



Montageanleitung

Felépítési utasítás



Waschbecken-Unterschrank

Mosdó alsó szekrény



Deutsch 02
Magyar 06



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	03
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	03
Zeichenerklärung	03
Sicherheitshinweise	03
Montagehinweise	04
Pflegehinweise	04
Entsorgung	04
Wartung	04
Technische Daten	04
Lieferumfang	05
Montage	11

Allgemeines

Diese Montageanleitung gehört zu diesem Möbel. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Möbel einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Möbel führen. Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Möbel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit. Diese Montageanleitung kann auch als PDF-Datei von unserem Kundenservice angefordert werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Möbel ist ausschließlich zur Aufbewahrung von Textilien und Bedarfsgegenständen in privaten Haushalten konstruiert und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie das Möbel nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Möbel ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung verwendet:



Dieses Signal bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signal warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signal gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder Benutzung.

Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

Kleinteile, Verpackungsbeutel und Folien von Babys und Kleinkindern fernhalten!



Warnung! Um ein Umkippen zu verhindern, ist dieses Produkt mit den mitgelieferten Schrankaufhängern (Pos. 37, 38) zu verwenden. Wird der Schrank aufgehängt, muss außerdem der Befestigungswinkel (Pos. 39) montiert werden.

Beachten Sie hierzu die Montagehinweise auf Seite 04!



Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäße Montage kann zu Beschädigungen des Möbels führen.
- Um Kratzer zu vermeiden, montieren Sie das Möbel auf einem weichen Untergrund (z.B. Decke).
- Setzen Sie das Möbel niemals hoher Temperatur oder Witterungseinflüssen aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn Teile des Möbels Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Teile nur durch passende Originalersatzteile.
- Überprüfen und berücksichtigen Sie vor dem Bohren unbedingt den Verlauf von Strom- und Wasserleitungen.

Montagehinweise

Die Hochglanzflächen sind zum Schutz vor Beschädigungen mit Schutzfolien überzogen. Entfernen Sie diese bitte nach der Montage.

Bei der Wandmontage ist darauf zu achten, dass der Schrank nicht auf leitfähigen Oberflächen und nur am festen Mauerwerk montiert wird. Das beiliegende Montagematerial ist geeignet für übliches, festes Mauerwerk. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand und tauschen Sie es ggf. aus.

Pflegehinweise

Verwenden Sie zur Reinigung Ihrer Badmöbel und Spiegelschränke grundsätzlich weiche, leicht angefeuchtete Tücher oder Leder. Achten Sie darauf, dass alle Teile nach Gebrauch oder Reinigung trocken gerieben werden. Vermeiden Sie den Einsatz von scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Zusätzen und Microfasertüchern. Beachten Sie, dass manche Kosmetika in konzentrierter Form zu Materialschäden führen können, wenn sie nicht sofort abgewischt werden. Bitte entfernen Sie umgehend stehende Feuchtigkeit und vermeiden Sie Kondensatbildung. Da derartige Schäden nicht durch die Garantie abgedeckt sind, bitten wir, diese Hinweise zu beachten, damit Sie länger Freude an Ihrem Produkt haben. Pflegehinweise zu den einzelnen Materialien erhalten Sie auch auf unserer Homepage unter: www.w-schildmeyer.de




Entsorgung

Die Verpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht entsprechend den regional geltenden Vorschriften. Werfen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht in den Hausmüll. Fragen Sie Ihre kommunale Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.


Wartung

Bitte alle Schraubverbindungen in regelmäßigen Zeitabständen überprüfen und nachziehen. Lose Schraubverbindungen führen zu einer Beeinträchtigung der Sicherheit.

Technische Daten

	65,2 cm		56,5 cm Höhe ohne Füße 53,7 cm		31,9 cm Tiefe mit Griff 33,3 cm
---	----------------	---	---	---	--


Lieferumfang



Bevor Sie mit dem Aufbau beginnen, überprüfen Sie anhand der Abbildungen die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Bauteile!

14 1x	15 1x	16 8x	17 8x
18 8x	19 246 mm 2x	20 6,3x10 8x	
21 M4x9 4x	22 4x	23 4x	24 3,5x20 12x
26 2x	27 3,0x15 4x	28 8,0x30 8x	25 3,0x13 9x
31 1x	32 4x	33 3,0x20 4x	29 4x
36 4x 80 mm	37 2x 8 mm	38 2x	30 3,5x40 16x
		39 1x	

Sie benötigen zum Aufbau:



Tartalomjegyzék

Általános	07
Rendeltetésszerű használat	07
Jelmagyarázat	07
Biztonsági tájékoztató	07
Szerelési tanácsok	08
Ápolási tanácsok	08
Elhelyezés	08
Karbantartás	08
Műszaki adatok	08
Szállítási terjedelem	09
Összeszerelés	11

Általános

Ez a szerelési tájékoztató a bútor tartozéka. Fontos információkat tartalmaz az összeszereléssel és a használattal kapcsolatban. Kérjük, a bútor használata előtt gondosan olvassa át a szerelési tájékoztatót, elsősorban a biztonságra vonatkozó részt.

A szerelési tájékoztató tartalmának figyelmen kívül hagyása súlyos személyi sérüléseket, vagy a bútor rongálódását okozhatja. A szerelési tájékoztató alapját az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok képezik. Külföldön vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Ezt a szerelési tájékoztatót későbbi referencia céljából gondosan őrizze meg. Ha a bútort továbbadja, feltétlenül mellékelje ezt a szerelési tájékoztatót.

Ezt az összeszerelési útmutatót kérésére ügyfélszolgálatunk pdf-fájl formájában is rendelkezésére bocsátja.

Rendeltetésszerű használat

Ez a bútor kizárólag magánháztartásokban szokásos textíliák és használati tárgyak tárolására szolgál, ezért ipari célra nem alkalmas. A bútort csak úgy használja, ahogyan ebben a szerelési tájékoztatóban le van írva. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek számít, és anyagi kár, sőt személyi sérülés is lehet a következménye. A bútor nem gyermekjáték.

A gyártó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból erednek.

Jelmagyarázat

A jelen összeszerelési útmutató az alábbi szimbólumokat tartalmazza:



Ez a jelzés közepes kockázattal járó veszélyeket jelez, amelyek halált vagy súlyos sérülést okozhatnak, amennyiben nem kerül el a veszélyeket.



Ez a jelzés lehetséges tárgyi károsodásokra hívja fel a figyelmet.



Ez a jelzés hasznos kiegészítő információkat nyújt Önnek az összeszerelést vagy a használatot illetően.

Biztonsági tájékoztató



Fulladásveszély! Gyermekek belegabalyodhatnak és megfulladhatnak a csomagoláshoz használt fóliákba, vagy apró alkatrészek lenyelése folytán fulladhatnak meg. **Tartsa távol az apró alkatrészeket, a csomagoláshoz használatos zacskókat és fóliákat a kisbabáktól és a kisgyermektől!**



Figyelmeztetés! A felbillenés megakadályozására ezt a terméket a tartozékként mellékelt szekrényakasztókkal (37, 38 pozíció) használja. Ha a szekrényt a falra akasztja, akkor ezen kívül a rögzítő szögidomot (39 pozíció) is fel kell szerelni. **Vegye figyelembe ehhez a(z) 08 oldalon lévő szerelési tájékoztatót!**



Rongálódás veszélye!

- A szakszerűtlen szerelés a bútor megrongálódását idézheti elő.
- Az összekarcolódás elkerülésére a bútor összeszerelését egy puha alátét (pl. pokrócra) végezze.
- A bútort ne tegye ki magas hőmérséklet vagy zord időjárás hatásának.
- Ne használja a terméket, ha a bútor részein repedések vagy hasadások láthatók, vagy ha a bútor eldeformálódott. A sérült elemeket csak megfelelő gyári cserealkatrészekkel pótolja.
- Fúrás előtt feltétlenül ellenőrizze és vegye figyelembe a falban lévő villany- és vízvezetékek elhelyezkedését.

Szerelési tanácsok

A tükörfényes felületek védőfóliával vannak védve a sérülésektől. A bútor összeszerelése előtt ezeket a fóliákat távolítsa el. Falra történő szerelés esetén ügyeljen arra, hogy a szekrényt ne vezetőképes felületekre, és csakis megfelelően szilárd falra szerelje. A mellékelt szerelési kellékek szokásos, szilárd falakhoz alkalmasak. A falra történő felszerelés előtt tájékozódjon az adott falhoz legalkalmasabb szerelési kellékekről, és szükség esetén a mellékelt helyett az oda illő szerelvényeket használja.

Ápolási tanácsok

A bútorok és a tükörök tisztításához csakis puha, enyhén nedves törölröngyöt vagy bőrdarabot használjon. A bútor használata vagy tisztítása után törölje szárazra a teljes felületet. Ne alkalmazzon habzó vagy oldószertartalmú adalékokat és mikroszálas törölkendőt! Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyes kozmetikumok koncentrált formában anyagkárosodáshoz vezethetnek, ha nem törli le azonnal őket. Haladéktalanul távolítson el minden keletkező tócsát és kerülje a páralecsapódást. Mivel az ilyen úton keletkező károokra nem terjed ki a garancia, kérjük, vegye figyelembe ezt az útmutatót, hogy a termékben minél tovább lelhesse örömét. Az egyes anyagokra vonatkozó ápolási útmutatókat honlapunkon találja: www.w-schildmeyer.de




Elhelyezés

A csomagolás újra hasznosítható anyagokból áll. Ezeket a környezet védelmének és a helyileg érvényes előírásoknak megfelelően helyezze el. Az élettartama végén a terméket ne dobja a házszeméttbe. Kérdezze meg a lakóhelye önkormányzatán, hogy hol tudja a környezet védelme betartásával elhelyezni.


Karbantartás

Kérjük, ellenőrizze rendszeres időközönként a csavarkötéseket és húzza meg a csavarokat. A meglazult csavarok veszélyeztetik a készülék biztonságos használatát.

















Műszaki adatok

	65,2 cm		56,5 cm Magassága lábak nélkül 53,7 cm		31,9 cm Mélysége a fogantyúval 33,3 cm
---	----------------	---	--	---	--


Szállítási terjedelem





Mielőtt elkezdené építeni, kérem ellenőrizze a tartalom teljességét és integritását a képek szerint!




14  1x	15  1x	16  8x	17  8x
18  8x	19  246 mm 2x	20  6,3x10 8x	
21  M4x9 4x	22  4x	23  4x	24  3,5x20 12x
25  3,0x13 9x	26  2x	27  3,0x15 4x	28  8,0x30 8x
29  4x	30  3,5x40 16x	31  1x	32  4x
33  3,0x20 4x	34  14x	35  1x	
36  4x 80 mm	37  2x 8 mm	38  2x	39  1x


A szekrény felépítéséhez a következőkre lesz szüksége:






Montage / Összeszerelés




3	15  1x	16  2x	17  2x	19  246 mm 2x	20  6,3x10 4x
	22  2x	24  3,5x20 6x	28  8,0x30 2x		




4	14  1x	16  2x	17  2x	19  2x 246 mm	20  4x 6,3x10
	22  2x	24  6x 3,5x20	28  2x 8,0x30		





5	18 4x	
---	----------	--






6	18 4x	
---	----------	--




7





8	25 3,0x13 5x	32 4x	33 3,0x20 4x	34 10x	
---	--------------------	----------	--------------------	-----------	--






Bündig mit Unterseite!
Az alsó oldallal egy szintben!












10




9	37 80 mm	38 2x 8 mm	
---	-------------	---------------	--



10

39








1x





Achtung! Aushängesicherung
unbedingt verwenden!

Figyelem! Feltétlenül
használjon kiakadástólót!





Ø 6 mm


11



12	30 3,5x40 4x	35 1x	
----	--------------------	----------	--



13	23  4x	25  3,0x13 4x	26  2x	27  3,0x15 4x	36  4x
----	--	---	---	---	--



14

21

M4x9



4x




Vorspannen des Selbsteinzuges
Az önbehúzó előzetes megfeszítése

click!

1.

2.




15

34



1x





AT

Hersteller / Inverkehrbringer:
W. Schildmeyer GmbH & Co. KG
Sachsenweg 55
D-32547 Bad Oeynhausen
(keine Serviceadresse)

HU

Gyártó / Elosztó:
W. Schildmeyer GmbH & Co. KG
Sachsenweg 55
D-32547 Bad Oeynhausen
(nincs szolgáltatási cím)

KUNDENDIENST ARTIKELNR.: 708319



AT

00800-09 34 85 67

@

info@zeitlos-vertrieb.de

MODELL Ankona

I/2021

VEVŐSZOLGÁLAT Cikkszám: 708319



HU

00800-09 34 85 67

@

info@zeitlos-vertrieb.de

MODELL Ankona

I/2021

3

JAHRE GARANTIE

3

ÉV GARANCIA