



Gebrauchsanleitung

LIVING
STYLE

SITZBANK RETRO



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Montageanleitung lesen und aufbewahren	3
Zeichenerklärung	3
Sicherheit	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	4
Produktteile / Lieferumfang	6
Lieferumfang	6
Lieferumfang prüfen	6
Montage	7
Reinigung und Pflege	8
Technische Daten	8
Entsorgung	9
Verpackung entsorgen	9
Produkt entsorgen	9

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu der Sitzbank Retro (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen. Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Verwendung in trockenen Innenräumen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich keine kleinen Teile wie z. B. Schrauben in den Mund stecken. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.
- Lassen Sie Kinder nicht auf das Produkt klettern. Das Produkt kann kippen und schwere Verletzungen verursachen.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Bauen Sie das Produkt ausschließlich auf einem sicheren und ebenen Untergrund auf.
- Verteilen Sie die Last gleichmäßig.



Quetschgefahr!

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich bei der Montage die Finger quetschen.

- Achten Sie bei der Montage auf Ihre Hände und Finger.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.




- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Bauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Sicherheitshinweise:

- Maximale Belastbarkeit 110 kg
- Nur wenn alle Teile ordnungsgemäß aufgebaut sind, kann eine sichere Benutzung des Artikels gewährleistet werden.
- Achten Sie vor der Benutzung des Produktes auf richtige Stabilität und sicheren Stand.
- Stellen Sie das Produkt nur auf einer ebenen Fläche auf und benutzen Sie es sachgerecht nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich.
- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.
- Das Produkt ist insbesondere weder als „Stehfläche“ noch als „Trittleiter“ oder „Hüpfgelegenheit“ geeignet.
- Für Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Produktteile/ Lieferumfang

Lieferumfang



ACHTUNG! Unbedingt lesen!
Bevor Sie diesen Artikel aufbauen lesen Sie bitte diese Montageanleitung sorgfältig durch.

Lieferumfang prüfen





Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Abbildung Produktteile/ Lieferumfang).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht.

Montage

Reinigung und Lagerung:

- Säubern Sie das Produkt mit einem weichen Tuch und ggf. mit einer milden Seifenlauge.
- Keinesfalls lösungsmittelhaltige, alkalische oder saure Reiniger sowie Dampfstrahler zur Reinigung des Produktes verwenden.
- Trocken und gut durchlüftet lagern.

Technische Daten:

Modell:	521116200-910-T
Material:	Polyester
Gewicht:	11,5 kg
Maße:	108 x 40 x 40,5 cm (B x H x T)
Max. Belastbarkeit:	110 kg
Artikelnummer:	710073



Warnung: Gefahr bei fehlerhafter Montage.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon sowie diese Montageanleitung als Nachweis für den Kauf auf. Bewahren Sie die Anleitung gut auf und geben Sie diese mit dem Artikel weiter.

Entsorgung:

Verpackung



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Das Verpackungsmaterial kann an öffentlichen Sammelstellen zur Wiederverwendung abgegeben werden.

Produkt entsorgen

Entsorgen Sie den Artikel nicht über den Hausmüll! Entsprechend gesetzlicher Vorschriften muss das Altgerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Weiterführende Auskünfte erteilen die zuständige kommunale Verwaltungsbehörde oder ihr örtliches Entsorgungsunternehmen.



(AT)

Vertrieben durch:

Hanson Im- und Export GmbH
Harckesheyde 91-93, D-22844 Norderstedt
GERMANY

KUNDENDIENST

710073



(AT)

00800 78 77 23 68



service@protel-service.com

MODELL:

521116200-910-T

02/2021

3
JAHRE
GARANTIE