


# Montageanleitung

## **LOUNGE SET ROPE**

# Inhalt

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
Komponenten.....	4
Mitgelieferte Verbindungselemente .....	4
Mitgelieferte Werkzeuge.....	4
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	5
Zeichenerklärung .....	5
<b>Sicherheit</b> .....	<b>6</b>
Hinweiserklärung.....	6
Sicherheitshinweise .....	7
<b>Erstgebrauch</b> .....	<b>9</b>
Lieferumfang prüfen.....	9
Grundreinigung .....	9
<b>Montage</b> .....	<b>10</b>
Montageschritte.....	10
<b>Reinigung</b> .....	<b>13</b>
<b>Wartung</b> .....	<b>14</b>
<b>Aufbewahrung</b> .....	<b>14</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>14</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>15</b>
Verpackung entsorgen.....	15
Produkt entsorgen .....	15

## Lieferumfang



## Komponenten

- 1 Tischgestell
- 2 Glasplatte
- 3 Tischbein, 4×
- 4 Kissen 1, 4×
- 5 Kissen 2, 4×
- 6 Kissen 3, 2×
- 7 Sitzbankhälfte, 2×
- 8 Klettverschluss, 2×

## Mitgelieferte Verbindungselemente

- 9 Unterlegscheibe, 8×
- 10 Schraube, 8×

## Mitgelieferte Werkzeuge

- 11 Innensechskantschlüssel



## Allgemeines

# WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

## Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Lounge Set Rope (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Sitzen und zur Ablage im Außenbereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zum Gebrauch.



Nicht waschen.



Bleichen nicht erlaubt.



Nicht im Trommelrockner trocknen.



Nicht bügeln.



Nicht chemisch reinigen.

## Sicherheit

### Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Sicherheitshinweise



### **Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken. Wenn Kinder die mitgelieferten Schrauben oder Kleinteile verschlucken, können sie auch daran ersticken.

- Halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung, den Schrauben oder den Kleinteilen spielen.



### **Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt sowie fehlerhafte Montage können zu Verletzungen führen.

- Bauen Sie das Produkt sorgfältig zusammen und halten Sie sich an diese Montageanleitung.
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen und rutschfesten Fläche auf.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und hüpfen Sie nicht darauf. Das Produkt kann leicht umkippen.
- Das Produkt kann umkippen, wenn es zu stark oder einseitig belastet wird. Sorgen Sie für eine gleichmäßige Belastung.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Tisch.
- Nutzen Sie das Produkt nicht als Trittersatz, Unterstellbock, Turngerät, o. Ä.
- Setzen Sie sich nicht auf die Rückenlehnen oder Armlehnen.
- Seien Sie insbesondere im Umgang mit der Glasplatte sehr vorsichtig. Im Falle eines Bruchs, können Sie sich an den Scherben schneiden und verletzen.

- Belasten Sie den Tisch mit maximal 8 kg.
- Belasten Sie die Sitzbankhälften mit jeweils maximal 110 kg.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn das Produkt Verformungen, Risse oder andere Beschädigungen aufweist.



### **Quetschgefahr!**

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich am Produkt die Finger quetschen.

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Kinder können sich die Hände quetschen oder sich verletzen.
- Achten Sie bei der Montage und der täglichen Nutzung auf Ihre Hände und Finger.
- Um Quetschungen zu vermeiden, achten Sie auf eine umsichtige Montage und einen umsichtigen Transport.

### **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen (z. B. Kamin) und von offenem Feuer fern (z. B. Lagerfeuer etc.).
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Kamin, Lagerfeuer etc.) oder großer Kälte aus.
- Schützen Sie das Produkt vor Witterungseinflüssen wie Regen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.

# Erstgebrauch

## Lieferumfang prüfen

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

## Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

# Montage

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts oder zu Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Produkt auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage des Produkts sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.

### Montageschritte

Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.




Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum haben. Machen Sie sich vor dem Aufbau mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.

<b>1 Tisch montieren</b> .....	<b>11</b>
<b>2 Sitzbank montieren</b> .....	<b>12</b>


# 1 Tisch montieren

## Schritt 1.1: Tischbeine montieren



1. Verbinden Sie die vier Tischbeine **3** mit dem Tischgestell **1**. Drehen Sie hierzu das Tischgestell um und stellen Sie sicher, dass die Seite mit den Saugnäpfen nach unten zeigt. Achten Sie darauf, dass die vorgebohrten Löcher des Tischgestells und der Tischbeine jeweils übereinander liegen. Verwenden Sie jeweils zwei Schrauben **10** und zwei Unterlegscheiben **9**, um die Tischbeine zu montieren.
2. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel **11** an und überprüfen Sie den festen Sitz.

## Schritt 1.2: Glasplatte einsetzen




1. Drehen Sie den Tisch um und stellen Sie ihn auf die Tischbeine (3).
2. Setzen Sie vorsichtig die Glasplatte (2) mittig auf das Tischgestell (1).  
Achten Sie darauf, dass die matte Seite nach oben zeigt.  
Stellen Sie sicher, dass die Glasplatte auf den Saugnäpfen aufliegt und drücken Sie sie sanft an.
3. Überprüfen Sie den festen Sitz der Glasplatte.

Sie haben den Tisch erfolgreich montiert.


## 2 Sitzbank montieren

### Schritt 2.1: Sitzbankhälften verbinden



1. Stellen Sie die Sitzbankhälften (7) wie abgebildet zusammen und verbinden Sie diese mit den Klettverschlüssen (8).  
Führen Sie dazu die Klettverschlüsse um die Rahmen beider Sitzbankhälften und fixieren Sie sie.
2. Überprüfen Sie den festen Sitz der Klettverschlüsse.

## Schritt 2.2: Kissen einsetzen



- Platzieren Sie die Kissen **4** / **5** / **6** wie abgebildet auf der Sitzbank.

Sie haben die Sitzbank erfolgreich montiert.

## Reinigung

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
2. Wischen Sie das Produkt danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

## Wartung

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

## Aufbewahrung

- Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen (z. B. starkem Regen, Hagel, Sturm) in einen geschützten Unterstand.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Nutzen Sie eine Schutzhülle während der Nichtbenutzung und Aufbewahrung.
- Bewahren Sie die Sitzkissen **4** / **5** / **6** nach dem Gebrauch an einem sauberen und trockenen Ort auf.

Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen, reinigen Sie das Produkt wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).
- Prüfen Sie vor der Wiederbenutzung alle Schraubverbindungen und ziehen Sie diese von Zeit zu Zeit nach.

## Technische Daten

Modell:	Lounge Set Rope
Gewicht:	ca. 27 kg
Maximale Tragkraft	
je Sitzbankhälfte:	110 kg
Tisch:	8 kg
Sitzhöhe:	31,5 cm
Material:	Aluminium, Polyester, Plastik
Abmessungen	
je Sitzbankhälfte (L × B):	120 × 61 cm
Tisch (B × T × H):	59 × 59 × 32 cm
Artikelnummer:	712477 / 1292096

# Entsorgung

## Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Dieses Symbol zeigt, wie Sie die Verpackungsmaterialien zur Entsorgung richtig trennen.

Entsorgen Sie Verpackungen aus Papier in die Altpapiertonne und Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne.

## Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



**VERTRIEBEN DURCH:**

RAUMSCHMIEDE GMBH  
LANGE GWAND 1  
86682 GENDERKINGEN  
GERMANY

**KUNDENDIENST**

712477 / 1292096

 **+49 9090 57490880**

 **aktion@raumschmiede.de**

MODELL:  
LOUNGE SET ROPE

05/2021

**3**  
**JAHRE**  
**GARANTIE**