



Gebrauchs-
anleitung

TOY
LINO

Wurfgleiter XL



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Verwendete Symbole	3
3. Bestimmungsgemäße Verwendung	4
4. Sicherheitshinweise	4
5. Lieferumfang / Teilebeschreibung	5
6. Lieferumfang prüfen	5
7. Wurfleiter montieren	6
8. Wurfleiter verwenden	6
9. Reinigung und Aufbewahrung	7
10. Entsorgungshinweise	7
11. Technische Daten	7

1. Allgemeines



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie den Wurfleiter XL nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil des Wurfleiters XL. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie den Wurfleiter XL an einen anderen Benutzer weitergeben.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden. Kontaktieren Sie hierzu bitte die folgende E-Mail-Adresse: info@aspiria-nonfood.de.

Für eine verbesserte Lesbarkeit wird der Wurfleiter XL im Folgenden als „Wurfleiter“ bezeichnet.

2. Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Wurfleiter oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung: Mit diesem Symbol markierte Artikel erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.



Dieses Symbol kennzeichnet Artikel, die nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet sind.



Dieses Symbol weist auf nützliche Zusatzinformationen und Tipps hin.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Wurfgleiter ist als Spielzeug konzipiert zum Gleitenlassen durch die Luft. Der Wurfgleiter ist empfohlen für Kinder ab acht Jahren. Der Wurfgleiter ist für die Verwendung im Außenbereich auf ausreichend großen Flächen vorgesehen. Der Wurfgleiter ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

4. Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Gefahren für Kinder!

- Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr!
- Es kann passieren, dass kleine Teile vom Wurfgleiter abgerissen und verschluckt werden. Halten Sie den Wurfgleiter entfernt von Kindern unter 36 Monaten.
- Kinder dürfen den Wurfgleiter nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Achtung. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.
- Lassen Sie den Wurfgleiter nur auf freien Flächen fliegen und halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Menschen und Tieren.
- Lassen Sie den Wurfgleiter nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen fliegen.
- Lassen Sie den Wurfgleiter nicht in der Nähe von Bäumen fliegen.
- Lassen Sie den Wurfgleiter nicht in Natur-, Landschafts- und Vogelschutzgebieten fliegen.
- Lassen Sie den Wurfgleiter nicht über Straßen, in der Nähe von Flughäfen, oder dort, wo das Fliegen ausdrücklich verboten ist, fliegen.


HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden

- Wenn der Wurfgleiter auf harten Untergründen, z.B. Steinboden, Asphalt oder Kies, landet, kann das Material beschädigt werden.
- Lassen Sie den Wurfgleiter möglichst auf weichen Untergründen, wie z.B. Rasen, landen.
- Zusätzliche Lasten können die Flugeigenschaften des Wurfgleiters negativ beeinflussen und den Wurfgleiter beschädigen. Befestigen Sie keine Gegenstände an dem Wurfgleiter.

5. Lieferumfang / Teilebeschreibung

- 1 Rumpf
 - 2 Tragfläche
 - 3 Höhenflosse
 - 4 Aufkleber
- Gebrauchsanleitung




6. Lieferumfang prüfen

Nehmen Sie alle Einzelteile des Wurfgleiters aus der Verpackung. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Prüfen Sie, ob Teile des Lieferumfangs beschädigt sind. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Wurfgleiter nicht und wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

7. Wurfgleiter montieren

Der Wurfgleiter wird durch Zusammenstecken montiert. Sie benötigen keine zusätzlichen Materialien oder Klebstoff.




1. Schieben Sie die Tragfläche **2** bis zur Mitte in die vordere Öffnung des Rumpfes **1**. Die Spitzen der Tragfläche müssen nach oben zeigen.

2. Schieben Sie die Höhenflosse **3** in die hintere Öffnung des Rumpfes **1**.

Die Ausrichtung der Höhenflosse bestimmt das Flugverhalten des Wurfgleiters:

a. Für einen Gleitflug schieben Sie die Höhenflosse so in den Rumpf, dass der kleine Kreis nach oben zeigt.

b. Für einen Looping schieben Sie die Höhenflosse so in den Rumpf, dass das Rechteck und der große Kreis nach oben zeigen.



3. Kleben Sie die Aufkleber **4** auf die Tragfläche **2** bzw. die Höhenflosse **3**.


8. Wurfgleiter verwenden

Machen Sie am Anfang ein paar Übungswurfe, um ein Gefühl für das Flugverhalten des Wurfgleiters zu bekommen. Führen Sie die Übungswurfe nur mit leichtem Schwung durch.



Der Wurfgleiter fliegt am besten, wenn Sie ihn gegen leichten Wind werfen. Halten Sie den Wurfgleiter stets unterhalb der Tragfläche fest.

- Für einen Gleitflug werfen Sie den Wurfgleiter leicht nach unten gegen den Wind.
- Für einen Looping werfen Sie den Wurfgleiter leicht nach oben gegen den Wind.



9. Reinigung und Aufbewahrung


Reinigen Sie den Wurfgleiter mit einem trockenen, weichen Tuch. Kleine Brüche oder Risse können Sie mit Schaumstoffkleber oder einer Heißklebepistole reparieren. Verwenden Sie keinen Sekundenkleber zur Reparatur. Bewahren Sie den Wurfgleiter an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie den Wurfgleiter vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie den Wurfgleiter für kleine Kinder unzugänglich auf.

10. Entsorgungshinweise

Der Wurfgleiter sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

11. Technische Daten

Maße: ca. 86 x 68 x 17 cm



STAND: 2021-02
ART.-NR.: 713415
MODELL: ANS-20-147



VERTRIEBEN DURCH:
ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG, GERMANY