









Montageanleitung

GARDENLINE®

HOCHBEET WOODY XL





Lieferumfang

- 1 Eckbaustein, 6×
- 2 Längsbaustein, 18×
- 3 Stahlbügel, 14×
- 4 Thermohaube, 3×
- 5 Abdeckstopfen, 4× benötigt, 11× Reserve
- 6 Lüftungshebel, 6×
- 7 Scharnierteil, 12×
- 8 Gelenkteil, 12×
- 9 Verschlusselement, 24×

Mitgelieferte Verbindungselemente

- 10 Eckbausteinstrebe, 2×
- 11 Verbindungsschraube ($\varnothing 5 \times 20$ mm), 16×

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 12 Kreuzschlitz-Schraubendreher



Inhalt

Lieferumfang	3
Mitgelieferte Verbindungselemente	3
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge.....	3
Allgemeines	5
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	6
Hinweiserklärung	6
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
Produktbeschreibung	7
Montage	8
Hochbeet und Lieferumfang prüfen	8
Grundreinigung	8
Montageschritte.....	9
Demontage	15
Hochbeet platzieren	15
Hochbeet befüllen	16
Nutzung	17
Als Anzuchtbeet nutzen	17
Als Hochbeet nutzen	17
Reinigung	18
Aufbewahrung	18
Technische Daten	18
Entsorgung	19
Verpackung entsorgen.....	19
Hochbeet entsorgen	19

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Hochbeet Woody XL (im Folgenden nur „Hochbeet“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zum Gebrauch.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Hochbeet montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Hochbeet führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Hochbeet an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Hochbeet ist ausschließlich zum Anzüchten von Pflanzen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Hochbeet nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Hochbeet ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Hochbeet oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zum Gebrauch.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen oder sie können enthaltene Kleinteile verschlucken. Beides kann zum Erstickten führen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie und den in der Verpackung enthaltenen Kleinteilen (z. B. Schrauben) spielen.
- Stellen Sie sicher, dass das Hochbett von einem Erwachsenen ausgepackt und montiert wird.

**VORSICHT!**


Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hochbeet kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie das Hochbeet von offenem Feuer und heißen Flächen fern. Entfachen Sie kein Feuer in der Nähe des Hochbeets.
- Platzieren Sie das Hochbeet so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

Produktbeschreibung

Das Hochbeet ist ausschließlich zum Anzüchten von Pflanzen konzipiert.



Montage

Hochbeet und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Hochbeet schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Hochbeet aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „**Lieferumfang**“).
3. Kontrollieren Sie, ob das Hochbeet oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Hochbeet nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Hochbeets wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben:
 - Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um Verunreinigungen zu entfernen.
 - Spritzen Sie das Hochbeet bei starker Verschmutzung mit einem Gartenschlauch ab.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann zu Verletzungen führen.

- Bauen Sie das Hochbeet vorsichtig und auf einem ebenen und festen Untergrund auf, jedoch keinesfalls auf einem Untergrund aus Beton.
- Der Lieferumfang beinhaltet viele Steckelemente. Gehen Sie vorsichtig vor, um Quetschungen an Ihren Händen zu vermeiden.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Wenn der Untergrund zu weich ist, kann das Hochbeet umkippen und dadurch beschädigt werden.

- Stellen Sie das Hochbeet auf einem ebenen und festen Untergrund auf.
- Gehen Sie bei der Montage des Produkts sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.


Montageschritte

Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.

1 Untere Bausteinreihe montieren	10
2 Mittlere und obere Bausteinreihe montieren	11
3 Stahlbügel einsetzen	12
4 Scharnierteile montieren	13
5 Thermohaube montieren	13


1 Untere Bausteinreihe montieren

Schritt 1.1:



- Stecken Sie die Eckbausteine **1** und die Längsbausteine **2** ineinander.


Schritt 1.2:



- Montieren Sie die beiden Eckbaustreben **10** diagonal zueinander an der Unterseite der Bausteinreihe.


2 Mittlere und obere Bausteinreihe montieren

Schritt 2.1:



- Stecken Sie die weiteren Eckbausteine **1** und Längsbausteine **2** ineinander.


Schritt 2.2:



- Verschrauben Sie die oberen und die unteren Bausteine mit den Verbindungsschrauben **11**.

3 Stahlbügel einsetzen


Schritt 3.1:



- Stecken Sie die Stahlbügel **3** in den unteren zwei Reihen in die entsprechenden Durchgangslöcher der Längsbausteine. In der obersten Reihe werden keine Stahlbügel benötigt.

4 Scharnierteile montieren


Schritt 4.1:



- Stecken Sie die Scharnierteile **7** in die Längsbausteine.


5 Thermohaube montieren

Schritt 5.1:




- Falten Sie die Thermohauben **4** zusammen.

Schritt 5.2:



1. Stecken Sie die Gelenkteile **8** durch die Löcher in den Thermohauben **4**.
2. Fixieren Sie die Gelenkteile von innen mit den Verschlusselementen **9**.

Schritt 5.3:



1. Stecken Sie die Gelenkteile **8** in die Scharnierteile **7**.
2. Stecken Sie die Lüftungshebel **6** in die Gelenkteile auf der gegenüberliegenden Seite.
3. Stecken Sie die Abdeckstopfen **5** in die vier Ecken.



Das Hochbett ist nun montiert (siehe **Abb. A**).



- Die restlichen Abdeckstopfen werden nicht verwendet und sind Reserve.
- Sie können die Thermohauben **4** mit den Gelenkteilen einen Spalt geöffnet lassen oder sie verschließen.

Demontage

10



- Um die Eckbausteine **1** und die Längsbausteine **2** zu demontieren, drücken Sie die Laschen zur Seite und ziehen Sie die Bausteine auseinander.

Hochbeet platzieren

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein unsachgemäßer Aufstellungsort kann zu Beschädigungen am Hochbeet führen.

- Finden Sie einen geeigneten Aufstellungsort für das Hochbeet nach folgenden Kriterien.
- Stellen Sie das Hochbeet windgeschützt auf.
- Stellen Sie das Hochbeet auf einen ebenen Untergrund, idealerweise auf Gartenerde. Stellen Sie dabei unbedingt sicher, dass der Untergrund ausreichend fest ist.

- Verwenden Sie ein Bodengitter (z. B. ein feinmaschiges Metallgitter), um das Hochbeet vor Nagetieren zu schützen. Legen Sie das Metallgitter unten in das Hochbeet ein.



Wenn Sie das Hochbeet auf einen Grasboden stellen, stechen Sie den Boden in Größe des Hochbeets aus. Legen Sie dann das Rasenstück mit dem Gras nach unten auf die Fläche. Dadurch stellen Sie Kontakt mit den Bodenbakterien her, die für die spätere Verrottung eine wichtige Rolle spielen.

Hochbeet befüllen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ungleichmäßiges Befüllen des Hochbeets kann zu viel Druck auf die Stahlbügel ausüben und das Hochbeet verformen.

- Achten Sie darauf, das Hochbeet gleichmäßig zu befüllen.
- Beginnen Sie das Hochbeet zuerst an den vier Ecken mit gesiebter Erde zu befüllen. Füllen Sie keine Erdklumpen ein. Befüllen Sie das Hochbeet anschließend an den Seitenwänden und in der Mitte.

Nachdem Sie das Hochbeet erfolgreich aufgebaut haben, befüllen Sie es wie im Folgenden beschrieben:

1. Schichten Sie zunächst ca. 10 cm **Häckselgut** und 10 cm **Küchenabfälle** auf. Achten Sie darauf, dass kein Unkraut und keine kranken Pflanzen im Füllgut enthalten sind.
2. Decken Sie alles mit einer Lage gesiebter **Gartenerde** ab.
3. Schichten Sie eine Lage reifen, gesiebten **Kompost** auf und füllen Sie diese mit **Anzuchterde** auf.



Nach einigen Ernten ist im Inneren des Hochbeets hochwertiger Kompost entstanden, den Sie zur Bodenverbesserung in andere Beete leicht einarbeiten können. Befüllen Sie zum erneuten Anzuchten und Bepflanzen das Hochbeet wie vorher beschrieben.

Nutzung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hochbeet oder Ihren Pflanzen kann dazu führen, dass die Pflanzen eingehen oder sich Pilzsporen darin bilden.

- Gießen Sie die Pflanzen vormittags.
- Achten Sie darauf, dass die Samen, die Sie einpflanzen möchten, für Gewächshäuser geeignet sind.

Die hoch wärmeisolierenden Hohlkammerplatten absorbieren die einfallenden Sonnenstrahlen und wandeln sie in Wärme um. Die Wärme unterstützt das Wachstum Ihrer Pflanzen.

- Öffnen und fixieren Sie bei starker Sonneneinstrahlung die Thermohauben **4** mit Hilfe der Lüftungshebel **6**. Wenn es wieder kühler wird (unter 10 °C), schließen Sie die Thermohauben wieder.
- Schließen Sie bei starkem Wind und Sturm die Thermohauben. Lösen Sie dazu die Lüftungshebel und verriegeln Sie die Thermohauben. Lassen Sie die Lüftungshebel zum Verschließen jeweils in der Nut des Längsbausteins **2** einrasten.

Als Anzuchtbeet nutzen

- Die Gartenabfälle setzen während ihrer langsamen Verrottung Wärme und Nährstoffe frei, die in Ihrem Hochbeet ideale Anzuchtbedingungen schaffen. Im Zuge der Verrottung sinkt das Erdniveau ab:
 - Füllen Sie das Hochbeet in regelmäßigen Abständen mit Anzuchterde auf.
- Orientieren Sie sich für den richtigen Zeitpunkt zum Aussäen an den Angaben auf den Samentüten.
- Die Ausrichtung des Anzuchtbeets muss gen Süden verlaufen, um das Sonnenlicht richtig nutzen zu können.

Als Hochbeet nutzen

- Durch eine Höhe von 60 cm lassen sich Pflanzen und Gemüse rückschonend bearbeiten.
- Im Sommer, wenn es auch in der Nacht nicht unter 15 °C abkühlt, können Sie die Thermohauben **4** ganz abnehmen.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hochbeet kann zu Beschädigungen des Hochbeets führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Das Hochbeet ist aus witterungsbeständigen Materialien gefertigt.

- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um Verunreinigungen zu entfernen.
- Spritzen Sie das Hochbeet bei starker Verschmutzung mit einem Gartenschlauch ab.

Aufbewahrung

- Lagern Sie das Hochbeet für Kinder unzugänglich.
- Stellen Sie sicher, dass alle Bauteile des Hochbeets trocken gelagert werden.
- Nutzen Sie für die Lagerung die Originalverpackung.

Technische Daten

Modell:	20416
Artikelnummer:	717573
Abmessungen inkl. Thermohauben (B × H × T) :	190 × 72 × 60 cm
Gewicht:	netto 23,5 kg (brutto 24,6 kg)
Material:	Bausteine: Recycling-Kunststoff (PE, witterungs- und UV-beständig); Thermohauben: UV-beständiges Polypropylen; Stahlbügel (verzinkt)

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Hochbeet entsorgen

- Entsorgen Sie das Hochbeet entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.



*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



Vertrieben durch:

JUWEL H. Wüster GmbH
Industriezone 19
6460 Imst
AUSTRIA

KUNDENDIENST

717573



AT 0043 (0)664 1987966



www.juwel.com

MODELL:
20416

03/2022

3
JAHRE
GARANTIE