IT

CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE

MASCHERA FACCIALE PER LO SNORKELING

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita **ALDI** in cui il prodotto è stato acquistato.

07/2020



MODELLO: 521078200

ALDI S.r.l.
Via Sommacampagna 63/H
37137 Verona, ITALY

CODICE ARTICOLO

800915

PRODUTTORE/IMPORTATORE

Hanson Im- und Export
Harckesheyde 91-93
22844 Norderstedt
GERMANY

Descrizione del difetto/malfunzionamento:

I Suoi dati:

Nome e Cognome: _____

Indirizzo: _____

_____

E-Mail: _____ ☎ _____

Condizioni di garanzia convenzionale

Gentile cliente,

La **garanzia convenzionale ALDI S.r.l.**(di seguito: garanzia) si aggiunge alla garanzia legale di due anni del venditore prevista dal Codice del Consumo, consentendole di richiedere, alle condizioni che seguono, le seguenti prestazioni:

Durata della garanzia: **3 anni** dalla data di acquisto o di consegna della merce

Prestazioni: sostituzione dell'articolo oppure rimborso

ALDI si riserva di valutare caso per caso quale delle due sopra indicate modalità di prestazione della garanzia applicare.

Per attivare la garanzia è necessario recarsi nel punto vendita in cui prodotto e´stato acquistato con

- il prodotto e tutti gli accessori inclusi, la scheda di garanzia e lo scontrino originale

La garanzia non si estende a danni causati da:

- **eventi naturali** (p.es. fulmini, acqua, fuoco, gelo ecc.), **incidenti, trasporto, batterie che perdono liquido** oppure **utilizzo improprio**
- **danni** o **modifiche da parte dell'acquirente/di terzi**
- **inadempienza** delle **misure di sicurezza** e di **manutenzione, errori d'uso**
- **calcificazione, perdita di dati, programmi dannosi, bruciature dello schermo**
- **Sono esclusi dalla presente garanzia i componenti prevedibilmente soggetti ad usura (ad es. lampade, batterie, pneumatici ecc.)**

La presente garanzia si aggiunge alla garanzia legale ed i conseguenti diritti previsti dalla legge a favore dei consumatori, che acquistano i prodotti nei punti vendita di **ALDI S.r.l.**, non sono in alcun modo pregiudicati e/o limitati dalla presente garanz ia ai sensi degli articoli da 128 a 135 del Codice del Consumo ove tali prodotti presentino un difetto di conformità nei 24 mesi successivi alla data di acquisto o consegna. Il difetto deve essere denunciato entro 2 mesi dalla scoperta.

Per maggiori dettagli rinviamo al seguente link **www.aldiservice.it**sul nostro sito web.

Per quanto riguarda l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si rinvia al sito:
https://www.aldi.it/informativa-sulla-privacy/.

Istruzioni
per l'uso

MASCHERA INTEGRALE DA SNORKELING

Indice

Generale 3
Spiegazione dei simboli 3
Sicurezza 4
Utilizzo conforme 4
Avvertenze di sicurezza 4
Componenti del prodotto / entità della fornitura 6
Entità della fornitura 6
Verifica dell'entità della fornitura 6
Utilizzo 7
La misura corretta 7
Orientamento dello snorkel 7
Ribaltamento dello snorkel 7
Applicazione del supporto foto/videocamera 7
Rimozione del supporto foto/videocamera 9
Come indossare la maschera da snorkeling 9
Come effettuare correttamente lo snorkeling 9
Rimozione dell'acqua penetrata all'interno della maschera 9
Rimozione della maschera da snorkeling 10
Pulizia e manutenzione 10
Conservazione 10
Smaltimento 11
Smaltimento dell'imballaggio 11
Smaltimento della maschera da snorkeling 11
Dati tecnici 11

Generale

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza, prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, e utilizzare la maschera integrale da snorkeling solamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. La mancata osservanza delle avvertenze che seguono può provocare lesioni gravi. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante della maschera integrale da snorkeling. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per successiva consultazione, e consegnarle insieme alla maschera se si cede quest'ultima ad un altro utente.
Le presenti istruzioni per l'uso possono essere richieste anche in formato PDF presso il nostro servizio di assistenza clienti. Si prega di contattare a questo proposito l'indirizzo di assistenza indicato sul certificato di garanzia.
Per una migliore leggibilità, la maschera integrale da snorkeling sarà denominata di seguito „maschera da snorkeling".

Spiegazione dei simboli

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sulla maschera da snorkeling o sulla confezione vengono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole chiave:

Leggere le istruzioni prima dell'uso!

AVVERTENZA!

Questo simbolo/questa parola chiave si riferiscono ad un pericolo con un grado di rischio elevato, il quale, se non viene evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

Questo simbolo/questa parola chiave si riferiscono ad un pericolo con un grado di rischio basso, il quale, se non viene evitato, può provocare lesioni lievi o modeste.

NOTA!

Questa parola chiave avverte di possibili danni materiali.

Dichiarazione di conformità; gli articoli contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive CE.

Gli articoli contrassegnati con questo simbolo non devono essere utilizzati per le immersioni.

Questo simbolo contrassegna gli articoli previsti esclusivamente per l'utilizzo sulla superficie dell'acqua.

Questo simbolo contrassegna gli articoli previsti per l'utilizzo da parte di persone dall'elevata capacità polmonare.

Data di produzione

Sicurezza

Utilizzo conforme

La maschera da snorkeling è intesa come ausilio visivo durante lo snorkeling in acque calme. La maschera da snorkeling è destinata a persone dall'elevata capacità polmonare, e può essere utilizzata solamente sulla superficie dell'acqua. La maschera da snorkeling è prevista per l'utilizzo privato e non per quello professionale. La maschera da snorkeling protegge il volto dal contatto diretto con l'acqua durante lo snorkeling. La maschera da snorkeling non è idonea per i non nuotatori e per i portatori di occhiali.

Avvertenze di sicurezza

AVVERTENZA!

Pericolo di annegamento!

– Utilizzare la maschera da snorkeling esclusivamente sulla superficie dell'acqua. Non effettuare immersioni. Non utilizzare la maschera da snorkeling per effettuare immersioni. La maschera non consente infatti di compensare la pressione.

- Prima di ciascun utilizzo verificare l'eventuale presenza di danni sulla maschera da snorkeling. Utilizzare la maschera da snorkeling solamente se in condizioni complete e regolari. Non utilizzare il corpo della maschera senza snorkel.
- Il Dry-top di colore arancione dello snorkel serve per proteggere la maschera dalla penetrazione degli spruzzi d'acqua, e consente una migliore individuazione del nuotatore da parte delle imbarcazioni di passaggio. Non utilizzare la maschera da snorkeling senza Dry-top.
- La maschera da snorkeling è adatta per le persone dall'elevata capacità polmonare. Le persone dalla capacità polmonare ridotta, ad es. i bambini, non devono utilizzare la maschera da snorkeling. Far eventualmente verificare da un medico l'idoneità della maschera da snorkeling alla propria capacità polmonare.
- La maschera da snorkeling non è un giocattolo. Non lasciare i bambini incustoditi con la maschera da snorkeling.
- Non effettuare lo snorkeling in presenza di onde alte o con forti correnti. Non effettuare lo snorkeling da soli, e utilizzare la maschera da snorkeling solo se si possiedono buone abilità natatorie.
- La maschera da snorkeling non è idonea per i portatori di occhiali. Indossare eventualmente lenti a contatto.
- Sostituire la maschera da snorkeling al più tardi cinque anni dopo la data di produzione indicata sulla maschera stessa.

⚠ AVVERTENZA!

- **La maschera da snorkeling va subito tolta in caso di sensazione di malessere!**
- Prendere sufficiente confidenza con la maschera da snorkeling in un ambiente sicuro (ad es. nei pressi della riva o sul bordo di una piscina) prima di avventurarsi in acque profonde.
- Prima di utilizzare la maschera da snorkeling sincerarsi che tra la maschera stessa e il viso non si trovino capelli, gioielli, indumenti, ecc., altrimenti il prodotto non aderisce perfettamente sul viso con la conseguente penetrazione di acqua.

⚠ AVVERTENZA!

- **Non utilizzare in caso di nuotate estensive o allenamenti di nuoto!**

– Tenere presente che in caso di maschere da snorkeling, con valvola di chiusura, a copertura dell'intero volto, continuando a respirare sott'acqua, si genera una pressione negative!

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

– Non tirare via la maschera da snorkeling dal viso. Così facendo la maschera da snorkeling potrebbe scivolare dalle mani e colpire bruscamente il viso, provocando così lesioni al viso o agli occhi.
– Evitare di guardare direttamente il sole.
– Non utilizzare la maschera da snorkeling in presenza di lesioni oculari o cutanee.

NOTA!

Evitare i danni materiali

– Non esporre la maschera da snorkeling alle temperature estreme o alle sollecitazioni meccaniche.
– I granelli di sabbia possono graffiare il vetro della maschera da snorkeling. Evitare il contatto diretto coin la sabbia.

Componenti del prodotto / entità della fornitura

Entità della fornitura

1 corpo maschera
1 snorkel
1 supporto foto/videocamera
1 sacchetto in rete

Verifica dell'entità della fornitura

Estrarre dalla confezione tutti i componenti della maschera da snorkeling. Verificare la completezza della fornitura. Verificare se i componenti della fornitura sono danneggiati. In questo caso non utilizzare la maschera da snorkeling, e rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. Tenere i materiali di imballaggio lontani dai bambini.

Utilizzo

La misura corretta

Misurare la distanza tra la radice del naso e il mento, e rilevare la misura corretta dalla tabella che segue. Utilizzare la maschera da snorkeling solamente se è disponibile nella misura corretta.

SCELTA DELLA MISURA CORRETTA

M/L	10,0	–	11,5 cm
L/XL	11,5	–	13,0 cm

Orientamento dello snorkel

Lo snorkel della maschera da snorkeling viene fornito ribaltato.

1. Per utilizzare la maschera da snorkeling sollevare lo snorkel (v. **Fig. 1**).
2. Tirare la chiusura sul punto di bloccaggio dello snorkel.
3. Premere la chiusura verso il basso e farla scattare in posizione (v. **Fig. 2**).

Ribaltamento dello snorkel

Per trasportare la maschera da snorkeling in sicurezza si consiglia di ribaltare lo snorkel.

1. Tirare la chiusura verso l'alto (v. **Fig. 3**) e allentarla dal punto di bloccaggio.
2. Ribaltare lo snorkel (v. **Fig. 4**).

Applicazione del supporto foto/videocamera

Alla maschera da snorkeling è accluso un supporto sul quale è possibile montare una action camera.

1. Sincerarsi che lo snorkel sia stato sollevato e fissato (v. **Fig. 5**)
2. Per applicare il supporto foto/videocamera, tirare lo snorkel dal corpo della maschera. Sincerarsi di aver allentato il supporto sul lato inferiore dello snorkel con il pollice, di modo che lo snorkel possa essere estratto facilmente (v. **Fig. 6**).
3. Prestare attenzione a che la barra di chiusura del supporto foto/videocamera sia aperta, e inserire quest'ultimo con cautela sull'estremità inferiore dello snorkel (v. **Fig. 7**).
4. Chiudere la barra di chiusura del supporto foto/videocamera. Sincerarsi che questa scatti correttamente in posizione (v. **Fig. 8**).

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14



5. Innestare nuovamente lo snorkel sul corpo della maschera finché non scatta in posizione in modo percettibile (v. **Fig. 9**).

Rimozione del supporto foto/videocamera

1. Aprire la barra di chiusura del supporto foto/videocamera (v. **Fig. 10**).
2. Estrarre lo snorkel con il supporto foto/videocamera dal corpo della maschera. Sincerarsi di aver allentato il supporto sul lato inferiore dello snorkel con il pollice, di modo che lo snorkel possa essere estratto facilmente (v. **Fig. 11**).
3. Estrarre il supporto foto/videocamera dallo snorkel (v. **Fig. 12**).
4. Innestare nuovamente lo snorkel sul corpo della maschera finché non scatta in posizione in modo percettibile (v. **Fig. 13**).

Come indossare la maschera da snorkeling

1. Allentare l'elastico della maschera da entrambi i lati.
2. Tenere la maschera davanti al volto, e tirare l'elastico con l'altra mano facendolo passare sulla parte posteriore della testa (v. **Fig. 14**).
3. Tirare l'elastico della maschera in modo uniforme da entrambi i lati. Nel far ciò farsi eventualmente aiutare da un'altra persona.

La maschera da snorkeling è stata indossata correttamente se aderisce completamente e comodamente sul viso.

Quando si utilizza la maschera da snorkeling, sincerarsi che tra il viso ed il bordo della maschera stessa non si trovino capelli, gioielli, indumenti, ecc.

Come effettuare correttamente lo snorkeling

Per consentire la respirazione, lo snorkel deve sempre sporgere dall'acqua. La punta Dry-top arancione consente al nuotatore di essere individuato più facilmente. Grazie al galleggiante incorporato, il sistema Dry-top protegge dalle onde basse e dagli spruzzi d'acqua.

Rimozione dell'acqua penetrata all'interno della maschera

Se nella maschera da snorkeling è penetrata dell'acqua, soffiare brevemente e intensamente nella valvola di scarico.

Rimozione della maschera da snorkeling

1. Allentare l'elastico della maschera da entrambi i lati.
2. Tirare con cautela l'elastico della maschera da snorkeling dalla parte posteriore della testa, farlo passare sulla fronte e rimuovere la maschera.

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

Non tirare via la maschera da snorkeling dal viso. Così facendo la maschera da snorkeling potrebbe scivolare dalle mani e colpire bruscamente il viso, provocando così lesioni al viso o agli occhi.

Pulizia e manutenzione

Pulire la maschera da snorkeling dopo ciascun utilizzo. Staccare lo snorkel dal corpo della maschera e pulire entrambe le parti con acqua dolce pulita. Non utilizzare altri detergenti. Dopodiché asciugare la maschera da snorkeling con un panno morbido. Lasciare asciugare l'elastico della maschera all'aria. La durata della maschera da snorkeling dipende dalla frequenza e dall'intensità di utilizzo. Non utilizzare più la maschera da snorkeling se danneggiata.

Conservazione

Pulire la maschera da snorkeling prima di riporla, e lasciarla asciugare completamente. Conservare la maschera da snorkeling nel sacchetto in rete in un locale protetto dalla luce solare e privo di gelo. Non esporre la maschera da snorkeling a forti sollecitazioni meccaniche durante la conservazione e il trasporto.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire separatamente i materiali dell'imballaggio. Smaltire il cartone nella raccolta della carta, e le pellicole nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della maschera da snorkeling

Smaltire la maschera da snorkeling secondo le relative leggi vigenti nel rispettivo Paese.
Potrete informarvi sulle possibilità di smaltimento presso l'ente territoriale competente.

Dati tecnici

Misure: M/L bzw. L/XL
Dimensioni corpo della maschera: ca. 29,5 x 20,5 x 12 cm
Dimensioni snorkel: ca. 22,5 x 4 x 4,5 cm

2020-01

CE Il marchio CE attesta la conformità del prodotto al Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

La dichiarazione di conformità UE può essere consultata al seguente indirizzo: https://milesgroup.eu/konformitaetserklaerungen

IT

Produttore:

HANSON IM- UND EXPORT GMBH
HARCKESHEYDE 91 – 93
22844 NORDERSTEDT
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA 800915

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI.**

MODELLO:
521078200 07/2020

3
ANNI DI GARANZIA