




GARANCIJSKI LIST

SI

NOGOMETNI GOL S STENO

Prosimo, da se za uveljavljanje garancijskega postopka z izdelkom in računom oglasite v vam najbližji **trgovini HOFER**.

03/2021



IZDELEK:

521123900

PODPORA STRANKAM



01 8346 600



info@hofer.si

ŠTEVILKA IZDELKA

805127

SERVISNA PODPORA

Vam najbližja trgovina HOFER

Opis napake:

Vaši podatki:

Ime kupca: _____

Naslov: _____

E-pošta: _____ 

Datum izročitve: _____

Garancijski pogoji

Spoštovani,

za vsak pri nas kupljeni izdelek vam zagotavljamo najboljše možno garancijo kakovosti. Ker smo prepričani v kakovost naših izdelkov, vam **HOFER garancija** zagotavlja še širši nabor ugodnosti, kot je to določeno z zakonskimi določili:

Veljavnost garancije: 3 leta od prevzema izdelka

Nudimo vam: brezplačno popravilo, zamenjavo izdelka (v kolikor je le-ta še na voljo v kateri od trgovin HOFER v Sloveniji) ali vračilo kupnine.

Prosimo, upoštevajte, da ima **HOFER trgovina d.o.o.** možnost o vsakem posameznem garancijskem zahtevku odločiti po lastni presoji.

Postopek uveljavljanja garancije:

- Izdelek skupaj z vsemi pripadajočimi deli, računom in garancijskim listom vrnite v vam najbližjo **trgovino HOFER**.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- za škodo, ki je nastala kot posledica vremenskih vplivov (npr. udara strele, vode, ognja, zmrzali ipd.), nesreče, prevoza, pri izpraznjenih baterijah ali nepravilni uporabi
- za poškodbe ali spremembe, ki jih povzroči kupec/tretja oseba
- zaradi nespoštovanja varnostnih opozoril, navodil za vzdrževanje in zaradi napak pri uporabi
- zaradi vodnega kamna in škode, ki jo je le-ta povzročil, izgube podatkov, škodljive programske opreme in poškodbe zaradi vročine
- za normalno obrabo obrabljivih delov (npr. zmogljivost akumulatorja)

Garancija velja za proizvode izročene na območju Republike Slovenije in se lahko uveljavlja na območju Republike Slovenije. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Če je bila stvar zaradi nepravilnega delovanja zamenjana ali bistveno popravljena, začne garancijska doba teči znova od izročitve zamenjave oziroma vrnitve popravljene stvari. V času veljavnosti garancije lahko izdelek posredujete v popravilo pooblaščenemu servisu v vam najbližjo **trgovino HOFER**. Če vam popravila ali izdelave predračuna ne moremo nuditi brezplačno, boste o tem vnaprej obveščeni. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 let po preteku garancijske dobe.

Ta garancija ne vpliva na druge zakonske garancijske obveznosti in ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku. Veljavnost garancije se lahko podaljša le, če to predvideva zakon. V državah, v katerih so (obvezna) garancija in/ali skladiščenje rezervnih delov in/ali odškodnina za škodo določeni z zakonom, veljajo zakonsko predpisane minimalne zahteve. Servisna služba in prodajalec pri sprejemu izdelka v popravilo ne prevzemata odgovornosti za izgubo kakršnihkoli podatkov ali nastavitev, ki jih je kupec shranil na izdelku.


Oznaka proizvajalca/uvoznika: Hanson Im- und Export GmbH Harckesheyde 91-93 22844 Norderstedt GERMANY	Podjetje in sedež prodajalca: HOFER trgovina d.o.o. Kranjska cesta 1 1225 Lukovica, SLOVENIJA
Podpis prodajalca:	










Navodila za montažo



NOGOMETNI GOL S STENO







Komponente

- 1 Palice za okvir vrat (oštevilčene za lažje sestavljanje), 16×
- 4 Gol stena
- 5 Mreža
- 6 Klin, 11×
- 7 Gumb z zapenjanjem z vrvico, 19×
- 8 Vrv za pritrditev, 5×
- 9 Trak na ježka, 4×

Priloženi povezovalni elementi

- 2 Vijak, 4×

Priloženo orodje

- 3 Inbus ključ

Kazalo

Pregled.....	2
Komponente.....	4
Splošno.....	7
Preberite navodila za sestavljanje in jih shranite.....	7
Predvidena uporaba.....	7
Razlaga znakov.....	7
Varnost.....	8
Razlaga napotkov.....	8
Splošni varnostni napotki.....	8
Preverite nogometni gol in vsebino kompleta.....	10
Montaža.....	10
Postavitev okvirja gola.....	10
Pritrjevanje mreže.....	11
Pritrditev stene.....	11
Varna postavitev nogometnega gola.....	11
Čiščenje in nega.....	12
Shranjevanje.....	13
Tehnični podatki.....	13
Izjava o skladnosti.....	14
Odstranjevanje.....	14
Odlaganje embalaže med odpadke.....	14
Odlaganje nogometnega gola med odpadke.....	14

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.*

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.



Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.

*Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Splošno

Preberite navodila za sestavljanje in jih shranite



Ta navodila za sestavljanje spadajo k temu nogometnemu голу s steno (v nadaljevanju poimenovan samo »nogometni gol«).

Vsebujejo pomembne informacije o sestavljanju izdelka in uporabi.

Pazljivo preberite navodila za sestavljanje, zlasti varnostne napotke, preden sestavite nogometni gol. Neupoštevanje teh navodil za sestavljanje lahko privede do telesnih poškodb ali škode na nogometnem голу.

Navodila za sestavljanje temeljijo na standardih in pravilih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za sestavljanje shranite za nadaljnjo uporabo. Če nogometni gol izročite tretjim osebam, jim hkrati z njimi obvezno izročite ta navodila za sestavljanje.

Predvidena uporaba

Nogometni gol je namenjen izključno za igranje nogometa za domačo rabo na prostem in ni primeren za poslovne namene.

Nogometni gol uporabljajte samo na način, kot je opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko povzroči materialno škodo ali celo poškodbe oseb.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V teh navodilih za sestavljanje, na nogometnemu голу ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.



Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Oznaka »GS« (Geprüfte Sicherheit - preverjena varnost izdelka) potrjuje skladnost izdelka z nemškim Zakonom o varnosti izdelkov (ProdSG).



OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od treh let. Vsebina kompleta vsebuje majhne delce in kroglice, ki jih je mogoče pogoltniti. Obstaja nevarnost zadušitve.

OPOZORILO! Samo za domaco uporabo. Samo za uporabo na prostem.

Varnost

Razlaga napotkov

V teh navodilih za postavitev so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.

OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne izognete, so lahko posledice smrt ali hude poškodbe.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda svari pred morebitno materialno škodo.

Splošni varnostni napotki

OPOZORILO!

Nevarnost zadušitve!

Vsebina kompleta vsebuje majhne delce, ki jih je mogoče pogoltniti. Obstaja nevarnost zadušitve. Otroci se lahko med igranjem zapletejo v embalažno folijo in se zadušijo.

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z ovojno folijo in majhnimi delci, ki so v embalaži (npr. vijaki).

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Prevrnitev nogometnega gola lahko privede do najtežjih poškodb.

- Okvir gola in mreža se ne smeta uporabljati kot plezalo. Vaš otrok se lahko težko poškoduje, če pade z nogometnega gola ali če se nogometni gol prevrne. Zato je treba otroke med igro nadzirati.
- Nogometni gol vedno postavite na ravno površino in ga trdno zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogometnega gola ni dovoljeno uporabljati, če ni zaščiten pred prevrnitvijo.

- Ko nogometnega gola ne uporabljate, ga zavarujte, da se ne prevrne.
- Vsebina kompleta vsebuje veliko zatičnih elementov. Ravnajte previdno, da si ne ukleščite rok oz. da se ne uščipnete.
- Nogometni gol uporabljajte le, če ni poškodovan. Zato pred vsako uporabo preverite vse dele, ali so poškodovani in ali so varno montirani. To še posebej velja za vijačne in cevne povezave.
- Iz nogometnega gola nemudoma odstranite prisotno rjo, da preprečite večje poškodbe.
- Nogometni gol lahko sestavljajo le odrasle osebe.
- OPOZORILO! Nogometni gol se lahko uporablja samo pod nadzorom odraslih.
- OPOZORILO! Ni primerno za otroke, mlajše od 3 let. Dolge vrvi. Nevarnost strangulacije.
- Nogometni gol smejo uporabljati le osebe, ki so stare od 4 do 99 let.

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Pri nepravilni uporabi obstaja nevarnost telesnih poškodb.

- OPOZORILO! Nogometnega gola ne izpostavljajte odprtemu ognju.
- Spremembe na nogometnem голу (npr. dodajanje priključnega dela) je treba izvesti skladno z navodili proizvajalca.
- Spremembe na nogometnem голу lahko ogrozijo varnost izdelka. Za nadomestne dele se obrnite na našo poprodajno podporo.
- Redno preverjajte vse vijačne spoje in redno privijajte vse vijake. Pred vsako uporabo se prepričajte, da so vsi kovinski deli pravilno povezni in da kovinske cevi ne molijo ven. Zamenjajte okvarjene dele, če je potrebno.

- Upoštevajte navodila na vgradnih delih o vgradnji vrvi/mrež v povezavi z najmanjšim premerom, nujnostjo pritrditve na oba konca, skupno dolžino in namestitvijo glede na druge nadgradnje.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Med montažo se lahko poškoduje zaščitni sloj kovinskih cevi.

- Pred uporabo namastite morebitna prizadeta mesta, da preprečite škodo zaradi rje.

Preverite nogometni gol in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete nogometni gol.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Nogometni gol vzemite iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A**).
3. Preverite, ali so na nogometnem голу ali posameznih delih vidne poškodbe. Če so, nogometnega gola ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

Montaža

Postavitev okvirja gola



Pri montaži pazite na smer sonca, da vaš otrok pri igranju ne bo zaslepljen.

Če je možno, nogometna vrata sestavljajte v dvoje na kasnejšem mestu uporabe.

Vtične povezave pred montažo na ožjih delih rahlo naoljite. To olajša montažo.

1. Posamezne palice za okvir gola **1** so označene s številkami. Staknite palice ustrezajoč številkam (glejte **sl. B**).
2. Palice privijte s štirimi vijaki **2** in te zategnite z inbus ključem **3** ..

Pritrjevanje mreže

1. Mrežo **5** razprostrite po tleh. Všiti zastavici a označujeta zgornji levi in a desni kot (glejte sl. C).
2. Mrežo poveznite čez zgornji okvir (palice 1, 2 in 3) in zadnjih diagonalnih prečnikov gola (palici 7 in 8).
3. Mrežo pritrdite s trakovi na ježka **9** na zadnjih diagonalnih palicah 7 in 8, da fiksirate pravilen položaj (glejte **sl. E**).
4. S priloženimi vrvmi za pritrditev **8** pritrdite mrežo na palice. Poleg tega konec vrvi za pritrditev zavežite zgoraj na palici 7 in vrv preprosto speljite skozi zgornji rob mreže ter okrog palic 1, 2 in 3 (glejte **sl. D**).
5. Speljite naprej ob palicah 4, 5, 6 in 1, 2, 3 spodaj ter ponovno ob 4, 5, in 6 navzgor do izhodiščne točke.
6. Tam zavežite konec vrvi za pritrditev.

Pritrditev stene

1. Gol steno **4** pritrdite s priloženimi gumbi z zapenjanjem z vrvico **7** na okvir (glejte **sl. F**). Gumijasti čepi **b** morajo biti pri tem obrnjeni navzdol (glejte **sl. G**). Pazite, da se gumbi z zapenjanjem na vrvico (toggle balls) nahajajo na zadnji strani vratnic **1**, da se zaradi udarcev žoge ne odprejo.
2. Pritrdite gumijaste čepe **b** s priloženimi klini **6** v tla.

Varna postavitve nogometnega gola

⚠ OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!

Če nogometni gol postavite nepravilno ali na neprimerno mesto, obstaja nevarnost telesnih poškodb.

- Nogometni gol vedno postavite na ravno površino in ga trdno zasidrajte v tla s priloženimi klini. Nogometnega gola ni dovoljeno uporabljati, če ni zaščiten pred prevrnitvijo.
- Nogometni gol postavite najmanj 2 metra stran od drugih zgradb in ovir, kot so npr. ograje, garaže, hiše, viseče veje, vrvi za perilo ali električne napeljave.
- Nogometni gol postavite na ravno in travnato podlago.
- Nogometnega gola ne postavljajte na beton, asfalt ali druge trde površine.

- Nogometni gol pred uporabo čvrsto pričvrstite s klini v tla. Pri tem upoštevajte, da je pomembno, da nogometni gol s klini pričvrstite na isti ravlini s površino tal ali pod njo, da zmanjšajte nevarnost prevrnitve.
 - Pred uporabo klinov preverite, ali so tla zanje primerna (ne sme biti npr. vodovodne napeljave za vrtni zalivalni sistem).
1. Vstavite po en klin **6** sredinsko na levo in desno prečno palico (palica 6) in ju zabite v tla.
 2. Tri dodatne kline v enakomernih razmikih nastavite na zadnjo prečno palico (palice 1, 2 in 3) in jih pribijte v tla.
 3. Če pritrditev s klini zaradi značilnosti tal ni možna, uporabite druge primerne pripomočke (npr. vreče s peskom), da preprečite prevrnitev nogometnega gola.

Čiščenje in nega

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neprimerno ravnanje z nogometnim golom lahko povzroči poškodbe.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetkami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so na primer nož, trda lopatica in podobno. Ti lahko poškodujejo površine.
- Palice in tekstilne površine po potrebi očistite z rahlo navlaženo krpo.

⚠ OPOZORILO!**Nevarnost telesnih poškodb!**

Pri pomanjkljivi negi in vzdrževanju lahko nogometni gol predstavlja nevarnost, ker bi se lahko na primer prevrnil.

- Redno preverjajte in vzdržujte nogometni gol, zlasti najpomembnejše dele, kot so prečni opornik, obese, pritrditve in vijaki.
- Preverite, ali so vse matice in vijaki trdno priviti in jih po potrebi dodatno zategnite.
- Preverite vse pokrove vijakov in ostrih robov ter jih po potrebi zamenjajte.

Shranjevanje

- Prepričajte se, da so vsi deli nogometnega gola shranjeni na suhem mestu in so zaščiteni pred vremenskimi vplivi. Za ta namen uporabite originalno embalažo.
- Zato nogometni gol hranite zunaj dosega otrok, ki so mlajši od 3 let.

Tehnični podatki

Izdelek:	521123900
Mere (Š × V × G):	približno 240 × 170 × 85 cm
Pocinkane kovinske palice:	ø 32 mm
Debelina mreže za gol:	2 mm
Mere gol stene (Š × V):	pribl. 220 × 150 cm
Material	
Kovinske palice:	praškasto
Mreža:	100 % poliester
Gol stena:	100 % poliester
Številka izdelka:	805127

Ker izdelke nenehno razvijamo in izboljšujemo, obstaja možnost, da pride do tehničnih sprememb in sprememb v obliki.

Izjava o skladnosti



Izjavo o skladnosti EU lahko zahtevate na naslovu, navedenem na koncu teh navodil.

Odstranjevanje

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo med odpadke zavržite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje nogometnega gola med odpadke

Nogometni gol zavržite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.



SI

Distributer:

HANSON IM- UND EXPORT GMBH
HARCKESHEYDE 91-93
22844 NORDERSTEDT
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA

805127

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
521123900

03/2021

3

**LETA
GARANCIJE**