



Predn začnete sestavljati in uporabljati mizo za namizni tenis, natančno preberite navodila za montažo in uporabo, saj vsebujejo pomembne nasvete za varno uporabo mize za namizni tenis. Navodila shranite, saj jih boste morda še potrebovali za naročanje nadomestnih delov ali za bodoče informacije.

- Mizo za namizni tenis sestavljajte na čistih in mehkih tleh, pri tem pa naj sodelujeta vsaj **dva odrasla**.
- Pri tem koraku montaže uporabite ustrezno **montažno vrečko**.
- Za pravilen vrstni red montaže sledite navodilom označenim s črkami ABC.
- Če se v teh navodilih pojavi znak za **opombe**, preberite pojasnilo na strani **III**.
- Če se pojavi znak za **sestavni del**, preberite podatke o nadomestnem delu na strani **V**.
- Za vsako fazo montaže uporabite predvideno **orodje**.

montažna vrečka



Opombe



Sestavni del 13

Orodje



Opombe k montaži



- 1. Pazite, da matico varnostne enote ne zategnete preveč **17**, saj se mora rdeči del še vedno brez težav premikati.
- 2. Pazite, da matice ne zategnete preveč **11**, da se bo mizo za namizni tenis še vedno dalo brez težav zložiti in odpreti.
- 3. Vrnite se k fazi »A« in sestavite drugi del igralne površine.
- 4. Vrnite se k fazi »E« in sestavite drugi del igralne površine.
- 5. Vrnite se k fazi »G« in sestavite drugi del igralne površine.
- 6. Vrnite se k fazi »J« in sestavite drugi del igralne površine.
- 7. Ko ste sestavili mizo, še enkrat preverite delovanje vseh sestavnih delov. Nekatere mize imajo zaščitno prevleko na igralni površini. Bodite pozorni pri odstranjevanju te prevleke.



Navodila za uporabo



NEVARNOST!



Opozorilo: Obstaja nevarnost, da se varnostni elementi nehote sprostijo. NI IGRAČA! Ne puščajte otrok brez nadzora v bližini mize za namizni tenis. V vetrovnem vremenu obstaja nevarnost, da se miza prevrne.

OPOZORILO!

Prevoz, montažo in demontažo morajo izvajati oz. nadzorovati odrasli. Mizo lahko premikate ali na njej igrate šele, ko ste pravilno blokirali vse varnostne elemente. Poskrbite, da miza stoji na ravnih tleh.

Informacije za uporabnike



Miza za namizni tenis

Njene mere ustrezajo mednarodnim tekmovalnim predpisom:

Dolžina: 274 cm
Širina: 152,5 cm
Višina: 76 cm

Miza za namizni tenis je sestavljena iz dveh igralnih površin in podstavka.

Če je vaša miza za namizni tenis na spodnjem delu igralne površine in v Navodilih za uporabo označena z , je miza odporna proti vremenskim vplivom in lahko preko celega leta ostane zunaj.

Če pa je vaša miza za namizni tenis označena z  in z , morate mizo zaščititi pred vremenskimi vplivi in jo shranjevati v suhih prostorih pri sobni temperaturi.

Varnost

Pri sestavljanju mize upoštevajte Navodila za montažo. Garancije v primeru nepravilne montaže ne bomo upoštevali.

Mizo za namizni tenis uporabljajte izključno le za igranje namiznega tenisa.

NEVARNOST!

Opozorilo: Obstaja nevarnost, da se varnostni element oz. zatikalo nehote sprostijo. NI IGRAČA! Ne puščajte otrok brez nadzora v bližini mize za namizni tenis. Prevoz, montažo in demontažo morajo izvajati oz. nadzorovati odrasli. Mizo lahko premikate ali igrate na njej šele, ko ste pravilno blokirali vse varnostne elemente.

Poskrbite, da bo vaša miza stala na ravnih tleh.

V vetrovnem vremenu se lahko zgodi, da močan veter prevrne mizo, če jo imate shranjeno zunaj v položaju za transport. Da bi preprečili nesreče, postavite mizo tako, da jo zaščitite pred vetrom.

Ker mize praviloma nimajo zavor, poskrbite da bo vaša miza stala na ravnih tleh.

Enkrat letno preverite vse vijajne povezave in po potrebi pritegnite vijake ali pa jih zamenjajte.

Uporaba in vzdrževanje

Predn pričnete uporabljati mizo za namizni tenis, si oglejte skice, ki ponazarjajo postavitev mize v igralni položaj in v položaj za transport. Bodite pozorni na nasvete za varnost na spodnjem delu igralne površine in v Navodilih za uporabo.

Poskrbite, da bo miza stala na ravnih tleh, saj lahko le tako zagotovite pravilen igralni položaj.

Za čiščenje mize za namizni tenis uporabljajte navlaženo gobico ali krpo in milejšo čistilo.

Če pri preverjanju sestavnih delov ugotovite, da vam deli manjkajo, ali za bodoče naročanje

nadomestnih delov pokličite spodaj navedeno servisno službo. S seboj imejte Seznam sestavnih delov, Navodila za montažo (na strani **V**) in serijsko številko. Ta se nahaja na zgornjem desnem robu spodnjega dela igralne površine, ko je miza v položaju za transportiranje.

Shranite Navodila za montažo in Informacije za uporabnike dokler mizo uporabljate. Vsak poškodovani del se mora takoj zamenjati z originalnimi proizvajalčevimi deli.

Izdelek ima garancijo proizvajalca.

Želimo vam veliko zabave ob igranju namiznega tenisa!