



Navodila za uporabo SEF ZA KLJUČE



Preden začnete uporabljati izdelek, pozorno preberite navodila za uporabo. Navodila za uporabo shranite za poznejšo rabo. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za uporabo.



- **PREBERITE VARNOSTNE NAPOTKE V TEH NAVODILIH ZA UPORABO!**
- **Pri montaži sta potrebna vrtalnik in križni izvijač.**

Varnostni napotki

Nevarnost zadužitve!

- Ne pustite otrokom, da bi se igrali s plastično folijo. Otroci se lahko pri igranju vanjo zapletejo in se zadušijo.
- Poskrbite, da otroci med montažo ne bodo v bližini izdelka. Pazite, da otroci v usta ne bodo dajali nobenih majhnih delov. Otroci jih lahko pogoltnejo in se zadušijo.

Nevarnost telesnih poškodb!

- Izdelek naj montirajo samo usposobljene osebe.
- Poskrbite za potrebne varnostne ukrepe, ko uporabljate vrtalnik.

Nevarnost poškodb!


- Pazite, da med montažo ne poškodujete električnih kablov ali vodovodnih cevi.

Vsebina kompleta



Sestavljanje

1. Izberite steno z ustrezno strukturo in zadostno nosilnostjo ter določite primerno mesto za montažo.
2. Odprite izdelek, da odprete zaščitno loputo vzvod potisnite navzdol (glejte 1. in 2. korak v poglavju „Uporaba“).
3. Hrbtno stran izdelka namestite na mesto montaže in s svinčnikom označite položaj montažnih lukenj na steni.



4. Z vrtalnikom izvrtajte dovolj globoke luknje v steno.
5. Vstavite vložke v izvrtane luknje.
6. Položite montažne luknje na hrbtni strani izdelka čez izvrtane luknje na steni in vanje privijte vijake, da pritrdite sef.

Uporaba

1. Namestite zaščitno loputo.



2. Nastavite kolesčke s številkami na tovarniško nastavitev (0-0-0-0). Potisnite vzvod navzdol, da odprete zaporni pokrovček.



3. Če želite nastaviti lastno kombinacijo števil, preklopite stikalo na hrbtni strani zapornega pokrovčka v položaj B.



4. Nastavite svojo lastno kombinacijo števil in si jo zapomnite.



OPOZORILO: Vedno glejte z desnega kota na kolesčke s številkami. Sicer se lahko številke prestavijo in ključavnica lahko zablokira.

5. Ko končate, preklopite stikalo nazaj v položaj A.



6. Položite ključ v izdelek in zaprite zaporni pokrovček.
7. Prestavite kolesčke s številkami in zaprite zaščitni loputa.
8. Če želite odpreti zaporni pokrovček, odprite zaščitni loputa in nastavite kolesčke s številkami na nazadnje shranjeno kombinacijo. Potisnite vzvod navzdol.
9. Če želite spremeniti lastno kombinacijo števil, ponovite korake 3 do 5.

Čiščenje

- Izdelek čistite z rahlo navlaženo krpo. Počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

Tehnični podatki

Izdelek/Številka izdelka:	812105
Teža:	pribl. 450 g
Maksimalna obremenitev:	500 g
Dimenzije	
Zunaj:	pribl. 11,5 × 9,5 × 4 cm
Znotraj:	pribl. 8,9 × 6,2 × 3 cm

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavržite med odpadke ločeno glede na vrste materialov. Lepenko in karton zavržite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke

- Izdelek zavržite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

SI

Distributer:
EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

POPRODAJNA PODPORA

812105

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFER jevi poslovalnici.

IZDELEK: 812105

01/2022

i



3

LETA
GARANCIJE