



# Gebrauchs- anleitung



## HOLZ BALKONSET 3 TLG.



## Lieferumfang

- 1 Tischplatte
- 2 Tischbein, 4×
- 3 Verbindungsholm
- 4 Halterung, 2×
- 5 Rücklehne
- 6 Sitzfläche
- 7 Stuhlbein, je 4×
- 8 Sicherungsstift

## Lieferumfang

- 1 Tischplatte
- 2 Tischbein, 4×
- 3 Verbindungsholm
- 4 Halterung, 2×
- 5 Rücklehne
- 6 Sitzfläche
- 7 Stuhlbein, je 4×
- 8 Sicherungsstift

# Inhaltsverzeichnis

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren .....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	5
<b>Zeichenerklärung</b> .....	<b>6</b>
<b>Sicherheit</b> .....	<b>6</b>
Hinweiserklärung .....	6
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	7
<b>Produktbeschreibung</b> .....	<b>8</b>
<b>Erstgebrauch</b> .....	<b>9</b>
Produkt und Lieferumfang prüfen .....	9
Grundreinigung .....	9
<b>Gebrauch</b> .....	<b>9</b>
Stuhl aufklappen .....	10
Stuhl zusammenklappen .....	11
Tisch aufklappen.....	11
Tisch zusammenklappen.....	12
<b>Reinigung und Wartung</b> .....	<b>12</b>
Reinigung.....	13
Aufbewahrung.....	13
<b>Technische Daten</b> .....	<b>13</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>14</b>
Verpackung entsorgen.....	14
Produkt entsorgen .....	14

## Allgemeines

# WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

## Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Balkon Set 3 tlg. (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich als Ablage von leichten Gegenständen (Tisch) und als Sitzgelegenheit (Stühle) im Außenbereich, z.B. Balkon, konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Das FSC®-Siegel bescheinigt, dass das Holz zu 100 % aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammt.

## Sicherheit

### Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise



### Verletzungsgefahr!

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Produkt besteht Verletzungsgefahr.

- Halten Sie Kleinkinder von dem Produkt fern. Beim Spielen können Kinder versuchen, sich am Produkt hochzuziehen oder hinaufzuklettern und mit dem Produkt umkippen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie das Produkt benutzen.
- Stellen Sie das Produkt so auf, dass alle Stuhl- und Tischbeine sicher auf dem Boden stehen.
- Stellen Sie das Produkt auf einem ebenen, trockenen und rutschfesten Untergrund auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz, Unterstellbock, Turngerät oder Ähnliches.
- Verwenden Sie das Produkt erst, wenn alle Stuhl- und Tischbeine vollständig ausgeklappt und eingerastet sind.
- Öffnen und schließen Sie den Tisch und die Stühle vorsichtig, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Verändern Sie das Produkt nicht in Form oder Funktion.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch durch Sichtprüfung sicher, dass das Produkt frei von Schäden ist.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind oder fehlen.
- Das Produkt darf nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden. Bei eigenständigen Reparaturen erlöschen die Haftungs- und Garantieansprüche und Personen- und Sachschäden können entstehen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

## HINWEIS!


### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts und Sachschäden führen.

- Stellen Sie das Produkt bei Regen, Hagel oder anderen schlechten Witterungsverhältnissen an einem geschützten trockenen Ort unter.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Oberflächen (z. B. Grill) fern.
- Befestigen Sie direkt am Tisch keinen Sonnenschirm, sonst besteht Kippgefahr.

### Produktbeschreibung

Das Produkt ist ausschließlich als Ablage von leichten Gegenständen (Tisch) und als Sitzgelegenheit (Stühle) im Außenbereich, z.B. Balkon, konzipiert.



# Erstgebrauch

## Produkt und Lieferumfang prüfen

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

## Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

## Gebrauch




### Quetschgefahr!


Bei unsachgemäßer Handhabung können Sie sich die Finger quetschen.

- Achten Sie beim Aufstellen und beim Zusammenklappen des Produkts auf Ihre Finger.
- Klappen Sie das Produkt vorsichtig auseinander und zusammen.

## Stuhl aufklappen




1. Halten Sie den Stuhl mit einer Hand an der Rücklehne **5** fest und ziehen Sie mit der anderen Hand die Unterseite der Sitzfläche **6** nach vorne (siehe **Abb. 1**).



2. Drücken Sie nun die Sitzfläche **6** vorsichtig nach unten bis diese hör- und spürbar einrastet (siehe **Abb. 2**).
3. Vergewissern Sie sich, dass die Sitzfläche und Stuhlbeine **7** vollständig auseinander geklappt und arretiert sind.

## Stuhl zusammenklappen




Schieben Sie den Sicherungsstift **8** nach links (siehe Schritt 1 in **Abb. 3**) und heben Sie gleichzeitig den hinteren Teil der Sitzfläche **6** an (siehe Schritt 2 in **Abb. 3**). Schieben Sie den Stuhl so vorsichtig zusammen.


## Tisch aufklappen

Legen Sie den Tisch mit der Tischplatte **1** nach unten auf eine weiche, saubere Unterlage, um die Tischplatte vor Kratzern zu schützen.

1. Klappen Sie die Tischbeine **2** nach oben, bis sie sich im etwa rechten Winkel zur Tischplatte befinden.



2. Ziehen Sie die Tischbeine **2** so auseinander, dass der Verbindungsholm **3** in die Halterungen **4** einrastet (siehe **Abb. 4**).



3. Vergewissern Sie sich, dass die Tischbeine **2** vollständig auseinander geklappt sind und der Verbindungsholm **3** sicher in die Halterungen **4** eingerastet ist (siehe **Abb. 5**).

4. Stellen Sie den Tisch auf die Beine.

## Tisch zusammenklappen

1. Legen Sie den Tisch mit der Tischplatte **1** nach unten.

2. Drücken Sie den Verbindungsholm **3** in Richtung Tischplatte und lösen Sie ihn hierdurch aus den Halterungen **4**.

3. Falten Sie die Tischbeine **2** über die Tischplatte.

## Reinigung und Wartung

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unschlaggemäßes Reinigen des Produkts kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel und keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsbürsten oder -schwämme.

## Reinigung

1. Wischen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
2. Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit etwas milder Seifenlauge.
3. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

## Aufbewahrung

Reinigen Sie das Produkt, bevor Sie es aufbewahren, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sind.

- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und frostfreien Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich.
- Bewahren Sie Hinweise zu diesem Produkt (z. B. diese Gebrauchsanleitung) immer zusammen mit dem Produkt auf.

## Technische Daten

Modell: HOLZ BALKONSET 3TLG.

### Tisch

Abmessungen Tisch geöffnet  
(H × B × T): 75 × 58 × 58 cm (± 5 %)

Abmessungen Tisch zusammengeklappt  
(H × B × T): 95 × 58 × 6 cm (± 5 %)

Max. Tragkraft: ca. 25 kg

### Stuhl

Abmessungen Stuhl geöffnet  
(H × B × T): 84 × 38 × 57 cm (± 5 %)

Abmessungen Stuhl zusammengeklappt  
(H × B × T): 103 × 38 × 10 cm (± 5 %)

Max. Tragkraft: ca. 110 kg

Artikelnummer: 814225

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

## Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

### Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

**Ihr Vorteil:** Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

### Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.\*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

### Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.\*

### Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter [www.hofer-service.at](http://www.hofer-service.at).



\*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



## Vertrieben durch:

schütte Home & Living GmbH & Co. KG  
Bornstraße 16/17  
28196 Bremen  
GERMANY

### KUNDENDIENST

814225



AT

+49 421 3042 238



service@jgs.de

MODELL:

HOLZ BALKONSET 3 TLG.

05/2022

**3**  
JAHRE  
GARANTIE