




Montageanleitung

# LOUNGE GARNITUR

# Inhalt

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
Komponenten.....	4
Mitgelieferte Verbindungselemente .....	4
Mitgelieferte Werkzeuge.....	4
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	5
Zeichenerklärung .....	5
<b>Sicherheit</b> .....	<b>6</b>
Hinweiserklärung.....	6
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	7
<b>Erstgebrauch</b> .....	<b>8</b>
Lieferumfang prüfen.....	8
Grundreinigung .....	9
<b>Montage</b> .....	<b>9</b>
Montageschritte.....	9
<b>Reinigung</b> .....	<b>12</b>
<b>Wartung</b> .....	<b>13</b>
<b>Aufbewahrung</b> .....	<b>13</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>13</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>14</b>
Verpackung entsorgen.....	14
Produkt entsorgen .....	14



## Komponenten

- 1 Sitzbank links
- 2 Sitzbank rechts
- 3 Sitzbank Ecke
- 4 Tischgestell
- 5 Rückenteil lang, 2×
- 6 Rückenteil kurz, 2×
- 7 Sitzkissen, 5×
- 8 Rückenkissen lang, 5×
- 9 Rückenkissen kurz

## Mitgelieferte Verbindungselemente

- 10 Clip-Halterung, 4×
- 11 Schraube M8×35mm, 14×
- 12 Unterlegscheibe, 14×
- 13 Federring, 14×
- 14 Schutzkappe, 14×

## Mitgelieferte Werkzeuge

- 15 Innensechskantschlüssel



## Allgemeines

# WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

## Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu dieser Lounge Garnitur (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Sitzen und zur Ablage im Außenbereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zum Gebrauch.



Nur Handwäsche.



Bleichen nicht erlaubt.



Nicht im Trommelrockner trocknen.



Nicht bügeln.



Nicht chemisch reinigen.



Das FSC®-Siegel bescheinigt, dass das Holz des Produkts zu 100 % aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern stammt.

## Sicherheit

### Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise



### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt sowie fehlerhafte Montage können zu Verletzungen führen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich keine kleinen Teile wie z. B. Schrauben in den Mund stecken. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen.
- Bauen Sie das Produkt sorgfältig zusammen und halten Sie sich an diese Montageanleitung.
- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen und rutschsicheren Fläche auf.
- Das Produkt kann umkippen, wenn es zu stark oder einseitig belastet wird. Sorgen Sie für eine gleichmäßige Belastung.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Tisch.
- Nutzen Sie das Produkt nicht als Trittersatz, Unterstellbock, Turngerät, o. Ä.
- Setzen Sie sich nicht auf die Rückenlehnen.
- Belasten Sie den Tisch mit maximal 20 kg.
- Belasten Sie jede Sitzbank mit maximal 100 kg.
- Bringen Sie keinen Sonnenschirm direkt am Tisch an. Verwenden Sie nur Sonnenschirme mit eigenem Gestell.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn das Produkt Verformungen, Risse oder andere Beschädigungen aufweist.
- Um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden werden zur Montage des Produkts mindestens zwei kompetente Personen benötigt.

## HINWEIS!

### **Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen (z. B. Kamin) und von offenem Feuer fern (z. B. Lagerfeuer etc.).
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Kamin, Lagerfeuer etc.) oder großer Kälte aus.
- Schützen Sie das Produkt vor Witterungseinflüssen wie Regen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.

## **Erstgebrauch**

### **Lieferumfang prüfen**

## HINWEIS!

### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
  1. Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus der Verpackung.
  2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
  3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

## Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

## Montage

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts oder zu Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Produkt auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden.
- Gehen Sie bei der Montage des Produkts sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.

### Montageschritte

Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.




- Um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden und die Montage zu erleichtern werden zur Montage des Produkts mindestens zwei kompetente Personen benötigt.
- Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie in jede Richtung um das Produkt genügend Bewegungsfreiraum haben. Machen Sie sich vor dem Aufbau mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.


## 1 Sitzbänke montieren .....10

# 1 Sitzbänke montieren


## Schritt 1.1: Sitzbänke und Rückenteile verbinden



1. Verbinden Sie ein langes Rückenteil **5** mit der linken Sitzbank **1** an den dargestellten Punkten.  
Verwenden Sie hierfür 4 Schrauben **11**, 4 Federringe **13** und 4 Unterlegscheiben **12**.
2. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel **15** fest.
3. Decken Sie die Schrauben abschließend mit jeweils einer Schutzkappe **14** ab.




- Wiederholen Sie o.g. Montageschritte für die rechte Sitzbank **2**.



1. Verbinden Sie die zwei kurzen Rückenteile **6** mit der Sitzbank (Ecke) **3** an den dargestellten Punkten.  
Verwenden Sie hierfür 6 Schrauben **11**, 6 Federringe **13** und 6 Unterlegscheiben **12**.
2. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel **15** fest.
3. Decken Sie die Schrauben abschließend mit jeweils einer Schutzkappe **14** ab.


## Schritt 1.2: Sitzbänke verbinden



Um die fertig montierten Sitzbänke miteinander zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie die Bänke in eine rechtwinklige Position zueinander.
2. Bringen Sie die Clip-Halterungen **10** wie dargestellt an den Bänken an.

## Schritt 1.3: Polster und Sitzkissen auflegen



1. Legen Sie die Sitzkissen **7** und Rückenkissen **8** / **9** wie dargestellt auf die Sitzbänke.
2. Bringen Sie die Klettverschlusslaschen der Sitzkissen an den Sitzbänken an und ziehen Sie sie fest.
3. Platzieren Sie das Tischgestell **4** vor dem montierten Produkt.

Sie haben das Produkt erfolgreich montiert.

## Reinigung

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

1. Entfernen Sie Verunreinigungen an den Sitzbänken **1** / **2** / **3** und dem Tischgestell **4** mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
2. Wischen Sie das Produkt danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.



Die Sitzkissen **7** und Rückenkissen **8** / **9** können auch in der Waschmaschine gereinigt werden. Beachten Sie dabei die Pflegesymbole.

## Wartung

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

## Aufbewahrung

- Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen (z. B. starkem Regen, Hagel, Sturm) in einen geschützten Unterstand.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Nutzen Sie eine Schutzhülle während der Nichtbenutzung und Aufbewahrung.
- Bewahren Sie die Sitzkissen **7** und Rückenkissen **8** / **9** nach dem Gebrauch an einem sauberen und trockenen Ort auf.

Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen, reinigen Sie das Produkt wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).
- Prüfen Sie vor der Wiederbenutzung alle Schraubverbindungen und ziehen Sie diese von Zeit zu Zeit nach.

## Technische Daten

Modell:	LOUNGE GARNITUR
Gewicht:	ca. 45,6 kg
Maximale Tragkraft	
Sitzbank fertig montiert:	100 kg (pro Sitzbank)
Tisch:	30 kg
Abmessungen (T × B × H)	
Sitzbank Ecke:	78/73 × 79 × 70 cm
Sitzbank links / rechts:	164 × 78 × 70 cm
Tisch:	73 × 73 × 32 cm
Artikelnummer:	1010576/708860/711272
OUTLIV-Nr.:	1284385

# Entsorgung

## Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.



Dieses Symbol zeigt, wie Sie die Verpackungsmaterialien zur Entsorgung richtig trennen.

Entsorgen Sie Verpackungen aus Papier in die Altpapiertonne und Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien in die Gelbe Tonne.

## Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



## Vertrieben durch:

RAUMSCHMIEDE GMBH  
LANGE GWAND 1  
86682 GENDERKINGEN  
GERMANY

### KUNDENDIENST

1010576/708860/711272



+49 9090 57490150 (DE) | +49 9090 57490880 (AT)



aktion@raumschmiede.de

MODELL: LOUNGE GARNITUR

08/2021 (DE) | 03/2021 (AT)

# 3

JAHRE  
GARANTIE