


Lieferumfang



Komponenten

- 1 Seitenteil, 2×
- 2 Obere Führungsstange A
- 3 Obere Führungsstange B
- 4 Untere Führungsstange A
- 5 Untere Führungsstange B
- 6 Querstrebe, 4×
- 7 Metallbogen, 2×
- 8 Kissen
- 9 Liegefläche

Mitgelieferte Verbindungselemente

- 10 Schraube M6×70 mm, 6×
- 11 Schraube M6×50 mm, 8×
- 12 Schraube M6×15 mm, 4×
- 13 Sicherungsmutter, 6×
- 14 Unterlegscheibe, 14×
- 15 Abstandhalter, 6×

Mitgelieferte Werkzeuge

16 Innensechskantschlüssel



17 Maulschlüssel



Allgemeines

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu dieser Schaukelliege (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Sitzen und Liegen im Außenbereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zum Gebrauch.



Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Zeichen gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken. Wenn Kinder die mitgelieferten Schrauben oder Kleinteile verschlucken, können sie auch daran ersticken.

- Halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Verpackung, den Schrauben oder den Kleinteilen spielen.



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt sowie fehlerhafte Montage können zu Verletzungen führen.

- Bauen Sie das Produkt sorgfältig zusammen und halten Sie sich an diese Montageanleitung.

- Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen und rutschfesten Fläche auf.
- Kinder können sich beim Spielen mit dem Produkt oder beim Hochziehen am Produkt verletzen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie sich nicht auf das Produkt und hüpfen Sie nicht darauf. Das Produkt kann leicht umkippen.
- Das Produkt kann umkippen, wenn es zu stark oder einseitig belastet wird. Sorgen Sie für eine gleichmäßige Belastung.
- Nutzen Sie das Produkt nicht als Trittersatz, Unterstellbock, Turngerät, o. Ä.
- Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen.
- Belasten Sie das Produkt mit maximal 110 kg.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn das Produkt Verformungen, Risse oder andere Beschädigungen aufweist.
- Wippen Sie nicht zu stark, da die Kopfseite der Liegefläche sonst auf dem Boden aufschlagen kann.



Quetschgefahr!

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich am Produkt die Finger quetschen.

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Kinder können sich die Hände quetschen oder sich verletzen.
- Achten Sie bei der Montage und der täglichen Nutzung auf Ihre Hände und Finger.
- Um Quetschungen zu vermeiden, achten Sie auf eine umsichtige Montage und einen umsichtigen Transport.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen (z. B. Kamin) und von offenem Feuer fern (z. B. Lagerfeuer etc.).
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Kamin, Lagerfeuer etc.) oder großer Kälte aus.
- Schützen Sie das Produkt vor Witterungseinflüssen wie Regen, direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.

Erstgebrauch

Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
 1. Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
 3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Montage

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts oder zu Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Produkt auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden.
- Gehen Sie bei der Montage des Produkts sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.

Montageschritte


Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.



Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie in jede Richtung um das Produkt genügend Bewegungsfreiraum haben. Machen Sie sich vor dem Aufbau mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.


1 Gestell montieren	10
2 Liegefläche montieren.....	11
3 Liegefläche mit Gestell verbinden	12
4 Metallbögen montieren.....	13
5 Kissen anbringen.....	14

1 Gestell montieren




1. Verbinden Sie die beiden Seitenteile **1** mit den vier Querstreben **6**.
Achten Sie darauf, dass die Querstreben bündig an den Seitenteilen aufliegen.
2. Verwenden Sie acht Schrauben M6×50 mm **11** und acht Unterlegscheiben **14**, um die Querstreben zu fixieren.
3. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel **16** an und überprüfen Sie den festen Sitz.

2 Liegefläche montieren




1. Verbinden Sie die obere Führungsstange A **2** mit der unteren Führungsstange A **4**. Drücken Sie hierzu den Stift am verjüngten Ende der unteren Führungsstange A herunter und führen Sie das Ende in die obere Führungsstange A ein.
Achten Sie darauf, dass der Stift eingerastet ist und überprüfen Sie den festen Sitz.
2. Wiederholen Sie den Schritt für die obere Führungsstange B **3** und die untere Führungsstange B **5**.
3. Schieben Sie die beiden zusammengesteckten Führungsstangen mit den oberen Führungsstangen voran bis zum Anschlag in die Schlaufen der Liegefläche **9**.
Achten Sie hierbei auf die korrekte Ausrichtung der Führungsstangen und der Liegefläche. Die Stifte der unteren Führungsstangen müssen nach innen und der Klettverschluss auf der Liegefläche nach oben zeigen.
Die Aussparungen der Schlaufen decken sich mit den vorgebohrten Löchern der oberen und unteren Führungsstangen.

3 Liegefläche mit Gestell verbinden




1. Verbinden Sie die Liegefläche **9** mit dem Gestell, indem Sie die Seitenteile **1** mit den beiden montierten Führungsstangen **2 / 4** und **3 / 5** verschrauben.
Drehen Sie hierfür die Liegefläche um und verbinden Sie diese mit sechs Schrauben M6×70 mm **10** und sechs Sicherungsmuttern **13** mit den Führungsstangen.
Verwenden Sie jeweils eine Unterlegscheibe **14** zwischen Schraube M6×70 mm und Seitenteil, sowie einen Abstandhalter **15** zwischen Seitenteil und Führungsstange pro Verbindungspunkt.
2. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel **16** an und kontern Sie die Sicherungsmuttern mit dem Maulschlüssel **17**.
3. Überprüfen Sie den festen Sitz.

4 Metallbögen montieren



1. Biegen Sie jeweils einen Metallbogen **7** über das Kopf- bzw. Fußende der Liegefläche **9** und verbinden Sie diesen mit den Führungsstangen. Verwenden Sie zwei Schrauben M6×15 mm **12** je Metallbogen.
2. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Innensechskantschlüssel **16** an und überprüfen Sie den festen Sitz.

5 Kissen anbringen



1. Drehen Sie das Produkt um.
2. Bringen Sie das Kissen **8** in die gewünschte Position und bringen Sie es an der Liegefläche **9** an indem Sie den Klettverschluss des Kissens mit dem der Liegefläche zusammenbringen.
Drücken Sie das Kissen fest an. Achten Sie dabei darauf, dass das Produkt nicht nach hinten kippt.

Sie haben das Produkt erfolgreich montiert.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
 2. Wischen Sie das Produkt danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Wartung

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie ggf. nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	Schaukelliege
Gewicht:	ca. 8,5 kg
Maximale Tragkraft:	110 kg
Material:	Stahl; Netzbezug aus Kunststoff, mit Synthetikfaser ummantelt
Abmessungen (L × B × H):	ca. 163 × 63 × 77 cm
Liegefläche (L × B):	ca. 178 × 56 cm
Artikelnummer:	813929

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

