



Gebrauchs-
anleitung

crane[®]

WASSERHÄNGEMATTE



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Verwendete Symbole.....	3
3. Bestimmungsgemäße Verwendung	5
4. Sicherheitshinweise	5
5. Lieferumfang.....	7
6. Lieferumfang prüfen	7
7. Wasserhängematte aufpumpen	7
8. Luft ablassen	8
9. Reinigung	8
10. Wartung.....	9
11. Aufbewahrung	9
12. Entsorgungshinweise	9
13. Technische Daten.....	9

1. Allgemeines



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie die Wasserhängematte nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen. Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil der Wasserhängematte. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie die Wasserhängematte an einen anderen Benutzer weitergeben. Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei angefordert werden. Kontaktieren Sie hierzu bitte die folgende E-Mail-Adresse: info@aspiria-nonfood.de.

2. Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Wasserhängematte oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Allgemeines Warnzeichen



Das Produkt bietet keinen Schutz vor Ertrinken



Allgemeines Gebotszeichen



Nur für Schwimmer geeignet



Allgemeines Verbotssymbol



Vor Verwendung Gebrauchsanleitung lesen




Maximale Gewichtsbelastung: 100 kg



Kinder im Wasser immer beaufsichtigen



Zulässige Personenanzahl (Anzahl der Benutzer, die das Produkt gleichzeitig verwenden dürfen): Erwachsene: 1, Kinder: 0



Sichere Entfernung zum Ufer: 10 m




Nicht für Kinder von 0-14 Jahren geeignet





Nicht bei ablandigem Wind gebrauchen




Nicht bei ablandiger Strömung gebrauchen



Maximal zulässiger Betriebsdruck



Alle Luftkammern vollständig aufpumpen



Gerät ist schwimmstabil

Gerät erfordert das Ausbalancieren

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Wasserhängematte ist zur freizeithlichen Verwendung im Wasser bestimmt. Die Wasserhängematte ist ausschließlich für Schwimmer ab einem Alter von 14 Jahren geeignet. Die Wasserhängematte ist kein Spielzeug. Das maximale Benutzergewicht beträgt 100 kg. Die Wasserhängematte ist keine Schwimmhilfe und ist nicht für die Verwendung auf Schnee oder Eis geeignet. Die Wasserhängematte ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Wasserhängematte nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

4. Sicherheitshinweise



Gefahr des Ertrinkens!

Die Wasserhängematte bietet keinen Schutz vor Ertrinken und ist nicht als Schwimmhilfe geeignet. Bei unsachgemäßer Verwendung können Sie ertrinken.

- Die Wasserhängematte ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Lassen Sie Kinder niemals mit der Wasserhängematte und dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt.
- Die Wasserhängematte ist nicht zum Einsatz in der Lebensrettung geeignet.
- Die Wasserhängematte darf ausschließlich von Personen verwendet werden, die uneingeschränkte Schwimffähigkeiten besitzen. Die Wasserhängematte ist nicht für Nichtschwimmer geeignet.
- Halten Sie immer eine sichere Entfernung von 10 m zum Ufer ein.
- Verwenden Sie die Wasserhängematte nicht, wenn Sie unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen.
- Verwenden Sie die Wasserhängematte nur in geschützten Gewässern (z.B. Badeseen, seichte Flüsse, küstennahe Gewässer). Verwenden Sie die Wasserhängematte nicht bei Gezeitenwechsel oder in Gewässern mit starken Strömungen, starkem Wellengang oder Stromschnellen. Machen Sie sich im Voraus mit dem Gewässer vertraut.

- Halten Sie Abstand von steinigem Ufern, Molen und Untiefen (z.B. Sandbänke, Korallenriffe oder Felsen). Halten Sie sich fern von Treibgut und anderen Hindernissen.
- Verwenden Sie die Wasserhängematte niemals bei Gewitter, Unwetter, starkem Regen oder Wind. Informieren Sie sich vorab über die Wetterlage und Wasserbedingungen.
- Verwenden Sie die Wasserhängematte nicht bei ablandigem Wind oder ablandiger Strömung.
- Belasten Sie die Wasserhängematte nicht über die maximale Gewichtsbelastung von 100 kg hinaus.
- Die Wasserhängematte ist ausschließlich für die Verwendung durch eine Person bestimmt. Lassen Sie nicht mehrere Personen gleichzeitig die Wasserhängematte benutzen.
- Die Wasserhängematte kann umkippen, wenn Sie die Wasserhängematte einseitig belasten (z.B. beim Einsteigen). Achten Sie immer auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
- Verwenden Sie die Wasserhängematte ausschließlich in Sitz- bzw. Liegeposition. Verwenden Sie die Wasserhängematte nicht stehend und klettern Sie nicht auf der Wasserhängematte umher.
- Verwenden Sie die Wasserhängematte nicht, wenn diese ein Leck hat oder Schäden aufweist. Prüfen Sie die Wasserhängematte vor der Verwendung immer auf undichte Stellen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an der Wasserhängematte vor.

 VORSICHT!**Verletzungsfahr!**

- Verwenden Sie zum Aufpumpen der Wasserhängematte eine Luftpumpe. Blasen Sie die Wasserhängematte nicht mit dem Mund auf und verwenden Sie keine Druckluftkompressoren.

HINWEIS!**Gefahr von Sachschäden!**

- Setzen Sie die Wasserhängematte nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze aus. Der Druck im Inneren kann dadurch ansteigen. Lassen Sie bei Bedarf etwas Luft aus der Wasserhängematte.

- Verwenden Sie als Füllmedium zum Aufpumpen ausschließlich Luft.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Gegenständen oder heißem Wasser.
- Setzen Sie die Wasserhängematte nicht kalten Temperaturen unter 15°C aus.
- Halten Sie die Wasserhängematte von scharfkantigen oder spitzen Gegenständen fern. Diese können die Wasserhängematte beschädigen. Verwenden Sie die Wasserhängematte nicht in der Nähe von steinigem Ufern.
- Üben Sie an Land keinen Druck auf die Wasserhängematte aus.

5. Lieferumfang

Wasserhängematte, 1 x

Gebrauchsanleitung

6. Lieferumfang prüfen

Nehmen Sie die Wasserhängematte aus der Verpackung. Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Wasserhängematte Schäden aufweist. Ist dies der Fall, verwenden Sie die Wasserhängematte nicht.

7. Wasserhängematte aufpumpen



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

- Verwenden Sie zum Aufpumpen der Wasserhängematte eine Luftpumpe. Blasen Sie die Wasserhängematte nicht mit dem Mund auf und verwenden Sie keine Druckluftkompressoren.
- Halten Sie die Wasserhängematte von scharfkantigen oder spitzen Gegenständen fern. Diese können die Wasserhängematte beschädigen. Achten Sie darauf, dass beim Aufpumpen keine scharfkantigen Gegenstände in der Nähe sind.
- Pumpen Sie alle Kammern gleichmäßig und vollständig auf. Achten Sie darauf, dass Sie den maximalen Luftdruck von 0,03 bar nicht überschreiten.

1. Entfalten Sie die Wasserhängematte und breiten Sie die Wasserhängematte auf dem Boden aus.
2. Öffnen Sie das Ventil am Kopfteil (Ventilkennzeichnung 1).
3. Pumpen Sie die Luftkammer vollständig auf.
4. Schließen Sie das Ventil und drücken Sie den Ventilhals mit leichtem Druck herunter.
5. Öffnen Sie das Ventil am Seitenteil (Ventilkennzeichnung 2).
6. Pumpen Sie die Luftkammer vollständig auf.
7. Schließen Sie das Ventil und drücken Sie den Ventilhals mit leichtem Druck herunter.



WARNUNG!

Gefahr des Ertrinkens!

Verwenden Sie die Wasserhängematte nicht, wenn diese ein Leck hat oder Schäden aufweist. Prüfen Sie die Wasserhängematte vor der Verwendung immer auf undichte Stellen.

8. Luft ablassen

1. Ziehen Sie das Ventil heraus und öffnen Sie den Ventilverschluss.
2. Drücken Sie das Ventil an der stärksten Stelle zusammen, um Luft entweichen zu lassen.
3. Drücken Sie die Wasserhängematte gleichzeitig mit Ihren Händen zusammen, bis die Luft vollständig aus der Wasserhängematte entwichen ist.

9. Reinigung

HINWEIS!

Gefahr von Sachschäden!

- Verwenden Sie keine aggressiven, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger.

Reinigen Sie die Wasserhängematte mit einem weichen Tuch und etwas Wasser. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel hinzugeben. Lassen Sie die Wasserhängematte anschließend gut trocknen.

10. Wartung

Kleine Lecks können Sie mit Materialflicken und speziellem Klebstoff, die Sie im Fachhandel käuflich erwerben können, abdichten. Beachten Sie dazu die Anwendungshinweise des Herstellers. Lassen Sie die Wasserhängematte nach der Reparatur mindestens 20 min lang unbenutzt. Lecks oder Löcher an Nähten sind nicht reparierbar.

11. Aufbewahrung

Reinigen Sie die Wasserhängematte vor der Lagerung und lassen Sie sie vollständig trocknen. Lassen Sie vor der Lagerung die Luft vollständig aus der Wasserhängematte. Bewahren Sie die Wasserhängematte an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie die Wasserhängematte vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie die Wasserhängematte für Kinder unzugänglich auf.

12. Entsorgungshinweise

Die Wasserhängematte sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.

13. Technische Daten

Max. Benutzergewicht: 100 kg

Maße (aufgepumpt): ca. 167 x 82 x 22,5 cm

Max. Betriebsdruck: 0,03 bar



Stand: 2021-09

Art.-Nr.: 812121

Modell: ANS-20-118



Vertrieben durch:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG, GERMANY