



Navodila za uporabo



VODNA VISEČA MREŽA



Kazalo vsebine

1. Splošno	3
2. Uporabljeni simboli.....	3
3. Namenska uporaba.....	5
4. Varnostni napotki	5
5. Vsebina kompleta	7
6. Preverjanje vsebine kompleta	7
7. Napihovanje vodne viseče mreže	7
8. Izpuščanje zraka.....	8
9. Čiščenje.....	8
10. Vzdrževanje.....	8
11. Shranjevanje	8
12. Napotki za odlaganje med odpadke	9
13. Tehnični podatki	9

1. Splošno



Pred prvo uporabo pozorno in v celoti preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke, in vodno visečo mrežo uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Neupoštevanje spodnjih napotkov lahko pripelje do hudih telesnih poškodb. Navodila za uporabo so fiksni sestavni del vodne viseče mreže. Ta navodila za uporabo shranite za poznejše branje in če vodno visečo mrežo izročite drugemu uporabniku, mu hkrati z njo izročite tudi ta navodila. Ta navodila za uporabo lahko zahtevate tudi kot datoteko v PDF datoteki. V ta namen nam pišite na: info@aspiria-nonfood.de.

2. Uporabljeni simboli

V teh navodilih za uporabo, na embalaži ali vodni viseči mreži so uporabljeni spodaj navedeni simboli in opozorilne besede.



Pred uporabo upoštevajte navodila!



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognete, pride do smrti ali težjih telesnih poškodb.



POZOR!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognete, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Splošni znak za opozorilo



Izdelek ne nudi zaščite pred utopitvijo



Splošni znak za zapoved



Primerno samo za plavalce



Splošni znak za prepoved



Pred uporabo preberite navodila za uporabo



Največja nosilnost: 100 kg



Otroke v vodi vedno nadzorujte

Dovoljeno število oseb (število uporabnikov, ki lahko hkrati uporabljajo izdelek):
Odrasli: 1, otroci: 0Varna razdalja do obale:
10 m


Ni primerno za otroke, stare 0–14 let





Ne uporabljajte ob močnem vetru



Ne uporabljajte ob močnem vodnem toku

Največji dovoljen delovni tlak
0.03 bar

Vse zračne prekate popolnoma napihnite



Izdelek stabilno plava


Izdelek zahteva uravnoteženje

3. Namenska uporaba

Vodna viseča mreža je namenjena uporabi v vodi v prostem času. Vodna viseča mreža je primerna izključno za plavalce, starejše od 14 let. Vodna viseča mreža ni igrača.

Največja teža uporabnika znaša 100 kg. Vodna viseča mreža ni plavalni pripomoček in ni primerna za uporabo na snegu ali ledu. Vodna viseča mreža je namenjena izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene. Vodno visečo mrežo uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko povzroči materialno škodo ali celo telesne poškodbe.

4. Varnostni napotki



Nevarnost utopitve!

Vodna viseča mreža ne nudi zaščite pred utopitvijo in ni primerna kot plavalni pripomoček. Ob nepravilni uporabi se lahko utopite.

- Vodna viseča mreža ni igrača in ni primerna za otroke, mlajše od 14 let. Nikoli ne pustite otrok samih z vodno visečo mrežo in embalažnim materialom brez nadzora.
- Vodna viseča mreža ni primerna za reševanje iz vode.
- Vodno visečo mrežo lahko uporabljajo izključno osebe, ki imajo neomejene plavalne sposobnosti. Vodna viseča mreža ni primerna za neplavalce.
- Do obale vedno zadržite varno razdaljo 10 m.
- Vodne viseče mreže ne uporabljajte, če ste pod vplivom alkohola, drog ali zdravil.
- Vodno visečo mrežo uporabljajte le v zaščitnih vodah (npr. kopalnih jezerih, mirnih rekah, v bližini obale). Vodne viseče mreže ne uporabljajte ob plimovanju ali v vodah z močnimi vodnimi tokovi, močnimi valovi ali brzicami. Z vodo se predhodno seznanite.
- Izogibajte se kamnitih obal, pomolov in plitvin (npr. peščenim plitvinam, koralnim grebenom ali skalam). Izogibajte se naplavinam in drugim oviram.

- Vodne viseče mreže nikoli ne uporabljajte v primeru nevihte, neurja, močnega deževja ali vetra. Vnaprej se seznanite s stanjem vremena in vodnimi pogoji.
- Vodne viseče mreže ne uporabljajte v primeru burje ali močnih morskih tokov.
- Vodne viseče mreže ne preobremenite preko največje nosilnosti, ta znaša 100 kg.
- Vodna viseča mreža je namenjena izključno uporabi s strani ene osebe. Ne dopustite, da bi vodno visečo mrežo uporabljalo več oseb hkrati.
- Vodna viseča mreža se lahko prevrne, če jo enostransko obremenite (npr. ob vstopu). Vedno pazite na enakomerno porazdelitev teže.
- Vodno visečo mrežo uporabljajte izključno v sedečem oz. ležečem položaju. Vodne viseče mreže ne uporabljajte stoje in ne plezajte po njej.
- Vodne viseče mreže ne uporabljajte, če pušča ali če so na njej vidne poškodbe. Vodno visečo mrežo pred uporabo vedno preverite glede netesnih mest.
- Vodne viseče mreže ne spreminjajte.

**POZOR!****Nevarnost telesnih poškodb!**

- Za napihovanje vodne viseče mreže uporabljajte zračno tlačilko. Vodne viseče mreže ne napihujte z usti in ne uporabljajte kompresorjev s stisnjenim zrakom.

OBVESTILO!**Nevarnost materialne škode!**

- Vodne viseče mreže ne izpostavljajte daljše časovno obdobje neposredni sončni svetlobi ali vročini. Tlak v notranjosti se lahko zaradi tega poviša. Po potrebi iz vodne viseče mreže izpustite nekaj zraka.
- Kot polnilno sredstvo za napihovanje uporabljajte izključno zrak.
- Preprečite stik z vročimi predmeti ali vročo vodo.
- Vodne viseče mreže ne izpostavljajte hladnim temperaturam pod 15 °C.
- Vodne viseče mreže ne izpostavljajte ostrim predmetom ali predmetom z ostrimi robovi. Ti lahko vodno visečo mrežo poškodujejo. Vodne viseče mreže ne uporabljajte v bližini kamnitih brežin.
- Vodne viseče mreže na kopnem ne izpostavljajte pritiskom.

5. Vsebina kompleta

Vodna viseča mreža, 1 x
navodila za uporabo

6. Preverjanje vsebine kompleta

Vzemite vodno visečo mrežo iz embalaže. Preverite, ali so v kompletu vsi deli in ali so na vodni viseči mreži vidne poškodbe. Če so, vodne viseče mreže ne uporabljajte.

7. Napihovanje vodne viseče mreže

**POZOR!****Nevarnost telesnih poškodb!**

- Za napihovanje vodne viseče mreže uporabljajte zračno tlačilko. Vodne viseče mreže ne napihujte z usti in ne uporabljajte kompresorjev s stisnjenim zrakom.
- Vodne viseče mreže ne izpostavljajte ostrim predmetom ali predmetom z ostrimi robovi. Ti lahko vodno visečo mrežo poškodujejo. Pazite, da v bližini vodne viseče mreže ni nobenih predmetov z ostrimi robovi.
- Vse zračne prekate napihnite enakomerno in v celoti. Pazite, da ne prekoračite največjega tlaka 0,03 bara.

1. Razgrnite vodno visečo mrežo in jo razprostrite po tleh.
2. Odprite ventil na vzglavnem delu (oznaka ventila 1).
3. Zračni prekat napihnite do konca.
4. Zaprite ventil in vrat ventila rahlo pritisnite navzdol.
5. Odprite ventil na stranskem delu (oznaka ventila 2).
6. Zračni prekat napihnite do konca.
7. Zaprite ventil in vrat ventila rahlo pritisnite navzdol.

**OPOZORILO!****Nevarnost utopitve!**

Vodne viseče mreže ne uporabljajte, če pušča ali če so na njej vidne poškodbe. Vodno visečo mrežo pred uporabo vedno preverite glede netesnih mest.

8. Izpuščanje zraka

1. Potegnite ventil navzven in odprite zapiralo ventila.
2. Ventil na najmočnejšem mestu stisnite skupaj, da pustite uhajati zrak.
3. Vodno visečo mrežo istočasno stiskajte skupaj z rokami, dokler celoten zrak ne uide iz vodne viseče mreže.

9. Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost materialne škode!

- Ne uporabljajte agresivnih in polirnih čistil ali čistil, ki vsebujejo topila.
- Ne uporabljajte visokotlačnih čistilnikov.

Vodno visečo mrežo očistite z mehko krpo in nekaj vode. Pri močnejši umazaniji lahko dodate blago čistilno sredstvo. Naposled pustite, da se vodna viseča mreža dobro posuši.

10. Vzdrževanje

Majhne luknje lahko zakrpate z zaplatami materiala in posebnim lepilom, ki ga lahko kupite v specializirani trgovini. Pri tem upoštevajte napotke za uporabo proizvajalca. Vodne viseče mreže po popravilu najmanj 20 minut ne smete uporabljati. Netesnih mest ali lukenj na šivih ni mogoče popraviti.

11. Shranjevanje

Pred shranjevanjem vodno visečo mrežo očistite in počakajte, da se popolnoma posuši. Pred shranjevanjem iz vodne viseče mreže izpusite ves zrak. Vodno visečo mrežo shranite na suhem in dobro zračenem mestu. Vodno visečo mrežo zaščitite pred zmrzaljo in neposredno sončno svetlobo. Vodno visečo mrežo shranite na otrokom nedosegljivem mestu.

12. Napotki za odlaganje med odpadke

Vodno visečo mrežo in vse sestavne dele embalaže lahko skladno z veljavnimi predpisi odstranite prek podjetja za ravnanje z odpadki oziroma pristojnega urada za komunalne storitve. Zaposleni vašega podjetja za ravnanje z odpadki vas bodo na zahtevo z veseljem obvestili o možnostih pravilnega in okolju prijaznega odstranjevanja.

13. Tehnični podatki

Najv. teža uporabnika: 100 kg

Mere (v napihnjenem stanju): pribl. 167 x 82 x 22,5 cm

Najv. obratovalni tlak: 0,03 bara



Različica: 2021-09

Številka izdelka: 812121

Izdelek: ANS-20-118



Distributer:

ASPIRIA NONFOOD GMBH

LADEMANNBOGEN 21-23

22339 HAMBURG

GERMANY