



Istruzioni per l'uso



AMACA GALLEGGIANTE



Indice

1. Informazioni generali	3
2. Simboli utilizzati	3
3. Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	5
4. Avvertenze di sicurezza	5
5. Contenuto della fornitura	7
6. Controllo del contenuto della fornitura	7
7. Gonfiaggio dell'amaca galleggiante	7
8. Sgonfiaggio	8
9. Pulizia	8
10. Manutenzione	9
11. Conservazione	9
12. Indicazioni per lo smaltimento	9
13. Dati tecnici	9

1. Informazioni generali



Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza, e utilizzare l'amaca galleggiante esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Il mancato rispetto delle seguenti indicazioni può provocare lesioni gravi. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante dell'amaca galleggiante. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultazioni future. In caso di cessione dell'amaca galleggiante a un altro utilizzatore, consegnare anche le istruzioni per l'uso. Le presenti istruzioni per l'uso possono essere richieste anche in formato PDF rivolgendosi al seguente indirizzo e-mail: info@aspiria-nonfood.de.

2. Simboli utilizzati

Nelle presenti istruzioni per l'uso, sull'amaca galleggiante o sulla confezione sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole di avvertimento.



Leggere le istruzioni prima dell'uso!



Questo simbolo/questa parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.



Questo simbolo/questa parola di avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può causare lesioni di lieve o media entità.

AVVISO!

Questa parola di avvertimento indica possibili danni materiali.



Informazioni generali sui simboli di avvertimento



Informazioni generali sui segnali d'obbligo



Informazioni generali sui segnali di divieto



Carico massimo: 100 kg




Numero massimo di persone (numero di persone alle quali è consentito utilizzare contemporaneamente il prodotto): adulti: 1, bambini: 0




Non adatto ai bambini di età compresa tra 0 e 14 anni



Non utilizzare con correnti che si muovono da terra verso il mare



Gonfiare completamente tutte le camere d'aria



Il prodotto non offre alcuna protezione contro l'annegamento



Adatto solo a persone che sanno nuotare



Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo



Sorvegliare sempre i bambini quando si trovano in acqua




Distanza di sicurezza dalla riva: 10 m



Non utilizzare con venti che soffiano da terra verso il mare



Pressione d'esercizio massima consentita



Il prodotto galleggia in modo stabile

Il prodotto richiede equilibrio

3. Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

L'amaca galleggiante è concepita per l'utilizzo ricreativo in acqua. L'amaca galleggiante è adatta esclusivamente ai nuotatori con almeno 14 anni d'età. L'amaca galleggiante è un giocattolo. Il peso massimo dell'utilizzatore è 100 kg. L'amaca galleggiante non è un ausilio per il nuoto e non è adatta all'utilizzo su neve o ghiaccio. L'amaca galleggiante è destinata esclusivamente all'uso privato e non è adatta all'impiego in ambito commerciale. Utilizzare l'amaca galleggiante esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali.

4. Avvertenze di sicurezza



AVVERTENZA!

Pericolo di annegamento!

L'amaca galleggiante non offre alcuna protezione contro l'annegamento e non è adatta come ausilio per il nuoto. In caso di uso improprio dell'amaca galleggiante sussiste il pericolo di annegamento.

- L'amaca galleggiante è un giocattolo e non è adatta ai bambini di età inferiore ai 14 anni. Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza con l'amaca galleggiante e il materiale d'imballaggio.
- L'amaca galleggiante non è adatta come strumento di salvataggio.
- L'amaca galleggiante può essere utilizzata solo da persone le cui capacità natatorie non sono limitate. L'amaca galleggiante non è adatta alle persone che non sanno nuotare.
- Mantenere sempre una distanza di 10 m dalla riva.
- Non utilizzare l'amaca galleggiante se si è sotto l'influenza di alcool, droghe o medicinali.
- Utilizzare l'amaca galleggiante solo in acque protette (ad es. laghi balneabili, fiumi poco profondi, acque costiere). Non utilizzare l'amaca galleggiante durante i cambi di marea o in acque con forti correnti, onde forti o rapide. Familiarizzare in anticipo con le acque.

- Tenersi lontano da coste rocciose, moli e acque basse (ad es. banchi di sabbia, barriere coralline e rocce). Stare lontano da detriti galleggianti e altri ostacoli.
- Non utilizzare mai l'amaca galleggiante in caso di temporale, maltempo, pioggia forte o vento. Informarsi preventivamente sulle condizioni del tempo e delle acque.
- Non utilizzare l'amaca galleggiante in caso di vento che soffia da terra verso il mare o di correnti che si muovono da terra verso il mare.
- Non sollecitare l'amaca galleggiante con un peso superiore al carico massimo di 100 kg.
- L'amaca galleggiante può essere utilizzata esclusivamente da una sola persona. Non consentire a più persone di utilizzare contemporaneamente l'amaca galleggiante.
- L'amaca galleggiante può ribaltarsi se viene sollecitata su un solo lato (ad es. al momento della salita). Prestare sempre attenzione a una distribuzione omogenea del peso.
- Utilizzare l'amaca galleggiante solo da seduti o sdraiati. Non stare in piedi sull'amaca galleggiante e non arrampicarsi su di essa.
- Non utilizzare l'amaca galleggiante se presenta una perdita o è danneggiata. Verificare sempre che l'amaca galleggiante non presenti punti permeabili prima di utilizzarla.
- Non apportare modifiche all'amaca galleggiante.



Pericolo di lesioni!

- Utilizzare una pompa per gonfiare l'amaca galleggiante. Non gonfiare l'amaca galleggiante con la bocca e non utilizzare un compressore ad aria.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

- Non esporre l'amaca galleggiante alla luce diretta del sole o al calore per lunghi periodi di tempo. Ciò potrebbe causare un aumento della pressione all'interno. Se necessario, far fuoriuscire un po' d'aria dall'amaca galleggiante.

- Utilizzare solo aria come sostanza di riempimento durante il gonfiaggio.
- Evitare il contatto con oggetti roventi o acqua molto calda.
- Non esporre l'amaca galleggiante a temperature basse inferiori ai 15 °C.
- Tenere l'amaca galleggiante lontana da oggetti taglienti o appuntiti, poiché potrebbero danneggiare l'amaca galleggiante. Non utilizzare l'amaca galleggiante vicino a coste rocciose.
- A terra non esercitare alcuna pressione sull'amaca galleggiante.

5. Contenuto della fornitura

Amaca galleggiante, 1

copia delle istruzioni per l'uso

6. Controllo del contenuto della fornitura

Estrarre l'amaca galleggiante dall'imballaggio. Controllare che la fornitura sia completa e che l'amaca galleggiante non presenti danni. Se dovesse presentare danni, non utilizzare l'amaca galleggiante.

7. Gonfiaggio dell'amaca galleggiante



Pericolo di lesioni!

- Utilizzare una pompa per gonfiare l'amaca galleggiante. Non gonfiare l'amaca galleggiante con la bocca e non utilizzare un compressore ad aria.
- Tenere l'amaca galleggiante lontana da oggetti taglienti o appuntiti, poiché potrebbero danneggiare l'amaca galleggiante. Quando si gonfia l'amaca galleggiante, assicurarsi che non vi siano oggetti appuntiti nelle vicinanze.
- Gonfiare tutte le camere d'aria completamente e in maniera uniforme. Assicurarsi di non superare la pressione massima dell'aria di 0,03 bar.

1. Dispiegare l'amaca galleggiante e stenderla per terra.
2. Aprire la valvola sul poggiatesta (marcatura della valvola 1).
3. Gonfiare completamente la camera d'aria.
4. Chiudere la valvola e spingerla all'interno esercitando una leggera pressione.
5. Aprire la valvola sul lato (marcatura della valvola 2).
6. Gonfiare completamente la camera d'aria.
7. Chiudere la valvola e spingerla all'interno esercitando una leggera pressione.



Pericolo di annegamento!

Non utilizzare l'amaca galleggiante se presenta una perdita o è danneggiata. Verificare sempre che l'amaca galleggiante non presenti punti permeabili prima di utilizzarla.

8. Sgonfiaggio

1. Estrarre la valvola e aprirla.
2. Comprimere la valvola nel punto più spesso per far fuoriuscire l'aria.
3. Comprimere al tempo stesso l'amaca galleggiante con le mani fino a quando l'aria è completamente fuoriuscita dall'amaca galleggiante.

9. Pulizia

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

- Non utilizzare detergenti aggressivi, abrasivi o contenenti solventi.
- Non usare pulitori ad alta pressione.

Pulire l'amaca galleggiante con un panno morbido e un po' d'acqua. In caso di sporco ostinato, utilizzare un detergente delicato. Lasciare asciugare completamente l'amaca galleggiante.

10. Manutenzione

È possibile sigillare le piccole perdite utilizzando toppe e una colla speciale acquistabili in un negozio specializzato. A tale scopo, seguire le indicazioni del produttore. Dopo aver eseguito la riparazione, non utilizzare l'amaca galleggiante per almeno 20 minuti. Le perdite o i fori lungo le cuciture non sono riparabili.

11. Conservazione

Prima di riporre l'amaca galleggiante, pulirla e farla asciugare completamente. Prima di riporre l'amaca galleggiante, farla sgonfiare completamente. Conservare l'amaca galleggiante in un luogo asciutto e ben arieggiato. Proteggere l'amaca galleggiante dal gelo e dalla luce solare diretta. Conservare l'amaca galleggiante fuori dalla portata dei bambini.

12. Indicazioni per lo smaltimento

L'amaca galleggiante e tutti i componenti dell'imballaggio possono essere smaltiti tramite un'azienda di smaltimento rifiuti autorizzata o l'ente municipale a ciò preposto in base alle normative vigenti. Contattare il personale dell'ente preposto allo smaltimento dei rifiuti per informarsi sulle possibili modalità di uno smaltimento corretto ed ecosostenibile.

13. Dati tecnici

Peso massimo dell'utilizzatore: 100 kg

Dimensioni (gonfiata): ca. 167 x 82 x 22,5 cm

Pressione d'esercizio massima: 0,03 bar



Versione: 2021-09

N° articolo: 812121

N° modello: ANS-20-118



Produttore:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY