




# Montageanleitung



## FEUERKORB





## Lieferumfang

- 1 Tragering
- 2 Korpuselement, 3×
- 3 Blende, 3×
- 4 Winkel, 3×
- 5 Holzaufsteller, 2×
- 6 Feuerraumboden
- 7 Gestellfuß, 3×
- 8 Bodenplatte

## Mitgelieferte Verbindungselemente

- 9 Schraube M5 × 20 mm, 6×
- 10 Schraube M5 × 12 mm, 6×
- 11 Abstand  $\varnothing$  9,5 × 12 mm, 6×
- 12 Schraube M5 × 10 mm, 23×
- 13 Mutter M5, 32×

## Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 14 Schraubenschlüssel



- 15 Kreuzschlitz-Schraubendreher



# Inhaltsverzeichnis

<b>Lieferumfang</b> .....	<b>3</b>
Mitgelieferte Verbindungselemente .....	3
Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge.....	3
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	5
<b>Zeichenerklärung</b> .....	<b>5</b>
<b>Sicherheit</b> .....	<b>6</b>
Hinweiserklärung.....	6
Sicherheitshinweise .....	6
<b>Produktbeschreibung</b> .....	<b>11</b>
<b>Montage</b> .....	<b>11</b>
Produkt und Lieferumfang prüfen .....	11
Montageschritte.....	12
<b>Verwendung</b> .....	<b>19</b>
Produkt aufstellen .....	20
Produkt verwenden .....	20
<b>Reinigung und Wartung</b> .....	<b>21</b>
Reinigung.....	21
Wartung und Pflege .....	22
Aufbewahrung.....	22
<b>Technische Daten</b> .....	<b>22</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>22</b>
Verpackung entsorgen.....	22
Produkt entsorgen .....	22

# Allgemeines

## Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Feuerkorb (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zum Abbrennen von Brennholz konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage oder zur Verwendung.

# Sicherheit

## Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

## Sicherheitshinweise



### **Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid!**

Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Produkt nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur im Freien betreiben.

- Betreiben Sie das Produkt nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid-Vergiftung.



## **Brandgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Bränden führen.

- Halten Sie grundsätzlich einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereit, um im Falle eines Unfalls oder Feuers vorbereitet zu sein.
- Stellen Sie das Produkt nicht auf einen Tisch. Das Produkt ist keine Tischfeuerstelle.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei starkem Wind.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene, waagerechte, sichere, hitzeunempfindliche und saubere Oberfläche. Der Boden des Produkts wird heiß, daher muss es auf einer geeigneten Oberfläche stehen.
- Der Mindestabstand zu brennbaren Stoffen und umgebenden Flächen muss mindestens 3 m betragen.
- Befüllen Sie das Produkt nicht über den oberen Rand hinaus mit Brennholz.
- Das Produkt wird sehr heiß und darf während der Verwendung nicht bewegt werden.
- Zünden Sie Brennstoff nur im windgeschützten Bereich an.
- Entsorgen Sie die Asche erst, wenn der Brennstoff vollständig ausgebrannt und abgekühlt ist. Niemals heiße Asche entsorgen.
- Nicht in geschlossenen Räumen nutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in senkrechter Position.
- Das Produkt darf nur auf feuerfestem, ebenem Untergrund und an einem windgeschützten Platz aufgestellt werden. Achten Sie auf Funkenflug.



### **Verbrennungs- und Unfallgefahr!**

Das Produkt darf nicht von Kindern und Personen mit mangelnder Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden.

- Kinder und Haustiere fernhalten.
- Warnen Sie Kinder vor der Gefahr des Feuers und der Hitze bei brennenden Objekten.
- Weisen Sie den oben genannten Personenkreis auf die Gefahren hin, die durch den Gebrauch des Produkts entstehen können.
- Lassen Sie das Produkt während der Verwendung nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile in den Mund nehmen. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.



### **Verbrennungsgefahr!**

Das Produkt und der sich darin befindliche Brennstoff werden während des Gebrauchs sehr heiß, sodass jeder Kontakt damit zu schwersten Verbrennungen führen kann.

- Lassen Sie Kinder und Tiere nicht unbeaufsichtigt während der Verwendung des Produkts.
- Tragen Sie keine Kleidung mit weiten Ärmeln.
- Tragen Sie beim Befeuern des Produkts Grillhandschuhe oder benutzen Sie eine Zange.
- Verwenden Sie keine Holzscheite, die länger sind als 30 cm.
- Verwenden Sie nicht mehr als 3 kg Brennholz für eine Befüllung des Produkts.

- Lassen Sie das Produkt vor dem Reinigen bzw. Wegstellen vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit der montierten Bodenplatte und dem Feuerraumboden, da das Produkt sehr hohe Hitze entwickelt.
- Auf keinen Fall die Bodenplatte oder den Feuerraumboden als Ablagefläche benutzen.



### **Verpuffungsgefahr!**

Entzündliche Flüssigkeiten, die in die Glut gegossen werden, bilden Stichflammen oder Verpuffungen.

- Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend EN 1860-3 verwenden!
- Geben Sie keine mit Zündflüssigkeit getränkten Kohlestücke auf die Glut.
- Verwenden Sie keine anderen Brennstoffe außer unbehandeltem Holz.
- In dem Produkt darf nur ofenfertiges, naturbelassenes Nadel- oder Laubholz (keine Presslinge von diesen Hölzern) verbrannt werden.
- Das Produkt darf nicht als Abfallverbrennungsanlage verwendet werden und es dürfen keine ungeeigneten und nicht empfohlenen Brennstoffe verwendet werden. Darüber hinaus dürfen keine flüssigen Brennstoffe verwendet werden.
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen des Holzes.



### **Verletzungsgefahr!**

An dem Produkt und an den Einzelteilen befinden sich scharfe Kanten, an denen Sie sich schneiden können.

- Gehen Sie mit den Einzelteilen des Produkts vorsichtig um, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und des Gebrauchs vermieden werden. Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe (gegen thermische Risiken), die der DIN EN 407 (Kategorie II) entsprechen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Eingängen oder viel begangenen Zonen auf.
- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Produkts kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht als Grillgerät.
- Das Produkt muss als offenes Feuer ständig beobachtet und darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden.

### **HINWEIS!**

### **Beschädigungsgefahr!**


Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie ausschließlich das Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird bzw. zum Lieferumfang gehört. Verwenden Sie keine Zubehöerteile eines anderen Herstellers.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden, und beachten Sie die Garantiebedingungen.

- Prüfen Sie die Festigkeit der Verschraubungen vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Produkt verformt oder defekt ist.

## Produktbeschreibung

Das Produkt ist ausschließlich zum Abbrennen von Brennholz konzipiert.



## Montage

### Produkt und Lieferumfang prüfen

#### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts oder zu Sachschäden führen.

- Lesen Sie sich die Montageanweisungen zunächst vollständig durch.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien von den Einzelteilen.
- Legen Sie die Einzelteile und das benötigte Werkzeug in Griffnähe auf eine weiche Unterlage wie z. B. eine Decke.
- Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Montage.
- Schaffen Sie eine ebene Arbeitsfläche von zwei bis drei Quadratmetern.

### Montageschritte


Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.



- Ziehen Sie erst nach Beendigung der Montage alle Schraubverbindungen fest an. Ansonsten kann es zu unerwünschten Spannungen kommen.
- Für die Montageschritte benötigen Sie einen Schraubenschlüssel **14** und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher **15**.


<b>1</b>	<b>Korpuselemente montieren</b> .....	<b>13</b>
<b>2</b>	<b>Blenden montieren</b> .....	<b>14</b>
<b>3</b>	<b>Gestellfüße montieren</b> .....	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Bodenplatte montieren</b> .....	<b>16</b>
<b>5</b>	<b>Feuerraumboden montieren</b> .....	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Tragering montieren</b> .....	<b>18</b>

# 1 Korpuselemente montieren




1. Verbinden Sie die Korpuselemente **2** mit den Schrauben M5 × 10 mm **12** und den Muttern M5 **13**.
2. Befestigen Sie die Winkel **4** an den Korpuselementen mit den Schrauben M5 × 10 mm und den Muttern M5.

## 2 Blenden montieren




- Befestigen Sie die Blenden **3** an den Korpuselernen **2** mit den Schrauben M5 × 20 mm **9**, den Abständen  $\varnothing$  9,5 × 12 mm **11** und den Muttern M5 **13**.

### 3 Gestellfüße montieren




- Befestigen Sie die Gestellfüße **7**, indem Sie sie mit den Winkeln **4** und den Blenden **3** verschrauben. Verwenden Sie dafür die Schrauben M5 × 10 mm **12** und die Muttern M5 **13**.

## 4 Bodenplatte montieren




- Befestigen Sie die Bodenplatte **8** an den Gestellfüßen **7** mit den Schrauben M5 × 12 mm **10** und den Muttern M5 **13**.

## 5 Feuerraumboden montieren



1. Verschrauben Sie die Holzaufsteller **5** und den Feuerraumboden **6** mit den Schrauben M5 × 10 mm **12** und den Muttern M5 **13**.
2. Platzieren Sie den Feuerraumboden anschließend im Produkt.

## 6 Tragering montieren



- Befestigen Sie den Tragering **1** an den Korpuselementen **2** und den Blenden **3** mit den Schrauben M5 × 10 mm **12**.

Beachten Sie, dass die kürzeren Hülssen des Tragerings an den Blenden befestigt werden müssen.

## Verwendung



### Verpuffungsgefahr!

Entzündliche Flüssigkeiten, die in die Glut gegossen werden, bilden Stichflammen oder Verpuffungen.

- Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend der europäischen Norm für Anzündhilfen (EN 1860-3) verwenden!
- Geben Sie keine mit Zündflüssigkeit getränkten Kohlestücke auf die Glut.
- Verwenden Sie keine anderen Brennstoffe außer unbehandeltem Holz.
- In dem Produkt darf nur ofenfertiges, naturbelassenes Nadel- oder Laubholz (keine Presslinge von diesen Hölzern) verbrannt werden.
- Das Produkt darf nicht als Abfallverbrennungsanlage verwendet werden und es dürfen keine ungeeigneten und nicht empfohlenen Brennstoffe verwendet werden. Darüber hinaus dürfen keine flüssigen Brennstoffe verwendet werden.
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen des Holzes.

### HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen. Rost kann Oberflächen beschädigen.

- Beachten Sie, dass die werksmäßige Beschichtung des Produkts sowie des Zubehörs durch die hohen Temperaturen während der Verwendung verbrennen kann.
- Wird das Produkt ungeschützt im Freien gelagert, wo es den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, kann sich Rost bilden. Dies stellt bei diesem Produkt keinen Mangel dar, sondern

gehört zur Charakteristik des Produkts und beeinträchtigt nicht die Garantie.

- Platzieren Sie das Produkt, auch im ausgekühlten Zustand, nicht auf Oberflächen, die durch Rosteinwirkung Schaden nehmen können, wie geflieste Terrassen oder Holzböden.

## Produkt aufstellen

- Stellen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf einem ebenen, festen Untergrund im Freien auf.
- Achten Sie darauf, einen Mindestabstand von mindestens 3 m zu brennbaren Stoffen und umgebenden Flächen einzuhalten.

## Produkt verwenden



### Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Bränden führen.

- Achten Sie bei der Verwendung des Produkts stets darauf, dass die Holzscheite nicht über den Rand des Produkts hinausragen.
- Verwenden Sie nicht mehr als 3 kg Brennholz für eine Befüllung des Produkts.
- Nationale und örtliche Bestimmungen wie beispielsweise Genehmigungen, Betrieb, Sicherheitsabstände und andere müssen erfüllt sein.
- Das Produkt darf verformt oder defekt nicht verwendet werden. Dies muss vor jedem Gebrauch kontrolliert werden.
  1. Legen Sie 1–2 Feststoffanzünder in die Mitte des Feuerraumbodens **6**.
  2. Schichten Sie mehrere kleine Holzscheite (max. 3 kg) über den Feststoffanzündern pyramidenförmig im Produkt auf.
  3. Zünden Sie die Feststoffanzünder mit einem langen Streichholz an.
  4. Legen Sie größere Holzstücke nach, sobald die kleineren Holzstücke sicher brennen.

# Reinigung und Wartung



## Verbrennungsgefahr!

Wenn Sie das Produkt reinigen, bevor es abgekühlt ist, können Sie sich verbrennen.

- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen oder tragen Sie Schutzhandschuhe (gegen thermische Risiken), die der DIN EN 407 (Kategorie II) entsprechen.
- Entsorgen Sie die Asche erst, wenn der Brennstoff vollständig ausgebrannt und erloschen und die Asche kalt ist.

## HINWEIS!

## Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.

## Reinigung

1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
2. Reinigen Sie rostige Stellen mit etwas Spülmittel oder einem rostfreiem Putzkissen.
3. Wischen Sie das Produkt danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

## Wartung und Pflege

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie ggf. nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

## Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

## Technische Daten

Modell:	11804
Material:	Edelstahl und schwarz lackierter Stahl
Gewicht:	9,2 kg
Abmessungen (B × H × T):	55 × 69 × 55 cm
Artikelnummer:	716887

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

### Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

## Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen**, **Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

### Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

**Ihr Vorteil:** Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

### Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.\*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

### Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.\*

### Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter [www.hofer-service.at](http://www.hofer-service.at).



\*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



## Vertrieben durch:

LANDMANN Germany GmbH  
Am Heisterbusch 1  
19258 Gallin  
DEUTSCHLAND

### KUNDENDIENST

716887



AT

+49 40 67573 190



[service@landmann.de](mailto:service@landmann.de)

MODELL:  
11804

03/2022

**3**  
JAHRE  
GARANTIE