




Spiel-, Wasser-, Sandkastentisch

Art. 1401-HO
Aufbauanleitung

ZU IHRER SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Spiel-, Wasser-, Sandkastentisch (im Folgenden nur "Tisch" genannt) ist für Kinder ab 2 Jahren geeignet. Die zulässige Gesamtbelastung ist maximal pro Bank 60 kg.
Achtung. Nur für den Hausgebrauch. Für den Gebrauch im Freien bestimmt.

Kinder dürfen mit dem Tisch nur unter der Aufsicht Erwachsener spielen. Verwenden Sie den Tisch nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie diesen Artikel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG!

Die zulässige Gesamtbelastung ist maximal pro Bank 60 kg. Pro Sitzbank dürfen maximal 2 Kinder Platz nehmen. Befüllen Sie jeden Behälter mit max. 12 kg Sand oder 12 l Wasser. Lassen Sie Kinder erst am Tisch spielen, wenn er vollständig aufgebaut ist. Kontrollieren Sie den Tisch vor der ersten Benutzung auf scharfe Kanten und Splitter und entfernen Sie diese.

Beaufsichtigen Sie die Kinder während des Spielens am Tisch.

Achten Sie beim Aufbau auf einen Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern zu anderen Aufbauten, wie z.B. Schaukeln, Rutschen, Zäunen, Wäscheleinen usw.

Der Tisch darf nicht über Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen aufgebaut werden. Eine Freifläche zum Aufbau des Tisches von mindestens 200 x 200cm ist zu empfehlen.

Stellen Sie den Tisch im Außenbereich nur auf ebenem, weichem Untergrund (z.B. Rasen, Gummimatten etc.) und mindestens 2 m von anderen Aufbauten oder Hindernissen entfernt auf (z. B. Zaun, Garage, Haus, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen.)

Bauen Sie keine weiteren Anbauten an den Tisch.

Lassen Sie Kinder nicht auf den Sitzbänken oder der Tischplatte stehen, klettern oder turnen.

Ein Sonnenschirm ist immer mit einem geeigneten Gestell zu verwenden, da der Tisch zwar über eine Öffnung für einen Sonnenschirm verfügt, aber nicht dazu vorgesehen ist diesen als alleinige Sonnenschirmhalterung zu verwenden.

ACHTUNG! Quetschgefahr!

Bei lose aufliegender Tischplatte besteht Quetschgefahr!

Wenn Sie die Kunststoffboxen nicht verwenden, sollte die Tischplatte aus Sicherheitsgründen mit dem Gestell verschraubt werden.

Vorsicht! Verletzungsgefahr und Sachschäden!

- Achten Sie darauf, dass alle Schraubverbindungen fest angezogen sind. Kontrollieren Sie diese regelmäßig. Schrauben beim Festziehen nicht überdrehen!
- Überprüfen Sie den Tisch von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen oder lose Schrauben. Bei Beschädigungen darf der Tisch nicht mehr verwendet werden.
- Der Tisch darf nur vollständig aufgebaut verwendet werden. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt mit dem Tisch spielen.
- Verwenden Sie den Tisch nur für den vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.
- Der Tisch darf nicht zweckentfremdet werden. Nehmen Sie keine Änderungen vor.

-
- Achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer nur auf einem ebenen, nicht abschüssigen Boden mit dem Tisch spielt.

ACHTUNG!

Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

Wenn Kinder mit der Verpackung oder mit Kleinteilen spielen, können sie diese verschlucken und daran ersticken!

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Halten Sie Kinder fern, wenn Sie den Tisch aus der Verpackung nehmen und montieren.
- Lassen Sie den Tisch von einem Erwachsenen auspacken und montieren.

MONTAGE

Hinweis!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Tisch schnell beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Tisch aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Prüfen Sie, ob der Tisch oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Tisch nicht. Wenden Sie sich an die angegebene Serviceadresse.

REINIGUNG

Hinweis!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Tisch kann zu Beschädigungen des Tisches führen.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch.

Spülen Sie die Behälter mit klarem Wasser aus.

Wischen Sie den Tisch danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

WARTUNG

Hinweis!

Nehmen Sie zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Gebrauchssaison die Wartungen vor. In regelmäßigen Abständen sollten die Verschraubungen überprüft und nachgezogen werden. Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen. Bei Bedarf ist ein Austausch entsprechend den Angaben des Herstellers vorzunehmen.

Der Tisch ist aus Massivholz gefertigt. Holz ist ein Naturprodukt! Daher ist jedes Stück in seiner Art einmalig. Natürliche Farbunterschiede, Maserungen und Äste sind daher keine Fehler, sondern ein Zeichen für die Echtheit des Holzes.

Holz kann sich durch Witterungseinflüsse speziell durch Feuchtigkeit und Wärme verformen. Es ist daher ratsam, der Tisch bei Nichtgebrauch an einem geschützten Ort aufzubewahren oder abzudecken, um das Produkt vor frühzeitiger Alterung bzw. Verzug und übermäßiger Nässeinwirkung zu schützen.

Durch die ständige Änderung der Luftfeuchtigkeit (Regen, Sonnenschein etc.) entstehen bei Holz regelmäßig kleinere oder größere Risse. Das ist eine natürliche Erscheinung. Bei Änderung der Luftfeuchtigkeit können sich die Trockenrisse bis auf ein Minimum wieder verschließen. Darüber hinaus haben diese Trockenrisse keinen Einfluss auf die Festigkeit und Belastbarkeit des Materials, das heißt die statischen Eigenschaften werden nicht beeinträchtigt. Um einer eventuellen Verletzungsgefahr vorzubeugen, glätten Sie das Holz mit einem feinen Schleifpapier in Faserrichtung und spritzen Sie die Trockenrisse mit Silikon oder einem ähnlichen Material aus.

Die Holzteile des Tisches wurden mit einer kindgerechten, umweltfreundlichen Lasur vorbehandelt. Diese Lasur enthält aus diesem Grunde keine Biozide. Bei extremen Witterungseinflüssen kann es daher zu Verwitterung, Stockflecken oder Schimmelbildung kommen. Wollen Sie dies vermeiden, so sollte das Holz mit einer geeigneten Holzschutzfarbe aus dem Farbenfachhandel behandelt werden. Achten Sie dabei auch auf die Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers. Eine jährliche Nachbehandlung ist in jedem Fall anzuraten.

Bei längeren Regenperioden stellen Sie den Tisch wenn möglich schräg, damit das Wasser rasch abfließen kann und das Produkt schneller trocken wird. Vermeiden Sie eine längere Platzierung im Wasser (z.B. Pfützen, nasser Rasen etc.), da das Holz durch Fäulnisbildung Schaden erleiden kann.

Bei Verwendung von Abdeckfolien oder Planen ist unbedingt darauf zu achten, dass Kondenswasser entweichen kann, ansonsten besteht die Gefahr von Schimmelbildung. Über den Winter lagern Sie das gereinigte und getrocknete Produkt am besten an einem trockenen und gut durchlüfteten Ort (z.B. Garage, Keller).

Wir empfehlen, den Spielsand bzw. das Wasser regelmäßig zu wechseln.

IMPORTEUR

U. Leinss GmbH
Martinstr. 42
73728 Esslingen /Deutschland

SERVICE HOTLINE

Telefon: 00800/09348567
E-Mail: info@zeitlos-vertrieb.de

Sie erreichen uns:


Montag – Freitag von 8.00-16.00 Uhr


ENTSORGUNG


Entsorgen Sie die Verpackung bzw. das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht. Beachten Sie die örtlichen behördlichen Vorschriften.
Entsorgen Sie auch die Verpackung sortenrein in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern.




1 Pers.





J	 Ø6mmx45mm	16x
----------	--	------------

K	 Ø3,5mmx35mm	16x
----------	---	------------


L	 Ø3,5mmx45mm	24x
----------	--	------------

M	 1x	1x
----------	--	-----------







1		2x
J	 Ø6mmx45mm	8x
M		1x




2		1x
L	 Ø3,5mmx45mm	8x




3		1x
K	 Ø3,5mmx35mm	4x



4		1x
L	 Ø3,5mmx45mm	16x



5		1x
K	 Ø3,5mmx35mm	12x



6		1x
O		2x



7	1x
----------	-----------



8	✓
----------	---

