BOSTON PRO 3 R TURBO
PLINSKI ŽAR



814359

SI NAVODILA ZA UPORABO

www.enders-germany.com

Enders®

VSEBINA

O PLINSKEM ŽARU 3

ZNAKI V TEH NAVODILIH 3

RAZPAKIRANJE PLINSKEGA ŽARA 4

VARNOSTNI NAPOTKI
POTREBNA ORODJA/PRIPOMOČKI
OPIS DELOV
OBSEG DOBAVE

NAMESTITEV PLINSKEGA ŽARA 6

VARNOSTNA OPOZORILA
POTREBNA ORODJA/ORODJA
POSTOPEK NAMESTITVE

PRIKLOP PLINSKE JEKLENKE 20

VARNOSTNI NAPOTKI
POTREBNA ORODJA/PRIPOMOČKI
POTEK MONTAŽE

UPRAVLJANJE PLINSKEGA ŽARA 22

VARNOSTNI NAPOTKI
VKLOP PLINSKEGA ŽARA
IZKLOP PLINSKEGA ŽARA
RAZLAGA SIMBOLOV
TURBO ZONE
SWITCH GRID
PRVA POMOČ

ČIŠČENJE / SERVISIRANJE 26

VARNOSTNI NAPOTKI

SHRANJEVANJE/TRANSPORT 27

VARNOSTNI NAPOTKI

ODLAGANJE MED ODPADKE 27

TEHNIČNI PODATKI 28

DODATKI 28

GARANCIJO 29

PROIZVAJALEC 32

STORITVE ZA STRANKE
☎ + 386 31678913 gastroteh@siol.net

03/2022 PLU: 25293
MODELL: 8011929 BOSTON PRO 3 R TURBO

O PLINSKEM ŽARA

Čestitamo vam za nakup tega izdelka znamke Enders!

Pred montažo in zagonom naprave preberite in upoštevajte ta navodila za uporabo ter predvsem vse varnostne napotke. Izdelek uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih, da ne bo prišlo do telesnih poškodb ali materialne škode.


Shranite ta navodila za poznejšo uporabo. Če izdelek predate naprej, priložite tudi ta navodila.

Želimo vam veliko veselja z vašim plinskim žarom Enders.

ZNAKI V TEH NAVODILIH



Ta znak pomeni opozorilno besedo **POZOR** in svari pred morebitnimi telesnimi poškodbami ali materialno škodo ter poškodbami naprave.



Tukaj naj vam pomaga še ena oseba.



Koristni nasveti in informacije.



Pri montaži nosite zaščitne rokavice, da boste preprečili ureznine.



Potrebovali boste orodje.



Pri odpiranju embalaže ne uporabljajte nožev ali podobnih ostrih predmetov, da boste preprečili praske na napravi.



Med montažo položite mehko podlago pod sestavne dele, da boste preprečili praske in poškodbe.

RAZPAKIRANJE PLINSKEGA ŽARA

VARNOSTNI NAPOTKI



- Kljub skrbni obdelavi vseh posameznih delov, lahko imajo nekateri deli ostre robove. Zato nosite zaščitne rokavice, da boste preprečili ureznine.
- Smrtna nevarnost zaradi zadušitve/zaužitja. Embalažni material vedno hranite zunaj dosega otrok in ga takoj odstranite. Tudi majhne dele shranite zunaj njihovega dosega.

POTREBNA ORODJA/PRIPOMOČKI



OPIS DELOV

Št.	Količina
1	2
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	2
8	2
9	1
10	3
11	1
12	1
13	1
14	1
15	4
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1

Št.	Količina
23	1
24	2
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	2
32	1
33	1
34	1


A	50
B	2
C	2
D	3
E	3
F	8
G	1



Navedbi „desno“ in „levo“ se nanašata na smeri, ki jih vidi uporabnik.

STORITVE ZA STRANKE
☎ + 386 31678913 gastroteh@siol.net

OBSEG DOBAVE



MONTAŽA PLINSKEGA ŽARA

VARNOSTNI NAPOTKI




- Kljub skrbni obdelavi vseh posameznih delov, lahko imajo nekateri deli ostre robove. Zato nosite zaščitne rokavice, da boste preprečili ureznine.
- Pred začetkom montaže odstranite ves embalažni material in zaščitne folije s posameznih delov.
- Smrtna nevarnost zaradi zadušitve/zaužitja. Embalažni material vedno hranite zunaj dosega otrok in ga takoj odstranite. Tudi majhne dele shranite zunaj njihovega dosega.

POTREBNA ORODJA/PRIPOMOČKI




POSTOPEK NAMESTITVE

01




Št.	Slika	Količina
25		1
26		1
27		1
28		1

A		M6x13	8




STORITVE ZA STRANKE
☎ + 386 31678913
gastroteh@siol.net


02

Št.	Slika	Količina
11		1
12		1
13		1
14		1


A		M6x13	8



03


Št.	Slika	Količina
22		1

A		M6x13	4




04

Št.	Slika	Količina
A	M6x13	4



05

Št.	Slika	Količina
18		1
A	M6x13	4




STORITVE ZA STRANKE
☎ + 386 31678913 gastroteh@siol.net


03/2022 PLU: 25293
MODELL: 8011929 BOSTON PRO 3 R TURBO

06


Št.	Slika	Količina
15		4




07

Št.	Slika	Količina
24		2


A	 M6x13	4




08


Št.	Slika	Količina
19		1
23		1

A		M6x13	6



09


Št.	Slika	Količina
17		1




STORITVE ZA STRANKE
☎ + 386 31678913 gastroteh@siol.net

03/2022 PLU: 25293
MODELL: 8011929 BOSTON PRO 3 R TURBO



10

Št.	Slika	Količina
17		1


A		M6x13	2




11

Št.	Slika	Količina
20		1
21		1


C		M4 x 4	2




12




13

Št.	Slika	Količina
4		1
34		1




STORITVE ZA STRANKE
☎ + 386 31678913
gastroteh@siol.net

14




15

Št.	Slika	Količina
A	 M6x13	4




16


Št.	Slika	Količina
B	 M6x10	2



17

Št.	Slika	Količina
8		1
7		1


A	 M6x13	3




STORITVE ZA STRANKE
☎ + 386 31678913 gastroteh@siol.net

03/2022 PLU: 25293
MODELL: 8011929 BOSTON PRO 3 R TURBO


18

Št.	Slika	Količina
29		1


F		4




19


Št.	Slika	Količina
8		1
7		1

A		M6x13	3




20

Št.	Slika	Količina
9		1
F		4




21


Št.	Slika	Količina
D		3





STORITVE ZA STRANKE
☎ + 386 31678913 gastroteh@siol.net


22

Št.	Slika	Količina
3		1






23

Št.	Slika	Količina
5		1
6		1






24

Št.	Slika	Količina
1		2
2		1



25

Št.	Slika	Količina
30		1
31		2
32		1




STORITVE ZA STRANKE
☎ + 386 31678913 gastroteh@siol.net

03/2022 PLU: 25293
MODELL: 8011929 BOSTON PRO 3 R TURBO


26

Št.	Slika	Količina
33		1



27

Št.	Slika	Količina
16		1



PRIKLOP PLINSKE JEKLENKE


VARNOSTNI NAPOTKI

NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE

- Plinski žar je dovoljeno uporabljati samo z regulatorjem tlaka. Priloženi regulator tlaka je bil v tovarni pravilno nastavljen za obratovanje z utekočinjenim plinom. Preberite in upoštevajte tudi ločena navodila za montažo in uporabo, priložena regulatorju tlaka.
- Gibko cev za plin je treba zamenjati, če tako zahtevajo ustrezne nacionalne uredbe ali rok trajanja napeljave gibke cevi.
- Gibko cev za plin in regulator tlaka je treba zamenjati v rednih presledkih. (Za to glejte poglavje čiščenje/vzdrževanje.)
- Pri nakupu ali najemu plinske jeklenke naj vam svetujejo.
- Poskrbite, da v bližini ne bo virov vžiga, odprtega ognja itn., kadar priklapljate ali zamenjujete plinsko jeklenko.
- Poskrbite, da gibka cev za plin ne bo prepognjena ali preperela in da bo dostopna v vsej svoji dolžini.
- Po montaži plinske jeklenke preverite tesnjenje vseh spojnih mest z običajnim razpršilom za preverjanje puščanja ali z milnico. Če ni puščanja, očistite vse priključke z vodo.
- Preverjanje tesnjenja z odprtim ognjem je najstrožje prepovedano!

POTREBNA ORODJA/PRIPOMOČKI

POTEK MONTAŽE




STORITVE ZA STRANKE
+ 386 31678913
gastroteh@siol.net

POTEK MONTAŽE

Št.	Slika	Količina
16		1

1. Postavite plinsko jeklenko poleg žara.
2. Privijte prekrivno matico (levi navoj) regulatorja tlaka na navojni spoj plinske jeklenke. Ročno zategnite prekrivno matico. Ne uporabljajte orodja, da ne poškodujete tesnila.
3. Tudi tukaj ne uporabljajte orodja, da boste preprečili poškodbe tesnila. Vstavite gibko cev na nastavek adapterja in jo pritrdite s pomočjo cevne objemke.
4. Poprškite vsa tesnilna mesta z običajnim razpršilom za preverjanje puščanja ali s čopičem nanesite milnico (razmerje 1 del mila/3 deli vode). Odprite ventil plinske jeklenke. Na nezatesnjenih mestih nastanejo mehurčki. Znova zaprite ventil plinske jeklenke in odpravite napako. Ponavljajte 5. korak, dokler niso odpravljena vsa nezatesnjena mesta.



POZORNOST

Uporabite lahko plinske jeklenke z največjimi merami Ø 30 x 59 cm in jih postavite v žar. Večje jeklenke lahko postavite poleg žara.

UPRAVLJANJE PLINSKEGA ŽARA

VARNOSTNI NAPOTKI



Preden začnete s peko na žaru, mora biti varnost vedno na prvem mestu. Pred vsako peko na žaru je zato treba upoštevati nekatera varnostna preverjanja.

NAMEN UPORABE

- Uporabljajte samo na prostem.
- Pred zagonom naprave preberite navodila za uporabo.
- Naprava ni predvidena, da bi jo uporabljali otroci in osebe z omejenimi sposobnostmi. Uporabljati jo smejo samo osebe, ki lahko napravo varno upravljajo.
- POZOR: Dostopni deli se lahko zelo segrejejo. Otroci se ne smejo približevati.
- Stranske police niso predvidene za neposredni stik z živili.
- Pri delu z vročimi sestavnimi deli nosite zaščitne rokavice.

NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE

Preprečevanje gorenja maščobe:

- Masti in olja se lahko samodejno vnamejo, če so zelo segreta. Pri nezadostnem čiščenju se nakopičena maščoba vname, kar lahko privede do tako imenovanega gorenja maščobe v žaru.
- Odvečno maščobo/Marinado pred peko dobro popivnajte z materiala za peko na žaru. To ne bo zmanjšalo okusa materiala za peko na žaru, ampak je namenjeno preprečevanju gorenja maščobe.
- Z naprave redno čistite nakopičeno maščobo! Pri tem posebej pazite na nakopičeno maščobo na notranjih straneh ohišja gorilnik, pokrova proti plamenom, pladnja za maščobo in posode za prestrezanje maščobe.
- Goreče, vroče ali kadeče se masti/olja nikoli ne gasite z vodo.

Ravnanje s plinsko napravo/plinskim žarom:

- Med upravljanjem plinske naprave ne kadite.
- Plinske jeklenke ne odlagajte v bližini odprtega ognja.
- Plinski žar uporabljajte samo na prostem. Poskrbite, da bo plinski žar postavljen tako, da bo zaščiten pred vetrom.
- Žar ne sme biti v stiku z vlago, s škropljenjem vode itn.
- Plinski žar postavite na ravno, stabilno in ognjevarno površino.
- Med uporabo ne premikajte naprave.
- Pred vsako uporabo preverite gibko cev in regulator tlaka glede razpok in poškodb. Plinskega žara ne uporabljajte, če so regulator tlaka, gibka cev ali plinska jeklenka okvarjeni ali ne tesnijo.
- Plinskega žara med uporabo ne puščajte brez nadzora.
- Za zaščito pred nenamerno izpuščenim plinom mora biti ventil plinske jeklenke odprt samo takrat, kadar plinski žar deluje.
- Po uporabi zaprite dovod plina na plinski jeklenki.
- Za preprečevanje pregrevanja površine žara nikoli ni dovoljeno povsem pokrivati z aluminijasto folijo ali s podobnim. Če imate lito ploščo, jo lahko uporabite skladno s pripadajočimi navodili. Pri tem uporabljajte samo originalne izdelke Enders.
- Med obratovanjem imejte varno razdaljo do gorljivih in na vročino občutljivih materialov. Razdalja ne sme biti manjša od 1 m.
- Poskrbite, da nad plinskim žarom ne bo predmetov ali delov stavbe, nižjih od 2 m.
- Poskrbite, da prezračevalne odprtine prostora za plinsko jeklenko ne bodo pokrite.
- Če izstopa plin ali v primeru motnje takoj zaprite ventil plinske jeklenke.
- Zaščitite plinsko jeklenko pred močnimi sončnimi žarki. Temperatura ne sme preseči 40 °C.

VKLOP PLINSKEGA ŽARA

Pred prvo peko na plinskem žaru naj gorilnik deluje vsaj 15 minut brez materiala za peko na žaru, da odstranite ostanke konzerviranja. Pri tem lahko nastane rahel vonj. Poskrbite za zadostno prezračevanje. Barva pokrova in gorilne komore plinskega žara se lahko rahlo spremeni. To je naravni proces in ni razlog za reklamacijo.

1. Odprite pokrov žara.
2. Gorilnik lahko prižgete neodvisno od drugega.
3. Zavrtite vse nastavljalne gumbe v smeri urnega kazalca v položaj za izklop »o« in šele nato odprite ventil plinske jeklenke!
4. Pritisnite enega od nastavljalnih gumbov in ga zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca na najvišjo stopnjo »+«. Pri tem boste slišali KLIK. Gorilnik se prižge. Če se gorilnik ne prižge, zavrtite gumb znova nazaj v položaj za izklop »o« in ponovite te korake 3- do 4-krat.
5. **POZOR:** Če se gorilnik ne prižge premaknite nastavljalni gumb v smeri urnega kazalca v položaj za izklop »o« in zaprite ventil plinske jeklenke. Počakajte 5 minut in po ponovnem odprtju ventila plinske jeklenke začnite pri 4. koraku.
6. Ko se en gorilnik prižge, ponovite 4. korak, da prižgete še drugi gorilnik.
7. Uravnajte toploto, tako da nastavljalni gumb premaknete v poljubni položaj med najvišjo »+« in najnižjo stopnjo »–«.

IZKLOP PLINSKEGA ŽARA


Za ustavitev obratovanja žara zaprite ventil plinske jeklenke in zavrtite vse nastavljalne gumbe v položaj »o«.

RAZLAGA SIMBOLOV NA UPRAVLJALNI PLOŠČI

S tem gumbom zaženete in uravnavate drugi gorilnik z leve.

Območje žara

Ti simboli prikazujejo različna območja za peko na žaru, ki jih lahko posamezno uravnavate.



SPLOŠNI NASVETI ZA ŽAR



TURBO ZONE



Končno plinski žar, na katerem se tudi sočni zrezki odlično pripravijo – zaradi območja TURBO ZONE. Dober zrezek potrebuje najvišjo temperaturo za kratek čas, da na mesu nastanejo intenzivne snovi in arome žara. Območje TURBO ZONE lahko preprosto upravljate – preprosto zavrtite in močno zapekanje zrezka se lahko začne.

- prosta regulacija – izjemno hitro od najnižje do najvišje temperature
- preprosto zavrtite rdeči gumb in območje TURBO ZONE se takoj odzove
- najvišja temperatura ustvari prepraženost mesa, ki ostane bistveno sočnejši in polnejšega okusa
- varčen: območje TURBO ZONE ne porabi več plina kot običajna območja žara
- peka na žaru v različnih toplotnih območjih omogoča popoln rezultat za vsako vrsto mesa
- jasno prepoznavno zaradi pokrova za plamene z vidnim oddajanjem rdeče barve

SWITCH GRID



- Z mrežo SWITCH GRID postane žar večnamenska naprava. Masiven, emajliran litoželezni žar z odstranljivim okroglim elementom ponuja veliko različnih možnosti za peko na žaru, zahvaljujoč Endersovim vložkom za žar. Poleg kombinacije z različnimi vložki lahko SWITCH GRID uporabljate tudi kot klasični žar.
- Izkoristite lastnosti litega železa. Enakomerna porazdelitev toplote zagotavlja optimalne rezultate na plinskem žaru Enders.

PRVA POMOČ



PROTIPOŽARNI UKREPI

- Osebe v bližini morajo biti na varnem! Če je mogoče, zaprite ventil plinske jeklenke. Plinsko jeklenko ohladite z vodo. Pri tem pazite na lastno varnost! Možen je spontani, eksplozivni ponovni vžig.
- V primeru požara je treba odstraniti napolnjene plinske jeklenke iz ogroženega območja. Če to ni mogoče, morate plinsko jeklenko iz varnega položaja zaščititi pred močnim segrevanjem s škropljenjem z vodo ali z drugimi ustreznimi sredstvi.

UKREPI PO VDIHAVANJU PLINA

- Visoke koncentracije lahko povzročijo zadušitev. Simptomi so lahko izguba sposobnosti premikanja in nezavest. Žrtev ne zazna, da se duši. Pri nizkih koncentracijah lahko pride do vrtoglavice, glavobola, slabosti in motenj koordinacije.
- Žrtev odpeljite na sveži zrak. Obvestite zdravnika ali reševalno službo. Če pride do zastoja dihanja, začnite izvajati prvo pomoč.

UKREPI PRI VEČJIH OPEKLINAH ALI OPARINAH

- Obstaja akutna nevarnost podhladitve in šoka. Takoj pokličite reševalno službo!
- Goreča oblačila takoj pogasite z vodo ali pa plamene zadušite z debelo odejo.
- Pri oparinah: Takoj odstranite oblačila.
- Pri opeklinah: Pustite oblačila na telesu.
- Vsaj 15 minut hladite z mrzlo vod, da bolečina popusti.
- Prizadeto območje pokrijte s sterilnim povojem Metalline. Stran, prevlečeno z Metalline položite na poškodovano kožo in jo ohlapno pritrdite s povojem ali trikotno ruto.
- Ne uporabljajte »domače lekarne«, npr. žajblja, pudra, olj, razkužilnih sredstev itn.!

UKREPI PRI MANJŠIH OPEKLINAH ALI OPARINAH

- Pri oparinah: Takoj odstranite oblačila.
- Pri opeklinah: Oblačila odstranite samo, če se niso oprijela.
- Vsaj 15 minut hladite z mrzlo vod, da bolečina popusti.
- Majhne opekline ali oparine brez nastanka mehurjev pustite na zraku in jih ne pokrivajte z obliži ali povoji.

ČIŠČENJE/VZDRŽEVANJE

VARNOSTNI NAPOTEK

- Kljub skrbni obdelavi vseh posameznih delov, lahko imajo nekateri deli ostre robove. Zato nosite zaščitne rokavice, da boste preprečili ureznine.
- Vroča površina: Pred čiščenjem počakajte, da se plinski žar dovolj ohladi.


NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE
Preprečevanje gorenja maščobe:


- Pred vsako uporabo napravo očistite, da preprečite kopičenje maščobe. Pri tem posebej pazite na nakopičeno maščobo na notranjih straneh ohišja gorilnik, pokrova proti plamenom, pladnja za maščobo in posode za prestrezanje maščobe.
- Ne uporabljajte gorljivih čistilnih sredstev.

Ravnanje s plinsko napravo/plinskim žarom:

- Popravila in vzdrževanje napeljav, po katerih teče plin, mora izvesti za to pooblaščeno strokovno osebje.
- Ne izvajajte sprememb plinskega žara in regulatorja tlaka. Na gibki cevi je treba po 5 letih izvesti vzdrževanje (glejte DATUM IZDELAVE NA GIBKI CEVI).
- Zamenjajte regulator tlaka in gibko cev najpozneje po 10 letih, tudi če niso vidne zunanje poškodbe. Poskrbite, da bosta regulator tlaka in uporabljeni plin v vaši državi dovoljena ter da bosta nastavljena na pravilni izhodni tlak (glejte TEHNIČNI PODATKI). Nova gibka cev ne sme biti daljša od 1,5 m.
- Na sestavnih delih, ki jih je zatesnil proizvajalec, ni dovoljeno izvajati manipulacij ali sprememb.
- Plin skupaj z oljem tvori eksplozivno mešanico. Nikoli ne poskušajte ventile in upravljalne gumbe, ki se težko premikajo, popraviti z oljem ali mazivom.
- Gorilnike lahko odstranite za namene čiščenja.
- Gorilniki se lahko odstranijo zaradi čiščenja, vendar jih ne smete zamenjati. **OPOZORILO:** Tudi gorilnike v turbo coni je treba ponovno namestiti.

- Odvečno maščobo/Marinado pred peko dobro popivnajte z materiala za peko na žaru. To ne bo zmanjšalo okusa materiala za peko na žaru, ampak je namenjeno preprečevanju gorenja maščobe.
- Po vsaki uporabi očistite žar.
- Ne uporabljajte abrazivnih čistil in čistil z vsebnostjo klora.
- Izvlecite predal za maščobo in posodo za prestrezanje maščobe ter odstranite maščobo okolju prijazno.
- Obrišite površine z vlažno krpo ali ju splaknite, ko sta še topli. Po potrebi uporabite blago čistilo. Naknadno splaknite z vodo in posušite vse površine s krpo iz mikrovlaken.
- Pri uporabi blagega čistila morate dodatno upoštevati proizvajalčeve napotke/informacije o izdelku, da boste preprečili poškodbe površine.
- Pred naslednjo uporabo počakajte, da se naprava povsem posuši.
- Če je v izjemnih primerih cev gorilnika zamašena, jo morate sprostiti z uporabo igle ali čistilnika za pipo.





Podobna slika

STORITVE ZA STRANKE
☎ + 386 31678913 gastroteh@siol.net

SHRANJEVANJE/TRANSPORT

VARNOSTNI NAPOTEK



NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE

- Plinsko jeklenko hranite zunaj dosega otrok.
- Plinske jeklenke ne približujte gorljivim plinom in drugim pospeševalnikom gorenja.
- Izstopajoči tekoči plin je težji od zraka in se zbira pri tleh. Plinske jeklenke ne hranite v hiši, pod zemljo (npr. v kleti, jašku, podzemni garaži itn.) ali na mestih brez možnosti prezračevanja, na katerih bi se lahko izstopajoči plin kopičil.
- Zaščitite plinsko jeklenko pred neposrednimi sončnimi žarki in drugimi viri toplote.
- Plinsko jeklenko hranite pri temperaturi pod 40 °C v prostoru z dobrim prezračevanjem, na senčnem mestu in zaščiteno pred vremenskimi vplivi.
- Plinsko jeklenko hranite pokončno in zavarovano pred prevrnitvijo.
- Ti napotki za shranjevanje veljajo tudi za prazne plinske jeklenke, saj še vedno vsebujejo majhne količine utekočinjenega plina.
- Plinske jeklenke po možnosti ne prevažajte v vozilih, katerih prtljažnik ni ločen od voznikove kabine. Voznik mora poznati morebitne nevarnosti tovora in vedeti, kaj storiti v primeru nesreče ali v nujnem primeru.
- Plinsko jeklenko prevažajte pokončno in zavarovano pred zdrsi.
- Poskrbite, da bo ventil plinske jeklenke zaprt in zatesnjen.
- Vprašajte svojega trgovca s plinom glede trenutnih nacionalnih zahtev in napotkov.



- Napravo hranite v suhem prostoru, kjer ne more zmrzniti. Zaprite pokrov žara in pokrijte napravo, da preprečite kopičenje umazanije in poškodbe.

ODLAGANJE MED ODPADKE



Embalaža izdelka je izdelana iz reciklirnih materialov, ki jih lahko oddate na zbirališčih. Odstranite jih glede na vrsto v razpoložljive zbiralnike.

Če želite zavreči izdelek, ga ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Obrnite se na krajevno komunalno podjetje ali občinsko upravo in se seznanite z možnostmi okolju prijaznega odstranjevanja.

TEHNIČNI PODATKI

Model:	BOSTON PRO 3 R TURBO
člen št.	814359
$\sum Q_n$ H_S:	11,2 kW 817 g/h
Vrsta plina:	Propan G31/Butan G30
ID izdelka št.	0063DM7184

Naprava je bila preverjena in odobrena skladno s standardoma DIN EN 498:2012 Naprava je v stanju dobave zasnovana za obratovanje z utekočinjenim plinom.

Dolžina gibke cevi: 0,8 m

Bouteille de gaz : Uporabite lahko plinske jeklenke z največjimi merami Ø 30 x 59 cm in jih postavite v žar. Večje jeklenke lahko postavite poleg žara.

Destinacija	Kategorija	p (mbar)	Oznaka šobe (mm)	
			Gorilnik	Turbo Zone
SI	I3B/P (30)	30	Ø 0,9	Ø 1,0

CE 0063 21

SWITCH GRID Sear Grate



člen št. 7791

SWITCH GRID kamen za pico



člen št. 7790

SWITCH GRID Pan



člen št. 7792

SWITCH GRID Pekač perutnine



člen št. 7793

STORITVE ZA STRANKE
☎ + 386 31678913 gastroteh@siol.net

GARANCIJA



Pridržujemo si pravico do barvnih sprememb in tehničnih sprememb zaradi izboljšanja izdelka.

Za delovanje naprave dajemo **3 letagarancije**. Pogoj za garancijske zahtevke je pravilno ravnanje z napravo in uradno dokazilo z datumom nakupa.

Garancija preneha veljati po poteku garancijske dobe ali takoj, če so bile izvedene samovoljne spremembe na napravi. Na sestavnih delih, ki jih je zatesnil proizvajalec ali njegov zastopnik, ni dovoljeno izvajati manipulacij!

Če se vaš izdelek kljub našim kontrolam kakovosti pokvari, ga ne odnesite prodajalcu, ampak se neposredno obrnite na nas. Tako bomo lahko zagotovili hitro obdelavo reklamacije.

Storitev:
pon.–pet. 08.00–17.00
Gastroteh Servis, D.o.o.
Brezovica pri Mirni
8233 Mirna, SLOVENIA
igor.senicar@siol.net

Tel.: +386 31 678 913
(Po običajni tarifi fiksnega omrežja vašega ponudnika telefonije.)
gastroteh@siol.net

Priložite potrdilo o prodaji

Prosimo, izpolnite ga in hranite garancijski list kot kot tudi potrdilo o prodaji za nadaljnja vprašanja!

Ime modela

Proizvajalec številke izdelka

Serijska številka (glejte hrbtno stran aparata)

Datum nakupa

Kraj nakupa

STORITVE ZA STRANKE
☎ + 386 31678913 gastroteh@siol.net

KONTAKTNI/POŠILJATELJSKI NASLOV:

pon.–pet. 08.00–17.00
Gastroteh Servis, D.o.o.
Brezovica pri Mirni
8233 Mirna, SLOVENIA
igor.senicar@siol.net

Tel.: +386 31 678 913
(Po običajni tarifi fiksnega omrežja vašega ponudnika telefonije.)
gastroteh@siol.net

PROIZVAJALEC

Enders Colsman AG
Brauck 1
D-58791 Werdohl, Nemčija

Pridržujemo si pravico do barvnih in tehničnih sprememb za izboljšanje naših izdelkov.