




Navodila za uporabo

Használati útmutató

Kazalo

Pregled	3
Uporaba	4
Vsebina kompleta/deli.....	5
Splošno	8
Preberite in shranite navodila za uporabo	8
Razlaga znakov	8
Varnost.....	9
Namenska uporaba	9
Varnostni napotki	9
Prva uporaba.....	12
Preverite kajak in vsebino kompleta	12
Sestavljanje	13
Namestitev vijačnih ventilov	13
Napihovanje kajaka.....	14
Namestitev pribora	15
Torba za shranjevanje.....	16
Nepremočljiva torba	17
Razstavljanje.....	17
Praznjenje	17
Demontaža vesla	17
Popravilo	18
Čiščenje	18
Shranjevanje.....	18
Tehnični podatki.....	19
Odlaganje med odpadke.....	19
Odlaganje embalaže med odpadke	19
Odlaganje kajaka med odpadke	19



SI HU

Distributer: | Gyártó:

HANSON IM- UND EXPORT GmbH
HARCKESHEYDE 91-93
22844 NORDERSTEDT
GERMANY

POPRODAJNA PODPORA
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
📞 SI +386 2 252 70 78
HU +36 20 244 1048
✉ SI ea@t-2.net
HU supszerviz@gmail.com
IZDELKI / A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
521172200 06/2022




3
LETA GARANCIJE
ÉV JÓTÁLLÁS

Komplet s kajakom 6.0

Kajak TR 6.0



Slovensko 06
Magyar 20



Vsebina kompleta/deli

- 1 Kajak
- 2 Vijačni ventil
- 3 Sedežna blazina (sredina)
- 4 Torba za shranjevanje (z vrvjo)
- 5 Nepremočljiva torba
- 6 Kontrolni merilni trak
- 7 Komplet za popravilo s cevko za odzračevanje
- 8 Veslo, 3-delno (glejte Fig. E)
- 9 Obroč
- 10 Blazina za noge
- 11 Vrv iz PP (\varnothing 6 mm, dolžina = 70 cm)
- 12 Vrv iz PP (\varnothing 6 mm, dolžina = 40 cm)
- 13 Krovница za krmo (s sedežno blazino)
- 14 Vzgonska komora z vijačnim ventilom [3]*
- 15 Varnostna komora s protipovratnim ventilom [2]*
- 16 Elastična vrv
- 17 Merilna skala
- 18 Vrv krovnice
- 19 Krovница za premec
- 20 Talna komora s protipovratnim ventilom [1]*
- 21 Varnostna komora s protipovratnim ventilom [4]*
- 22 Camera di galleggiamento con valvola a vite [5]*
- 23 Tappo
- 24 Foro filettato
- 25 Cappio della valvola

* oznaka na kajaku