




Mode d'emploi

WORKZONE

LAMPE DE SÉCURITÉ SOLAIRE



Testez dès maintenant

Scannez simplement le code QR avec votre smartphone pour en savoir plus sur votre nouveau produit ALDI. L'exécution du lecteur de codes QR peut entraîner des frais pour la connexion Internet en fonction de votre tarif.

Contenu de la livraison

- 1 Trou de montage
- 2 Cellule solaire
- 3 Interrupteur marche/arrêt
- 4 Lampe
- 5 Trou de montage inférieur (uniquement partie arrière)
- 6 Capteur de mouvement

Éléments de raccord fournis

- 7 Vis
- 8 Cheville

Outils nécessaires mais non fournis

- 9 Tournevis cruciforme



- 10 Perceuse



- 11 Crayon



Généralités

Lire le mode d'emploi et le conserver



Ce mode d'emploi appartient à cette lampe de sécurité solaire (appelée seulement «produit» par la suite). Il contient des informations importantes pour la mise en service et l'utilisation.

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ce mode d'emploi peut provoquer des blessures graves ou endommager le produit. Le mode d'emploi est basé sur les normes et réglementations en vigueur dans l'Union Européenne. À l'étranger, veuillez respecter les directives et lois spécifiques au pays. Conservez le mode d'emploi pour des utilisations futures. Si vous remettez le produit à des tiers, joignez-y impérativement ce mode d'emploi.

Utilisation conforme à l'usage prévu

Le produit est conçu exclusivement comme éclairage de sécurité à l'extérieur. Il est destiné exclusivement à l'usage privé et n'est pas adapté

au domaine professionnel.

Utilisez le produit uniquement de la manière décrite dans ce mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut provoquer des dommages matériels ou même corporels. Le produit n'est pas un jouet pour enfants.

Le fabricant ou commerçant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme ou incorrecte.

Légende des symboles

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.



Ce symbole vous fournit des informations complémentaires utiles pour le montage ou le fonctionnement.



Ce produit correspond à la classe de protection III.

IP44

Le produit possède l'indice de protection IP44. Le produit est protégé contre la pénétration de corps étrangers solides $\geq 1,0$ mm et contre les projections d'eau.



Déclaration de conformité (voir chapitre «Déclaration de conformité»): Les produits portant ce symbole sont conformes à toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen.

Sécurité

Légende des avis

Les symboles et mots signalétiques suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi.



Ce symbole/mot signalétique désigne un risque de degré moyen qui, si on ne l'évite pas, peut entraîner la mort ou une blessure grave.

AVIS!

Ce mot signalétique met en garde contre d'éventuels dommages matériels.

Consignes de sécurité générales



Dangers pour les enfants et personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (par exemple des personnes partiellement handicapées, des personnes âgées avec réduction de leurs capacités physiques et mentales), ou manque d'expérience et connaissance (par exemple des enfants plus âgés).

- Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de huit ans ainsi que par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience

et de connaissances lorsqu'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés pour utiliser en toute sécurité le produit et qu'ils ont compris les dangers qui y sont liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Tenez les enfants de moins de huit ans à l'écart du produit.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. Les enfants peuvent se prendre dedans et s'étouffer en jouant avec.



Risque d'explosion et d'incendie!

Toute manipulation non conforme du produit et de l'accu rechargeable incorporé peut provoquer une explosion ou un incendie.

- Ne court-circuitiez jamais les accus.
- Ne démontez jamais les accus, ne les ouvrez jamais et ne les broyez jamais.
- Ne jetez jamais les accus dans le feu.
- N'exposez jamais les accus à des conditions extrêmes comme la chaleur, le froid ou l'humidité.
- N'utilisez pas d'accus non rechargeables.
- N'utilisez pas d'autres accus ou chargeurs externes, même s'ils sont similaires ou de construction identique.
- Seules des pièces détachées correspondant à l'appareil d'origine peuvent être utilisées lors de réparations. Ce produit contient des pièces électriques indispensables comme protection contre les sources de danger.



Risque de brûlures chimiques!

Des accus endommagés et ayant fuit ainsi peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau.

- Protégez les accus contre les dommages mécaniques.
- Dans le cas de fuites d'accus, portez impérativement des gants de protection.
- Si les accus ont fui, ne les retirez du produit qu'avec une protection appropriée et éliminez-les comme indiqué.
- Évitez le contact de la peau et des yeux avec l'acide des accus. En cas de contact des yeux avec l'acide des accus, rincez-les abondamment avec de l'eau et consultez immédiatement un médecin. En cas de

contact de la peau avec l'acide des accus, nettoyez la partie concernée abondamment avec de l'eau et du savon.

- Tenez les accus hors de portée des enfants. Ils sont très nocifs pour la santé et peuvent être avalés. En cas d'ingestion de piles, consultez immédiatement un médecin.



Risque de blessure!

La lumière émise par la lampe est très forte; elle peut occasionner des lésions oculaires.

- Ne regardez jamais la lampe directement ou pour une durée prolongée.
- N'utilisez jamais le produit pour aveugler des personnes ou des animaux.



CH

Commercialisé par:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

SERVICE APRÈS-VENTE

816305

Veuillez vous adresser à votre filiale ALDI SUISSE.

MODÈLE:
816305

06/2022

3
ANS
GARANTIE

AVIS!

Risque d'endommagement!

La manipulation non conforme du produit peut provoquer des dommages sur celui-ci.

- La lampe à LED du produit ne peut pas être remplacée. Quand la lampe à LED arrive en fin de vie, c'est tout le produit qu'il faut remplacer.
- N'ouvrez pas le boîtier, mais demandez à des spécialistes d'effectuer la réparation.
- Ne versez jamais de liquide dans le produit.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau et n'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour le nettoyer. Sinon, ceci pourrait endommager le produit.
- Ne mettez jamais le produit dans le lave-vaisselle. Cela le détruirait.
- N'exercez pas de pression sur la cellule solaire. Elle

pourrait être endommagée ainsi.

- N'utilisez plus le produit si ses éléments en plastique sont fissurés, fendus ou déformés. Remplacez les éléments endommagés uniquement par des pièces de rechange originales.
- L'accu du produit ne peut pas être remplacé. Quand l'accu arrive en fin de vie, c'est tout le produit qu'il faut remplacer.

Description du produit

Le produit est conçu exclusivement comme éclairage de sécurité à l'extérieur.



AVIS!

Risque d'endommagement!

La manipulation non conforme du produit peut provoquer des dommages sur celui-ci.

- N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif, aucune brosse métallique ou en nylon, ainsi qu'aucun ustensile de nettoyage tranchant ou métallique tel qu'un couteau, une spatule dure ou un objet similaire. Ceux-ci peuvent endommager les surfaces.
- Ne mettez jamais le produit dans le lave-vaisselle. Cela le détruirait.

Nettoyage

1. Essayez le produit avec un chiffon légèrement humide.
2. Ensuite, laissez toutes les pièces sécher complètement.

Rangement

Toutes les pièces doivent être totalement sèches avant de pouvoir être rangées.

- Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt **3** pour désactiver la fonction d'éclairage.
- Rangez toujours le produit dans un endroit sec.
- Tenez le produit à l'abri des rayons directs du soleil.
- Entrez le produit hors de portée des enfants et dans un endroit bien fermé.

Données techniques

Modèle:	816305
Cellule solaire:	Cellule solaire amorphe 5,5 V
LED:	2835 LED 30× SMD à l'avant 2× SMD à l'arrière
Accu:	18650 Li-ion, 3,7 V, 1200 mAh
Luminosité:	500 lm (+/- 10 %)
Indice de protection:	IP44
Poids:	env. 195 g
Durée de chargement:	env. 8 heures
Durée de fonctionnement (avec l'accu complètement rechargé):	env. 3 nuits

Mise en service initiale

Vérifier le produit et le contenu de la livraison

AVIS!

Risque d'endommagement!

Si vous ouvrez l'emballage négligemment avec un couteau très tranchant ou à l'aide d'autres objets pointus, vous risquez d'endommager rapidement le produit.

- Soyez très prudent lors de l'ouverture.

1. Retirez le produit de l'emballage.
2. Vérifiez si la livraison est complète (voir chapitre «Contenu de la livraison»).
3. Contrôlez si le produit ou les pièces détachées sont endommagés. Si c'est le cas, n'utilisez pas le produit. Contactez le fabricant à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Premier nettoyage

1. Retirez le matériel d'emballage et tous les films protecteurs.
2. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, nettoyez-en tous les éléments de la manière décrite au chapitre «Nettoyage et entretien».

Montage



Risque de blessure!

Une installation incorrecte du produit peut entraîner des blessures.

- Tenez les enfants à l'écart des petites pièces lors du montage. Ils pourraient les avaler et s'étouffer avec.
- Soyez toujours prudent quand vous utilisez une perceuse électrique.

AVIS!

Risque d'endommagement!

Tout montage non conforme du produit peut l'endommager.

- Veillez à ne pas endommager de câbles, de fils ou de tubes lors du montage.

Il faut monter le produit contre un mur. Pour cela, il faut la vis **7** fournie, la cheville **8** ainsi qu'un tournevis cruciforme **9**, une perceuse **10** et un crayon **11**.

Choisir le lieu de montage

Tenez compte des critères suivants lors du choix du lieu de montage:

- Le lieu de montage doit être à l'extérieur, vu que le produit a besoin des rayons du soleil pour se recharger.
- Choisissez, si possible, un lieu tourné vers le sud afin d'obtenir une exposition maximale aux rayons du soleil.
- Choisissez ce lieu de sorte que la lampe **4** éclaire la zone souhaitée.

- Assurez-vous que le capteur de mouvement **6** couvre la zone souhaitée.
- Montez le produit à env. 2 m de hauteur par rapport au sol.

Monter le produit


1. Choisissez un mur suffisamment solide pour procéder au montage.
2. Amenez le produit dans la position souhaitée et repérez le trou de montage **1** sur le mur à l'aide d'un crayon **11**.
3. Percez un trou dans le mur à l'emplacement repéré. Pour cela, utilisez une perceuse **10**. Insérez la cheville **8** dans le trou.
4. Placez le produit sur le mur de sorte que le trou de montage coïncide avec le trou percé et vissez la vis **7**. Serrez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme **9**.

En outre, vous pouvez fixer le produit au mur avec le trou de montage inférieur **5** en répétant les étapes précédentes. Il vous faut, pour cela, une cheville supplémentaire et une vis supplémentaire (non fournies).

Recharger le produit

- Le produit doit être complètement rechargé avant d'être utilisé. Les accus sont rechargés par le biais de la cellule solaire **2**; si la lumière du soleil est intense, ils peuvent être complètement rechargés au bout d'env. 8 heures. Quand le produit est complètement rechargé, il peut fonctionner pendant env. 3 nuits de suite.
- Si la lampe **4** clignote durant le fonctionnement, cela signifie que l'accu est presque déchargé. Rechargez le produit le plus rapidement possible.

Utiliser le produit



À la tombée de la nuit, la lampe **4** s'allume automatiquement dès qu'elle enregistre un mouvement dans la zone de détection du capteur de mouvement **6**. Pour cela, le produit doit être en mode automatique. La lampe s'allume pendant env. 20 secondes et s'éteint ensuite automatiquement si aucun autre mouvement n'est enregistré.

- Pour mettre le produit en mode automatique, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt **3** jusqu'à ce que les lampes à LED à l'arrière du produit s'allument.

Le produit est alors en mode automatique.

- Appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt pour quitter le mode automatique. La lampe et les lampes à LED à l'arrière s'éteignent. Le produit est éteint.
- Appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer manuellement la lampe. La lampe s'allume.
- Appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt pour retourner en mode automatique.

Nettoyage et entretien

AVIS!

Risque de court-circuit!

L'eau ou tout autre liquide s'infiltrant dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Utilisez uniquement une lingette pour procéder au nettoyage.

Matière	
Boîtier:	ABS
Dimensions (L × H × P):	env. 95 × 154 × 80 mm
N° d'article:	816305

Élimination

Élimination de l'emballage



Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Mettez le carton dans la collecte de vieux papier, les films dans la collecte de recyclage.

Éliminer le produit

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres États européens disposant de systèmes de collecte séparée selon les matières à recycler)



Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets ménagers!
Quand le produit n'est plus utilisable, le consommateur est alors

légalement tenu de remettre les appareils usagés, séparés des déchets ménagers, par ex. à un centre de collecte de sa commune/son quartier. Ceci garantit un recyclage dans les règles des appareils usagés et évite les effets négatifs sur l'environnement. Pour cette raison, les appareils électriques sont pourvus du symbole imprimé ici.



Ne pas jeter les piles et accus avec les déchets ménagers!

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de porter les piles et accus, qu'ils contiennent des polluants* ou non, à un centre de collecte de votre commune/quartier ou du commerce, de sorte qu'ils puissent être éliminés dans le respect de l'environnement.

*marqué par: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb

Déclaration de conformité



La déclaration «CE» de conformité peut être demandée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie jointe.