



Avtomobilski Bluetooth prostoročno + FM oddajnik

MICRO SD KARTICA

PODPORA USB

MP3/WMA

USB POGON

QC 3.0 OUTPUT

RGB SVETLOBA

ZVOČNIK

FUNKCIJA SIRI

BLUETOOTH 5.0



SI

UVOD

Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth v avtomobilu z oddajnikom FM vam omogoča, da brezžično sprejemate telefonske klice in predvajate glasbo prek avtoradia, če ga pravilno uporabljate.

V okviru nadzora kakovosti smo sprejeli številne ukrepe, da vam lahko ponudimo prvorosten izdelek, s katerim boste zadovoljni.

Pazljivo preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna navodila in navodila za namestitev. Navodila za uporabo shranite za kasnejši čas, v primeru prodaje pa jih izročite novemu uporabniku skupaj z napravo za prostoročno telefoniranje Bluetooth v vozilu.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Motnje

Tako kot drugi brezžični sistemi je lahko tudi naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth v avtomobilu podvržena določenim motnjam. Motnje lahko povzročijo mobilni telefoni, Bluetooth vmesniki, slušalke, Wi-Fi, navigacijski sistemi in druge elektronske naprave.

Popravilo

Naprave za prostoročno telefoniranje Bluetooth v avtomobilu ni dovoljeno odpirati! Vsak poskus popravila naprave bo povzročil prenehanje veljavnosti garancije.

VGRADNJA

- Komplet za prostoročno telefoniranje Bluetooth v avtomobilu priključite v 12-voltno vtičnico v vozilu, vklopite avtoradio in izberite frekvenco FM. Držite pritisnjeno tipko **8**, dokler vrednost frekvence ne začne utripati. Nato zavrtite gumb **8**, da uskladite frekvenco s svojim avtoradijem.


- Vstavite ključ USB/kartico Micro SD z datotekami MP3/WMA v USB priključek **1** /režo za kartico Micro SD **A**, da se bo zvok samodejno predvajal prek zvočnikov avtoradia. (nav. 64 GB)

FUNKCIJA POLNjenja

Naprava ima dva priključka USB za polnjenje.

- 1 x 5V/2,4 A **1** in 1 x QC3.0 **5** vtičnica za hitro polnjenje. To vam omogoča polnjenje različnih naprav med vožnjo.

UPORABA



UPORABA FUNKCIJE BLUETOOTH

- Vklopite Bluetooth svojega mobilnega telefona ali mobilne naprave, poiščite novo ime naprave „HK405“ in jo kliknite za seznanitev. (Nekatere naprave zahtevajo številko PNK. Uporabite privzeto geslo „0000“.)
- Po uspešnem seznanjanju lahko glasbi iz svoje mobilne naprave predvajate prek zvočnikov avtoradia. Če ste povezani z mobilnim telefonom, bo v načinu predvajanja glasbe naprava ob dohodnem klicu samodejno preklopila v način telefonskega klica.
- Kliknite enkrat **8**, da sprejmete telefonski klic. Ponovno kliknite **8**, da končate telefonski klic.
- Z dvojnim klikom gumba **8** zavrnete dohodni klic.
- Kliknite dvakrat **8**, da prikličete „Ponovno klicanje“ in ponovno pokličete zadnjo telefonsko številko.
- Kliknite **B**, da zaženete ali spremeni način osvetlitve. S ponovnim pritiskom lahko izbirate med izklopljeno lučjo ali želeno barvo svetlobe: rdeča, zelena, modra, rumena, vijolična in sinje modra.
- Z dolgim pritiskom **B** prikličete način delovanja Siri.
- S kratkim pritiskom **6** prikličete zvočni učinek basov.

UPRAVLJANJE

1. VKLOP/IZKLOP	Če napravo za prostoročno telefoniranje Bluetooth v avtomobilu priključite v 12-voltno vtičnico, se vklopi samodejno.
2. Predvajaj/pavza	Pritisnite enkrat 8
3. Sprejem/končanje klica	Kliknite enkrat 8 , da sprejmete telefonski klic. Ponovno kliknite 8 , da končate telefonski klic.
Zavnitev klica/ponovno klicanje	Z dvojnim klikom 8 gumba zavrnite dohodni klic. Kliknite 8 dvakrat „Ponovno klicanje“, da ponovno pokličete zadnjo telefonsko številko.
4. Prilagoditev glasnosti	Zasukajte 8 gumb, da prilagodite glasnost.
5. Preklopiljanje skladb	Pritisnite tipko 4 in 7 da preklopite naprej ali nazaj.
6. Nastavitev frekvence FM	Držite pritisnjeno tipko 8 , dokler vrednost frekvence ne začne utripati. Nato zavrtite gumb 8 , da uskladite frekvenco s svojim avtoradijem.
7. Osvetlitev RGB/funkcija Siri	S kratkim pritiskom B preklopite na način osvetlitve RGB. Z dolgim pritiskom B prikličete način delovanja Siri.
8. Preklop načina	Z dolgim pritiskom 7 preklopite na pogon USB/kartico Micro SD/način predvajanja glasbe prek Bluetooth.
9. Zvočni učinek basov	S kratkim pritiskom 6 prikličete funkcijo basov.
10. Prikaz napetosti	Z dolgim pritiskom 4 si ogledate trenutno stanje napetosti avtomobilskega akumulatorja.

TEHNIČNI PODATKI

Različica Bluetooth:	V5.0
Frekvenca Bluetooth:	2402-2480 MHz
Frekvenca FM:	87,5-108,0 MHz
največja frekvenčna moč:	-40dBm
Prenosna razdalja:	do 10 metrov
Izhodna napetost priključka USB:	DC5V±0,5V,2,4A
Vhodna napetost:	DC12-24V
Izhodna jakost:	QC3.0 DC5V,3A; DC9V,2A; DC12V,1,5A
Zapisi glasbenih datotek:	MP3/WMA/WAV/FLAC
Pogon USB/kartico Micro SD:	64 GB (najv.)

POZOR:

Zunanji vplivi, kot so Wi-Fi, Bluetooth in drugi vzroki za izgubo signala, lahko motijo predvajanje zvoka.
Kartica Micro SD ni priložena obsegu dobave!

POMEMBNE OPOMBE:

To ni otroška igrača. Zato izdelek hranite izven dosegot otrok.
Čiščenje/nega: sestavne dele očistite z vlažno krpo, nato pa jih s suho krpo obrišite do suhega.
Izdelek vedno hranite na suhem mestu! Izogibajte se ekstremni vročini ali mrazu.

Če odkrijete kakršne koli napake, naprave ne smete več uporabljati.
Ta izdelek je dovoljeno uporabljati v državah članicah EU.

VARSTVO OKOLJA

Starih naprav ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke! Če sistema s kamerou ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko zavezan stare naprave ločiti od gospodinjskih odpadkov in jih mora zavreči npr. na zbirnem mestu v svoji občini/mestni četrti.



Izjava o skladnosti: Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse veljavne predpise Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora.



Odstranjevanje embalaže
Embalajo zavrzite glede na vrsto. Lepenko in karton zavrzite kot star odpadni papir, folijo pa v zabožnik za plastiko.

