



SCHNELLSTART- ANLEITUNG



tigerbox
TOUCH



So starten wir gemeinsam durch

1. tigertones-Account anlegen

Hier sind zwei schnelle Wege zu deinem eigenen tigertones-Account:

Lade die tigertones-App für das Smartphone runter und melde dich an.
Oder du registrierst dich einfach kostenlos auf www.tiger.media/start

tigertones-App

Mit der tigertones-App kannst du mich kinderleicht einrichten. Du kannst mir z. B. mit der App sagen, was ich anzeigen darf, welche Helden und Themen ich anzeigen soll, meine Lautstärke begrenzen und auch mein Nachtlit ein- und ausschalten.

tigertones



2. tigerbox TOUCH starten

Schließe mich an den Strom an und stell sicher, dass der Akku geladen ist. Halte den Tigerknopf auf meiner Oberseite gedrückt, bis du einen Signalton hörst und ich dich begrüße. Du wirst nun automatisch durch die Einrichtung geführt – folge einfach den Schritten auf meinem Display.



3. Mit dem WLAN verbinden & Update laden


Tippe auf „Weiter“ und verbinde mich mit dem WLAN. Dazu wählst du dein WLAN aus, gibst im folgenden Fenster dein Passwort ein und tippst dann auf „Bestätigen“. Bei erfolgreicher Eingabe melde ich mich und du kannst einen Haken hinter deinem WLAN sehen. Tippe nun auf „Weiter“. Als nächstes schaue ich nach, ob es Updates gibt. Ein Update kann je nach Internetverbindung bis zu 30 Minuten dauern. Danach starte ich neu und du kannst mich mit deinem tigertones-Account verbinden.



4. tigertones-Account verbinden


Du hast den tigertones-Account aus Schritt 1 noch nicht eingerichtet? Kein Problem – dann hol das jetzt eben schnell nach, und tippe auf „Registrieren“ oder verbinde mich mit deinem Account: Tippe einfach auf meinem Display auf „Anmelden“, gebe deine E-Mail-Adresse und dein Passwort ein und tippe auf „Weiter“. HURRA! Wenn du alles richtig gemacht hast, bin ich jetzt mit deinem tigertones-Account verbunden und wir können mit dem Hörspaß loslegen!

So bedienst du mich



- 1 Tigerknopf**
Kurz drücken: Zurück zum Startbild
Lange drücken: Ein-/Ausschalten
- 2 Vor- und Zurücktaste**
Vor- und zurück, ganz wie du willst
- 3 Play/Pause-Taste**
Hier lege ich richtig los oder gönne mir eine kleine Pause
- 4 Die Zeitleiste**
Hier siehst du, wie lang der Titel schon gelaufen ist
- 5 Nachtlicht**
Mein kleines Licht im Dunkeln nimmt jede Angst. Hier kannst du die Lichtstärke einstellen

- 6 Kapitel-Übersicht**
Schritt für Schritt durch alle Kapitel
- 7 Lautstärke**
Ich kann RICHTIG LAUT und ganz, ganz leise
- 8 Einschub für tigerscards, tigertickets und wildcards**
Einfach einschieben und los geht's
- 9 USB-Stromanschluss**
So bekomme ich neue Energie
- 10 Zurücksetzen**
Hier setzt du mich auf Werkseinstellungen zurück
- 11 Kopfhörer**
Wenn wir mal unsere Ruhe haben wollen



Sicherheitshinweise

Lieber tigerversum-Fan,

bitte lies die folgenden Hinweise aufmerksam durch, da sie wichtige Informationen über das Produkt und seine Handhabung enthalten. Die tigerbox TOUCH ist ein Audio-Abspielgerät für Kinder ab vier Jahren. Sie ist für den Privatgebrauch konzipiert und darf nur von qualifizierten Fachkräften repariert werden. Das Gerät enthält Kleinteile und Kabel, die verschluckt werden können.

Sicherheitshinweise zur Benutzung der tigerbox TOUCH

Bitte beachte, dass längeres Hören lauter Töne irreparable Schäden hervorrufen kann. Die tigerbox TOUCH darf nicht in der Nähe von Wasser genutzt werden, sie ist nicht wasserdicht und somit ungeeignet für die Benutzung im Badezimmer oder im Schwimmbad. Auch übermäßige Wärme, wie Sonneneinstrahlung oder Hitze, ist zu vermeiden. Die tigerbox TOUCH darf nicht in der Nähe von Hitzequellen stehen.

Sicherheitshinweise zur Benutzung der tigerbox TOUCH mit dem Netzteil

Es ist ausschließlich das mitgelieferte Netzteil mit dem dazugehörigen Kabel zum Aufladen der tigerbox TOUCH zu verwenden. Das Netzteil sollte daher nur von Erwachsenen benutzt werden, es ist kein Spielzeug. Bitte überprüfe dieses regelmäßig auf Schäden an Kabel, Stecker oder Gehäuse und nutze dieses erst wieder nach der Reparatur durch eine Fachkraft. Verwende unter keinen Umständen ein beschädigtes Netzteil oder Kabel, es besteht Brand- und Stromschlaggefahr! Deshalb stecke bitte auch keine Gegenstände in die Öffnungen. Der Akku ist fest verbaut und sorgt dafür, dass du deine tigerbox TOUCH auch unterwegs nutzen kannst. Ein Austausch dieses Akkus durch den Benutzer ist nicht vorgesehen.

Pflegehinweise für die tigerbox TOUCH

Benutze zur Reinigung deiner tigerbox TOUCH ein leicht befeuchtetes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel. Denk daran, zuvor die tigerbox TOUCH vom Netzteil zu entfernen. Bitte verwende niemals Lösungsmittel, Flüssigkeiten auf Ölbasis oder chemische Reinigungsmittel.

Sicherheitshinweise tigerbox TOUCH, Version DE 1.3, Juli 2022

Die Sicherheitshinweise sowie Antworten auf die häufigsten Fragen findest du unter:
www.tiger.media/hilfe

Falls Du technische Fragen oder Probleme hast, helfen wir dir gern weiter:
support@tiger.media
www.tiger.media/hilfe

Die tigerbox TOUCH wurde von der Tiger Media Deutschland GmbH, Eppendorfer Baum 23, 20249 Hamburg, Deutschland entwickelt und eingeführt.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Tiger Media Deutschland GmbH, dass das Produkt tigerbox TOUCH zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung findest du unter: www.tiger.media/konformitaetserklaerung



Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende Produkt oder dessen Akku/Batterie in Europa nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um die ordnungsgemäße Abfallbehandlung des Produkts und dessen Akku/Batterie zu gewährleisten, müssen diese im Einklang mit allen anwendbaren örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien entsorgt werden. Dabei helfen Sie, natürliche Ressourcen zu schonen und Umweltschutzstandards zur Verwertung und Entsorgung von Altgeräten aufrecht zu halten. (Richtlinie über Entsorgung Elektrischer und Elektronischer Altgeräte).



Tiger Media Deutschland GmbH
Eppendorfer Baum 23
20249 Hamburg

hallo@tiger.media
www.tiger.media



tiger.media



tiger.media.deutschland

#tigerbox