



Montageanleitung Instruction de montage Istruzioni di montaggio

casalux LED TAGESLICHT LAMPE LAMPE LED À LUMIÈRE DU JOUR LAMPADA DIURNA A LED



CH

VERTRIEBEN DURCH: |
COMMERCIALISÉ PAR: |
COMMERCIALIZZATO DA:

MÜLLER-LICHT INTERNATIONAL GMBH
GOEBELSTRASSE 61-63
28865 LILIENTHAL
GERMANY

KUNDENDIENST • SERVICE APRÈS-VENTE
ASSISTENZA POST-VENTA 819486

Bitte wenden Sie sich an Ihre ALDI SUISSE Filiale.
Veuillez vous adresser à votre filiale ALDI SUISSE.
La preghiamo di rivolgersi alla sua filiale ALDI SUISSE.

MODELL / MODÈLE / MODELLO:
46102, 46103, 46104 10/2022

3
JAHRE GARANTIE
ANS GARANTIE
ANNI DI GARANZIA



Dok./Rev.-Nr.: 46102-46104_819486_BDA_LED-Tageslichtleuchte_HOFFER-CH_0103

die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie die Leuchte nur in Innenräumen verwenden dürfen.



Dimmbarkeit.



Die Leuchte ist nicht dimmbar über konventionelle Dimmer.



Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen der Schutzklasse II.



Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen der Schutzklasse III.



Das Symbol „GS“ steht für geprüfte Sicherheit. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Die Lichtquelle des umgebenden Produktes sind für den Benutzer nicht ersetzbar. Austausch nur durch autorisierte Stellen!



Die Leuchte ist dreh- und schwenkbar.



Netzkaabel.



Netzteil.

Gefahrenquellen unerlässlich sind.

- Betreiben Sie die Leuchte nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- Tauchen Sie weder die Leuchte noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie die Leuchte, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie die Leuchte nur in Innenräumen. Betreiben Sie die Leuchte nie in Feuchträumen.
- Lagern Sie die Leuchte nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Wenn Sie die Leuchte nicht benutzen, sie reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie die Leuchte immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

! WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Diese Leuchte kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Leuchte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre von der Leuchte und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
 - Setzen Sie die Leuchte niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
 - Füllen Sie niemals Flüssigkeit in die Leuchte.
 - Tauchen Sie die Leuchte zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Die Leuchte kann sonst beschädigt werden.

- Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile der Leuchte Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Die Lichtquelle des umgebenden Produktes sind für den Benutzer nicht ersetzbar. Austausch nur durch autorisierte Stellen!

Erstinbetriebnahme

Leuchte und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Leuchte schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
3. Prüfen Sie, ob die Leuchte oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Leuchte nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Leuchte in Betrieb nehmen

1. Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort für die Leuchte aus, z.B. eine Tischplatte. Die Fläche sollte eben und flach sein (keine Rohre oder ähnliches), achten Sie auch darauf, dass niemand versehentlich über das Netzkabel stolpern kann.
2. Verbinden Sie nun das Netzteil **2** mit der Leuchte **1** und stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
3. Durch kurzen Druck auf den AN/AUS-Schalters **4** können Sie nun die Leuchte ein- und ausschalten.
4. Kurzes Drücken der M-Taste **5** zum Ändern der Farbtemperatur und langes Drücken der M-Taste zum stufenlosen Dimmen mit Speicherfunktion.
Memory-Funktion: Nach Ausschalten der Leuchte und erneutem Einschalten bleibt die zuletzt gewählte Einstellung erhalten.
5. Der Schwenkarm **3** kann beliebig um 360 Grad gedreht werden, um einen größeren Beleuchtungswinkel zu erreichen.

Reinigung

! WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Die Leuchte wird während des Betriebs heiß.

- Lassen Sie die Leuchte vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metall-

schwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Geben Sie die Leuchte keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden sie dadurch zerstören.

1. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Ladeteils aus der Steckdose.
2. Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
3. Wischen Sie die Leuchte mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie die Leuchte stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie die Leuchte vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie die Leuchte für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Modell:	46102, 46103, 46104
Eingangsspannung Netzteil:	220-240 V ~ / 50/60 Hz
Ausgangsspannung Netzteil:	10V ---
Eingangsspannung Leuchte:	10V ---
Leistung:	12 W
Lichtstrom Lichtquelle:	1000 lm
Farbtemperatur:	2700 K / 4000 K / 6500 K
Schutzklasse Netzteil:	□
Schutzklasse Leuchte:	⏏
Abmessungen (Ø x L):	150 x 150 x 500 mm
Artikelnummer:	819486

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Leuchte entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Leuchte einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Contenu de livraison/ pièces de l'appareil

- 1 Luminaire
- 2 Bloc d'alimentation
- 3 Bras pivotant
- 4 Interrupteur marche/arrêt
- 5 Bouton de commutation

Généralités

Lire et conserver le mode d'emploi

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de cette lampe lumineuse de jour à LED (simplement appelée « luminaire » dans le reste du document). Il contient des informations importantes concernant la mise en service et l'utilisation. Avant d'utiliser la lampe, veuillez lire soigneusement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité. Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner de graves blessures et endommager la lampe. Le mode d'emploi s'appuie sur les normes et règles en vigueur dans l'Union européenne. À l'étranger, respectez également les directives et lois propres à votre pays. Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si la lampe est transmise à des tiers, joignez-leur impérativement ce mode d'emploi.

Légende

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi, sur le luminaire ou sur l'emballage.

! AVERTISSEMENT!

Ce symbole/mot de signalisation désigne un niveau de danger moyen qui, s'il n'est pas écarté, peut conduire à des blessures graves voire mortelles.

AVIS!

Ce mot de signalisation met en garde concernant d'éventuels dommages matériels.



Ce symbole fournit des informations complémentaires utiles concernant l'utilisation.



Ce symbole indique que vous ne pouvez utiliser le luminaire qu'à l'intérieur.



Possibilité de gradation.



Le luminaire ne peut pas être réglé avec un variateur traditionnel.



Les produits repérés par ce symbole correspondent à l'indice de protection II.



Les produits repérés par ce symbole correspondent à l'indice de protection III.



Le symbole « GS » signifie sécurité vérifiée (abréviation de l'expression allemande « Geprüfte Sicherheit »). Les produits repérés par ce symbole remplissent les exigences édictées par la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG).



Déclaration de conformité (voir le chapitre « Déclaration de conformité »): Ce symbole identifie les produits qui respectent toutes les dispositions de l'espace économique européen.



La source lumineuse du produit environnant ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Remplacement possible uniquement par des entreprises autorisées!



Le luminaire peut être orienté et pivoté.



Câble d'alimentation.



Bloc d'alimentation.

Sécurité

Utilisation conforme

La lampe a été conçue exclusivement pour éclairer des espaces intérieurs. Elle est uniquement destinée aux particuliers et ne convient pas à un usage commercial.

N'utilisez le luminaire que conformément au présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme étant non conforme et peut conduire à des dommages matériels. Le fabricant ou détaillant décline toute responsabilité quant aux dommages dus à une utilisation non conforme ou incorrecte.

Consignes de sécurité

! AVERTISSEMENT!

Risque de choc électrique !

Toute installation électrique erronée ou tension réseau trop importante peut conduire à un choc électrique.

- Le bloc d'alimentation utilisé doit fournir une basse tension de sécurité (SELV).

- Vous ne devez raccorder le luminaire que si la tension réseau de la prise correspond aux indications figurant sur la plaque signalétique.

- Raccordez la lampe uniquement à une prise parfaitement accessible afin de pouvoir la débrancher rapidement du secteur en cas de dysfonctionnement.

- N'utilisez pas la lampe si elle présente des dommages visibles ou si le câble ou le connecteur secteur est défectueux.

- Si le câble secteur de la lampe est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service après-vente, ou encore par une personne présentant une qualification comparable afin d'éviter tout danger.

- N'ouvrez pas le boîtier : seuls des spécialistes en réparation sont habilités à le faire. À ce sujet, adressez-vous à un atelier spécialisé.

- Toute réparation effectuée de sa propre initiative, tout raccordement non conforme ou utilisation incorrecte est exclu des droits à responsabilité et à garantie.

- Seules des pièces détachées correspondant à l'appareil d'origine pourront être utilisées lors de réparations. Ce luminaire présente des pièces électriques et mécaniques indispensables à la protection contre certaines sources de danger.

- N'utilisez pas le luminaire avec une minuterie externe ou un système de commande à distance distinct.

- N'immergez ni la barre lumineuse, ni le câble ou le connecteur secteur dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.

- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains humides.

- Ne débranchez jamais le connecteur en tirant sur son câble. Saisissez directement le connecteur.

- N'utilisez jamais le câble secteur comme poignée de transport.

- Tenez la barre lumineuse, le connecteur et le câble secteur à distance des flammes nues et surfaces brûlantes.

- Posez le câble secteur de manière à ce qu'il ne risque pas de faire chuter qui que ce soit.

- Posez le câble secteur sans qu'il ne soit coudé. Il ne doit pas non plus passer sur des arêtes coupantes.

- Utilisez le luminaire uniquement en intérieur. N'utilisez jamais le luminaire en milieu humide.

- Lorsque vous stockez le luminaire, celui-ci ne doit pas pouvoir tomber dans une baignoire ou un lavabo.

- Ne saisissez jamais un appareil électrique qui est tombé dans l'eau. Dans ce cas, débranchez immédiatement le connecteur.


- Lorsque vous n'utilisez pas la lampe, que vous la nettoyez ou qu'un dysfonctionnement se produit, arrêtez toujours la lampe et débranchez le connecteur de la prise.

! AVERTISSEMENT!

Dangers pour les enfants et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées (par exemple, partiellement handicapées, âgées dont les capacités physiques et mentales sont limitées) ou dangers liés à un manque d'expérience et de connaissances (par exemple, adolescents).

Lieferumfang/Produktteile

- 1 Leuchte
- 2 Netzteil
- 3 Schwenkarm
- 4 An/AUS-Schalter
- 5 Umsschalttaste



Allgemeines Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED Tageslicht Lampe (im Folgenden nur „Leuchte“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Verwendung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Leuchte einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden an der Leuchte führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und

Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Leuchte an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Leuchte oder auf der Verpackung verwendet.

! WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd.

- Ce luminaire peut être utilisé par des enfants à partir de huit ans, ainsi que par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou un manque d'expérience et de connaissances si elles sont sous surveillance ou ont été informés concernant l'utilisation sûre du luminaire et les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le luminaire. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Tenez les enfants de moins de huit ans éloignés du luminaire et de son câble de raccorde-ment.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage. En jouant, les enfants peuvent se retrouver coincés et s'étouffer.

AVIS!

Risque d'endommagement !

Toute manipulation incorrecte du luminaire peut provoquer des dommages.

- Posez le câble secteur de manière à ce qu'il ne soit pas en contact avec les pièces brûlantes.
- N'exposez jamais le luminaire à une température élevée (chauffage, etc.) ou aux intempéries (pluie, etc.).
- Ne versez jamais de liquide dans le luminaire.
- Lorsque vous nettoyez le luminaire, ne le plongez jamais dans l'eau et n'utilisez pas de nettoyeur à vapeur. Le luminaire risquerait sinon d'être endommagé.
- Ne lavez jamais le luminaire au lave-linge. Vous risqueriez de le détruire.
- N'utilisez pas le luminaire si ses composants en plastique présentent des brèches ou des fentes, ou s'ils se sont déformés. Ne remplacez les composants endommagés que par des pièces de rechange d'origine adaptées.
- La source lumineuse du produit environnant ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Remplacement possible uniquement par des entreprises autorisées !

Mise en service initiale

Vérifier le luminaire et le contenu de l'emballage

AVIS!

Risque d'endommagement !

Si vous ouvrez l'emballage de manière négligente au moyen d'une lame acérée ou d'objets pointus, la lampe risque d'être endommagée rapidement.

- À l'ouverture, faites très attention.
- Sortez le luminaire de son emballage.
- Vérifiez si la livraison est complète (voir Fig. A).
- Vérifiez si le luminaire ou ses différentes pièces présentent des dommages. Si tel est le cas, n'utilisez pas le luminaire. Veuillez contacter le fabricant à l'adresse indiquée sur la carte de garantie.

Mise en service de la lampe

- Sélectionnez un lieu d'installation adapté au luminaire, par exemple un plateau de table. La surface doit être plane et plate (aucun tuyau ou équivalent). Veillez également à ce que personne ne puisse trébucher accidentellement sur le câble d'alimentation.

- Raccordez à présent le bloc d'alimentation **2** au luminaire **1** et branchez le connecteur dans une prise conforme.
- Appuyez brièvement sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT **4** pour activer et désactiver le luminaire.
- Appuyez brièvement sur la touche M **5** pour modifier la température de couleur et appuyez longtemps sur la touche M pour tamiser progressivement la lumière avec fonction mémoire. Fonction mémoire : lorsque vous rallumez le luminaire après l'avoir éteint, celui-ci applique le dernier réglage sélectionné.
- Le bras pivotant **3** peut être tourné à 360 degrés pour obtenir un angle d'éclairage supérieur.

Nettoyage

AVERTISSEMENT!

Risque de brûlures !

Pendant qu'elle fonctionne, la lampe s'échauffe.

- Laissez complètement refroidir la lampe avant le nettoyage.

AVIS!

Risque de courts-circuits !

L'eau ou tout autre liquide s'infiltrant dans le boîtier peut provoquer un court-circuit.

- N'immergez jamais la lampe, ni dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
- Veillez à ce que ni de l'eau, ni un autre liquide ne pénètre dans le boîtier.

AVIS!

Risque d'endommagement !

Toute manipulation incorrecte du luminaire peut provoquer des dommages.

- N'utilisez ni produit de nettoyage agressif, ni brosses aux poils métalliques ou nylon, ni objets de nettoyage pointus ou métalliques, du type lames, éponges métalliques et équivalent. Ceux-ci risqueraient d'endommager les surfaces.
- Ne lavez jamais le luminaire au lave-linge. Vous risqueriez de le détruire.

- Avant le nettoyage, débranchez le connecteur du chargeur de la prise.
- Laissez complètement refroidir l'éclairage.
- Essayez la lampe avec un chiffon doux légèrement humide. Laissez ensuite complètement refroidir toutes les pièces.

Conservation

Toutes les pièces doivent être bien sèches avant conservation.

- Rangez toujours la lampe dans un endroit sec.
- Protégez la lampe contre les rayons directs du soleil.
- Stockez la lampe dans un endroit inaccessible pour les enfants et fermé, et à une température de stockage entre +5 °C et +20 °C (température de chambre).

Caractéristiques techniques

Modèle :	46102, 46103, 46104
Tension d'entrée du bloc d'alimentation : Hz	220-240 V / -50/60
Tension de sortie du bloc d'alimentation :	10V ---
Tension d'entrée du luminaire :	10V ---
Puissance :	12 W
Intensité lumineuse de la source :	1000 lm
Température de couleur :	2 700 K / 4 000 K / 6 500 K
Indice de protection du bloc d'alimentation :	
Indice de protection du luminaire :	
Dimensions (Ø x L) :	150 x 150 x 500 mm
Référence :	819486

Ce produit contient une source lumineuse de la classe de rendement énergétique F

Déclaration de conformité

CE La déclaration de conformité UE peut être demandée à l'adresse indiquée sur la carte de garantie jointe.

Élimination

Élimination de l'emballage

Éliminez l'emballage en respectant les règles du tri sélectif. Confiez le papier et le carton à un centre de collecte des papiers usagés et des films.

AVVISO!

Questa dicitura segnaletica indica la possibilità di danni materiali..

	Questo simbolo indica informazioni aggiuntive importanti per l'uso.
---------------	---

Questo simbolo indica che è permesso utilizzare la lampada solo in ambienti interni.

	Dimmerabilità.
---------------	----------------

La lampada non è regolabile con un dimmer tradizionale.

I prodotti contrassegnati con questo simbolo si sono conformi alla classe di protezione II.

I prodotti contrassegnati con questo simbolo si sono conformi alla classe di protezione III.

Il simbolo „GS" è l'acronimo tedesco per „sicurezza verificata". I prodotti contrassegnati con questa sigla sono conformi ai requisiti della legge tedesca sulla sicurezza del prodotto (ProdSG).

CE Dichiarazione di conformità (vedere capitolo „Dichiarazione di conformità"): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni comunitarie da applicare all'interno dell'area economica europea.

La sorgente luminosa del prodotto circostante non è sostituibile da parte dell'utente. Sostituzione solo da parte di enti autorizzati!

L'apparecchio può essere ruotato e orientato.

	Cavo di rete.
	Unità di alimentazione.

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La lampada è progettata esclusivamente per l'illuminazione di spazi interni. È stata concepita esclusivamente per un uso privato e non è adatta all'impiego in ambito industriale.

Utilizzare la lampada solo nel modo descritto all'interno di queste istruzioni per l'uso. Ogni utilizzo diverso è da considerarsi come non conforme alla destinazione d'uso e può comportare danni materiali.

Il produttore o il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni derivanti da un utilizzo improprio o non conforme alla destinazione d'uso.

Dotazione/parti dell'apparecchio

- Apparecchio
- Unità di alimentazione
- Braccio girevole
- Interruttore On/Off
- Pulsante di commutazione

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso costituiscono parte integrante di questa lampada a LED per luce diurna (di seguito solo „lampada"). Contengono informazioni importanti per la messa in funzione e l'utilizzo del prodotto. Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza, prima di utilizzare la lampada. L'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso può comportare gravi lesioni e danni alla lampada.

Le istruzioni per l'uso sono redatte sulla base delle norme e delle direttive in vigore nell'Unione Europea. All'estero, attenersi anche alle direttive e alle leggi nazionali vigenti.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi successivi. Se si passa la lampada a terze parti, consegnare anche le presenti istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli

All'interno delle presenti istruzioni per l'uso, sulla lampada o sull'imballaggio, si utilizzano i seguenti simboli e le seguenti diciture segnaletiche.

AVVERTENZA!

Questo simbolo/dicitura segnaletica indica un potenziale pericolo con medio grado di rischio che, se non evitato, può comportare lesioni gravi e persino mortali.

AVVISO!

Questa dicitura segnaletica indica la possibilità di danni materiali..

	Questo simbolo indica informazioni aggiuntive importanti per l'uso.
---------------	---

Questo simbolo indica che è permesso utilizzare la lampada solo in ambienti interni.

	Dimmerabilità.
---------------	----------------

La lampada non è regolabile con un dimmer tradizionale.

I prodotti contrassegnati con questo simbolo si sono conformi alla classe di protezione II.

I prodotti contrassegnati con questo simbolo si sono conformi alla classe di protezione III.

Il simbolo „GS" è l'acronimo tedesco per „sicurezza verificata". I prodotti contrassegnati con questa sigla sono conformi ai requisiti della legge tedesca sulla sicurezza del prodotto (ProdSG).

CE Dichiarazione di conformità (vedere capitolo „Dichiarazione di conformità"): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le disposizioni comunitarie da applicare all'interno dell'area economica europea.

La sorgente luminosa del prodotto circostante non è sostituibile da parte dell'utente. Sostituzione solo da parte di enti autorizzati!

L'apparecchio può essere ruotato e orientato.

	Cavo di rete.
	Unità di alimentazione.

Sicurezza

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

La lampada è progettata esclusivamente per l'illuminazione di spazi interni. È stata concepita esclusivamente per un uso privato e non è adatta all'impiego in ambito industriale.

Utilizzare la lampada solo nel modo descritto all'interno di queste istruzioni per l'uso. Ogni utilizzo diverso è da considerarsi come non conforme alla destinazione d'uso e può comportare danni materiali.

Il produttore o il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni derivanti da un utilizzo improprio o non conforme alla destinazione d'uso.

Indicazioni di sicurezza

AVVERTENZA!

Pericolo di scarica elettrica!

Un'installazione elettrica difettosa o una tensione di rete eccessiva possono comportare scariche elettriche.

- L'alimentatore utilizzato deve essere predisposto con una bassissima tensione di sicurezza (SELV).

- Collegare la lampada solo se la tensione di rete della presa coincide con quanto riportato sulla targhetta identificativa.

- Collegare la lampada solo ad una presa facilmente accessibile, in modo che possa essere scollegata rapidamente dalla rete elettrica in caso di guasto.

- Non utilizzare la lampada qualora presenti danni evidenti o nel caso in cui il cavo di rete e/o la spina di rete siano difettosi.

- In caso di cavo di alimentazione della lampada eventualmente danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio clienti o da una persona con qualifica analoga per evitare pericoli.

- Non aprire l'alloggiamento, ma affidare la riparazione a personale specializzato. Rivolgersi a tale proposito a un'officina specializzata.

- In caso di riparazioni eseguite in modo arbitrario, collegamento improprio o comando errato, si esclude qualsiasi responsabilità e rivendicazione di garanzia.

- All'atto di riparazioni possono essere usati solo componenti con caratteristiche analoghe a quelle dell'apparecchio originale. All'interno di questa lampada sono presenti componenti elettrici e meccanici indispensabili per la protezione contro possibili fonti di pericolo.

- Non azionare la lampada con un timer esterno o utilizzando un sistema di comando a distanza separato.

- Non immergere né la lampada né il cavo di rete o la spina in acqua o in altri liquidi.

- Non toccare mai la spina di rete con le mani umide.

- Non staccare mai la spina dalla presa tirando sul cavo di rete, ma afferrare sempre la spina di rete stessa.

- Non utilizzare mai il cavo di rete come impugnatura per il trasporto.
- Tenere la lampada, la spina di rete e il cavo di rete lontani da fiamme libere e da superfici calde.

- Disporre il cavo di rete in modo che non ci sia rischio di inciamparvi.

- Non piegare il cavo di rete e non posizionarlo sopra a bordi affilati.

- Utilizzare la lampada solo in ambienti interni. Non utilizzare la lampada in ambienti umidi.

- Non conservare mai la lampada in una maniera tale che possa cadere in una vasca o in un lavandino.

- Non prendere mai in mano uno strumento elettrico, se questo è caduto nell'acqua. In un caso simile, estrarre subito la spina di rete.

- In caso di inutilizzo della lampada, quando la si pulizia o se si presenta un guasto, disattivare sempre la lampada e scollegare la spina dalla presa.

AVVERTENZA!

Pericoli per bambini e persone con ridotte facoltà fisiche, psichiche o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, anziani con ridotte facoltà fisiche e mentali) o carenti in termini di esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Questa lampada può essere utilizzata da bambini di età superiore agli otto anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, psichiche o mentali oppure con scarsa esperienza e conoscenze che sono state supervisionate o istruite all'uso sicuro della lampada e che ne comprendono i rischi che ne derivano. Ai bambini non è consentito giocare con la lampada. La pulizia e la manutenzione operativa non possono essere eseguite da bambini senza un'adeguata sorveglianza.

- Tenere i bambini di età inferiore a otto anni lontani dalla lampada e dal cavo di collegamento.

- Non lasciare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. I bambini possono rimanere incastrati mentre giocano e soffocare.

AVVISO!

Pericolo di danni!

In caso di utilizzo improprio della lampada, possono presentarsi danni al prodotto.

- Non fare entrare il cavo di rete in contatto con componenti caldi.

- Non esporre mai la lampada a temperature elevate (riscaldamento, ecc.) o ad agenti atmosferici (pioggia, ecc.).

- Non riempire mai di liquido la lampada.

- Non immergere mai la lampada in acqua per la pulizia e non utilizzare per la pulizia pulitori a vapore. Contravvenendo a queste indicazioni, la lampada potrebbe subire dei danni.

- Non inserire in nessun caso la lampada in lavastoviglie. Subirebbero danni irreversibili.

- Non utilizzare più la lampada se i componenti in plastica presentano crepe o incrinature o se sono deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali adatti.

- La sorgente luminosa del prodotto circostante non è sostituibile da parte dell'utente. Sostituzione solo da parte di enti autorizzati!

Prima messa in funzione

Controllare la lampada e l'oggetto della fornitura

AVVISO!

Pericolo di danni!

Se si apre l'imballaggio senza prestare attenzione utilizzando un coltello affilato o altri oggetti appuntiti, la lampada può risultarne danneggiata.

- Procedere con molta cautela all'apertura.
- Estrarre la lampada dalla confezione.
- Verificare che la fornitura sia completa (vedi fig. A).

- Controllare se la lampada o i singoli componenti sono danneggiati. Se questo è il caso, non utilizzare la lampada. Rivolgersi al produttore tramite l'indirizzo dell'assistenza indicato sul libretto di garanzia.

Messa in funzione della lampada

- Selezionare un luogo di installazione adatto per la lampada, ad es. il piano di un tavolo. La superficie deve essere piana e liscia (non devono esserci tubi o simili); inoltre, occorre garantire che non si possa inciampare accidentalmente sul cavo di rete.
- Collegare a questo punto l'alimentatore **2** con la luce **1** e inserire la spina di rete nella presa installata in modo regolare.
- Premendo brevemente l'interruttore ON/OFF **4** , è ora possibile accendere e spegnere la lampada.
- Premere brevemente il tasto M **5** per modificare la temperatura di colore e premere a lungo il tasto M per regolare la luminosità in continuo con la funzione di memorizzazione. Funzione Memory: Dopo lo spegnimento della luce e la riaccensione, rimane attiva l'ultima impostazione selezionata.
- Il braccio oscillante può **3** essere ruotato a piacere a 360 gradi, per ottenere un angolo di illuminazione maggiore.

Pulizia

AVVERTENZA!

Pericolo di ustioni!

La lampada diventa calda durante il funzionamento.

- Lasciare raffreddare completamente la lampada prima di ogni pulizia.

AVVISO!

Pericolo di cortocircuito!

L'acqua o altri liquidi che penetrano nell'alloggiamento possono causare un cortocircuito.

- Non immergere mai la lampada in acqua o in altri liquidi.
- Assicurarsi che non penetrino acqua né altri liquidi nell'alloggiamento.

AVVISO!

Pericolo di danni!

In caso di utilizzo improprio della lampada, possono presentarsi danni al prodotto.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole in metallo o in nylon, né oggetti di pulizia appuntiti o metallici, quali coltelli, spugnette metalliche e simili. Possono rovinare le superfici.
- Non inserire in nessun caso la lampada in lavastoviglie. Subirebbero danni irreversibili.

- Estrarre la spina di rete dell'unità di carica dalla presa prima della pulizia.

- Lasciare raffreddare completamente la lampada.
- Pulire la lampada con un panno leggermente umido. Lasciare poi che tutti i pezzi si asciughino completamente.

Conservazione

Prima di essere riposti, tutti i componenti devono essere perfettamente asciutti.

- Conservare la lampada in un luogo asciutto.
- Proteggere la lampada dalla luce diretta del sole.
- Conservare la lampada al di fuori della portata dei bambini, ben sigillata e a una temperatura compresa tra i +5 °C e i +20 °C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Modello:	46102, 46103, 46104
Tensione di ingresso alimentatore : Hz	220-240 V / -50/60
Tensione di uscita alimentatore:	10V ---
Tensione di ingresso lampada:	10V ---
Potenza:	12 W
Corrente d'illuminazione sorgente luminosa :	1000 lm
Temperatura di colore:	2700 K /4000 K / 6500 K
Classe di protezione alimentatore:	
Classe di protezione lampada:	
Dimensioni (Ø x L):	150 x 150 x 500 mm
Codice articolo:	819486

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa appartenente alla classe di efficienza energetica F

Dichiarazione di conformità

CE La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta all'indirizzo riportato sul libretto di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio secondo la raccolta differenziata dei materiali. Mettere il cartone e gli scatoloni nel

raccoglitore della carta usata, portare le pellicole presso un centro di raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento della lampada

(Applicabile all'interno dell'Unione Europea e in altri stati europei con sistemi di raccolta differenziata dei materiali riciclabili)

Non smaltire i dispositivi usati insieme ai rifiuti domestici!

In caso di cessazione definitiva di utilizzo della lampada, ogni utente è obbligato dal punto di vista legale a consegnare separatamente i dispositivi dismessi, senza gettarli insieme ai rifiuti domestici, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere. Così facendo è possibile garantire che i dispositivi dismessi possano essere riciclati in modo professionale ed evitare effetti negativi sull'ambiente. A tale proposito, le apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo qui raffigurato.

- Non immergere mai la lampada in acqua o in altri liquidi.
- Assicurarsi che non penetrino acqua né altri liquidi nell'alloggiamento.

- Estrarre la spina di rete dell'unità di carica dalla presa prima della pulizia.
- Lasciare raffreddare completamente la lampada.
- Pulire la lampada con un panno leggermente umido. Lasciare poi che tutti i pezzi si asciughino completamente.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Aldi-Produkt.

Beim Ausfü hren des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.