



Istruzioni per l'uso



TORCIA A LED DA 1.200 LUMEN



Commercializzato da:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ASSISTENZA POST- VENDITA

820706

La preghiamo di rivolgersi alla sua filiale ALDI SUISSE.

MODELLO:
820706

12/2022


3
ANNI
GARANZIA



Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI. Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

Dotazione



Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questa torcia a LED da 1.200 lumen (di seguito denominata semplicemente "prodotto"). Esse contengono informazioni importanti relative all'utilizzo.

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni personali o danni al prodotto.

Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore nell'Unione europea. All'estero, rispettare anche direttive e normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Il prodotto è stato concepito esclusivamente per l'illuminazione in ambienti interni ed esterni. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso in ambito privato e non in quello commerciale.

Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme all'uso previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme alla destinazione o all'uso scorretto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Questo simbolo indica ulteriori informazioni utili sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Adatto all'uso in ambienti interni ed esterni.



Questo simbolo identifica gli apparecchi con una classe di isolamento III.



Un utilizzo del prodotto in modo non conforme all'uso previsto può provocare danni agli occhi. Non fissare la sorgente luminosa attiva!

IP65

Il prodotto ha un grado di protezione IP65. Il prodotto è resistente alla polvere e ai getti d'acqua (ugello) da ogni angolazione.



4x batterie incluse

Risikogruppe 2

Non guardare nel fascio luminoso quando il prodotto è acceso. Può essere dannoso per gli occhi.

AVVERTENZA: radiazione ottica potenzialmente pericolosa.

Sicurezza

Descrizione delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



Questo simbolo/questa parola d'avvertimento indicano un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o gravi lesioni.



ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.

AVVISO!

Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

Avvertenze generali di sicurezza



AVVERTIMENTO!

Pericolo d'esplosione!

Un utilizzo non conforme allo scopo previsto delle batterie potrebbe provocare un'esplosione.

- Non cortocircuitare mai le batterie.
- Non aprire mai le batterie.
- Non cortocircuitare mai i morsetti di alimentazione. Evitare il contatto con oggetti metallici.
- Proteggere le batterie da danni meccanici.
- Sostituire le batterie esclusivamente con il medesimo tipo di batteria o comunque equivalente.
- Rimuovere le batterie scariche dal prodotto.
- Non gettare mai le batterie nel fuoco e tenere il prodotto lontano da fiamme libere e superfici roventi.
- Non esporre il prodotto a calore eccessivo, per esempio, alla luce solare diretta.

La fornitura include quattro batterie alcaline Activ Energy CC da 1,5 V del tipo C/LR14.

ACTIV ENERGY

- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Durante l'inserimento, prestare attenzione alla polarità più (+) e meno (-) sulle batterie.
- Sostituire sempre tutte le batterie. Mai mischiare batterie nuove e vecchie con differenti condizioni di carica.



Pericolo di soffocamento!

- Giocando con la pellicola dell'imballaggio o con le batterie, i bambini potrebbero metterle in bocca, ingoiarle e quindi soffocare.
- Tenere le batterie e la pellicola dell'imballaggio lontane dai bambini.
 - Conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini e non lasciare giocare i bambini con il prodotto.
 - Se bambini o animali domestici ingeriscono le batterie, rivolgersi immediatamente a un medico.



Pericolo di ustione con acido!

- Le batterie che perdono liquidi o sono danneggiate possono causare ustioni in caso di contatto con la pelle.
- In caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie, evitare il contatto con pelle, occhi e mucose. In caso di contatto lavare immediatamente le parti in oggetto con molta acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
 - In caso di fuoriuscita di acido dalle batterie, indossare assolutamente guanti protettivi e rimuovere l'acido

delle batterie con un panno asciutto e assorbente.



Pericolo di lesioni!

- La luce del LED è molto intensa e può danneggiare gli occhi se la si guarda direttamente.
- Non guardare mai direttamente i LED del prodotto quando sono accesi.
 - Durante l'uso del prodotto prestare attenzione a non dirigerlo verso gli occhi di altre persone o di altri esseri viventi.
 - Non guardare il fascio di luce del prodotto con strumenti ottici come ad esempio una lente d'ingrandimento.
 - Se gli occhi dovessero entrare in contatto con il fascio di luce, chiudere immediatamente le palpebre e girare la testa in un'altra direzione. In caso di disturbi visivi rivolgersi immediatamente a un oculista.




Pericolo di danneggiamento!

- L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.
- Non usare il prodotto se presenta danni visibili.
 - Non riporre mai il prodotto in una posizione da cui possa cadere in una vasca o in un lavandino.
 - Non esporre mai il prodotto ad elevate temperature o ad agenti atmosferici estremi, come ad es. il gelo.

- La sorgente luminosa a LED è installata in modo fisso e non può essere sostituita. Quando la sorgente luminosa avrà raggiunto la fine della sua durata di vita utile, sostituire l'intero prodotto.
- Non effettuare mai autonomamente modifiche o riparazioni sul prodotto.

Descrizione del prodotto


Il prodotto è stato concepito esclusivamente per l'illuminazione in ambienti interni ed esterni.



Prima messa in funzione

Inserimento delle batterie

Nella fornitura sono incluse 4 batterie **3**.



- 6 Coperchio del vano batterie
 - 7 Vano batterie
1. Svitare il coperchio del vano batterie **6** dal prodotto (vedi **Fig. 1**).
 2. Inserire le quattro batterie **3** nel vano batterie **7**. Durante l'inserimento delle batterie,

- prestare attenzione alla polarità corretta (vedi **Fig. 1**).
3. Riavvitare il coperchio del vano batterie sul prodotto.

Utilizzo

È possibile scegliere tra 4 diverse modalità: luminosità massima, luminosità ridotta, lampeggio e modalità SOS.

Metodo 1:

1. Per accendere il prodotto premere una volta il tasto di accensione/spengimento **1**. Si sentirà un clic. Il fascio di luce sarà emesso con la luminosità massima (100 %).
2. Premere per la seconda volta il tasto di accensione/spengimento fino a metà e rilasciare il tasto. Il fascio di luce sarà emesso con la luminosità ridotta (50 %).
3. Premere per la terza volta il tasto di accensione/spengimento fino a metà e rilasciare il tasto. Il raggio di luce lampeggia.
4. Premere per la quarta volta il tasto di accensione/spengimento fino a metà e rilasciare il tasto. Il raggio di luce lampeggia (modalità SOS).
5. Premere per la quinta volta il tasto di accensione/spengimento per spegnere il prodotto. Si sentirà un clic.


Metodo 2:

Premere ripetutamente il tasto di accensione/spengimento **1** per passare da una modalità all'altra:


Acceso (luminosità massima al 100 %) → Spento → Acceso (luminosità ridotta al 50 %) → Spento → Lampeggiante → Spento → Lampeggiante (modalità SOS) → Spento

Ingrandimento o riduzione del fascio di luce

È possibile ingrandire o ridurre il fascio di luce.



- Per aumentare la messa a fuoco del fascio di luce, spingere il supporto lente **5** in avanti (vedi **Fig. 2**). Questa regolazione è di aiuto per illuminare piccole zone o per cercare oggetti in lontananza.
- Per ridurre la messa a fuoco del fascio di luce, spingere il supporto lente all'indietro (vedi **Fig. 2**). Questa impostazione è di aiuto per illuminare zone ampie molto vicine.



Far passare l'asola per il trasporto **4** ad esempio sopra al proprio polso per evitare che il prodotto cada inavvertitamente.

Pulizia e manutenzione



Pericolo di danneggiamento!

- L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.
- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzolini con setole metalliche o di nylon e utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
 - Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
 - Non pulire mai il prodotto sotto acqua corrente.

Pulizia

- Rimuovere polvere e sporco dal prodotto utilizzando un panno morbido e asciutto.
- Per lo sporco resistente utilizzare un panno leggermente umido.

Conservazione

- Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un tempo prolungato, rimuovere le batterie.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto, protetto dalla luce solare diretta e fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	820706
Numero articolo:	820706
Batteria:	6 V DC (4× 1,5 V)
Tipo di batteria:	alcalina C/LR14
Durata dell'illuminazione:	ca. 7 ore (con batterie completamente cariche)
LED:	CREE XLamp® XP-L
Potenza LED:	10 W
Portata del fascio di luce:	ca. 300 m
Angolo di irraggiamento del LED (raggio di luce puntiforme):	25°
Angolo di irraggiamento del LED (raggio di luce ampio):	100°
Flusso luminoso:	max. 1.200 lm (+/- 10 %)
Intensità di luminosità:	100 %, 50 %, lampeggio e modalità SOS
Colore della luce:	6.000–8.000 K
Gruppo di rischio (secondo EN 62471:2008):	RG2
Grado di protezione:	IP65
Materiale:	alluminio
Colori:	blu scuro/nero/antracite
Durata di vita media dei LED (in ore):	ca. 30.000
Potenza luce:	max. 550 candela
Numero dei cicli di accensione:	10.000
Indice di resa dei colori (Ra):	65
Dimensioni (L × ø):	ca. 26 × 4,5 cm
Peso	
senza batterie:	ca. 220 g
con batterie:	ca. 510 g

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

- Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltire il prodotto

(Applicabile nell'Unione europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

- Non smaltire gli apparecchi dismessi nei rifiuti domestici!** Qualora il prodotto non potesse essere più utilizzato, il consumatore è **obbligato per legge a smaltirlo come apparecchio dismesso separatamente dai rifiuti domestici**, per esempio presso un centro di raccolta comunale/di quartiere. In tal modo, si garantisce che gli apparecchi dismessi siano smaltiti correttamente e si evitano ripercussioni negative sull'ambiente. Per questo motivo gli apparecchi elettronici sono contrassegnati dal simbolo cui sopra.

- Le batterie e batterie ricaricabili non devono rifiuti domestici!** Il consumatore è obbligato per legge a smaltire tutte le batterie o batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze dannose*, presso un centro di raccolta del proprio comune/quartiere o presso un negozio, in modo che possano essere smaltite in maniera ecosostenibile.
- *contrassegnate da: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Dichiarazione di conformità

- È possibile richiedere la dichiarazione CE di conformità all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.