



Istruzioni per l'uso



SET PER BAMBINI



Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca **di informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.









Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

Sommario

Dotazione	4
Componenti	6
Elementi di fissaggio inclusi nella fornitura	6
Attrezzi necessari non inclusi nella fornitura.....	6
Informazioni generali	7
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	7
Utilizzo conforme all'uso previsto	7
Descrizione pittogrammi	7
Sicurezza	8
Descrizione delle avvertenze.....	8
Avvertenze generali di sicurezza	8
Primo utilizzo	10
Controllo del set e della dotazione.....	10
Pulizia preliminare.....	11
Montaggio	11
Montaggio del tavolino	11
Montaggio delle sedie	11
Applicazione dei feltrini.....	12
Utilizzo	12
Pulizia e cura	12
Conservazione	13
Dati tecnici	13
Smaltimento	13
Smaltire l'imballaggio	13
Smaltimento del set.....	13

Dotazione





Componenti

- 1 Piano del tavolo
- 2 Gamba del tavolo, 4×
- 3 Seduta, 2×
- 4 Schienale, 2×
- 5 Gamba anteriore della sedia, 4×
- 6 Supporto dello schienale, 4×
- 7 Gamba posteriore della sedia, 4×
- 8 Feltrino, 12×

Elementi di fissaggio inclusi nella fornitura

- 9 Vite (2,5 cm), 4×
- 10 Vite (3,5 cm), 4×

Attrezzi necessari non inclusi nella fornitura

- 11 Cacciavite a croce



Informazioni generali

IMPORTANTE, CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI: LEGGERE ATTENTAMENTE!

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo set per bambini (di seguito denominato semplicemente "set"). Esse contengono informazioni importanti relative alla messa in uso e all'utilizzo.

Prima di usare il set, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni per l'uso può provocare lesioni gravi o danni al set.

Le presenti istruzioni per l'uso si basano sulle norme e sui regolamenti in vigore nell'Unione europea. All'estero, rispettare anche le linee guida e le normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del set a terzi, consegnare assolutamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme all'uso previsto

Il set è stato progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni da parte di bambini di 4-7 anni. È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito commerciale.

Utilizzare il set solo come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose o a persone. Il set non è un giocattolo per bambini.


Il produttore o rivenditore declina ogni responsabilità per i danni dovuti a un utilizzo scorretto o non conforme allo scopo previsto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni per l'uso, sul set o sull'imballaggio sono riportati i seguenti simboli.



Questo simbolo indica utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Il sigillo FSC certifica che il legno del prodotto proviene al 100% da foreste gestite in modo sostenibile.

Sicurezza

Descrizione delle avvertenze

Nelle istruzioni per l'uso vengono utilizzati i seguenti simboli e parole d'avvertimento.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a basso rischio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.



Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

Avvertenze generali di sicurezza



Pericoli per bambini e persone con ridotte capacità psichiche, sensoriali o mentali (per esempio persone parzialmente disabili, persone anziane con ridotte capacità psichiche e mentali) o ridotta esperienza e conoscenza (per esempio bambini più grandi).

- Evitare che i bambini giochino con la pellicola d'imballaggio. I bambini potrebbero imprigionarvisi e soffocare.
- Assicurarsi che i bambini non infilino in bocca le piccole parti, come ad esempio le viti: potrebbero ingerirle e soffocare.

- Giocando con il set o arrampicandosi su di esso, i bambini potrebbero ferirsi.
- Questo prodotto è adatto a bambini di età compresa tra i 4 e i 7 anni.



Pericolo di lesioni!

Un utilizzo improprio del set può provocare lesioni.

- Il set può ribaltarsi se lo si carica in modo eccessivo o su un solo lato. Accertarsi di distribuire il carico in modo uniforme.
- Non utilizzare il set come scala, cavalletto, attrezzo per ginnastica e simili.
- Se montato in maniera scorretta, il set potrebbe rompersi sotto il peso di una persona. Ciò può causare lesioni personali. Accertarsi di assemblare il set conformemente alle presenti istruzioni per l'uso.
- Il carico massimo del tavolo è 25 kg.
- Il carico massimo delle singole sedie è 50 kg.
- Se questo prodotto viene posizionato sotto a una finestra, il bambino potrebbe usarlo come ausilio per arrampicarsi e, di conseguenza, vi è il pericolo che cada dalla finestra.
- Il prodotto NON DEVE essere posizionato in prossimità di finestre poiché le cordicelle di persiane o tende possono causare lo strangolamento dei bambini.



Pericolo di schiacciamento!

Maneggiando il set senza la dovuta cautela, si rischia lo schiacciamento delle dita.

- Durante il montaggio e l'uso quotidiano prestare molta attenzione alle mani e alle dita.

- Per evitare schiacciamenti usare prudenza durante il montaggio e il trasporto.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio del set può danneggiarlo.

- Collocare il set su una superficie facilmente accessibile, orizzontale, asciutta e sufficientemente stabile.
- Tenere il set lontano da fiamme libere (per es. camini, ecc.).
- Non collocare mai il set sopra o vicino a superfici roventi (ad es. camini, ecc.).
- Non esporre mai il set ad alte temperature (camino, ecc.) o al freddo estremo.
- Per pulire il set, non immergerlo mai in acqua e non utilizzare pulitori a vapore. Il set potrebbe altrimenti danneggiarsi.
- Non utilizzare più il set se i suoi componenti presentano crepe o fessure oppure se sono deformati. Sostituire le parti danneggiate soltanto con ricambi originali appropriati.
- Accertarsi che solo persone di peso inferiore a 50 kg si siedano sulle sedie.

Primo utilizzo

Controllo del set e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il set.

- Aprire l'imballaggio con molta cautela.

1. Estrarre il set dall'imballaggio.
2. Controllare se la fornitura è completa (vedi **Fig. A**).
3. Controllare se il set o i suoi singoli componenti presentano danni. Se il set è danneggiato, non utilizzarlo. Rivolgersi all'indirizzo del servizio assistenza clienti del produttore indicato nel tagliando di garanzia.

Pulizia preliminare

1. Rimuovere il materiale di imballaggio e tutte le pellicole protettive.
2. Prima di utilizzare il set per la prima volta, pulire tutte i componenti come descritto nel capitolo "Pulizia e cura".

Montaggio

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio può danneggiare il set o causare danni materiali.

- Montare il set su una superficie di appoggio morbida e pulita. Collocarlo eventualmente sopra una coperta o simili per evitare di graffiare o danneggiare le superfici.
- Durante il montaggio del set, usare molta cautela e attenersi alle istruzioni per l'uso.



Durante il montaggio, assicurarsi di avere da ogni lato uno spazio sufficiente per muoversi. Prima del montaggio familiarizzarsi con i singoli componenti illustrati.

Montaggio del tavolino

- Unire le gambe del tavolo **2** alla parte inferiore del piano del tavolo **1** come illustrato, avvitandole in senso orario (vedi **Fig. B**). Assicurarsi che tutte le quattro gambe del tavolo siano saldamente avvitate.

Montaggio delle sedie

1. Unire due gambe anteriori di una sedia **5** alla parte inferiore di una seduta **3** come illustrato, avvitandole saldamente in senso orario (vedi **Fig. C**).

2. Infilare due supporti dello schienale **6** nei fori della seduta. Avvitare dal basso due gambe posteriori della sedia **7** nei supporti dello schienale. Accertarsi che le facce oblique dei supporti dello schienale siano rivolte in avanti, come nell'illustrazione (vedi **Fig. D**).
3. Unire uno schienale **4** ai relativi supporti, come raffigurato. Per farlo, utilizzare 2 viti (2,5 cm) **9** e 2 viti (3,5 cm) **10** (vedi **Fig. E**).
4. Serrare le viti con un cacciavite a croce.
5. Accertarsi che tutte le parti siano collegate saldamente tra loro.
6. Ripetere i passaggi da 1 a 5 per la seconda sedia.

Applicazione dei feltrini

- Applicare i feltrini adesivi **8** forniti in dotazione al centro dell'estremità inferiore delle gambe del tavolo e delle sedie (vedi **Fig. F**).

Il montaggio del set è con ciò terminato.

Utilizzo

- Controllare con regolarità tutti i collegamenti a vite ed eventualmente serrarli. Collegamenti a vite non ben serrati riducono la sicurezza provocando pericolo di lesioni.
- Tenere il set al riparo dai raggi diretti del sole.

Pulizia e cura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio del set può danneggiarlo.

- Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.
 - Non utilizzare pulitori a vapore per la pulizia.
1. Rimuovere lo sporco con un panno leggermente inumidito ed eventualmente un po' di detergente delicato.
 2. Infine asciugare il set con un panno privo di pelucchi.

Conservazione

Qualora il set non sia utilizzato per un periodo piuttosto lungo, pulirlo come descritto al capitolo “Pulizia e cura”.

Prima della conservazione, tutte le parti devono essere completamente asciutte.

- Conservare il set sempre in un luogo asciutto.
- Riporre il set in un luogo non accessibile ai bambini, chiuso e ad una temperatura tra 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente).
- Prima di riutilizzare il set tavolino, controllare tutti i collegamenti a vite ed eventualmente serrarli.

Dati tecnici

Modello:	521096900-910-T
Norma:	Testato conformemente alla norma DIN EN 17191:2019-07
Materiale:	MDF, legno di pino
Capacità di carico massima	
Tavolo:	ca. 25 kg
Sedia:	ca. 50 kg
Dimensioni (L × P × H)	
Tavolo:	59 × 50 × 48 cm
Sedia:	28 × 28 × 49 cm
Numero articolo:	715145

Smaltimento

Smaltire l'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del set

- Smaltire il set secondo le leggi e le disposizioni in vigore nella proprio Paese di residenza.



Commercializzato da:

HANSON IM- & EXPORT GMBH
HARCKESHEYDE 91-93
22844 NORDERSTEDT
GERMANY

ASSISTENZA POST-VENDITA

715145

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO:
521096900-910-T

10/2021

3
ANNI DI
GARANZIA