























Montageanleitung

belavi

AUFBEWAHRUNGSBOX





Lieferumfang

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1 Teil C1, 2× | 11 Deckel |
| 2 Teil C2 | 12 Seitenwand links P1 |
| 3 Teil C3 | 13 Seitenwand rechts P2 |
| 4 Teil C4, 3× | 14 Vorderwand P3 |
| 5 Montageplatte C5, 2× | 15 Rückwand P4 |
| 6 Kugelkopf, 2× | 16 Bodenplatte P5 |
| 7 Teil C8 | 17 Eckenschutz hinten, 2× |
| 8 Schloss | 18 Eckenschutz vorne links |
| 9 Verriegelungssystem | 19 Eckenschutz vorne rechts |
| 10 Gasfeder, 2× | 20 Gumminoppe, 4× |

Mitgelieferte Verbindungselemente

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 21 Schraube 1, 46× | 24 Unterlegscheibe, 52× |
| 22 Schraube 2, 48× | 25 Schraube 3, 4× |
| 23 Mutter, 48× | |

Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge

- 26 Kreuzschlitz-Schraubendreher



- 27 Maulschlüssel



- 28 Zange



Inhaltsverzeichnis

- Lieferumfang..... 3**
 - Mitgelieferte Verbindungselemente 3
 - Benötigte, nicht mitgelieferte Werkzeuge..... 3
- Allgemeines 5**
 - Montageanleitung lesen und aufbewahren..... 5
 - Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5
- Zeichenerklärung 5**
- Sicherheit 6**
 - Hinweiserklärung 6
 - Sicherheitshinweise 6
- Produktbeschreibung 9**
- Montage10**
 - Produkt und Lieferumfang prüfen 10
 - Grundreinigung 10
 - Montageschritte 11
- Reinigung und Wartung 25**
 - Reinigung..... 25
 - Wartung und Pflege 25
 - Aufbewahrung 25
- Technische Daten 26**
- Entsorgung..... 26**
 - Verpackung entsorgen..... 26
 - Produkt entsorgen 26

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu dieser Aufbewahrungsbox (im Folgenden nur „Produkt“ genannt).

Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und zum Gebrauch.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an dem Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist ausschließlich zur Lagerung von Gegenständen im Innen- und Außenbereich konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Die maximale Belastbarkeit des Deckels beträgt 30 kg.
Nicht auf den Deckel setzen.



Beim Verschließen des Produkts den Deckel leicht andrücken.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Sicherheitshinweise



Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Achten Sie darauf, dass Kinder sich keine kleinen Teile wie z. B. Schrauben in den Mund stecken. Kinder können sie verschlucken und daran ersticken.
- Lassen Sie Kinder nicht auf oder in das Produkt klettern und lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.

**WARNUNG!****Verletzungsgefahr!**

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Verletzungen führen.

- Das Produkt kann umkippen, wenn es zu stark oder einseitig belastet wird. Sorgen Sie für eine gleichmäßige Belastung.
- Nutzen Sie das Produkt nicht als Trittersatz, Unterstellbock, Turngerät o. Ä.
- Wenn das Produkt falsch aufgebaut ist, kann es bei Belastung zusammenbrechen. Sie können sich dabei verletzen. Achten Sie darauf, das Produkt entsprechend dieser Montageanleitung aufzubauen.
- Bauen Sie das Produkt mit mindestens zwei Personen auf.
- Einige Bauteile des Produkts können scharfe Kanten aufweisen. Seien Sie bei der Montage vorsichtig und verwenden Sie Schutzhandschuhe.
- Setzen Sie sich nicht auf das Produkt. Belasten Sie den Deckel mit maximal 30 kg.

**VORSICHT!****Quetschgefahr!**

Bei unachtsamem Umgang können Sie sich an dem Produkt die Finger quetschen.

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Kinder können sich die Hände quetschen oder sich verletzen.
- Achten Sie auch bei der Montage und der täglichen Nutzung auf Ihre Hände und Finger.

- Beim Herunterklappen des Deckels können Sie sich Ihre Hände quetschen und verletzen. Achten Sie auf einen vorsichtigen Umgang mit dem Deckel.
- Um Quetschungen zu vermeiden, achten Sie auf eine umsichtige Montage und einen umsichtigen Transport.

HINWEIS!


Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Fläche auf.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer fern (z. B. Lagerfeuer).
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Kamin, Lagerfeuer).
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Kamin, Lagerfeuer etc.) oder großer Kälte aus.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Produktbeschreibung

Das Produkt ist ausschließlich zur Lagerung von Gegenständen im Innen- und Außenbereich konzipiert.

A

Montage

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können die Einzelteile des Produkts schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht.
Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“ beschrieben.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Montage kann zu Beschädigungen des Produkts bzw. zu Beschädigungen der Einzelteile oder zu Sachschäden führen.

- Montieren Sie das Produkt auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie ggf. eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.
- Gehen Sie bei der Montage des Produkts sorgfältig vor und halten Sie sich an die Montageanleitung.

Montageschritte


Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.



- Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum haben. Machen Sie sich vor dem Aufbau mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.
- Entfernen Sie vor Beginn der Montage die Plastikfolie von sämtlichen Einzelteilen. Nach der Montage ist diese nur schwer entfernbar.
- Führen Sie die Montage mit mindestens zwei Personen durch.

1	Seitenwand links vorbereiten	12
2	Kugelkopf für Gasfeder links anbringen.....	13
3	Rückwand mit Seitenwand links verbinden	14
4	Vorderwand mit Seitenwand links verbinden.....	14
5	Teile C4 vorbereiten	15
6	Teile C4 montieren.....	15
7	Bodenplatte einsetzen	15
8	Seitenwand rechts vorbereiten	16
9	Kugelkopf für Gasfeder rechts anbringen.....	17
10	Seitenwand rechts befestigen	18
11	Bodenplatte befestigen	18
12	Gumminoppen befestigen	19
13	Untere Ecken fixieren	19
14	Eckenschützer befestigen	20
15	Schloss montieren	21
16	Verriegelungssystem montieren	22
17	Deckel montieren	23
18	Gasfedern am Deckel montieren	23
19	Gasfedern mit den Kugelköpfen verbinden	24

1 Seitenwand links vorbereiten




1. Verbinden Sie ein Teil C1 **1** und Teil C2 **2** wie dargestellt mit der Seitenwand links P1 **12**.

Verwenden Sie hierfür jeweils vier Schrauben **22**, vier Unterlegscheiben **24** und vier Muttern **23**.

Achten Sie darauf, dass die Aussparung an Teil C2 wie dargestellt auf dem Loch oben an der Seitenwand liegt.

2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **26** und einem Maulschlüssel **27** fest.

2 Kugelkopf für Gasfeder links anbringen




1. Verbinden Sie das obere Ende der Montageplatte C5 (5) an den dargestellten Punkten mit der Seitenwand links P1 (12).

Verwenden Sie hierfür zwei Schrauben 1 (21).


2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (26) fest.
3. Verbinden Sie das untere Ende der Montageplatte C5 an den dargestellten Punkten mit der Seitenwand links P1.
Verwenden Sie hierfür zwei Schrauben 2 (22), zwei Unterlegscheiben (24) und zwei Muttern (23).
4. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und einem Maulschlüssel (27) fest.
5. Verbinden Sie den Kugelkopf (6) mit der Montageplatte C5.
Verwenden Sie hierfür drei Schrauben 1.
6. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.

3 Rückwand mit Seitenwand links verbinden




1. Verbinden Sie die Seitenwand links P1 (12) an den dargestellten Punkten mit der Rückwand P4 (15). Verwenden Sie hierfür vier Schrauben 2 (22), vier Unterlegscheiben (24) und vier Muttern (23).
2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (26) und einem Maulschlüssel (27) fest.

4 Vorderwand mit Seitenwand links verbinden




1. Verbinden Sie die Vorderwand P3 (14) an den dargestellten Punkten mit der freien Seite der Seitenwand links P1 (12). Verwenden Sie hierfür vier Schrauben 2 (22), vier Unterlegscheiben (24) und vier Muttern (23).
2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (26) und einem Maulschlüssel (27) fest.

5 Teile C4 vorbereiten




1. Biegen Sie die Enden von Teil C4 (4) wie dargestellt beidseitig jeweils um 90 Grad nach außen.
Verwenden Sie hierfür eine Zange (28).
2. Wiederholen Sie diesen Schritt für sämtliche Teile C4.

6 Teile C4 montieren




1. Verbinden Sie die Teile C4 (4) an den dargestellten Punkten mit der unteren Kante der Vorderwand P3 (14) und der Rückwand P4 (15).
Verwenden Sie hierfür jeweils vier Schrauben 1 (21) pro Teil C4.
Achten Sie darauf, dass die geschlossenen Seiten der Teile C4 ins Innere des Produkts zeigen.
2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (26) fest.

7 Bodenplatte einsetzen



1. Schieben Sie die Bodenplatte P5 (16) wie dargestellt von der offenen Seite her oberhalb der Teile C4 (4) zwischen die Vorderwand P3 (14) und die Rückwand P4 (15).
Achten Sie darauf, dass die umgebogenen Kanten an der Bodenplatte nach unten zeigen und dass sie in den nach oben gebogenen Kanten an Vorder- und Rückseite verlaufen.
2. Schieben Sie die Bodenplatte P5 so weit ein, bis sie bündig an der Seitenwand links P1 (12) liegt.

8 Seitenwand rechts vorbereiten




1. Verbinden Sie ein Teil C1 **1** und Teil C3 **3** wie dargestellt mit der Seitenwand rechts P2 **13**.

Verwenden Sie hierfür jeweils vier Schrauben **22**, vier Unterlegscheiben **24** und vier Muttern **23**.

Achten Sie darauf, dass die Aussparung an Teil C3 wie dargestellt auf dem Loch oben an der Seitenwand liegt.


2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **26** und einem Maulschlüssel **27** fest.

9 Kugelkopf für Gasfeder rechts anbringen



1. Verbinden Sie das obere Ende der Montageplatte C5 **5** an den dargestellten Punkten mit der Seitenwand rechts P2 **13**.
Verwenden Sie hierfür zwei Schrauben 1 **21**.
2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **26** fest.
3. Verbinden Sie das untere Ende der Montageplatte C5 an den dargestellten Punkten mit der Seitenwand rechts P2.
Verwenden Sie hierfür zwei Schrauben 2 **22**, zwei Unterlegscheiben **24** und zwei Muttern **23**.
4. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und einem Maulschlüssel **27** fest.
5. Verbinden Sie den Kugelkopf **6** mit der Montageplatte C5.
Verwenden Sie hierfür drei Schrauben 1.
6. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.

10 Seitenwand rechts befestigen




1. Verbinden Sie die Seitenwand rechts P2 **13** wie dargestellt mit der Vorderwand P3 **14** und der Rückwand P4 **15**.

Verwenden Sie hierfür jeweils vier Schrauben **22**, vier Unterlegscheiben **24** und vier Muttern **23**.

2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **26** und einem Maulschlüssel **27** fest.

11 Bodenplatte befestigen




1. Befestigen Sie die eingesetzte Bodenplatte P5 **16** an den dargestellten Punkten mit den drei darunterliegenden Teilen C4 **4**.

Verwenden Sie hierfür jeweils zwei Schrauben **21** und zwei Unterlegscheiben **24** pro Teil C4.


2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **26** fest.

12 Gumminoppen befestigen




1. Drehen Sie das Produkt um 90 Grad auf die Seite.
2. Befestigen Sie die vier Gummipoppen **20** an den dargestellten Punkten.
Verwenden Sie hierfür jeweils eine Schraube **3 25**.
3. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **26** fest.

13 Untere Ecken fixieren



1. Fixieren Sie wie dargestellt die unteren Ecken des Produkts.
Verwenden Sie hierfür jeweils zwei Schrauben **1 21** und zwei Unterlegscheiben **24** an jeder Ecke.
2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **26** fest.

14 Eckenschützer befestigen




1. Verbinden Sie die Eckenschützer hinten **17** sowie den Eckenschutz vorne links **18** und den Eckenschutz vorne rechts **19** wie dargestellt mit den jeweiligen oberen Ecken des Produkt.

Verwenden Sie hierzu jeweils zwei Schrauben **21** pro Eckenschutz.


2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **26** fest.

15 Schloss montieren




1. Entfernen Sie wie dargestellt die vormontierten Ringe vom Schloss **8**.
2. Bringen Sie das Teil C8 **7** wie dargestellt an der Innenseite der Vorderwand P3 **14** in Position, sodass die Aussparung auf dem Loch der Vorderwand liegt.
3. Stecken Sie das Schloss wie dargestellt von außen in das dafür vorgesehene Loch in der Vorderwand P3 und schieben Sie es bis zum Anschlag hinein.
Achten Sie darauf, dass das Schloss durch die Aussparung in Teil C8 in das Innere des Produkt hineinragt.
4. Drehen Sie die zuvor entfernten Ringe von der Innenseite des Produkts her wieder auf das Schloss, bis sie fest sitzen.
5. Befestigen Sie das Teil C8 wie dargestellt mit zwei Schrauben **21**.
6. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **26** fest.
7. Überprüfen Sie, ob das Schloss und das Teil C8 fest sitzen.

16 Verriegelungssystem montieren



1. Drehen Sie die vormontierte Schraube aus der Innenseite des Schlosses **8** heraus.
2. Bringen Sie das Verriegelungssystem **9** wie dargestellt an der Innenseite der Vorderwand P3 **14** in Position.
3. Schieben Sie beide Stangen des Verriegelungssystems jeweils in die Löcher in den Ecken vorne links und rechts, sodass die Stangenenden aus dem Produkt herausragen.
4. Verbinden Sie das Verriegelungssystem wie dargestellt mit der Innenseite des Schlosses.
Stecken Sie hierfür die zuvor entfernte Schraube durch das Loch im Mittelteil des Verriegelungssystems wieder in das Schloss.
Achten Sie darauf, dass die beiden Stangen in ihrem jeweiligen Loch in den Ecken vorne links und rechts bleiben.
5. Drehen Sie die Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher **26** wieder in die Innenseite des Schlosses ein. Drücken Sie dabei gleichzeitig das Schloss von außen an.
6. Vergewissern Sie sich, dass das Schloss und das Verriegelungssystem fest sitzen.

17 Deckel montieren




1. Verbinden Sie die vier Scharniere des Deckels (11) an den dargestellten Punkten mit der Rückwand P4 (15).

Verwenden Sie hierfür jeweils drei Schrauben 2 (22) und drei Muttern (23) pro Scharnier.

2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (26) und einem Maulschlüssel (27) fest.

18 Gasfedern am Deckel montieren




1. Verbinden Sie eine Gasfeder (10) wie dargestellt mit dem Deckel (11).

Schrauben Sie hierfür das obere Ende der Gasfeder, an dem sich das Gewinde befindet, in die bewegliche Aufnahme am Deckel.

2. Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Gasfeder auf der gegenüberliegenden Seite des Deckels.

19 Gasfedern mit den Kugelhöpfen verbinden

19



1. Verbinden Sie eine Gasfeder **10** wie dargestellt mit dem entsprechenden Kugelhöpf **6**.

Drücken Sie hierfür die Aufnahme am unteren Ende der Gasfeder mit etwas Druck auf den Kugelhöpf.

Die Aufnahme der Gasfeder rastet merklich auf dem Kugelhöpf ein.

2. Wiederholen Sie den Vorgang mit der zweiten Gasfeder auf der gegenüberliegenden Seite des Deckels..

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger.

Reinigung

1. Entfernen Sie Verunreinigungen mit einem leicht angefeuchteten Tuch und ggf. etwas mildem Reiniger.
2. Wischen Sie das Produkt danach mit einem fusselfreien Tuch trocken.

Wartung und Pflege

Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach. Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Stellen Sie das Produkt bei schlechten Witterungsverhältnissen (z. B. starkem Regen, Hagel, Sturm) in einen geschützten Unterstand.
- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).
- Nutzen Sie eine Schutzhülle während der Nichtbenutzung und Aufbewahrung.
- Prüfen Sie vor der Wiederbenutzung alle Schraubverbindungen und ziehen Sie diese regelmäßig nach.

Technische Daten

Modell:	266GB433220H0
Abmessungen (B × T × H)	
Außenmaß:	130 × 61 × 63 cm
Innenmaß:	121 × 52 × 58 cm
Gewicht:	20 kg
Artikelnummer:	822023

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

- Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.



Vertrieben durch:

Merentis GmbH
Bahnhofstr. 63
4910 Ried
ÖSTERREICH

KUNDENDIENST

822023



 07722-63205-350



gardenservice@gmx.at

MODELL:

266GB433220H0

04/2023

3
JAHRE
GARANTIE