

# SHARP










## Uporabniški priročnik

DF-A1E

Razpršilnik dišav

SL





Na 3 dni izpustite vodo in očistite enoto.

Dragi kupec, Hvala za nakup te opreme SHARP. Želimo vas obvestiti, da so vaše garancijske pravice na voljo na Evropski garancijski kartici. Prenos lahko opravite s spletne strani **www.sharpconsumer.eu** ali pa povprašate vašega prodajalca, pri katerem ste kupili opremo. Kopijo garancijskih pravic lahko pridobite tudi prek elektronske ali navadne pošte, če pošljete zahtevek na **service.si@sharpconsumer.eu** ali pokličete številko **+386-1-8280254**.

**Shranite vaše dokazilo o nakupu, saj ga boste potrebovali pri uveljavljanju kakršnih koli garancijskih pravic.**

## Pozor:

Na izdelku je posebna oznaka, ki pomeni, da rabljenih električnih in elektronskih izdelkov ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. na koncu življenjske dobe jih morate dostaviti v center za ločeno zbiranje.



## A. Informacije o odlaganju za uporabnike (zasebna gospodinjstva)

### 1. V Evropski uniji

**Pozor:** Izdelka ne odlagajte v običajni zbiralnik za odpadke! Uporabljeno električno in elektronsko opremo je treba obravnavati ločeno in v skladu z zakonodajo, ki zahteva ustrezno obravnavanje, ponovno uporabo in recikliranje uporabljene električne in elektronske opreme.

Zasebna gospodinjstva v EU lahko uporabljeno električno in elektronsko opremo brezplačno odložijo na označena zbirna mesta\*.

V nekaterih državah\* lahko star izdelek brezplačno prevzame tudi prodajalec, če kupite podoben nov izdelek.

\*) Za več informacij se obrnite na lokalno upravo.

Če so v vaši rabljeni električni ali elektronski opremi baterije, jih odlagajte ločeno in upoštevajte lokalne predpise. S pravilnim odlaganjem izdelka boste pripomogli k pravilni obravnavi, obnovi in reciklaži odpadkov ter preprečili potencialne negativne učinke na okolje in človeško zdravje, ki bi se zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki zagotovo pojavili.

### 2. V državah zunaj EU

Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se pozanimajte o pravilnem načinu odlaganja.

Za Švico: uporabljeno električno ali elektronsko opremo lahko brezplačno vrnete prodajalcu, tudi če ne kupite novega izdelka. Ostala zbirna mesta so navedena na spletni strani [www.swico.ch](http://www.swico.ch) ali [www.sens.ch](http://www.sens.ch).

## B. Informacije o odlaganju za poslovne uporabnike

### 1. V Evropski uniji

Če izdelek uporabljate v poslovne namene in ga želite odvreči: Obrnite se na vašega prodajalca SHARP, ki vas bo obvestil o vračilu izdelka. Lahko pride do stroškov, ki izhajajo iz vračila in recikliranja izdelka. Majhne izdelke (in majhne količine) lahko sprejmejo vaša lokalna zbirna mesta.

Za Španijo: za vračilo uporabljenih izdelkov se obrnite na uveljavljeni zbirni sistem ali lokalni upravni organ.

### 2. V državah zunaj EU

Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se pozanimajte o pravilnem načinu odlaganja.

Družba Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o. izjavlja, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili. **Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na povezavi:**

<https://www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/>

## Simboli, uporabljeni na napajalniku



Uporabite samo napajalnik, ki je naveden v uporabniškem priročniku.



Ta simbol pomeni, da morate izdelek odložiti na okolju prijazen način in ne z ostalimi gospodinjstvi odpadki.



Izmenična napetost



Enosmerna napetost



Oprema razreda II



Samo za notranjo uporabo



Vrsta napajalnika



Transformator z zaščito pred kratkim stikom

## Pomembna varnostna navodila

### Pozorno preberite in shranite za prihodnjo referenco.

#### Opozorilo

- SHARP zavrača vso odgovornost za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo.
- Razpršilnik dišav se lahko uporablja samo v gospodinjstvu za namene, opisane v teh navodilih.
- Nedovoljena uporaba in tehnične spremembe razpršilnika dišav lahko povzročijo nevarnost za življenje in zdravje.
- Uporaba tega razpršilnika dišav je namenjena otrokom, starejšim od 8 let, in osebam z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in mentalnimi zmoglostmi ali z nezadostnimi izkušnjami in znanjem o pravilni uporabi, razen če te osebe niso bile ustrezno podučene s strani odgovorne osebe in zato razumejo možno tveganje.
- Vaš razpršilnik dišav ni igrača, zato naj se otroci ne igrajo z enoto.
- Čiščenje in uporabniško vzdrževanje s strani otrok ni priporočljivo.
- Kabel povežite z izhodom za enosmerni tok adapterja za izmenični tok samo s priloženim kablom. Upoštevajte podatke o napetosti, ki so navedeni na razpršilniku dišav.
- NE uporabljajte omrežnih podaljškov.
- Napajalnega kabla NE napeljte čez ostre robove in poskrbite, da se ne zatakne.
- Napajalnika za izmenični tok NE izklopite iz vtičnice z mokrimi rokami ali tako, da držite napajalni kabel.
- NE uporabljajte razpršilnika dišav v neposredni bližini kadi, tuša ali bazena (upoštevajte najmanjšo razdaljo 3 m). Prav tako se razpršilnika dišav ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Razpršilnika dišav NE postavljajte v bližino vira toplote.
- Napajalnega kabla NE izpostavljajte neposredni vročini (na primer segreti kuhalni plošči, odprtemu ognju, vročim ploščam za likalnik ali grelnikom).
- Napajalne kable zaščitite pred oljem. Zagotovite, da napajalni kabel ni onesnažen z eteričnimi olji.
- Prepričajte se, da je razpršilnik dišav pravilno nameščen, da zagotovite dobro stabilnost med delovanjem, in poskrbite, da se nihče ne bo spotaknil ob napajalni kabel.

- Razpršilnik dišav ni odporen proti vodnim curkom.
- Samo za notranjo uporabo.
- Razpršilnika dišav NE shranjujte zunaj.
- Razpršilnik dišav shranjujte na suhem mestu, ki ni dostopno otrokom. Pri shranjevanju razpršilnika dišav je priporočljivo uporabljati originalno embalažo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga NE uporabljajte.
- Uporabljajte le dišave, arome ali eterična olja, ki NE vsebujejo alkohola.
- Alkohol lahko poškoduje razpršilnik dišav. Če je vaš razpršilnik dišav poškodovan zaradi takšnih dodatkov, garancija ne velja.
- Pred vsakim vzdrževanjem, čiščenjem in po vsaki uporabi izklopite razpršilnik dišav in izvlecite napajalnik iz vtičnice.
- Vsa popravila vašega razpršilnika dišav lahko opravi le usposobljen elektrotehnik.
- Uporabljajte samo napajalnik za izmenični tok, ki ga je zagotovila družba SHARP ali njen dobavitelj.
- Med uporabo poskrbite, da vaš razpršilnik dišav ni v bližini predmetov, ki bi se lahko onesnažili z meglico, ki jo oddaja naprava.
- Upoštevajte, da nekatera eterična olja lahko vplivajo na nekatere hišne ljubljence. Pred uporabo se posvetujte z usposobljeno osebo.
- Zaradi povečane vlage v zraku lahko to spodbudi rast bioloških organizmov.
- Prepričajte se, da ste obrisali morebitno vlago ali vlago v okolici enote. Ne dovolite, da bi vpojni materiali okoli razpršilnika dišav postali vlažni.
- Ko naprave ne uporabljate, poskrbite, da iz nje odteče voda.
- Pred shranjevanjem se prepričajte, da je enota izpraznjena vode in očiščena.
- Poskrbite, da vsake tri dni zamenjate vodo in očistite kodelfico. Če tega ne storite, lahko pride do razmnoževanja mikroorganizmov, ki lahko povzročijo zdravstvene težave.
- Pri stalni uporabi izpusite vodo iz naprave in jo očistite ter odstranite morebitne ostanke vodnega kamna, obloge ali plasti. Napolnite s čisto vodo.
- Ta naprava oddaja vodno paro, zato bodite pri uporabi previdni.
- Rezervoar za vodo razpršilnika dišav je izdelan iz antibakterijskega materiala, ki preprečuje nastanek mikroorganizmov. Bodite previdni, da ne poškodujete rezervoarja za vodo.

- Nekatera eterična olja vsebujejo pigmente, ki lahko poslabšajo barvo ali obarvajo napravo. Pri njihovi uporabi bodite previdni in napravo po uporabi očistite.

## Opis razpršilnika dišav

(Glejte  1 **Glavni sestavni deli razpršilnika dišav** na strani 1).

### Vaš razpršilnik dišav sestavljajo naslednji deli:

1. Napajalni kabel
2. Napajalnik
3. Vhod za napajanje
4. Pokrov
5. Posoda za vodo
6. Oznaka za maksimalno
7. Ultrazvočna membrana
8. ☹ Gumb za vklop/izklop
9. ☼ Gumb indikatorskih lučk
10. Odprtina za odvod zraka (pri polnjenju pazite, da v to odprtino ne pride voda)
11. Ventilator

## Upravljanje

### ☹ Gumb za vklop/izklop (št. 8)

Za vklop in izklop naprave narahlo pritisnite gumb ☹ na strani enote. Ko pritisnete gumb ☹, zaslišite klik. Za vklop pritisnite enkrat, za izklop pritisnite še enkrat.

### ☼ Gumb za lučko (št. 9)

Intenzivnost svetlobe lahko uravnate s pritiskom na gumb za lučko ☼. Če je lučka prižgana, ta gumb deluje, kot je opisano spodaj.

1. Pritisnite enkrat - lučka se zatemni.
2. Ponovno pritisnite - lučka se ugasne.
3. Ponovno pritisnite - lučka zasveti najmočneje.
4. Če pritisnete gumb ☼, se ponovijo zgornji koraki od 1 do 3.

## Najboljši nasveti

### Za nemoteno uporabo razpršilnika dišav SHARP upoštevajte nasvete v tem uporabniškem priročniku in spodnje točke:

- NE zamašite rešetk ventilatorja, saj se zaradi tega meglica ne bo pravilno odvajala.
- Pred uporabo in pri uporabi s funkcijo samodejnega ponovnega vklopa napolnite posodo do najvišje ravni vode.
- Prepričajte se, da je pokrov vedno pravilno nameščen.

## Kako uporabljate vaš novi razpršilnik dišav

Preden razpršilnik dišav napolnite z vodo, ga izklopite z gumbom (U) na sprednji strani ali odklopite iz električnega omrežja.

Posodo za vodo napolnite do največje označene vrednosti. Ne prekoračite maksimalne oznake, saj zaradi tega razpršilnik dišav ne bo deloval pravilno in bo prišlo do razlitja vode.

Ta razpršilnik dišav je zasnovan za uporabo s čisto vodo, najbolje destilirano, če je ni na voljo, pa lahko uporabite čisto vodo iz pipe. Ko je skodelica napolnjena do najvišje ravni, lahko vodi dodate eterična olja. Upoštevajte navodila za uporabo eteričnih olj, da zagotovite uporabo pravilne količine.

(Glejte  2 **Oznaka ravni vode** na strani 1.)

Namestite pokrov in se prepričajte, da je pravilno poravnán in se dobro prilaga osnovnemu delu naprave. Če pokrov ni pravilno nameščen, bo med njim in spodnjim delom nastala vrzel, iz katere bo voda kapljala po strani naprave. Če se pokrov ne prilaga pravilno, ga obrnite in poskusite znova.

(Glejte  3 **Pravilna namestitev pokrova** na strani 1.)

Ko je pokrov pravilno nameščen, lahko napravo vklopite. Za to pritisnite gumb za vklop in izklop (U), ki je ob strani. Naprava se bo vklopila, indikator LED pa bo najsvetlejši.

## Priljučitev napajanja v razpršilnik dišav

Vaš novi razpršilnik dišav SHARP deluje z zunanjim napajalnikom. Pomembno je, da ta napajalnik izmeničnega toka hranite daleč stran od tekočin in ga ne upravljate ali se ga dotikate, če imate mokre roke.

Napajalnik za izmenični tok se priključi v električno omrežje in nato prek napajalnega kabla poveže z razpršilnikom dišav. Ta kabel ima na obeh koncih oblikovana priključka; priključek USB se priključi v napajalnik za izmenični tok, okrogli priključek pa v razpršilnik dišav.

Z razpršilnikom dišav NE uporabljajte nobenega drugega napajalnika ali kabla, saj lahko to povzroči pregrevanje in potencialno nevarne okoliščine. NE uporabljajte podaljševalnih kablov USB, saj lahko ti povzročijo padec napetosti in nepravilno delovanje razpršilnika dišav.

(Glejte  4 **Priključitev napajalnika** na strani 2.)

Pri priključitvi napajalnika poskrbite, da se vtičnica in vtič dobro prilagata, preden napajalnik priključite v električno omrežje. Ohlapno pritrjeni vtiči bodo povzročili nepravilno delovanje ali nedelovanje.

Pred uporabo se prepričajte, da je nivo vode napolnjen do najvišje ravni; najvišji nivo je jasno označen v posodi in ne sme biti presežen.

## Funkcija samodejnega ponovnega vklopa

Vaš SHARP razpršilnik dišav ima edinstveno funkcijo, ki se samodejno vklopi, ko je napajalnik priključen. Ta priročna funkcija vam omogoča uporabo naprave s pametnim vtičem, ki omogoča upravljanje na daljavo.

(Glejte  5 **Prikljop razpršilnika dišav prek Smart Plug** na strani 2.)

Funkcija samodejnega ponovnega vklopa ne bo delovala, če je nivo vode prenizek. Pred uporabo te napredne funkcije se prepričajte, da je nivo vode na najvišji ravni in da je v aparatu olje, če je to potrebno.

Če uporabljate funkcijo samodejnega ponovnega vklopa, se pred tem prepričajte, da je pokrov pravilno in varno nameščen. Če pokrov ni pravilno nameščen, se lahko iz naprave razlije voda.

## Eterična olja

Ta razpršilnik dišav je združljiv z večino eteričnih olj, ki so na voljo pri številnih dobaviteljih. Priporočljivo je, da uporabite le 3-5 kapljic olja z vsakim polnjenjem vode do najvišje ravni. Za najboljše rezultate upoštevajte nasvete za uporabo, ki so priloženi eteričnemu olju.

Pred uporabo eteričnih olj na opozorilnih etiketah preverite nasvete glede alergij.

## Čiščenje

Po vsaki uporabi z mehko krpo očistite razpršilnik dišav in pokrov.


(Glejte  6 **Čiščenje razpršilnika dišav** na strani 2).

NE uporabljajte močnih alkalnih ali kislih čistil.


NE uporabljajte abrazivnih čistil ali abrazivnih čistilnih krp.

## Tehnične specifikacije

| Model                   | DF-A1E                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vsebina embalaže        | Razpršilnik dišav, napajalnik, napajalni kabel, uporabniški priročnik          |
| Zahteve za napajanje    | 5 V enosmernega toka / 2 A                                                     |
| Poraba energije         | 10 W                                                                           |
| Zunanji napajalnik      | Da                                                                             |
| Prostornina posode (ml) | 200                                                                            |
| Raven hrupa (dB)        | <27 db                                                                         |
| Barva LED               | Rumenorjava                                                                    |
| Načini osvetlitve LED   | Vklop / zatemnjeno / izklop                                                    |
| Napajalnik              |                                                                                |
| Naziv modela            | XH0500-20001UG                                                                 |
| Vhod                    | Izmenični tok, 100~240 V                                                       |
| Izhod                   | Enosmerni tok, 5,0 V, 2 A                                                      |
| Proizvajalec            | XIAMEN XUNHENG ELECTRONICS TECH CO.,LTD.<br>361101 Xiamen City,<br>P. R. China |









Sharp Consumer Electronics Poland sp. z o.o.  
Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice, Poland

Made in China

SDA/MAN/0277 V1

[www.sharpconsumer.eu](http://www.sharpconsumer.eu)

**SHARP**