



Info & Service

# Montage-Anleitung

Eckhochbeet



Abb. ähnlich



**Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte lesen!  
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe  
des Produktes mit aushändigen!**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Allgemeines</b>	<b>3</b>
Montageanleitung lesen und aufbewahren	3
Zeichenerklärung	3
<b>Sicherheit</b>	<b>3</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Haftung	3
<b>Benötigtes Werkzeug</b>	<b>4</b>
<b>Montagehinweise</b>	<b>4</b>
<b>Teileübersicht</b>	<b>5</b>
<b>Teilebezeichnung</b>	<b>6</b>
<b>Produkt-Voransicht</b>	<b>6</b>
<b>Montage</b>	<b>7</b>
<b>Reinigung</b>	<b>10</b>
<b>Demontage</b>	<b>10</b>
<b>Aufbewahrung</b>	<b>10</b>
<b>Service</b>	<b>10</b>
<b>Entsorgung</b>	<b>10</b>
<b>Häufige Fragen</b>	<b>11</b>
<b>Garantiekarte</b>	<b>12</b>

# Allgemeines

## Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Eckhochbeet. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Eckhochbeet zusammenbauen und einsetzen.

Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Eckhochbeet führen. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Eckhochbeet an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit. Zusätzliche Produktinformationen finden Sie im Internet unter [www.hecht-international.com](http://www.hecht-international.com).

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

# Sicherheit

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Eckhochbeet darf nur für den privaten und bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (hier zum Befüllen mit (Garten-)Erde und Anpflanzen von z. B. Blumen, Kräutern) verwendet werden.

Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen.

Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

## Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



### Erstickungsgefahr!

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten!

Kinder können sich z. B. Kunststoffbeutel über den Kopf ziehen oder Kleinteile verschlucken.

### Sturzgefahr!

Kinder fernhalten. Sie könnten daran hochklettern! Kipp-/Sturzgefahr!

### Brandgefahr!

Folien, sowie alle Holzteile bestehen aus brennbaren Materialien.

Nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

## Sicherheit



### Verletzungsgefahr!

Gehen Sie mit den benötigten Werkzeugen vorsichtig um! Bei falsch verwendeten Werkzeugen besteht die Gefahr, dass Sie sich damit verletzen, z. B. schneiden.

## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Eckhochbeet kann zu Beschädigungen führen.

Durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen (z. B. Hitze, UV-Strahlung) können in Einzelfällen leichte Verfärbungen/Ausbleichungen am Produkt auftreten.

Befestigen Sie keine Gegenstände am Eckhochbeet.

Lehnen Sie sich nicht gegen das Eckhochbeet wenn dieses montiert ist. Ebenso sind Kinder fernzuhalten.

**Bruchgefahr und Verletzungsgefahr** durch umstürzen!

Verwenden Sie das Eckhochbeet nicht mehr wenn dieses Risse, Sprünge oder Verformungen aufweist. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur mit passenden Originalteilen.


Das Eckhochbeet ist nur mit auf Wasser basierenden Lacken behandelt. Um das Eckhochbeet vor Witterungseinflüssen zu schützen, empfehlen wir die Holzteile mit einer umweltfreundlichen Lasur anzustreichen.

Überschüssiges (Gieß-)Wasser wird über die perforierte Eckhochbeetfolie nach unten abgeleitet. Daher können Verschmutzungen am Eckhochbeet selbst auftreten.

Maximale Tragkraft / Gewichtsbelastung inkl. Gießwasser maximal 130 kg und bei trockener, ungewässerter Erde maximal ca. 112 kg (Volumen ca. 140l Blumenerde)! **Bruchgefahr!**

Stellen Sie das Eckhochbeet nur auf geraden/ebenen und tragfähigem Untergrund auf. **Gefahr des Umkippens!**

## Benötigtes Werkzeug



- Kreuzschlitz-Schraubendreher

## Montagehinweise


Schützen Sie den Aufbauort, insbesondere den Untergrund, vor Beschädigungen während des Zusammenbaus. Legen Sie z. B. ein Malervlies unter.



Für die Montage ist eine zweite Person nötig.



# Teileübersicht



## Teilebezeichnung

Bezeichnung (Innenansicht)	Anzahl
A Eckpfosten	1
B Außenpfosten links	2
C Außenpfosten rechts	2
D Mittelpfosten links	1
E Mittelpfosten rechts	1
F Seitenteil (lang 1)	1
G Seitenteil (lang 2)	1
H Seitenteil (mittel 1)	1
I Seitenteil (mittel 2)	1
J Seitenteil (kurz)	2
K Boden (klein)	1
L Boden (groß)	2
M Mittelstrebe 1	1
N Mittelstrebe 2	1
O Abschluß (kurz)	2
P Abschluß (lang 1)	1
Q Abschluß (lang 2)	1
R Querstreben (kurz)	2
S Querstreben (lang)	2
T Kreuzschlitzschrauben 3,5x50	19
U Kreuzschlitzschrauben 3,5x40	10
V Kreuzschlitzschrauben 3,5x35	34
W Kreuzschlitzschrauben 3,5x60	2
X Reißzwecken	16
Y Folie	1

### Legende:

Für Fehlteile immer die Teilekennzeichnung oder den Teilebuchstaben bereithalten.

### Beispiel:

Boden (klein) **19**  
 Referenznummer

### oder

Boden (klein) **K**



Service- und Kontaktdaten finden Sie auf Seite 10 dieser Montageanleitung.


Die Produkt-/Herstellerkennzeichnung finden Sie auf der Boden (klein) **K**.

Alle Holzteile sind mit einer Teilekennzeichnung versehen.


## Produkt-Voransicht




Diese Produkt-Voransicht stellt nicht alle Einzelteile dar und dient nur zur visuellen Unterstützung beim Zusammenbau.




# Montage




**1** **2 Stück kurze Seitenteile montieren:**  
 Befestigen Sie die Außenpfosten links **B** und rechts **C** an jeweils einem Seitenteil kurz **J**. Verwenden Sie die Schrauben **V**. Befestigen Sie unten jeweils eine Querstrebe kurz **R** mit den Schrauben **U**.




**2** **2 Stück lange Seitenteile montieren:**  
 Befestigen Sie die Mittelpfosten **D** und **E** an jeweils einem Seitenteil lang **F** und **G**. Verwenden Sie die Schrauben **V**. **ACHTUNG!** Die kleine Aussparung an den Mittelpfosten zeigt nach Außen.




**3** Verbinden Sie ein vormontiertes kurzes Seitenteil **J** mit dem vormontierten langen Seitenteil **F**. Verwenden Sie dazu die Schrauben **V**.



**4** Befestigen Sie am Ende des langen Seitenteils **F** den Eckpfosten **A**. Verwenden Sie dazu die Schrauben **V**. **ACHTUNG!** Die Aussparungen am Eckpfosten **A** zeigen dabei jeweils nach Außen.




**5** Befestigen Sie das zweite vormontierte lange Seitenteil **G** am Eckpfosten **A**. Verwenden Sie dazu die Schrauben **V**.



**6** Befestigen Sie das zweite vormontierte kurze Seitenteil **J** am Ende des langen Seitenteils **G**. Verwenden Sie dazu die Schrauben **V**.


# Montage



Befestigen Sie direkt unter den Seitenteilen jeweils die Abschlüsse kurz **O**, lang 1 **P** und lang 2 **Q**.

**Beachten** Sie die angegebene **Reihenfolge 1, 2, 3, 4**.


Verwenden Sie dazu für die Abschlüsse kurz **O** die Schrauben **V** und für die Abschlüsse lang 1 **P** und lang 2 **Q** die Schrauben **T**.



Setzen Sie in eine Mittelstrebe **M** ein.


Befestigen Sie die Mittelstrebe **M** mit den Schrauben **T**.

**ACHTUNG!** Die Aussparung der Mittelstrebe **M** zeigt dabei nach oben.




Setzen Sie die zweite Mittelstrebe **N** mit der nach unten zeigenden Aussparung auf die erste Mittelstrebe **M** auf. Siehe dazu Detailbild.

Befestigen Sie die Mittelstrebe **N** mit den Schrauben **T**.




Befestigen Sie das Seitenteil mittel 1 **I** mit den Schrauben **V** und **W**. Dabei wird die Schraube **W** von unten eingedreht.




Befestigen Sie das Seitenteil mittel 2 **H** mit den Schrauben **V** und **W**. Dabei wird die Schraube **W** von unten eingedreht.

# Montage




12

Befestigen Sie die beiden Querstreben lang **S** je 3x mit den Schrauben **U**. Die Querstreben lang **S** liegen dabei auf den Querstreben kurz **R** auf und sind am Eckpfosten **A** zusätzlich ineinander gesteckt.



13

Legen Sie den Boden klein **K** und die Böden groß **L** ein.



14

Legen Sie die Folie **Y** ein und breiten diese entlang der Konturen aus. Fixieren Sie die Folie am oberen Rand umlaufend und gleichmäßig verteilt mit den Reißzwecken **X**.

## Reinigung

Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen des Eckhochbeetes führen.  
Verwenden Sie zur Reinigung nur einen Handbesen um das Eckhochbeet von Staub/Erde zu befreien.  
Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen, diese können die Oberfläche beschädigen.

## Demontage

Das Eckhochbeet ist für den einmaligen Aufbau im Freien gedacht und nicht für eine nachträgliche Demontage.

## Aufbewahrung

Falls Sie das Eckhochbeet (z. B. im Winter) nicht verwenden möchten, entfernen Sie Pflanzen und Erde. Lagern Sie das Eckhochbeet nur vollständig entleert und getrocknet so ein, dass dieses weder beschädigt noch verformt wird.

## Service

Sollte trotz aller Kontrollen das Eckhochbeet beschädigt oder unvollständig sein, so wenden Sie sich an die nachfolgende Serviceadresse.

hecht international GmbH  
Im Herrmannshof 10  
91595 Burgoberbach  
GERMANY



**Hotline:** +49 (0)9805-93331981  
**Web:** [www.hecht-international.com](http://www.hecht-international.com)

## Entsorgung

Entsorgen Sie das Eckhochbeet gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

## Häufige Fragen

Muss ich mein Eckhochbeet selbst zusammenbauen?	Ja. Es handelt sich um einen Bausatz.
Welches Werkzeug benötige ich zur Montage des Eckhochbeetes?	Sie benötigen lediglich einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten.
Wie lange benötige ich für die Montage des Eckhochbeetes?	Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 30-45 Minuten in Anspruch.
Wie groß ist das Volumen des Eckhochbeetes?	Das maximale Volumen des Eckhochbeetes beträgt ca. 140L.
Wie viele Kilogramm dürfen in das Eckhochbeet eingefüllt werden?	Die maximale Tragkraft / Gewichtsbelastung inkl. Gießwasser beträgt maximal 130 kg und bei trockener, ungewässerter Erde maximal ca. 112 kg.
Ist die Folie wasserdicht?	Nein. Die Folie ist perforiert, damit überschüssiges Wasser ablaufen kann. <b>ACHTUNG!</b> Dabei kann das Eckhochbeet durch z. B. austretendes Gießwasser verschmutzen.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter +49 (0)9805-93331981 zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular unter <a href="http://www.hecht-international.com">www.hecht-international.com</a> eine Nachricht senden.

© Copyright  
Nachdruck oder Vervielfältigung auch (auszugsweise)  
nur mit Genehmigung der:

hecht international GmbH  
Im Herrmannshof 10  
91595 Burgoberbach  
GERMANY

2023

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile,  
ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen  
des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der  
hecht international GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,  
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die  
Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen  
Systemen.

Importiert von:  
hecht international GmbH  
Im Herrmannshof 10  
91595 Burgoberbach  
GERMANY

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Aktuellste Version als PDF Download im Serviceportal  
unter [www.hecht-international.com](http://www.hecht-international.com).



## Garantiekarte

Produktbezeichnung: Eckhochbeet

Chargen-Nummer: A1345

Produktnummer: P01528

Verwendungszweck: Das Eckhochbeet darf nur für den privaten und bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (hier zum Befüllen mit (Garten-)Erde und Anpflanzen von z. B. Blumen, Kräutern) verwendet werden.

Dokumentenummer: V1/2023-3037701

gekauft bei: \_\_\_\_\_

gekauft am: \_\_\_\_\_

Kontaktdaten: hecht international GmbH | Im Herrmannshof 10 | 91595 Burgoberbach | GERMANY

+49 (0)9805-93331981

[www.hecht-international.com](http://www.hecht-international.com)

**Bewahren Sie diese Garantiekarte für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!**



## Garantiebedingungen

Die hecht International GmbH gewährt Ihnen als Verbraucher in Deutschland und Österreich eine Garantie von drei (3) Jahren, beginnend mit dem Rechnungsdatum. Unberührt davon bestehen Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte der Nacherfüllung, der Rücktritt oder die Minderung sowie Schadensersatz (§ 437 BGB).

Unsere Garantie erstreckt sich auf Material- oder Fabrikationsfehler hervorgerufene Sachmängel in der Funktionalität.

Im Falle eines Garantieanspruchs kontaktieren Sie uns bitte vorab über unser Kontaktformular unter [www.hecht-international.com/service\\_portal](http://www.hecht-international.com/service_portal) oder per E-Mail unter [ticket@support.hecht-international.com](mailto:ticket@support.hecht-international.com). Bitte teilen Sie hierbei, am besten durch beigefügte Bilder mit, wann der Fehler auftritt bzw. erstmals aufgetreten ist. Unser Service-Team wird Ihnen im Falle des Vorliegens eines Material- oder Herstellungsfehlers entweder Ersatz in Form von Teilen, oder eine Gutschrift anbieten.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Mängel, die auf eine unsachgemäße Handhabung oder Überbeanspruchung des Produkts durch falsche Montage/Installation bzw. Nichtbeachtung der Montage-/Bedienungsanleitung zurückzuführen sind. Ebenso ist der Verschleiß, äußere Einwirkungen/Witterung bzw. Verwendung nicht geeigneter Zubehörteile nicht von der Garantie umfasst. Produkte an denen bereits eigene Reparaturversuche oder auch Änderungen unternommen wurden, können auch nicht im Rahmen der Garantie behandelt werden.

Sofern ein Garantiefall vorliegt und wir den Austausch vornehmen, beginnt die Garantiezeit ab dem Moment des Erhalts der ersatzgelieferten Ware nicht neu zu laufen. Die Garantiezeit endet also, unabhängig von etwaigen Garantiefällen, stets mit Ablauf der drei (3) Jahre, gerechnet ab dem Rechnungsdatum.