Istruzioni
per l'uso

ADVENTURIDGE

LETTINO DA CAMPEGGIO FACILMENTE PIEGHEVOLE

PRODOTTO IN GERMANIA
hanse control
myhansecontrol.com
Istruzioni per l'uso semplici
ID: #05001



v3 Dok./Rev.-Nr. 199810_20220216

Dotazione

1. Superficie del lettino
2. Barra centrale, ×2
3. Barra finale, ×4
4. Gamba d'appoggio, ×4
5. Borsa per trasporto
6. Foro, ×8
7. Guaina, ×2

Sommario

Dotazione **3**
Informazioni generali **5**
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso 5
Utilizzo conforme alla destinazione d'uso 5
Sicurezza **5**
Definizione dei simboli/delle parole d'avvertimento 5
Avvertenze di sicurezza generali 6
Descrizione del prodotto **7**
Primo utilizzo **8**
Controllo del prodotto e del contenuto 8
Pulizia preliminare 8
Utilizzo **8**
Montaggio del prodotto 9
Smontaggio del prodotto 11
Pulizia e manutenzione **11**
Pulizia 11
Conservazione 11
Dati tecnici **11**
Smaltimento **12**
Smaltimento dell'imballaggio 12
Smaltimento del prodotto 12

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante di questo lettino da campeggio facilmente pieghevole (di seguito denominato "prodotto") e contengono informazioni importanti relative al montaggio e all'utilizzo.

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può provocare lesioni gravi o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e sui regolamenti vigenti nell'Unione europea. All'estero, rispettare anche le linee guida e le normative nazionali.

Conservare le istruzioni per l'uso per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni per l'uso.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto è concepito esclusivamente per dormire e riposarsi in occasione di campeggio e attività del tempo libero. È destinato soltanto all'uso in ambito privato e non in ambito commerciale. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Usare il prodotto esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può provocare danni a cose se non addirittura lesioni a persone.

Il produttore o rivenditore non si assume nessuna responsabilità per i danni dovuti all'uso non conforme o all'uso scorretto.

Sicurezza

Definizione dei simboli/delle parole d'avvertimento

Nelle presenti istruzioni per l'uso sono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.

AVVERTIMENTO!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, potrebbe avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!

Questo simbolo/parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza lesioni di lieve o media entità.

AVVISO!	Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

Avvertenze di sicurezza generali

AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni!

Il montaggio e l'uso impropri del prodotto possono causare lesioni.

- Posizionare il prodotto su una superficie piana e non scivolosa. Assicurarsi che il prodotto abbia una posizione stabile prima di utilizzarlo.
- Non salire sul prodotto e non saltarci sopra. Il prodotto può ribaltarsi facilmente.
- Assicurarsi che le dita non si incastrino durante la manipolazione del prodotto. Un momento di disattenzione può causare lesioni da schiacciamento.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto o sopra di esso. Il prodotto deve essere usato solo sotto la supervisione di un adulto e non deve essere utilizzato come giocattolo.
- Il prodotto può essere utilizzato da una sola persona alla volta.
- Non superare la capacità di carico del prodotto di 110 kg.

AVVERTIMENTO!

Pericolo di soffocamento!

I bambini potrebbero soffocare se giocano con il materiale dell'imballaggio e si infilano in testa i sacchetti di plastica in dotazione o la borsa per trasporto.

- Tenere il materiale dell'imballaggio e la borsa per trasporto fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare mai la borsa per trasporto incustodita.

AVVERTIMENTO!

Pericolo d'incendio!

La superficie del lettino del prodotto è composta da un materiale infiammabile. Se il prodotto è troppo vicino a una fonte di calore intenso (ad es. un fuoco da campo), la superficie del lettino potrebbe fondersi o bruciare.

– Tenere il prodotto lontano dal fuoco e da altre fonti di calore.

AVVISO!

Pericolo di danni!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

– Proteggere il prodotto dai danni provocati da pioggia, luce solare diretta o umidità.
– Controllare regolarmente che il prodotto non presenti danni o segni di usura.
– Non esporre mai il prodotto a temperature elevate (caloriferi, ecc.).
– Non tentare mai di pulire il prodotto immergendolo in acqua e non utilizzare un'idropulitrice per pulire il prodotto. In tal modo si potrebbe danneggiare il prodotto.
– Non utilizzare più il prodotto se i suoi componenti presentano fessurazioni, spaccature o deformazioni. Sostituire le parti danneggiate solo con i corrispondenti pezzi di ricambio originali.
– Tenere questo prodotto lontano da tutte le fiamme e fonti di calore.

Descrizione del prodotto



Il prodotto è concepito esclusivamente per dormire e riposarsi in occasione di campeggio e attività del tempo libero.

Primo utilizzo

Controllo del prodotto e del contenuto

AVVISO!

Pericolo di danni!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, è possibile danneggiare subito il prodotto.

– Prestare molta attenzione durante l'apertura dell'imballaggio.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che il contenuto sia completo (vedi capitolo "Dotazione").
3. Controllare che il prodotto o le singole parti non siano danneggiati. In tale eventualità, non usare il prodotto. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo dell'assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.

Pulizia preliminare

1. Rimuovere i materiali dell'imballaggio e le pellicole di plastica.
2. Prima del primo utilizzo, pulire tutti i pezzi del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".

Utilizzo

ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni.

– Prestare attenzione a non schiacciarsi le dita durante il montaggio e lo smontaggio del prodotto.

Montaggio del prodotto

1. Estrarre tutte le parti dalla borsa per trasporto 5.



2. Connettere ciascuna estremità di una barra centrale 2 a una barra finale 3 (vedi **Fig. 1**).

   Tutti i fori 6 sulle barre devono essere rivolti nella stessa direzione (vedi **Fig. 1**).

   Ripetere questo passaggio per connettere le barre centrali e finali rimanenti.

3. Spiegare completamente la superficie del lettino 1.



4. Inserire le barre connesse nelle guaine 7 della superficie del lettino 1 (vedi **Fig. 2**).

   Le aperture delle guaine si trovano sul lato inferiore della superficie del lettino.

   Assicurarsi che i fori delle barre connesse siano allineati ai passanti delle guaine e siano rivolti verso l'interno l'uno verso l'altro.





5. Inginocchiarsi su un lato della superficie del lettino 1. Inserire un'estremità di una gamba d'appoggio 4 in uno dei fori 6 delle barre connesse più vicine all'utente (vedi passo 1 nella **Fig. 3**).
6. Tirando in direzione del proprio corpo, flettere la gamba d'appoggio e inserire l'altra estremità nel foro delle barre connesse sul lato opposto (vedi passo 2 nella **Fig. 3**).

   Ripetere questo passaggio fino a montare tutte e quattro le gambe d'appoggio (vedi **Fig. 4**).
7. Capovolgere la superficie del lettino.

   Il prodotto è stato montato correttamente ed è ora pronto per l'uso (vedi **Fig. A**).

Smontaggio del prodotto

– Seguire in ordine inverso i passaggi descritti nel capitolo “Montaggio del prodotto” per smontare il prodotto.

Pulizia e manutenzione

AVVISO!

Pericolo di danni!

L’uso improprio del prodotto può causare danni.

– Non utilizzare detersivi aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Essi potrebbero danneggiare le superfici.

Pulizia

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto. Se necessario, rimuovere lo sporco ostinato con un panno umido e un detergente delicato.
2. Asciugare il prodotto con un panno asciutto.

Conservazione

Prima di riporli, tutti i pezzi devono essere completamente asciutti.

– Smontare sempre il prodotto e riporlo nella borsa per trasporto 5 e in un luogo asciutto.
– Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.
– Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Dati tecnici

Modello:	816687
Capacità di carico massima:	circa 110 kg
Dimensioni:	188 × 75 × 18,5 cm
Codice articolo:	816687

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

- Lo smaltimento del prodotto deve avvenire in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti nel proprio Paese.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio** o **accessori,** se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.*

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.

*Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

IT

Produttore:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ASSISTENZA POST-VENDITA 816687

IT **+39 045 7860460**
www.aldi-service.it
service-ita@protel-service.com

MODELLO:
816687 08/2022

3
ANNI DI GARANZIA