



Használati útmutató Navodila za uporabo



FÜGGŐFOTEL LÁBTARTÓVAL

VISEČ STOL VKLJUČNO Z VZNOŽJEM




Magyar04
Slovensko..15



Tartalom

A csomag tartalma	3
Alkatrészek	4
QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni	5
Általános tájékoztatás	6
Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót	6
Rendeltetésszerű használat	6
Biztonság	7
Megjegyzések magyarázata	7
Biztonságtechnikai tudnivalók	7
A függőfotel és a szállítási csomag tartalmának ellenőrzése	9
A felállítás helyének kiválasztása és összeszerelés	9
A függőfotel előkészítése	10
Összeszerelés	10
A függőfotel felakasztása	10
Használat	11
Szénszerelés és tárolás	11
Tisztítás	12
Műszaki adatok	12
Leselejtezés	13
A csomagolás leselejtezése	13
A függőfotel leselejtezése	13

A csomag tartalma/Vsebina kompleta



Alkatrészek

- 1 Karika
- 2 Fügőfotel akasztó
- 3 Ülőzsák akasztó
- 4 Lábtartó akasztó
- 5 Lábtartó
- 6 Ülőzsák
- 7 Tartórúd
- 8 Műanyag tartótáska (ábra nélkül)

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kód olvasóval és internetkapcsolattal is.

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

Az ALDI-szerviz oldala

Minden itt megadott információ elérhető az ALDI-szerviz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el: www.aldi-szervizpont.hu.



A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.

Általános tájékoztatás

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató a lábtartós függőfotelhoz tartozik (a továbbiakban mint „függőfotel”). Fontos tudnivalókat tartalmaz a használatról és az összeszereléssel kapcsolatban.

A függőfotel használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a függőfotel károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót későbbi referenciához. Ha a függőfotel továbbadja, feltétlenül mellékelje hozzá a használati útmutatót is.

FONTOS TUDNIVALÓK – Őrizze meg későbbi használatra.

Rendeltetészerű használat

A függőfotel kizárólag ülésre használható. Kizárólag magánhasználatra készült, kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas. A függőfotel nem gyermekjátékszer, és nem hinta.

A csomag a függőfotel felszereléséhez szükséges anyagokat (pl. biztonsági horog a mennyezeti szereléshez) nem tartalmazza, azokat külön kell beszerezni. Ehhez vegye figyelembe, milyenek a helyi adottságok a választott felfüggesztési helyen.

A függőfotel felfüggesztési lehetőségeiről és a hozzá szükséges szerelési anyagokról szükség szerint kérjen tanácsot szaküzletben.

A függőfotel kizárólag felnőttek szerelhetik össze/fel.

Kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, dologi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A függőfotel nem gyermekjátékszer.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő kárért nem vállal felelősséget.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használtuk.



Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.



Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

Biztonságtechnikai tudnivalók



Fulladásveszély!

Megfulladhat a kötelekbe akadó személy.

- Vigyázzon, nehogy a kötelekbe akadjon.
- Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a függőfotel.



Fulladásveszély!

Vigyázzon, nehogy a gyerekek a fejükre húzzák a műanyag tartótáskát, mert megfulladhatnak.

- Ne hagyja hozzáférhető helyen a műanyag tartótáskát.
- Ne engedje, hogy gyerekek a műanyag tartótáskával játszanak.



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Megsérülhet, ha nem rendeltetésszerűen használja vagy túl nagy terhelésnek teszi ki a függőfotelt.

- A függőfotel max. 100 kg súllyal terhelhető.
- Egyszerre csak egy személy használhatja.
- Ne álljon rá és ne ugráljon rajta.
- Csak ülésre használja a függőfotelt.
- Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőelemek biztonságos rögzítését és ellenőrizze azokat kopásra.



VIGYÁZAT!

Sérülésveszély!

Becsípődhet az ujjá, ha a mozgó elemek közé teszi.

- Amikor a függőfotel felfüggesztett állapotban van és ül benne valaki, ne foglalkozzon a függőfotel karikával és rögzítő elemekkel.
- Ügyeljen, nehogy becsípődjön az ujjá, amikor a szabad, de már felfüggesztett függőfotel karikával, illetve rögzítő elemekkel foglalkozik.
- Ne fogja meg a tartórudat azon a helyen, ahová a köteleket rögzítette.

ÉRTESÍTÉS!

Tűzveszély!

A függőfotel éghető anyagokból áll. A termék erős hőforrások közelében meggyulladhat.

- Tartsa távol erős hőforrástól.

A függőfotel és a szállítási csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTEŚÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy egyéb hegyes tárggyal nyitja ki, a függőfotel könnyen megsérülhet.

– A csomagolás kinyitásakor óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a függőfotelt a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e (lásd **A ábra**).
3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a függőfotelen vagy az alkatrészein. Ne használja, ha sérülést lát rajta. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

A felállítás helyének kiválasztása és összeszerelés



Sérülésveszély!

Ha a függőfotelt nem megfelelő helyre és nem megfelelő rögzítőnyaggal szereli fel, kiszakadhat a rögzítés és leesik a fotel, miközben benne ül. Emiatt meg is sérülhet.

- Csak tömör fa vagy betonfödémbe szerelje a függőfotelt, hogy az a legnagyobb terhelhetőségét biztosíthassa. A függőfotel felfüggesztési lehetőségeiről és a hozzá szükséges rögzítési anyagokról szükség szerint kérjen tanácsot szaküzletben. Biztonságosan kampóval és forgó csappal lehet csak rögzíteni.
- Legalább 300 kg terhelésre méretezett rögzítőrendszert használjon.
- A függőfotel legalább 50 cm távolságra legyen a padlótól, hogy azt a terhelés alatt se érje el.
- A függőfotel alatt nem lehetnek éles, hegyes vagy kemény sarkok.

- A függőfotel nem szabad kemény padló felett használni, ha az ülési magasság terheltén 60 cm feletti.
- Ügyeljen rá, hogy maradjon elég szabad hely a függőfotel körül (kb. 3 m).
- A függőfotel kizárólag felnőttek szerelhetik össze.

A függőfotel előkészítése

1. Hajtogassa szét a függőfotel és tegye a padlóra.
2. Ellenőrizze az összes kötél stabilitását.
3. Biztosítsa, hogy minden kötél a helyes sorrendben legyen a tartórúd **7** két oldalára rögzítve (lásd **A ábra**). A következő sorrendben végezze el a felfűzést:
 - ülőzsák akasztó **3**;
 - függőfotel akasztó **2**;
 - lábtartó akasztó **4**.

Csak akkor garantált a biztonságos használat, ha az összes elemet előírászerűen elhelyezte.

Most tegye a megfelelő helyre a függőfotel.

Összeszerelés

A függőfotel megfelelő rögzítő anyagokkal felszerelhető a mennyezetre, ha a használni kívánt helyen annak jellemzői a legnagyobb 300 kg-os terhelhetőséget lehetővé teszik.

Válasszon a helyi adottságoknak megfelelő rögzítő rendszert. Ehhez szükség esetén kérjen tanácsot szaküzletben.

A függőfotel felakasztása

1. A karika **1** segítségével akassza fel a függőfotel a felszerelendő rögzítő anyagra (pl. rögzítő horogra) (lásd „Összeszerelés” fejezet).
 2. Biztosítsa, hogy a függőfotel stabilan, biztonságosan függjön a rögzítő anyagon.
- A függőfotel használatra kész.

Használat



Sérülésveszély!

A függőfotel szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.

- Használat előtt rendszeresen ellenőrizze a függőfotel stabil helyzetét és minden részének kifogástalan állapotát.
- A függőfotelen módosítás nem végezhető.
- Rendszeresen ellenőrizze a rögzítő elemek szilárd helyzetét és a gyorsan kopó részek elhasználódását.
- A függőfotel legalább 50 cm távolságra legyen a padlótól, hogy azt a terhelés alatt se érje el.

1. Hátával fordulva álljon a függőfotel elé.
2. Óvatosan üljön rá az ülőzsákra **6**.
3. Lábát pihentetheti a lábtartóra **5** téve is.

Szét szerelés és tárolás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

Ha a függőfotelt a szabadban tárolja, árthat neki a nedvesség vagy az időjárás, pl. az eső, vihar, jégeső, hó.

- Rossz időben védett helyen tárolja a függőfotelt.
- Védje a függőfotelt a nedvességtől.

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

1. Vegye le a függőfotelt a rögzítő anyagokról.
2. Tegye a függőfotelt a talajra, és tekerje az ülőzsákot **6** és a lábtartót **5** a tartórúdra **7**.
3. Tárolásra tegye vissza a függőfotelt az eredeti műanyag tartótáskába **8**.
4. A függőfotelt száraz, jól szellőző helyen tartsa.

Tisztítás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A függőfotel szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém vagy műanyag sörtéjű kefét, valamint éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Mosógépbe és szárítógépbe semmi esetre ne tegye bele a függőfotelt.

1. Nedves törölkendővel rendszeresen tisztítsa meg a függőfotelt.
2. Majd hagyja teljesen megszáradni.

Műszaki adatok

Modell: 541005

Szín: natúr, zöld, szürke

Súly: kb. 1,7 kg

Max. terhelhetőség: 100 kg

Méret

Ülőfelület: kb. 160 × 100 cm

Lábtartók: kb. 40 × 30 cm

Anyag

Huzat: Natúr: 73% pamut, 27% poliészter

Zöld: 80% pamut, 20% poliészter

Szürke: 83% pamut, 17% poliészter

Tartórúd: fenntartható erdőgazdálkodásból származó tömör fa

Cikkszám; 823721

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A függőfotel leselejtezése

- A függőfotelt az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.

Kazalo

Vsebina kompleta	3
Komponente	16
Hitro in preprosto do cilja s kodami QR	17
Splošno	18
Navodila za uporabo preberite in shranite	18
Namenska uporaba	18
Varnost	18
Razlaga napotkov	18
Varnostni napotki	19
Preverite viseč stol in vsebino kompleta.....	20
Izbira lokacije in montaža	21
Priprava visečega stola	21
Montaža	22
Obešanje visečega stola	22
Uporaba	22
Razstavljanje in shranjevanje	23
Čiščenje	23
Tehnični podatki	24
Odlaganje med odpadke	24
Odlaganje embalaže med odpadke	24
Odlaganje visečega stola med odpadke	24

Komponente

- 1 Zanka
- 2 Obesa za viseč stol
- 3 Obesa za sedež
- 4 Obesa za oporo za noge
- 5 Opora za noge
- 6 Sedež
- 7 Nosilna palica
- 8 Plastična vreča za prenašanje (ni na sliki)

Hitro in preprosto do cilja s kodami QR

Ne glede na to, ali potrebujete **informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno opremo**, podatke o **garancijah izdelovalcev** ali **servisih** ali si želite udobno ogledati **videoposnetek z navodili** – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?

Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne strani ali kontaktne podatke.

Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih podatkov!

Postopek:

Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) za branje kod QR ter povezavo z internetom.

Bralniki kod QR so praviloma na voljo za brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega telefona.

Preizkusite zdaj

S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR in izvedite več o Hoferjevem izdelku, ki ste ga kupili.

Hoferjev storitveni portal

Vse zgoraj navedene informacije so na voljo tudi na Hoferjevem storitvenem portalu na spletnem naslovu www.hofer-servis.si.



Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.

Splošno

Navodila za uporabo preberite in shranite



Ta navodila za uporabo spadajo k temu visečemu stolu z nožnim delom (v nadaljevanju imenovan samo „viseč stol“). Vsebujejo pomembne informacije o ravnanju z izdelkom in sestavljanju.

Pred začetkom uporabe visečega stola skrbno in v celoti preberite navodila za uporabo, predvsem varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko privede do hudih telesnih poškodb ali poškodb na visečem stolu.

Osnova navodil za uporabo so standardi in predpisi, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. Če viseč stol izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite navodila za uporabo.

POMEMBNO – Shranite za poznejše branje.

Namenska uporaba

Viseč stol je namenjen izključno sedenju. Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene. Viseč stol ni igrača ali pripomoček za gugalnica. Montažni material (npr. varnostni kavelj za montažo na strop), potreben za pritrnitev visečega stola, ni priložen, zato ga je treba nabaviti ločeno. Pri tem upoštevajte lokalne danosti na mestu za pritrnitev, ki ste ga izbrali. V specializirani trgovini vam naj svetujejo glede možnosti pritrnitve visečega stola in potrebnega montažnega materiala.

Viseč stol lahko montirajo samo odrasli.


Viseč stol uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za neprimerno in lahko privede do materialne škode ali celo do poškodb oseb. Viseč stol ni igrača.

Izdelovalec ali prodajalec ne prevzemata nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Varnost

Razlaga napotkov

V navodilih za uporabo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.



OPOZORILO!

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

**POZOR!**

Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Varnostni napotki

**OPOZORILO!**

Nevarnost strangulacije!

Če se oseba zaplete v vrvi, lahko pride do strangulacije.

- Pazite, da se ne zapletete v vrvi.
- Otroci lahko viseč stol uporabljajo samo pod nadzorom odraslih oseb.

**OPOZORILO!**

Nevarnost zadužitve!

Če si otroci plastično vrečo za prenašanje povlečejo čez glavo, se lahko zadušijo.

- Plastične vreče za prenašanje ne puščajte brez nadzora.
- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s plastično vrečo za prenašanje.

**POZOR!**

Nevarnost telesnih poškodb!

Če viseč stol nepravilno obremenite ali ga preveč obremenite, se lahko poškodujete.

- Viseč stol obremenite z največ 100 kg.
- Visečega stola naj nikoli ne uporablja več oseb hkrati.
- V visečem stolu ne stojte ali poskakujte.

- Viseč stol uporabljajte izključno za sedenje.
- Redno preverjajte vse pritrdilne elemente če so pritrjeni in če rjavijo.



POZOR!

Nevarnost telesnih poškodb!

Če se prsti ujamejo med premične dele, lahko pride do zmečkanin.

- Ne dotikajte se zanke visečega stola in pritrdilnih elementov, ko je viseč stol obešen in v njem sedi oseba.
- Pazite, da si ne ukleščite prstov, ko se dotikate zanke praznega, vendar obešenega visečega stola oz. pritrdilnih elementov.
- Nosilne palice ne prijemajte na mestih, kjer so pritrjene vrvi.

OBVESTILO!

Nevarnost požara!

Viseč stol je narejen iz vnetljivih materialov. Če pride preblizu močnim virom toplote, lahko začne goreti.

- Vse sestavne dele visečega stola držite stran od močnih virov toplote.

Preverite viseč stol in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi ostrimi ali koničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete viseč stol.

- Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite viseč stol iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte **sl. A**).
3. Preverite, ali so viseč stol ali posamezni deli poškodovani. V tem primeru visečega stola ne uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

Izbira lokacije in montaža



Nevarnost telesnih poškodb!

Če visečega stola ne montirate na primernem mestu in z ustreznim pritrdilnim materialom, se lahko sidrišče izpuli in stol pade na tla, medtem ko sedite v njem. Pri tem se lahko poškodujete.

- Viseč stol montirajte izključno v strop iz masivnega lesa ali betona, da dosežete maksimalno obremenitev. V specializirani trgovini vam naj svetujejo glede možnosti pritrditve visečega stola in potrebnega pritrdilnega materiala. Varna pritrnitev je mogoča samo s kavljem in vrtljivim ušescem.
- Uporabite pritrdilni sistem, ki je zasnovan za obremenitev najmanj 300 kg.
- Viseč stol mora viseti najmanj 50 cm nad tlemi, tako da se ob obremenitvi ne dotakne tal.
- Pod visečim stolom ne sme biti ostrih, koničastih ali trdih robov.
- Visečega stola ni dovoljeno uporabljati nad trdimi tlemi, če sedežna višina pod obremenitvijo presega 60 cm.
- Pazite, da je okoli visečega stola dovolj prostora (pribl. 3 m).
- Viseč stol lahko montirajo samo odrasli.

Priprava visečega stola

1. Viseč stol razgrnite in ga položite na tla.
2. Preverite, če so vse vrvi čvrsto pritrjene.
3. Prepričajte se, da so vse vrvi pritrjene na obeh koncih nosilne palice **7** v pravilnem zaporedju (glejte **sl. A**). Vrvi namestite v naslednjem vrstnem redu:
 - obesa za sedež **3**;
 - obesa za viseč stol **2**;
 - obesa za oporo za noge **4**.

Šele ko so vsi deli pravilno nameščeni, je zagotovljena varna uporaba.

Zdaj lahko viseč stol montirate na ustrezno mesto.

Montaža

V kolikor je strop na zelenem mestu sposoben prenesti največjo obremenitev 300 kg, lahko viseč stol pritrdite nanj s primernim pritrdilnim materialom.

Izberite pritrdilni sistem, ki je skladen z lokalnimi pogoji. Po potrebi se o tem posvetujte v specializirani trgovini.

Obešanje visečega stola

1. Viseč stol z zanko **1** obesite na pritrdilni material, ki ga boste montirali (npr. na pritrdilni kavelj) (glejte poglavje „Montaža“).
2. Prepričajte se, da je viseč stol stabilno in varno obešen na pritrdilni material.

Zdaj lahko viseč stol uporabljate.

Uporaba



Nevarnost telesnih poškodb!

Neustrezno ravnanje z visečim stolom lahko privede do poškodb.

- Pred uporabo redno preverjajte, če je pritrditev ustrezna in če so vsi deli visečega stola v brezhibnem stanju.
- Visečega stola ni dovoljeno spreminjati.
- Pritrdilne elemente in obrabljive dele je treba redno preverjati glede ustrezne pritrditve in obrabljenosti.
- Viseč stol mora viseti najmanj 50 cm nad tlemi, tako da se ob obremenitvi ne dotakne tal.

1. Postavite se tako pred viseč stol, da je hrbet obrnjen proti visečemu stolu.
2. Previdno se usedite v sedež **6**.
3. Noge po želji položite v oporo za noge **5**.

Razstavljanje in shranjevanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če viseč stol hranite na prostem, se lahko poškoduje zaradi vlage ali slabih vremenskih razmer, kot so dež, vihar, toča ali sneg.

- V slabih vremenskih razmerah viseč stol hranite na varnem mestu.
- Viseč stol zaščitite pred vlago.

Vsi deli morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suhi.

1. Viseč stol snemite s pritrdilnega materiala.
2. Viseč stol položite na tla in zvijte sedež **6** ter oporo za noge **5** okoli nosilne palice **7**.
3. Viseč stol shranite v priloženi plastični vreči za prenašanje **8**.
4. Viseč stol vedno shranjujte na suhem in dobro prezračenem mestu.

Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z visečim stolom lahko privede do poškodb.

- Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov, kot so noži, trde lopatice in podobno. Omenjene snovi lahko poškodujejo površine.
- Visečega stola pod nobenim pogojem ne dajajte v pralni stroj ali sušilnik.

1. Viseč stol redno čistite z vlažno krpo.
2. Pustite, da se popolnoma posuši.

Tehnični podatki

Model:	541005
Barve:	naravna, zelena, siva
Teža:	prib. 1,7 kg
Maks. nosilnost:	100 kg

Dimenzije

Sedežna površina: prib. 160 × 100 cm

Opora za noge: prib. 40 × 30 cm

Material

Prevleka: Naravna: 73% bombaž, 27% poliester

Zelena: 80% bombaž, 20% poliester

Siva: 83% bombaž, 17% poliester

Nosilna palica: masivni les iz trajnostne pridelave

Številka izdelka: 823721

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo zavržite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepen-ko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje visečega stola med odpadke

- Viseč stol zavržite med odpadke v skladu s predpisi in z zakoni, ki veljajo v vaši državi.



Származási hely: Kína
Gyártó: | Distributer:

VOG AG
BÄCKERMÜHLWEG 44
4030 LINZ
AUSTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
POPRODAJNA PODPORA

8823721

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.
Prosimo, oglasite se v vam najbližji **HOFERjevi poslovalnici**.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA/IZDELEK:
541005

05/2023

3

ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE