







Istruzioni di montaggio


ADVENTURIDGE.

CARRELLO PIEGHEVOLE





Dotazione

- 1 Sacca da trasporto
- 2 Clip di plastica
- 3 Telaio
- 4 Maniglia
- 5 Borsa di tela
- 6 Asola
- 7 Ruota, 4×

Elementi di collegamento forniti

- 8 Dado, 4×
- 9 Vite, 4×

Utensili necessari non inclusi nella fornitura

- 10 Chiave a forchetta



Sommario

Dotazione	3
Elementi di collegamento forniti	3
Utensili necessari non inclusi nella fornitura	3
Informazioni generali	5
Leggere e conservare le istruzioni di montaggio.....	5
Utilizzo conforme allo scopo previsto	5
Descrizione pittogrammi	5
Sicurezza.....	6
Descrizione delle avvertenze	6
Avvertenze generali di sicurezza	6
Descrizione del prodotto	8
Montaggio	8
Controllo del prodotto e della dotazione	8
Pulizia preliminare.....	8
Fasi di montaggio	9
Chiusura a soffietto del prodotto	12
Pulizia e manutenzione	12
Pulizia.....	12
Manutenzione	13
Conservazione.....	13
Smaltimento	14
Smaltimento dell'imballaggio.....	14
Smaltimento del prodotto	14

IMPORTANTE: LEGGERE CON ATTENZIONE E CONSERVARE CON CURA PER RIFERIMENTI FUTURI!

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni di montaggio



Le presenti istruzioni di montaggio sono parte integrante di questo cartello pieghevole (di seguito denominato semplicemente “prodotto”). Esse contengono informazioni importanti relative al montaggio e all’utilizzo del prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni di montaggio, in particolar modo le avvertenze di sicurezza. Il mancato rispetto delle presenti istruzioni di montaggio può provocare gravi lesioni personali o danni al prodotto.

Le istruzioni di montaggio si basano sulle normative e i regolamenti vigenti nell’Unione Europea. All’estero, rispettare anche le direttive e le normative nazionali.

Conservare le istruzioni di montaggio per utilizzi futuri. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnare tassativamente anche le presenti istruzioni di montaggio.

Utilizzo conforme allo scopo previsto

Il prodotto è destinato esclusivamente al trasporto di cose e merci. È destinato esclusivamente all’uso in ambito privato e non è idoneo per un utilizzo in ambito commerciale.

Utilizzare il prodotto solo come descritto nelle presenti istruzioni di montaggio. Qualsiasi altro utilizzo è da intendersi come non conforme all’uso previsto e può provocare danni materiali o addirittura lesioni personali. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il produttore o rivenditore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni dovuti ad un uso scorretto o non conforme a quello previsto.

Descrizione pittogrammi

Nelle istruzioni di montaggio, sul prodotto stesso o sull’imballaggio sono riportati i seguenti simboli e le seguenti parole d’avvertimento.



Questo simbolo fornisce informazioni utili sul montaggio e sull’uso.



Non lavare.



Non candeggiare.



Non asciugare nell'asciugatrice.



Non stirare.



Non lavare a secco.

Sicurezza

Descrizione delle avvertenze

Nelle istruzioni di montaggio sono utilizzati i seguenti simboli e le seguenti parole d'avvertimento.



Questo simbolo/questa parola d'avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non evitato, può avere come conseguenza la morte o lesioni gravi.



Questa parola d'avvertimento indica possibili danni materiali.

Avvertenze generali di sicurezza



Pericolo di lesioni!

Un utilizzo improprio del prodotto può causare lesioni.

- Assicurarsi che il prodotto sia posizionato correttamente su una superficie solida, stabile e orizzontale. Non montare il prodotto su una superficie inclinata.
- Non è consentito superare la capacità di carico massima del

prodotto, che è pari a 70 kg. Il sovraccarico può causare la rottura del prodotto con conseguenti lesioni personali.

- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che il prodotto sia stabile e controllarlo. La sicurezza del prodotto può essere garantita solo se montato correttamente e se tutti i collegamenti sono sicuri.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'imballaggio in plastica. Potrebbero restarvi intrappolati e soffocare.
- Tenere i bambini lontani durante il montaggio del prodotto.
- Ripiegare e aprire il prodotto con cautela. Prestare attenzione a evitare che parti del corpo (dita, pelle) o indumenti rimangano intrappolati o impigliati nel prodotto.
- Durante il montaggio del prodotto, seguire scrupolosamente tutte le istruzioni elencate.


AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Un uso improprio del prodotto può causare danni.

- Eseguire il montaggio del prodotto posizionandolo su una superficie di dimensioni sufficienti.
- Non posizionare il prodotto vicino o davanti a fiamme libere, caloriferi, stufe o altri oggetti caldi. Tenere lontano dal fuoco.
- Interrompere l'utilizzo del prodotto se i suoi componenti sono fessurati, rotti o deformati. Sostituire le parti danneggiate soltanto con le appropriate parti di ricambio originali.

Descrizione del prodotto



Il prodotto è destinato esclusivamente al trasporto di cose e merci.

Montaggio

Controllo del prodotto e della dotazione

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Se si apre l'imballaggio con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti senza prestare sufficiente attenzione, si rischia di danneggiare subito il prodotto.

– Aprire l'imballaggio con molta cautela.

1. Estrarre le singole parti del prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedi capitolo "Sommario").
3. Verificare che le singole parti del prodotto non presentino danni. In tale eventualità, non montare e non utilizzare il prodotto. Rivolgersi al produttore attraverso l'indirizzo del servizio assistenza clienti indicato nella scheda di garanzia.


Pulizia preliminare

1. Rimuovere il materiale di imballaggio e tutte le pellicole protettive.
2. Prima del primo utilizzo, pulire tutti i componenti del prodotto come descritto nel capitolo "Pulizia e manutenzione".


Fasi di montaggio




Per l'assemblaggio del prodotto, utilizzare una chiave a forchetta (non inclusa nella dotazione).



1. Montare la ruota **7** utilizzando una vite **9** e un dado **8** per fissarla al telaio **3** (vedi **Fig. 1**). Serrare a fondo la vite utilizzando una chiave a forchetta **10**.
2. Ripetere l'operazione precedente per tutte le altre ruote.




3. Stirare completamente il telaio assemblato **3** (vedi **Fig. 2**).



4. Posizionare la borsa di tela **5** sul telaio assemblato **3** (vedi passo 1 nella **Fig. 3**).

5. Fissare la borsa di tela al prodotto unendo le linguette in velcro.


6. Fissare la maniglia **4** alla clip di plastica **2** presente sul telaio assemblato (vedi passo 2 nella **Fig. 3**).



7. Fissare le linguette in velcro della borsa di tela **5** al fondo del telaio assemblato **3** (vedi **Fig. 4**).

Con ciò, l'assemblaggio del prodotto è completo.

Chiusura a soffietto del prodotto



1. Tenere saldamente con una mano la maniglia **4** e, con l'altra mano, tirare l'asola **6** verso l'alto (vedi **Fig. 5**).
2. Tirare l'asola verso l'alto finché il prodotto non si ripiega completamente a soffietto. In caso di necessità, riporre il prodotto nella sacca da trasporto **1**.

Pulizia e manutenzione

Pulizia

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi, spazzole con setole metalliche o di nylon e utensili appuntiti o metallici quali coltelli, raschietti rigidi e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici.

Pulizia del telaio e delle ruote

1. In caso di necessità, pulire il telaio **3** e le ruote **7** con un panno umido e acqua leggermente saponata.
2. Pulire il telaio con un panno asciutto e privo di lanugine.
3. Lasciare asciugare completamente tutte le parti.

Pulizia della borsa di tela e della sacca da trasporto



La borsa di tela e la sacca da trasporto non devono essere lavate, sbiancate, asciugate in asciugatrice, stirate o lavate a secco.

- Pulire la borsa di tela **5** e la sacca da trasporto **1** utilizzando semplicemente un panno inumidito. Farle asciugare completamente.

Manutenzione

- Controllare con regolarità che tutti i collegamenti a vite siano serrati saldamente ed eventualmente serrarli nuovamente. I collegamenti a vite allentati possono pregiudicare la sicurezza. Sussiste il pericolo di lesioni.

Conservazione

Prima di riporre il prodotto, assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte.

- Conservare il prodotto sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi solari diretti.
- Conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 5 °C e 20 °C (temperatura ambiente), in un luogo sicuro e inaccessibile ai bambini.

Dati tecnici

Modello:	040139
Dimensioni	
chiuso:	19 × 53 × 73 cm
aperto:	100 × 53 × 113 cm
Capacità di carico massima:	70 kg
Codice prodotto:	823964

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la scatola nella raccolta di carta straccia, la pellicola nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del prodotto

- Smaltire il prodotto secondo le leggi e le disposizioni vigenti nel Paese di residenza.

Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori o centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet.*

Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.*

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi-service.it.



*Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.



Produttore:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ASSISTENZA POST-VENDITA

823964



045 7860460

www.aldi-service.it

aldi-ita@protel-service.com

MODELLO:

040139

05/2023

3

**ANNI DI
GARANZIA**