



Navodila za uporabo



BOHO SERVIRNA MIZICA



SI

Distributer:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

POPRODAJNA PODPORA

822747


Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:
OUT.0028.00

05/2023

3
LETA
GARANCIJE





Dok./Rev.-Nr. 200457_20221221

Shranjevanje

Vsi deli morajo biti pred shranjevanjem popolnoma suhi.

- Izdelek vedno shranjujte na suhem mestu.
- Izdelek zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Izdelek shranite na otrokom nedosegljivem mestu, varno zaprtega in pri temperaturah med 5 °C in 20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Izdelek:	OUT.0028.00
Največja obremenitev:	15 kg
Teža:	pribl. 8,3 kg
Dimenzije	
Višina:	45 cm
Premer:	46 cm
Številka izdelka:	822747

Odlaganje med odpadke

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepen-ko in karton zavrzite med odpadni papir, folije pa med odpadke za recikliranje.

Odlaganje izdelka med odpadke

- Izdelek zavrzite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v vaši državi.

Vsebina kompleta

- 1 Mizna plošča
- 2 Vijačni navoj, 12×
- 3 Noga mize, 4×

Priloženi povezovalni elementi

- 4 Navojni pokrovček, 12×

Priložena orodja

- 5 Vijačni ključ

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang	3
Mitgelieferte Verbindungselemente	3
Mitgelieferte Werkzeuge.....	3
Allgemeines	5
Montageanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Zeichenerklärung	5
Sicherheit	6
Hinweiserklärung	6
Allgemeine Sicherheitshinweise.....	6
Produktbeschreibung	8
Montage	8
Produkt und Lieferumfang prüfen	8
Grundreinigung	8
Montageschritte.....	9
Reinigung und Wartung	10
Reinigung.....	10
Wartung.....	11
Aufbewahrung.....	11
Technische Daten	11
Entsorgung	11
Verpackung entsorgen.....	11
Produkt entsorgen	11

Splošno

POMEMBNO, SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO: SKRBNO PREBERITE

Preberite in shranite navodila za montažo



Ta navodila za montažo spadajo k tej Boho servirni mizici (v nadaljevanju imenovana samo »izdelek«). Vsebujejo pomembne informacije o montaži in uporabi.

Preden začnete sestavljati in uporabljati izdelek, natančno in v celoti preberite navodila za montažo, zlasti varnostne napotke. Zaradi neupoštevanja teh navodil za montažo lahko pride do hudih telesnih poškodb ali škode na izdelku.

Navodila za montažo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države.

Navodila za montažo shranite za poznejšo rabo. Če izdelek izročite tretjim osebam, jim hkrati z njim obvezno izročite ta navodila za montažo.

Namenska uporaba

Izdelek je zasnovan izključno za odlaganje lažjih predmetov na prostem (npr. na terasi). Namenjen je izključno za zasebno uporabo in ni primeren za poslovne namene.

Izdelek uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za montažo. Kakršna koli drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode ali celo telesnih poškodb. Izdelek ni igrača.

Izdelaovalec ali prodajalec ne prevzema odgovornosti za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe.

Razlaga znakov

V navodilih za montažo, na izdelku ali embalaži so uporabljeni naslednji simboli.



Ta simbol podaja koristne dodatne informacije o montaži.

Varnost

Razlaga napotkov

V navodilih za montažo se uporabljajo naslednji simboli in opozorilne besede.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do majhnih ali zmernih telesnih poškodb.



Ta opozorilna beseda opozarja na možnost materialne škode.

Splošni varnostni napotki



Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko povzroči telesne poškodbe.

- Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali z embalažno folijo. Otroci se lahko pri igranju vanjo zapletejo in se zadušijo.
- Pazite na to, da otroci v usta ne bodo dajali nobenih majhnih delov, kot so na primer vijaki. Otroci jih lahko pogoltnejo in se zadušijo.
- Ne dovolite otrokom, da bi se igrali z izdelkom ali plezali nanj.
- Ne opirajte se na izdelek.
- Če je izdelek narobe sestavljen, se lahko pri obremenitvi pod človeško težo podre. Pri tem lahko poškodujete sebe ali druge. Pazite, da izdelek sestavite v skladu s temi navodili za montažo.

- Ne prekoračite maksimalne nosilnosti izdelka (glejte poglavje „Tehnični podatki“).



Nevarnost stiskov!

Če z izdelkom ravnate neustrezno, si lahko na njem stisnete prste.

- Pazite, da se otroci ne bodo igrali z izdelkom. Otroci si lahko stisnejo roke ali se poškodujejo.
- Pri montaži in vsakodnevni uporabi pazite na roke in prste.

OBVESTILO!


Nevarnost poškodb!

Neppravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Izdelek postavite na zlahka dostopno, ravno, suho in dovolj stabilno površino.
- Izdelka ne približujte odprtemu ognju (npr. taborni ogenj itd.).
- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam (kamin, taborni ogenj itd.) ali močnemu mrazu.
- Za čiščenje ne uporabljajte parnega čistilnika. Izdelek lahko sicer poškodujete.
- Izdelka ne uporabljajte več, če so na njegovih sestavnih delih praske oz. razpoke ali če so ti deli preoblikovani. Poškodovane dele zamenjajte zgolj z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

Opis izdelka

Izdelek je zasnovan izključno za odlaganje lažjih predmetov na prostem (npr. na terasi).



Montaža

Preverite izdelek in vsebino kompleta

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če embalažo neprevidno odprete z ostrim nožem ali drugimi korničastimi predmeti, lahko hitro poškodujete izdelek.

– Embalažo odpirajte zelo previdno.

1. Vzemite posamezne dele izdelka iz embalaže.
2. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte poglavje „Vsebina kompleta“).
3. Preverite, ali so posamezni deli izdelka morda poškodovani. Če so, izdelka ne montirajte in ga ne uporabljajte. Obrnite se na izdajatelja jamstva, kot je opisano na garancijskem listu.

Osnovno čiščenje

1. Odstranite embalažni material in vse zaščitne folije.
2. Pred prvo uporabo očistite vse dele izdelka, kot je opisano v poglavju „Čiščenje in vzdrževanje“.

Koraki montaže

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko privede do poškodb izdelka ali materialne škode.


- Izdelek sestavljajte na mehki in čisti podlagi. Po potrebi pod izdelek položite odejo ali podoben predmet, da se površine ne opraskajo ali poškodujejo.
- Izdelek sestavljajte pazljivo in upoštevajte navodila za montažo.

Izdelek sestavljajte s pomočjo sledečih navodil in grafičnih prikazov.




- Pred sestavljanjem si oglejte prikazane posamezne dele.
- Za privijanje navojnih pokrovčkov **4** uporabite priloženi vijačni ključ **5**.
- Največja nosilnost izdelka znaša 15 kg.

Namestitev nog mize



1. Položite mizno ploščo **1** z vijačnimi navoji **2**, usmerjenimi navzgor na mehko in čisto podlago (glejte **sl. 1**).



2. Eno od nog mize **3** namestite na mizno ploščo **1**, tako da se luknje noge mize vstavijo v vijačni navoj **2** (glejte **sl. 2**).
3. Nogo mize povežite z mizno ploščo s tremi navojnimi pokrovčki **4** (glejte **sl. 3**). Navojne pokrovčke privijte z vijačnim ključem **5**.
4. Ponovite koraka 2 in 3, da privijte preostale noge mize.
5. Obrnite izdelek, namestite ga na ravno površino in preverite trdno namestitev mizne plošče in nog mize.

Mizo ste uspešno montirali.

Čiščenje in vzdrževanje

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Nepravilno ravnanje z izdelkom lahko izdelek poškoduje.

- Ne uporabljajte agresivnih čistil, krtač s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih predmetov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Ti lahko poškodujejo površine naprave.

Čiščenje

1. Nečistoče odstranite z rahlo navlaženo krpo in po potrebi z nekaj blagega čistila.
2. Izdelek nato do suhega obrišite s krpo, ki ne pušča vlaken.

Vzdrževanje

Redno preverjajte vse vijačne spoje in jih po potrebi zategnite. Zaradi zrahljanih vijačnih spojev se zmanjša varnost in obstaja nevarnost telesnih poškodb.