




Gebrauchsanleitung
Használati útmutató

CASALUX®

**LED LICHTSÄULE
MIT FUNKELEFFEKT,
MATTWEISS ODER 3D EFFEKT /
LED-ES VILÁGÍTÓOSZLOP
CSILLOGÓ HATÁSSAL,
MATTFEHÉR VAGY
3D-S HATÁSÚ KOCKÁS
MINTÁZATTAL**



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren	3
Zeichenerklärung.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Lieferumfang/Produktteile	5
Übersicht	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	6
Beschädigungsgefahr!	7
Explosions- und Verätzungsgefahr!	7
Stromschlag- und Überhitzungsgefahr!	8
Verletzungsgefahr!	9
Technische Daten	9
Vor der ersten Inbetriebnahme	10
Lichtsäule und den Lieferumfang prüfen	10
Inbetriebnahme	11
Lichtsäule anschließen	11
Lichtsäule ein- und ausschalten	11
Bedienung mit der Fernbedienung	11
Batterie entnehmen/wechseln.....	13
Bei Störungen	13
Reinigung	14
Stromschlaggefahr!	14
Kurzschlussgefahr!.....	14
Aufbewahrung	14
Umweltgerechte Entsorgung	15
Verpackung Entsorgung	15
Altgerät Entsorgung	15
Konformitätserklärung	15

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Bitte lesen Sie vor der ersten Benutzung des Produkts diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Insbesondere müssen Sie die Sicherheitshinweise für einen sicheren Betrieb unbedingt beachten!

Bitte halten Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit und verwahren diese, um sie bei einer eventuellen Weitergabe an Dritte dem neuen Eigentümer mitgeben zu können.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Die aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung kann per Anfrage an info@northpoint.de unter Nennung der Modellnummer (NP-LS-FE-22 / NP-LS-GL-22 / NP-LS-GLWD-22) angefordert werden.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Leuchte oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums (siehe Punkt „Konformitätserklärung“).



Geprüfte Sicherheit: Der Artikel entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).





Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse II an.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an.

IP20

Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 12,5$ mm (Netzteil).



Das Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich geeignet.



Das Produkt ist nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.

t_c
(Betriebstemperatur)

max. 75 °C

t_a
(Umgebungs-
temperatur)

max. 40 °C

SELV

Schutzkleinspannung



unabhängiges Betriebsgerät



Kurzschlussfester Sicherheitstransformator



Anschlusspolarität


Lieferumfang/Produktteile

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt erhalten Sie:

- Lichtsäule mit 1,5 m Zuleitung
- Fernbedienung (inklusive 1 x 3 V CR2025 Batterie)
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Bitte überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 2 Wochen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett sein sollte.

Überprüfen Sie, ob das Gerät einen Transportschaden aufweist. Ist dies der Fall, nehmen Sie es nicht in Betrieb, sondern wenden Sie sich an den Kundenservice.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

HINWEIS!

Diese Lichtsäule ist ausschließlich für die dekorative Beleuchtung in trockenen und geschlossenen Räumen im Innenbereich geeignet. Sie ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

Verwenden Sie die Lichtsäule nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Nicht geeignet für Kinder und Personen mit Einschränkungen.

Sensible Geräte gehören nicht in Kinderhände. Auch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten die Lichtsäule nur angemessen und unter Aufsicht verwenden.

Halten Sie auch das Verpackungsmaterial sowie die mitgelieferten Kleinteile von Kindern und Personen mit Einschränkungen fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Schauen Sie nie direkt in die LED-Lichtquelle und leuchten Sie auch anderen Menschen oder Tieren nicht mit der LED-Lichtquelle in die Augen, da dies zu Schäden an der Netzhaut führen kann



WARNUNG!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Lichtsäule kann zu Beschädigungen der Lichtsäule führen.

- Lagern Sie die Lichtsäule nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen und setzen Sie sie nie hoher Temperatur aus, z. B. Heizung, Herdplatten, direkter Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie die Lichtsäule keinen extremen Temperaturen oder starken Temperaturschwankungen (Nähe zu Lüftern, Klimaanlage und Heizungen) aus.

- Tauchen Sie die Lichtsäule zum Reinigen niemals in Wasser.
- Verwenden Sie die Lichtsäule nicht mehr, wenn sie Risse oder Sprünge aufweist, sich verformt hat oder andere Beschädigungen aufweist. Setzen Sie sich bei Beschädigungen mit unserem Kundenservice (siehe Garantie-Urkunde) in Verbindung.
- Die LEDs als Lichtquellen sind fest verbaut und können nicht ersetzt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um die Lichtsäule.



Explosions- und Verätzungsgefahr!

Gefahren durch Batterien!

Bei unsachgemäßem Umgang mit Batterien besteht die Gefahr von Explosionen oder Verätzungen durch auslaufende Batterieflüssigkeit.

- Setzen Sie die Batterie nicht starker Hitze aus und werfen Sie diese nicht ins offene Feuer.
- Achten Sie darauf, die Batterie mit der richtigen Polarität (+/-) einzusetzen.
- Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie desselben Typs.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen.
- Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- Versuchen Sie niemals nicht aufladbare Batterien zu laden.
- Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Entfernen Sie Batterieflüssigkeit nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie dabei Schutzhandschuhe. Spülen Sie bei Kontakt mit der Batterieflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.
- Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach der Fernbedienung.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern und bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät ! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.

- Wird die Knopfzellen-Batterie heruntergeschluckt, kann sie innerhalb 2 Stunden ernsthafte innere Verätzungen verursachen, die zum Tode führen können.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt benutzen Sie das Gerät nicht mehr und halten es von Kindern fern.
- Wenn Batterien verschluckt werden oder auf andere Art und Weise in den Körper gelangen, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus.



Stromschlag- und Überhitzungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zum Stromschlag und zu Bränden führen!
- Schließen Sie den Artikel nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Artikel bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Stromschlaggefahr bei defekten oder fehlenden Lampen. Verwenden Sie die Lampe in diesem Fall nicht.
- Betreiben Sie den Artikel nicht in der Verpackung.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gehäuse des Netzteils und nehmen Sie keinerlei Änderungen an dem Artikel vor.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Vermeiden Sie jegliche Beschädigung an der Isolierung.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Eingangsspannung des Netzteils übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht mehr, wenn Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Kabel und das Netzteil auf Beschädigungen.
- Lassen Sie die Lichtsäule während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Betreiben Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Kabel bzw. das Steckernetzteil defekt ist.
- Betreiben Sie den Artikel nicht mit einem externen Dimmer.
- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte verschrottet werden.
- Die LEDs des Artikels sind nicht austauschbar. Wenn Beschädigungen an den LEDs festgestellt werden, muss der gesamte Artikel entsorgt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Hängen Sie weder Kleidungsstücke noch sonstige Gegenstände über den Artikel. Sie riskieren, den Artikel dauerhaft zu beschädigen.
- Achten Sie beim Aufstellen darauf, dass der Artikel keinesfalls umkippen kann.

**WARNUNG!**

Verletzungsgefahr!

Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann bei direktem Hineinblicken die Augen schädigen. Schauen Sie niemals von oben in die Lichtsäule.

Technische Daten

LED Lichtsäule

Modell	NP-LS-FE-22 (Lichtsäule mit Funkeleffekt) NP-LS-GL-22 (Lichtsäule mit mattweißer Oberfläche) NP-LS-GLWD-22 (Lichtsäule mit 3D Effekt Würfelmuster)
Maße	∅ 12,9 cm, Höhe 103,5 cm
LED	180 LEDs
Betriebsumgebung	max. 25°C
Lichtstrom	ca. 1000 Lumen
Schutzklasse	

Netzadapter

Modell	S-92117
Länge des Netzkabels	1,5 m
Eingangsspannung	220 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung	12 V = 1 A, max. 12 W
Schutzklasse	
ta	max. 40 °C
tc	max. 75 °C

Fernbedienung

Energieversorgung 1 x CR2025 3V Knopfzellen Batterie

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Vor der ersten Inbetriebnahme


Lichtsäule und den Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Lichtsäule schnell beschädigt werden.

1. Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
2. Nehmen Sie den Artikel aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
3. Halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Beim Spielen besteht Erstickungsgefahr.
4. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Seite 4)
5. Kontrollieren Sie, ob die Lichtsäule oder die Fernbedienung Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Lichtsäule nicht und wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Garantie-Urkunde).



Inbetriebnahme

Lichtsäule anschließen



Stromschlaggefahr!

1. Schließen Sie die Lichtsäule **1** nur in trockenen Innenräumen an.
2. Platzieren Sie die Lichtsäule auf einer ebenen, stabilen Fläche.
3. Wickeln Sie das Kabel vollständig ab.
4. Achten Sie darauf, dass niemand über das Kabel stolpern kann.
5. Stecken Sie den Netzstecker **3** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
6. Das Produkt ist nun betriebsbereit.

Lichtsäule ein- und ausschalten

Bedienung mit der Fernbedienung

Entfernen Sie vor der ersten Verwendung den Schutzstreifen aus dem Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung. Beachten Sie, dass die Fernbedienung mit Infrarot funktioniert. Es ist also zwingend eine Sichtverbindung zwischen der Fernbedienung und der Lichtsäule nötig, damit die Befehle empfangen werden. Der Infrarot-Empfänger befindet sich im unteren Teil der Lichtsäule. Wenn die Lichtsäule nicht auf die Befehle der Fernbedienung reagiert, versuchen Sie die Lichtsäule zu drehen, bis die Lichtsäule wie gewünscht auf die Signale der Fernbedienung reagiert.

Nachdem die Lichtsäule wie vorher beschrieben aufgebaut wurde, erfolgt die gesamte Steuerung über die mitgelieferte Fernbedienung.

Drücken Sie die Taste EIN/AUS **1** (siehe Abbildung unten), um die Lichtsäule einzuschalten. Mit den Tasten **2** stellen Sie die Helligkeit ein.

Taste **3**: Mit dieser Taste wechseln Sie zwischen dem zuletzt gewählten weißen Lichtmodus und dem zuletzt gewählten farbigen Lichtmodus hin und her.

Taste **4**: Mit dieser Taste stellen Sie die Farbtemperatur auf tageslichtweiß, 6500 Kelvin.

Taste **5**: Mit dieser Taste stellen Sie die Farbtemperatur auf warmweiß, 3000 Kelvin.

Taste **6**: Mit dieser Taste erhöhen Sie die Farbtemperatur schrittweise.

Taste **7**: Mit dieser Taste verringern Sie die Farbtemperatur schrittweise.

Taste **8**: Mit dieser Taste stellen Sie einen Farbwechselmodus Ihrer Wahl ein:


- 3 Farben im schnellen Wechsel
- 3 Farben im sanften Farbverlauf
- 7 Farben im schnellen Wechsel
- 7 Farben im sanften Farbübergang
- Drücken Sie diese Taste mehrfach, um zu Ihrem gewünschten Modus zu gelangen.

Mit den farbigen Tasten ⑨ stellen Sie eine Farbe Ihrer Wahl ein.

Die Fernbedienung hat eine Memoryfunktion. Das bedeutet, dass automatisch der zuletzt gewählte Leuchtmodus eingestellt wird, wenn Sie die Lichtsäule aus- und wieder einschalten.

Batterie entnehmen/wechseln

1. Drücken Sie den kleinen Hebel ⑦ am Batteriefach nach oben.
2. Ziehen Sie das Batteriefach am unteren Ende der Fernbedienung heraus.
3. Entnehmen Sie ggf. die alte Batterie aus dem Batteriefach.
4. Legen Sie eine neue Batterie in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die korrekte Polarität (+/-) der Batterie. Achten Sie außerdem darauf, dass die Batterie nur durch eine Batterie gleichen Typs ersetzt werden darf.
5. Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.
6. Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.



Bei Störungen

Ein Austausch von einzelnen LEDs ist nicht möglich!

Aufgrund ihrer langen Lebensdauer ist ein Wechseln der LED nicht notwendig. Die LEDs können und dürfen nicht ausgetauscht werden. Wenn die Lichtquelle Ihrer Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Lichtsäule zu ersetzen.

Bei einer eventuellen Beeinträchtigung der Lichtsäule prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie das Problem mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können: Sollte sich das Gerät nicht wie vorgesehen in Betrieb nehmen lassen, kontaktieren Sie bitte die in der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Störung	Mögliche Ursache
Die Lichtsäule leuchtet nicht	<ul style="list-style-type: none"> – Ist der Stecker mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose verbunden? – Hat die Fernbedienung Kontakt zum Empfänger in der Lichtsäule? Bitte drehen Sie den Lichtsäule ein wenig und versuchen es noch einmal. – Ist die Fernbedienung mit einer passenden und geladenen Batterie versehen? Bitte prüfen Sie auch, ob der Schutzstreifen entfernt ist.

Reinigung



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Ziehen Sie den Netzstecker der Lichtsäule vor der Reinigung aus der Steckdose.

Ziehen Sie dazu immer am Netzstecker, nie am Kabel!

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie die Lichtsäule niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Lichtsäule gelangen.
- Reinigen Sie die Lichtsäule und die Fernbedienung nur von außen. Verwenden Sie dazu nur ein trockenes, sauberes und weiches Tuch.

Aufbewahrung

Lagern Sie den Artikel an einem trockenen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten sowie für Kinder unzugänglichen Ort.

Umweltgerechte Entsorgung

Verpackung Entsorgung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor eventuellen Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind wiederverwendungsfähig und können leicht dem Rohstoffkreislauf wieder zurückgeführt werden. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät Entsorgung



(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!** Sollte die LED Beleuchtungsspot einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Northpoint GmbH, dass die LED Lichtsäule (NP-LS-FE-22 / NP-LS-GL-22 / NP-LS-GLWD-22) konform mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards ist.

Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie jederzeit per Email an info@northpoint.de unter Nennung der Produktbezeichnung.

Tartalomjegyzék

Általános tudnivalók	18
A használati útmutató elolvasása és tárolása	18
Jelmagyarázat	18
Szállítási terjedelem/részei	20
Áttekintés	20
Rendeltetésszerű használat	21
Biztonsági utasítások	21
Anyagi kár okozásának veszélye!	22
Robbanás és marási sérülés veszélye!	22
Áramütés és túlmelegedés veszélye!	23
Sérülésveszély!	23
Műszaki adatok	23
LED-es világítóoszlop	24
Hálózati adapter	24
Távvezérlő	24
Az első üzembe helyezés előtt	24
Világítóoszlop és a szállítási terjedelem ellenőrzése.....	24
Üzembe helyezés	26
Világítóoszlop csatlakoztatása	26
Áramütés veszélye!	26
Világítóoszlop be- és kikapcsolása	26
A távvezérlővel való kezelés	27
Hibák	28
Tisztítás	29
Áramütés veszélye!	29
Zárlatveszély!	29
Tárolás	29
Környezetbarát hulladékkénti elhelyezés	30
Csomagolás hulladékkénti elhelyezése.....	30
Régi eszköz hulladékkénti elhelyezése.....	30
Megfelelőségi nyilatkozat	31

Ez a Használati útmutató PDF-formátumban bármikor igényelhető az info@northpoint.de cím használatával. Ez a Használati útmutató az ügyfélszolgálat telefonszámán/e-mail címén is igényelhető (lásd Garanciakártya).

Általános tudnivalók

A használati útmutató elolvasása és tárolása



Kérjük, hogy a termék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezen útmutatót, és kövesse az útmutatásokat. A biztonságos használat érdekében feltétlenül be kell tartania a biztonsági útmutatásokban foglaltakat!

Kérjük, hogy elérhető helyen tartsa, illetve őrizze meg e Kezelési útmutatót, hogy harmadik félnek való továbbadása esetén az új tulajdonosnak ezt is átadhassa.

A Kezelési útmutató a termék részét képezi. A Kezelési útmutató aktuális verziója a típuszám (NP-LS-FE-22 / NP-LS-GL-22 / NP-LS-GLWD-22) megadásával kérésre az info@northpoint.de címen igényelhető.

Jelmagyarázat

A következő szimbólumok és figyelemfelhívó szavak fordulnak elő e Kezelési útmutatóban, a lámpán vagy a csomagoláson.



E figyelemfelhívó szó egy olyan magas kockázatszintű veszélyt jelöl, amelyet, ha nem kerülnek el, akkor halálos baleset vagy súlyos sérülés következik be.



E szimbólumok/figyelemfelhívó szavak egy olyan közepes kockázati szintű veszélyt jelölnek, melyet, ha nem kerülnek el, akkor halálos baleset vagy súlyos sérülés következhet be.



Lehetséges anyagi károokra figyelmeztetnek e figyelemfelhívó szavak.



E jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség közösségi előírásainak valamennyi követelményét (Megfelelőségi nyilatkozat) (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című részt).



GS (ellenőrzött biztonság): A termék megfelel a német Termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.





A II. védelmi osztályba tartoznak e szimbólummal jelölt elektromos eszközök.



A III. védelmi osztályba tartoznak e szimbólummal jelölt elektromos eszközök.

IP20

Védett a 12,5 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen (hálózati adapter).



Kizárólag beltéri használatra alkalmas a termék.



Kizárólag beltéri használatra alkalmas a termék.

t_c
(üzemi hőmérséklet)

max. 75 °C

t_a
(környezeti
hőmérséklet)

max. 40 °C

SELV

Biztonsági törpefeszültség



Különálló kezelőeszköz



Rövidzárlat ellen védett biztonsági transzformátor



Csatlakozó polaritása


Szállítási terjedelem/részei

A megvásárolt termék szállítási terjedelem:

- 1,5 m-es csatlakozókábellel rendelkező világítóoszlop
- Távvezérlő (1 x 3 V CR2025 elemet tartalmaz)
- Kezelési útmutató
- Garanciakártya

Az első használat előtt ellenőrizze, hogy hiánytalan-e a szállítási terjedelem, és a vásárlást követően 2 héten belül tájékoztasson bennünket, ha nem teljes a szállítási terjedelem.

Szállítási sérülések szempontjából ellenőrizze a készüléket. Ilyen esetben ne használja, hanem forduljon az Ügyfélszolgálatunkhoz.



Rendeltetésszerű használat

ÚTMUTATÁS!

Ez a világítóoszlop kizárólag beltéri száraz és zárt helyek díszvilágítására alkalmas. Kizárólag magánháztartásokban való használatra szánták.

Kizárólag e Kezelési útmutatóban leírt módon használja a világítóoszlopot.

Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. Nem játékszer a termék.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS!

Nem alkalmas gyermekek és korlátozott képességű személyek általi önálló kezelésre.

Nem gyermekek kezébe való érzékeny készülék. A korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek kizárólag lehetőségeik szerint és felügyelet alatt használhatják a világítóoszlopot.

Tartsa csomagolóanyagokat, valamint a kicsi alkatrészeket a gyermekektől és a korlátozott képességű személyektől távol. Fulladásveszély áll fenn.

Sohase nézzen közvetlenül a LED-es fényforrásba, illetve ne irányítsa a LED-es fényforrást emberek vagy állatok szemébe, mivel ez a retina sérüléséhez



FIGYELMEZTETÉS!

Anyagi kár okozásának veszélye!

A világítóoszlop károsodásához vezethet a világítóoszlop szakszerűtlen használata.

- Sohase tárolja forró felületek közelében a világítóoszlopot, továbbá sohase tegye ki azt magas hőmérsékletnek, pl. fűtés, gáztűzhelylapok, közvetlen napsütés által.
- Ne tegye ki a világítóoszlopot szélsőséges hőmérsékletnek vagy nagy hőmérsékletingadozásoknak (ventilátorok, klímaberendezések, fűtés közelében).
- Tisztítás céljából sohase merítse tisztítás vízbe a világítóoszlopot.
- Ne használja többé a világítóoszlopot, ha repedéseket, illetve hasadásokat, deformálódásokat vagy egyéb sérüléseket észlel. Sérülések esetén vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatunkkal (lásd Garanciális okmány).

- Be vannak építve és nem cserélhetőek a fényforrásként szolgáló LED-ek.
- Nem cserélhető e lámpa fényforrásai; amikor egy fényforrás elér az élettartamának a végét, akkor az egész lámpát ki kell cserélni.
- Ne tekerje a világítóoszlop köré a kábelt.



Robbanás és marási sérülés veszélye!

Elemek által előidézett veszély!

Robbanást vagy a kifolyó elemfolyadék miatt marási sérüléseket okozhat az elemek szakszerűtlen kezelése.

- Ne tegye ki az elemet nagy hőhatásnak és ne dobja azt tűzbe.
- Ügyeljen arra, hogy megfelelő polaritással (+/-) tegye be az elemet.
- Azonos típusú elemre cserélje ki az elemet.
- A betétel előtt, szükség esetén tisztítsa meg az elem és készülék érintkezőit.
- Ne zárja rövidre az elem pólusait.
- Sohase próbálja az elemeket tölteni.
- Ne szedje szét az elemet.
- Kerülje el, hogy bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen az elemfolyadék. Sohase végezze csupasz kézzel az elemfolyadék eltávolítását. Ennél viseljen védőkesztyűt. Az elemfolyadékkal való érintkezés esetén, azonnal tiszta vízzel le kell öblíteni az érintett helyeket, és azonnal orvoshoz kell fordulnia.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor vegye ki az elemeket az távvezérlő elemrekeszből.
- Tartsa a gyermekektől távol az új és használt elemeket, illetve gyermekek által el nem érhető helyen tárolja az elemeket.
- Azonnal vegye ki az eszkből a lemerült elemeket! Megnövekedett szivárgásveszély!
- Lenyelésük esetén életveszélyt idézhetnek elő az elemek.
- A gombelem lenyelése esetén 2 órán belül halált okozó súlyos belső sérüléseket okozhat.
- Ha nincs biztonságosan zárva az elemrekesz, akkor már nem használható a termék, és tartsa távol a gyermekektől.
- Az elem lenyelése vagy más módon a testbe jutása esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- Használat után kapcsolja ki a készüléket.

**VESZÉLY!****Áramütés és túlmelegedés veszélye!**


- Áramütést és tüzet okozhat a termék szakszerűtlen kezelése!
- Ügyeljen arra, hogy csak jól megközelíthető csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, hogy szükség esetén a termék dugaszolható tápegységét gyorsan ki lehessen húzni a hálózati csatlakozóaljzathoz.
- Áramütés veszélyét idézik elő a hibás vagy hiányzó lámpák. Ilyen esetben ne használja a lámpát.
- Sohase működtesse a csomagolásában a terméket.
- Semmiképpen se bontsa meg a dugaszolható tápegység burkolatát, ne végezzen változtatásokat a terméken.
- Úgy vezesse a kábelt, hogy az ne idézzen elő botlásveszélyt.
- Ügyeljen arra, hogy sérüljön meg a szigetelés.
- Ellenőrizze, hogy megegyezik-e a hálózati feszültség a dugaszolható tápegység bemeneti feszültségével.
- Ne használja tovább a dugaszolható tápegységet, ha víz jutott a házába.
- Sérülések szempontjából ellenőrizze a kábel csatlakozódugóját és a dugaszolható tápegységet.
- Ne hagyja felügyelet nélkül működés közben a világítóoszlopot.
- Ne használja a terméket, ha látható sérüléseket tapasztal, vagy ha a tápkábel, illetve a dugaszolható tápegység meghibásodott.
- Ne használja a terméket külső.fényerőszabályozóval.
- Nem cserélhető e lámpa külső, rugalmas vezetéke; ha megsérül a vezeték, akkor hulladékként kell a lámpát elhelyezni.
- Nem cserélhetőek a termék LED-jei Ha LED-ek sérülését állapítja meg, akkor a veszélyeztetés elkerülésére az egész terméket hulladékként kell elhelyezni.
- Ne akasszon ruhadarabokat vagy különböző tárgyakat a termékre. A termék maradandó károsodását kockáztatja.
- A felállítás során ügyeljen arra, hogy ne borulhasson fel a világítóoszlop.

**FIGYELMEZTETÉS!****Sérülésveszély!**


Nagyon erős a LED-ek fénye, és közvetlen belenézés esetén szemsérülést okozhatnak. Sohase nézzen felülről a világítóoszlopra.

Műszaki adatok

LED-es világítóoszlop

Típus	NP-LS-FE-22 (világítóoszlop csillogó hatással) NP-LS-GL-22 (világítóoszlop mattfehér felülettel) NP-LS-GLWD-22 (világítóoszlop 3D-s hatású kockás mintázattal)
Méretek	Ø 12,9 cm, Magasság 103,5 cm
LED	180 LED
Üzemi környezet	max. 25 °C
Fényáram	kb. 1000 lumen
Védelmi osztály	

Hálózati adapter

Típus	S-92117
A hálózati kábel hossza	1,5 m
Bemeneti feszültség	220 - 240 V ~, 50 / 60 Hz
Kimeneti feszültség	12 V = 1 A, max. 12 W
Védelmi osztály	
ta	max. 40 °C
tc	max. 75 °C

Távvezérlő

Energiaellátás	1 x CR2025 3V gombelem
----------------	------------------------

Ez a termék F energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

Az első üzembe helyezés előtt


Világítóoszlop és a szállítási terjedelem ellenőrzése

ÚTMUTATÁS!

Anyagi kár okozásának veszélye!

Könnyen megsérülhet a világítóoszlop, ha kellő körültekintés nélkül egy éles késsel vagy hegyes tárggyal nyitja ki a csomagolást.

1. Legyen körültekintő a kinyitáskor.
2. Vegye ki a csomagolásból a becsomagolt terméket, és gondosan távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
3. Tartsa a gyermekektől távol az elemeket. A játék során fulladásveszély áll fenn.
4. Ellenőrizze, hogy hiánytalanul meg vannak-e a szállítási terjedelem tételei (lásd 20. oldal).
5. Sérülések szempontjából ellenőrizze a világítóoszlopot, illetve az egyes alkatrészeket. Ilyen esetben ne használja, hanem forduljon az ügyfélszolgálatunkhoz (lásd Garanciális okmány).



Üzembe helyezés

Világítóoszlop csatlakoztatása



Áramütés veszélye!

1. Kizárólag száraz belső térben csatlakoztassa világítóoszlopot **1**.
2. Sík, stabil felületre tegye le a világítóoszlopot .
3. Teljes hosszban csévélje le a kábelt.
4. Ügyeljen arra, hogy ne botoljon meg a kábelben.
5. Dugja a dugaszolható tápegység hálózati csatlakozóját **3** egy előírászerűen telepített csatlakozóaljzatba.
6. Most üzemkész a termékt.

Világítóoszlop be- és kikapcsolása

A távvezérlővel való kezelés

Az első használat előtt vegye ki a távvezérlő elemrekeszének a hátoldalán található védőcsíkokat. Ügyeljen arra, hogy infravörös sugárral dolgozik a távvezérlő. Közvetlen rálátással kell a távvezérlőnek rendelkeznie a világítóoszlopra, hogy az fogadni tudja a parancsokat. A világítóoszlop alján található az infravörös vevő. Ha nem reagál a világítóoszlop a távvezérlő parancsára, akkor próbálja meg addig elfordítani a világítóoszlopot, amíg megfelelő módon nem reagál a világítóoszlop jeleire.

A világítóoszlopnak az előzőleg leírt módon való felállítása után minden vezérlés a mellékelt távvezérlővel történik.

Nyomja meg a BE/KI **1** gombot (lásd a alábbi ábra), a világítóoszlop bekapcsolására. A nyíl gombokkal **2** állítsa be a fényerőt.

3 gomb: E gombbal váltson az utoljára kiválasztott fehér Világítási mód és az utoljára kiválasztott színes Világítási mód között.

4 gomb: E gombbal állítsa nappali fény fehérre, 6500 kelvinre a színhőmérsékletet.

5 gomb: E gombbal állítsa meleg fehérre, 3000 kelvinre a színhőmérsékletet.

6 gomb: E gombbal növelje lépésenként a színhőmérsékletet.

7 gomb: E gombbal csökkentse lépésenként a színhőmérsékletet.

8 gomb: E gombbal állítsa be a választása szerinti Színváltási módot:


- 3 szín gyors váltása
- 3 szín lágy színátmenete
- 7 gyors váltása
- 7 szín lágy színátmenete
- Többször nyomja meg ezt a gombot, hogy a kívánt módik eljusson.

Ezen színes gombokkal ⑨ állítson be egy kiválasztott színt.

Memória funkcióval rendelkezik a távvezérlő. Azt jelenti, hogy automatikusan az utoljára kiválasztott mód van beállítva, a világítóoszlop ki- és ismét bekapcsolásakor.

Elem kivétele/cseréje

1. Nyomja felfelé az elemrekeszen található kicsi kart ⑦.
2. Húzza ki a távvezérlő alján található elemrekeszt.
3. Szükség esetén vegye ki a régi elemet az elemrekeszből.
4. Tegye az új elemet az elemrekeszbe. Ennek során figyeljen az elem helyes polaritására (+/-). Ezenkívül figyeljen arra, hogy csak azonos típusú elemre szabad kicserélni.
5. Tolja vissza a távvezérlőbe az elemrekeszt.
6. Tilos a különböző típusú, valamint az új és használt elemek egyidejű használata.



Hibák

NEM lehetséges Az egyes LED-lámpácskák cseréje!

A hosszú élettartamuk miatt szükségtelen a LED-ek cseréje. Nem lehetséges és tilos a LED-ek cseréje. Ha a fényforrás eléri az élettartamaik végét, akkor az világítóoszlopot ki kell cserélni.

A LED-es világítóoszlop esetleges meghibásodása esetén arra kérjük, hogy a következőket ellenőrizze, hogy maga is megszüntethesse a problémát. Ha helyezhető az előírt módon üzembe az eszköz, akkor forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Hiba	Lehetséges okok
Nem világít a világítóoszlop.	<ul style="list-style-type: none">– Egy előírászerűen telepített csatlakozóaljzatba van csatlakoztatva a csatlakozódugó?– Kapcsolatban van a távvezérlő a világítóoszlop vevőjével? Kicsit fordítsa el a világítóoszlopot, majd próbálja meg még egyszer.– Megfelelő és feltöltött elem van a távvezérlőben? Kérjük, hogy ellenőrizze el van-e távolítva a védőcsík.

Tisztítás

**VESZÉLY!**

Áramütés veszélye!

Súlyos vagy halálos sérülést okozhat a feszültség alatt álló alkatrészek érintése. Tisztítás előtt húzza ki a világítóoszlop hálózatkábelének a csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból. Ehhez mindig a csatlakozódugójánál és nem a kábelnél fogva húzza ki azt!

ÚTMUTATÁS!

Zárlatveszély!

Zárlatot okozhat a házba bejutó víz vagy más folyadék.

- Sohase merítse vízbe vagy más folyadékba a világítóoszlopot.
- Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz vagy más folyadék a világítóoszlopba.
- Kizárólag külsőleg tisztítsa meg a világítóoszlopot és a távvezérlőt. Ehhez csak egy száraz, tiszta és piha kendőt használjon.

Tárolás

Száraz és közvetlen napsütéstől védett, valamint gyermekek által el nem érhető helyen tárolja a terméket.

Környezetbarát hulladékkénti elhelyezés

Csomagolás hulladékkénti elhelyezése



Az eszköz a szállítási sérülések elleni védelem érdekében csomagolásban található. Újrahasznosíthatóak, és könnyen visszavezethetőek a nyersanyag körforgásába a csomagolóanyagok. Vigye a papírt és a kartont a hulladékpapír, míg a fóliákat egy műanyag gyűjtőhelyre.

Régi eszköz hulladékkénti elhelyezése



(Az Európai Unió országában és olyan más olyan európai országokban alkalmazható, melyekben megoldott az újrahasznosítható anyagok szelektív gyűjtése.) **Tilos a háztartási szemétbe dobni a régi eszközt!** Ha már nem használhatóak a LED-es világítóoszlop, akkor minden felhasználó törvényileg kötelezett a hulladékokat háztartási szeméttől elkülönítve, pl. az önkormányzata/városrésze gyűjtőhelyén a leadására. Ezáltal garantált az a hulladék szakszerű felhasználása és a környezetre kifejtett negatív hatások kiküszöbölése. Ezért az itt látható szimbólummal vannak ellátva az elektromos készülékek.

Tilos a háztartási szemétbe dobni az elemeket és akkumulátorokat!



Felhasználóként törvényileg, kötelezett függetlenül attól, hogy tartalmaz-e károsanyagokat*, valamennyi elem és akkumulátor önkormányzat/városrész vagy egy kereskedelmi gyűjtőhelyen való leadására annak érdekében, hogy környezetbarát módon lehessen azokat hulladékként elhelyezni.

*A jelzésük: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Megfelelőségi nyilatkozat

Ezúton kijelenti Northpoint GmbH, hogy a LED-es világítóoszlop (NP-LS-FE-22/ NP-LS-GL-22/ NP-LS-GLWD-22) megfelel a törvényesen előírt szabványoknak.

Ha a Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegére van szüksége, akkor mindig a termék megnevezésével kérje azt az info@northpoint.de e-mail címen.



SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA

**VERTRIEBEN DURCH / COMMERCIALISÉ PAR /
COMMERCIALIZZATO DA / PRODUTTORE / GYÁRTÓ:**

NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST • ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

821705

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER Filiale**.
Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI áruházakhoz**.

MODELL / A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
NP-LS-FE-22 / NP-LS-GL-22 / NP-LS-GLWD-22

03/2023

3

**JAHRE GARANTIE
ÉV JÓTÁLLÁS**