



Istruzioni
per l'uso


ADVENTURIDGE.

TAVOLO PIEGHEVOLE DA CAMPEGGIO



IT

Produttore:

FLEXXTRADE GMBH & CO. KG
HOFSTR. 64
40723 HILDEN
GERMANIA

ASSISTENZA POST- VENDITA

824906

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**.


MODELLO:
FLX-FCT-01

06/2023

3
ANNI DI
GARANZIA

Indice

Panoramica	3
Fornitura/Elementi	3
Generalità	4
Conservare per una consultazione futura	4
Spiegazione dei simboli.....	4
Sicurezza	5
Uso conforme	5
Avvertenze di sicurezza	5
Verifica della fornitura	7
Montaggio e smontaggio	7
Montaggio del tavolo da campeggio ad altezza 69,5 cm	7
Montaggio del tavolo da campeggio ad altezza 33,5 cm	8
Smontaggio del tavolo da campeggio	9
Pulizia	9
Conservazione	9
Manutenzione	9
Dati tecnici	10
Smaltimento	10
Smaltimento dell'imballaggio	10
Smaltimento del tavolo da campeggio	10



FORNITURA/ELEMENTI

- 1 Tavolo da campeggio
- 2 Gambe del tavolo, 4 ×
- 3 Piedi del tavolo, 4 ×

– Istruzioni per l'uso

GENERALITÀ

IMPORTANTE: CONSERVARE PER UNA CONSULTAZIONE FUTURA LEGGERE ATTENTAMENTE



Leggere e conservare le istruzioni per l'uso

Le presenti istruzioni per l'uso si applicano a questo tavolo pieghevole da campeggio (nel prosieguo definito tavolo da campeggio) e contengono informazioni importanti sul suo montaggio, sulla messa in servizio e sull'utilizzo. Prima di utilizzare il tavolo da campeggio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze di sicurezza. L'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso può causare lesioni gravi o provocare danni al tavolo da campeggio.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle normative e le regolamentazioni in vigore nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche le direttive e le leggi specifiche del paese.

Conservare le istruzioni per l'uso per un impiego futuro.

Nel caso in cui il tavolo da campeggio venga ceduto a terzi, consegnare loro anche le presenti istruzioni per l'uso.

Le presenti istruzioni per l'uso possono anche essere richieste in formato PDF al nostro Service Center al sito www.flexxtrade.de.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli e parole di segnalazione sono utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso, sul tavolo da campeggio o sull'imballaggio.



AVVERTIMENTO!

Tale simbolo/parola di segnalazione definisce un pericolo con un livello di rischio medio che, se non viene evitato, può provocare la morte o lesioni gravi.



ATTENZIONE!

Tale simbolo/parola di segnalazione definisce un pericolo con un livello di rischio basso che, se non viene evitato, può provocare una lesione da lieve a media.

AVVISO

Questa parola di segnalazione avverte di possibili danni materiali.



Questo simbolo fornisce informazioni ulteriori sull'utilizzo.

SICUREZZA

Uso conforme

- Il tavolo da campeggio in alluminio è concepito come mobile da campeggio per l'uso privato.
- Non è adatto né per un uso commerciale né per l'uso come mobile da arredo permanente.

Avvertenze di sicurezza



AVVERTIMENTO!

Pericolo per i bambini!



ATTENZIONE! Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni per pericolo di soffocamento e presenza di piccole parti ingeribili. I bambini possono restare impigliati nella pellicola di imballaggio oppure ingerire piccole parti e soffocare.

- **ATTENZIONE!** Non lasciare mai giocare i bambini con la pellicola dell'imballaggio.
- **ATTENZIONE!** Il tavolo da campeggio non è un giocattolo per bambini. Non lasciare i bambini con il tavolo da campeggio senza sorveglianza.



AVVERTIMENTO!

Pericolo di schiacciamento di persone!

- Attenzione alle dita quando si apre il basamento. Altrimenti sussiste il pericolo di schiacciamenti.
- Quando si assembla la struttura del tavolo con le gambe del tavolo nella fase di montaggio è possibile incorrere in

schiacciamenti. Tenere le dita lontano dai possibili punti di schiacciamento durante l'assemblaggio.

ATTENZIONE!

Sussiste il pericolo di schiacciamento di persone!

- Gli spigoli del piano del tavolo possono essere taglienti. Indossare i guanti per il montaggio.
- Tenere lontani i bambini dall'area di montaggio.
- Il tavolo da campeggio deve essere montato da un adulto.
- Per il montaggio procedere come descritto nelle istruzioni di montaggio e non apportare alcuna modifica al tavolo da campeggio.
- Prima del montaggio, verificare la presenza di tutti gli elementi e che questi non siano danneggiati.
- Prima di usare il tavolo da campeggio, verificare che sia stato realmente assemblato in modo corretto.
Non utilizzare il tavolo da campeggio come superficie su cui salire in piedi, su cui sedersi o come ausilio per arrampicarsi.
- Non porre carico sul tavolo da campeggio da un solo lato né sorreggersi sul piano del tavolo. Il tavolo da campeggio può ribaltarsi e sussiste il pericolo di lesioni.
- I piedi in plastica del tavolo possono lasciare macchie su pavimenti delicati. Verificare che il proprio pavimento sia adatto.
- Non applicare alcun ombrellone sul tavolo da campeggio né utilizzarlo come base di fissaggio per l'ombrellone.
- Conservare le istruzioni di montaggio e consegnarle insieme all'articolo se lo si cede.
- In caso di danni derivanti da un utilizzo inappropriato e dalla mancata osservanza delle presenti avvertenze di sicurezza, non ci assumiamo alcuna responsabilità.

VERIFICA DELLA FORNITURA

AVVISO!

Pericolo di danni materiali!

Il tavolo da campeggio si potrebbe danneggiare se si apre l'imballaggio incautamente con un coltello affilato o altri oggetti appuntiti.

Durante le operazioni di apertura dell'imballaggio procedere con cautela.

Controllare se la fornitura è completa e se il tavolo da campeggio presenta danni. Non usare il tavolo da campeggio, nel caso in cui risulti essere danneggiato.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO


Montaggio del tavolo da campeggio ad altezza 69,5 cm

AVVERTIMENTO!

Pericolo di schiacciamento di persone!

- Attenzione alle dita quando si dispiega il basamento. Sussiste il pericolo di schiacciamenti.
 - Quando si assembla la struttura del tavolo con le gambe del tavolo nella fase di montaggio è possibile incorrere in schiacciamenti. Tenere le dita lontano dai possibili punti di schiacciamento durante l'assemblaggio.
1. Estrarre tutti gli elementi dall'imballaggio.
 2. Verificare la presenza di tutti gli elementi e che questi non siano danneggiati.
 3. Applicare il basamento sul tavolo da campeggio **1** con cautela e uniformemente, fino a che il basamento risulta completamente aperto (**Fig. B**).
 4. Inserire le quattro gambe del tavolo **2** nelle gambe della struttura del tavolo **1** (**Fig. C**) in modo che gli innesti a molla scattino nelle sedi delle gambe della struttura del tavolo.

5. Installare i piedi del tavolo **3** con l'ausilio del cacciavite all'altezza del tavolo desiderata (**Fig. C**). Il tavolo deve essere dritto.
6. Il tavolo da campeggio in alluminio è ora completamente montato e pronto all'uso.



Montaggio del tavolo da campeggio ad altezza 33,5 cm

⚠ AVVERTIMENTO! Pericolo di schiacciamento di persone!

- Attenzione alle dita quando si dispiega il basamento. Sussiste il pericolo di schiacciamenti.
 - Quando si assembla la struttura del tavolo con le gambe del tavolo nella fase di montaggio è possibile incorrere in schiacciamenti. Tenere le dita lontano dai possibili punti di schiacciamento durante l'assemblaggio.
1. Estrarre tutti gli elementi dall'imballaggio.
 2. Verificare la presenza di tutti gli elementi e che questi non siano danneggiati.

3. Applicare il basamento sul tavolo da campeggio **1** con cautela e uniformemente, fino a che il basamento risulta completamente aperto (**Fig. B**).
4. Il tavolo da campeggio in alluminio è ora completamente montato e pronto all'uso.

Smontaggio del tavolo da campeggio

- Smontare il tavolo da campeggio seguendo l'ordine inverso, come nel cap. "Montaggio del tavolo da campeggio ad altezza 69,5 cm" o "Montaggio del tavolo da campeggio ad altezza 33,5 cm".

PULIZIA

- Per la pulizia del tavolo da campeggio utilizzare un panno morbido e privo di pelucchi, da inumidire leggermente in caso di necessità. Non utilizzare mai detergenti corrosivi o spazzole per la pulizia.

CONSERVAZIONE

- In caso di inutilizzo, conservare il tavolo da campeggio pulito e smontato in un luogo fresco e asciutto.

MANUTENZIONE

- Verificare a intervalli regolari se sono presenti tutti gli elementi di collegamento. Collegamenti allentati comportano compromissioni della sicurezza.

DATI TECNICI

Modello:	FLX-FCT-01
Peso:	ca. 2,6 kg
Portata max.:	ca. 20 kg
Dimensioni da montato:	ca. 75 x 55 x 69,5/33,5 cm
Materiale:	Struttura: alluminio, spigoli del tavolo: alluminio, piano del tavolo: MDF, maniglia: PE, supporto delle gambe: PP, piedi: PP
N. articolo:	824906

Poiché sviluppiamo e miglioriamo costantemente i nostri prodotti, sono possibili variazioni tecniche e al design.

Le presenti istruzioni per l'uso possono essere scaricate come file PDF sul nostro sito Web **www.flextrade.de**

SMALTIMENTO



Smaltimento dell'imballaggio

Smaltire l'imballaggio in base ai materiali. Conferire la carta ed il cartone nella raccolta della carta, la plastica nella raccolta dei materiali riciclabili.

Smaltimento del tavolo da campeggio

Se il tavolo da campeggio non viene più utilizzato, smaltirlo correttamente e nel rispetto dell'ambiente in modo conforme alle disposizioni locali vigenti.