

AT Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden Sie den Wurfgleiter nur wie beschrieben. Bewahren Sie diese Gebrauchsleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie den Wurfgleiter an einen anderen Benutzer weitergeben.

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Wurfgleiter ist als Spielzeug konzipiert zum Gleiternlassen durch die Luft. Der Wurfgleiter ist empfohlen für Kinder ab fünf Jahren.

Der Wurfgleiter ist für die Verwendung im Außenbereich auf ausreichend großen Flächen vorgesehen. Der Wurfgleiter ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und ist nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

2. Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG! Gefahren für Kinder!


- Achtung. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
- Erstickungsgefahr! Kleine Teile.
- Es kann passieren, dass kleine Teile vom Wurfgleiter abgerissen und verschluckt werden. Halten Sie den Wurfgleiter entfernt von Kindern unter 36 Monaten.
- Kinder dürfen den Wurfgleiter nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

⚠️ HINWEIS! Verletzungsgefahr!


- Achtung. Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.
- Lassen Sie den Wurfgleiter nur auf freien Flächen fliegen und halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Menschen und Tieren.
- Lassen Sie den Wurfgleiter nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen fliegen.
- Lassen Sie den Wurfgleiter nicht in der Nähe von Bäumen fliegen.
- Lassen Sie den Wurfgleiter nicht in Natur-, Landschafts- und Vogelschutzgebieten fliegen.
- Lassen Sie den Wurfgleiter nicht über Straßen, in der Nähe von Flughäfen, oder dort, wo das Fliegen ausdrücklich verboten ist, fliegen.

3. Wurfgleiter montieren

Der Wurfgleiter wird durch Zusammenstecken montiert. Sie benötigen keine zusätzlichen Materialien oder Klebstoff.



- a. Für einen Gleitflug werfen Sie den Wurfgleiter leicht nach unten gegen den Wind.
- b. Für einen Looping werfen Sie den Wurfgleiter leicht nach oben gegen den Wind.



5. Pflege und Aufbewahrung

- Reinigen Sie den Wurfgleiter mit einem trockenen, weichen Tuch. Kleine Brüche oder Risse können Sie mit Schaumstoffkleber oder einer Heißklebekleiste reparieren. Verwahren Sie keinen Sekundenkleber zur Reparatur. Bewahren Sie den Wurfgleiter an einem trocknen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie den Wurfgleiter vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung. Bewahren Sie den Wurfgleiter für kleine Kinder unzugänglich auf.

4. Wurfgleiter verwenden

- Machen Sie am Anfang ein paar Übungswürfe, um ein Gefühl für das Flugverhalten des Wurfgleiters zu bekommen. Führen Sie die Übungswürfe nur mit leichem Schwung durch.
- ⚠️ Halten Sie den Wurfgleiter stets unterhalb der Tragfläche fest.

6. Entsorgungshinweise

Der Wurfgleiter sowie sämtliche Verpackungsbestandteile können über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb bzw. über die kommunale, hierfür zuständige Einrichtung gemäß geltender Vorschriften entsorgt werden. Die Mitarbeiter Ihrer Entsorgungseinrichtung informieren Sie auf Anfrage gerne über Möglichkeiten der korrekten und umweltgerechten Entsorgung.