



Istruzioni
per l'uso

casalux[💡]

LAMPADA DA TAVOLO A LED



IT

Produttore:


GLOBO HANDELS GMBH
GEWERBESTRASSE 3
9184 ST. PETER
AUSTRIA

ASSISTENZA POST- VENDITA 821726

La preghiamo di recarsi nel suo
punto vendita **ALDI**

MODELLO: 21751HF-C / 21751HF-D 02/2023

3
ANNI DI
GARANZIA



Arrivare all'obiettivo in modo veloce e semplice grazie ai codici QR

Non importa se siete alla ricerca di **informazioni relative a prodotti, pezzi di ricambio o accessori**, se cercate **garanzie dei produttori** o **centri di assistenza** o se desiderate vedere comodamente un **video-tutorial** – grazie ai nostri codici QR riuscirete ad arrivare in modo semplicissimo al vostro obiettivo.

Cosa sono i codici QR?

I codici QR (QR = Quick Response) sono codici grafici acquisibili mediante la fotocamera di uno smartphone e che contengono per esempio un link ad un sito internet o dati di contatto.

Il vostro vantaggio: non si necessita più di dover digitare faticosamente indirizzi internet o dati di contatto!

Ecco come si fa

Per poter acquisire il codice QR si necessita semplicemente di uno smartphone, aver installato un software che legga i codici QR e di un collegamento internet. Software che leggono i codici QR sono disponibili nello App Store del vostro smartphone e in genere sono gratuiti.

Provate ora

Basta acquisire con il vostro smartphone il seguente codice QR per ottenere ulteriori informazioni relative al vostro prodotto ALDI.

Il portale di assistenza ALDI

Tutte le suddette informazioni sono disponibili anche in internet nel portale di assistenza ALDI all'indirizzo www.aldi.it.



Eseguendo il lettore di codici QR potrebbero generarsi costi a seconda della tariffa scelta con il vostro operatore mobile a seguito del collegamento ad internet.

Dotazione / Parti del dispositivo

- 1 Corpo illuminante a LED
- 2 Paralume
- 3 Portalampada
- 4 Ghiera

Sommario

Panoramica prodotto	2
Dotazione / Parti del dispositivo	3
Informazioni generali	5
Leggere e conservare le istruzioni per l'uso.....	5
Uso previsto	5
Spiegazione dei simboli	5
Sicurezza	6
Note relative alla sicurezza.....	6
Prima messa in servizio	11
Controllare il prodotto e la fornitura.....	11
Montaggio del prodotto.....	11
Inserimento del corpo illuminante a LED.....	11
Collegamento del prodotto.....	11
Utilizzo	11
Accensione / spegnimento del prodotto.....	11
Sostituzione del corpo illuminante a LED.....	12
Pulizia	12
Conservazione	13
Dati tecnici	14
Dichiarazione di conformità	15
Smaltimento	15
Smaltimento dell'imballaggio.....	15
Smaltimento dell'apparecchio usato.....	15

Informazioni generali

Leggere e conservare le istruzioni per l'uso



Queste istruzioni per l'uso fanno parte della presente lampada da tavolo con corpo illuminante a LED (a seguito il "prodotto"). Esse contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sull'uso.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare, le avvertenze di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso può provocare gravi lesioni o danni al prodotto.

Le istruzioni per l'uso si basano sulle norme e i regolamenti in vigore nell'Unione Europea. Osservare all'estero anche le direttive e la legislazione del rispettivo paese.

Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. Se si distribuisce il prodotto a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Uso previsto

Il prodotto è ideato esclusivamente per l'uso in ambienti chiusi e asciutti.

È destinato esclusivamente all'uso privato e non in ambito professionale. Usare il prodotto solo nelle modalità descritte nelle presenti istruzioni. Ogni altro tipo di utilizzo è da considerarsi come non conforme e può provocare danni materiali o lesioni. Il prodotto non è un giocattolo per bambini.

Il fabbricante o il commerciante declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'uso errato o non conforme.

Spiegazione dei simboli

I seguenti simboli sono usati in queste istruzioni per l'uso, sul prodotto o sulla confezione.



Questo simbolo fornisce utili informazioni aggiuntive sul montaggio o sull'utilizzo.



Dichiarazione di conformità (vedi capitolo "Dichiarazione di conformità"): I prodotti identificati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.

Spiegazione dei simboli




Non utilizzare il prodotto con un regolatore esterno.



Questo simbolo contraddistingue i prodotti elettrici che presentano un corpo con doppio isolamento di protezione, corrispondente pertanto alla classe di protezione II.



Questo prodotto è stato ideato esclusivamente per l'uso in ambienti interni, chiusi e asciutti.



La sorgente luminosa può essere sostituita dal cliente finale.

Sicurezza

Le seguenti parole segnale sono utilizzate in queste istruzioni per l'uso.

 **AVVERTIMENTO!**

Questo simbolo/questa parola di segnalazione descrive un pericolo di media entità che, se non viene evitato, può provocare gravi lesioni o morte.

 **ATTENZIONE!**

Questo simbolo/questa parola di segnalazione descrive un pericolo di bassa entità che, se non viene evitato, può provocare lievi lesioni.

AVVISO!

Questa parola di segnalazione mette in guardia da possibili danni materiali.

Note relative alla sicurezza

 **AVVERTIMENTO!**

Pericolo di scossa elettrica!

L'installazione elettrica errata oppure la tensione di rete troppo alta possono causare una scossa elettrica.

- Collegare il cavo di alimentazione solo se la tensione di rete della presa corrisponde ai dati riportati sulla targhetta.
- Collegare il cavo di alimentazione esclusivamente ad una presa facilmente accessibile, in modo che, in caso di guasto,

questa possa essere scollegata velocemente dalla rete elettrica.

- Non utilizzare il prodotto con un regolatore esterno.
- Non usare il prodotto se presenta danni visibili o se il cavo di alimentazione o la spina sono difettosi.
- Se il cavo elettrico del prodotto è danneggiato, deve allora essere sostituito dal fabbricante o dal suo servizio clienti o da una persona con equivalente qualifica professionale per evitare pericoli.
- Non aprire il prodotto, bensì per le riparazioni rivolgersi a tecnici qualificati. Si prega di rivolgersi ad un'azienda specializzata.
- Si esclude categoricamente qualsiasi responsabilità e interventi in garanzia in caso di riparazioni eseguite autonomamente, collegamenti errati o uso non conforme alla destinazione d'uso del dispositivo.
- Per le riparazioni devono essere usati solo componenti che corrispondono ai dati originali del prodotto. Questo prodotto contiene parti elettriche e meccaniche essenziali ai fini della protezione da fonti di pericolo.
- Non utilizzare il prodotto con timer esterni o telecomandi separati.
- Proteggere il prodotto da umidità e tenerlo lontano da acqua e altri tipi di liquidi.
- Non toccare mai la spina con le mani umide.
- Per staccare la spina, non tirare mai il cavo di alimentazione dalla presa, bensì afferrare sempre la spina.
- Non utilizzare mai il cavo di collegamento come maniglia.
- Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione a debita distanza da fiamme vive e superfici calde.
- Installare il cavo di collegamento in modo tale che non vi si inciampi.

- Non piegare il cavo di collegamento e non metterlo su bordi taglienti.
- Utilizzare il prodotto esclusivamente all'interno. Mai utilizzarlo in ambienti umidi o esposto alla pioggia.
- Non conservare o utilizzare mai il prodotto in modo che possa cadere in una vasca da bagno o in un lavandino. Se il prodotto cade in acqua, non utilizzarlo più.
- Se cade in acqua, non tentare mai di afferrare il prodotto per nessun motivo. Staccare immediatamente il prodotto dalla rete elettrica.

 **AVVERTIMENTO!**

Pericolo per bambini e persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive (ad es. soggetti parzialmente invalidi, anziani con capacità fisiche e mentali limitate) oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze (ad es. bambini non neonati).

- Il prodotto può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con mobilità fisica ridotta, deficit delle facoltà mentali ed emotive, oppure prive di esperienza e delle necessarie competenze, solo qualora l'utilizzo avvenga sotto la supervisione di persone responsabili della sicurezza, o qualora abbiano ricevuto le debite istruzioni sull'uso sicuro del prodotto e abbiano compreso i potenziali pericoli connessi con l'uso.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Tenere i bambini in età inferiore agli 8 anni a debita distanza dal cavo di collegamento del prodotto.
- Durante l'uso, il prodotto deve essere sempre sorvegliato.

- Non consentire ai bambini di giocare con la pellicola di imballaggio: I bambini potrebbero rimanere intrappolati o soffocare durante il gioco.

 AVVERTIMENTO!**Pericolo d'incendio e lesioni!**

Alcune parti del prodotto possono riscaldarsi durante l'uso. L'utilizzo improprio del prodotto può causare ustioni o incendi. La luce di corpo illuminante a LED è molto intensa e quindi potrebbe causare danni agli occhi se si rivolge lo sguardo direttamente verso di questa.

- Non mettere mai in funzione il prodotto quando questo si trova ancora nel suo imballaggio.
- Prima della messa in funzione, rimuovere le pellicole protettive.
- Non posizionare mai alcun oggetto sopra al prodotto e tenere a distanza di sicurezza dai materiali infiammabili.
- Non coprire mai il prodotto con materiali oppure oggetti.
- Prima di pulire, trasportare o sostituire il corpo illuminante a LED, lasciare raffreddare completamente il prodotto.

 ATTENZIONE!**Pericolo di scottature!**

Alcune parti del prodotto si riscaldano durante l'uso. Il corpo illuminante genera calore e una intensa forza luminosa.

- Non toccare mai a mani nude le parti calde durante il funzionamento del prodotto. Informare gli altri utenti sui pericoli.
- Assicurarsi che la lampada sia spenta e fredda prima di toccarla.
- Non guardare direttamente nella luce dei LED.

- Durante l'ispezione o la messa in funzione del prodotto fare attenzione a non dirigere la luce direttamente contro gli occhi delle persone e di altri esseri viventi.
- Durante il funzionamento non controllare i LED con uno strumento ottico.

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Posizionare il prodotto su una superficie perfettamente accessibile, piana, asciutta, resistente al calore e sufficientemente stabile. Non posizionare mai il prodotto su un bordo o su un angolo della superficie.
- Evitare un aumento di calore, evitando di posizionare il prodotto direttamente contro una parete oppure sotto a mobili pensili o simili.
- Non posizionare mai il prodotto su o nelle immediate vicinanze di una superficie bollente (piano di cottura ecc.) e non esporlo mai ad alte temperature (riscaldamento ecc.) o alle intemperie (pioggia ecc.).
- Per la pulizia, non immergere mai il prodotto in acqua, né usare pulitori a vapore. In caso contrario il prodotto potrebbe essere danneggiato.
- Non lavare mai il prodotto in lavastoviglie. Si romperebbe irrimediabilmente.
- Utilizzare esclusivamente un corpo illuminante compatibile con la lampada.
- Non utilizzare più il prodotto se questo presenta componenti rotti, fessurati o deformati. Sostituire i componenti danneggiati solo con ricambi originali.

Prima messa in servizio

Controllare il prodotto e la fornitura

AVVISO!

Pericolo di danneggiamento!

Aprire l'imballaggio con coltelli affilati o altri oggetti appuntiti in modo disattento può provocare danni alla superficie del prodotto.

- Prestare attenzione all'apertura.

1. Estrarre il prodotto dall'imballaggio.
2. Controllare che la fornitura sia completa (vedere il capitolo "Dotazione / Parti del dispositivo").
3. Controllare che il prodotto e i componenti non siano danneggiati. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato e rivolgersi al produttore utilizzando l'indirizzo di assistenza riportato sulla garanzia.

Montaggio del prodotto

Prima del montaggio è importante rimuovere tutti il materiale da imballaggio del prodotto e dai componenti.

- Posizionare il paralume **2** sul portalampada **3** e fissarla con la ghiera **4**.

Inserimento del corpo illuminante a LED



Per il montaggio del corpo illuminante a LED bisogna utilizzare un panno asciutto e senza pelucchi in modo da non lasciare alcuna traccia sul corpo illuminante a LED.

- Montare il corpo illuminante a LED **1** nel portalampada **3** avvitandolo in senso orario.

Collegamento del prodotto

- Inserire la spina in una presa di corrente installata correttamente.

Utilizzo

Accensione / spegnimento del prodotto

- Per accendere o spegnere il prodotto toccare con la mano il suo piede metallico.

Sostituzione del corpo illuminante a LED

AVVERTIMENTO!

Pericolo di scottature!

Durante il funzionamento il corpo illuminante a LED può diventare molto caldo. L'utilizzo improprio del prodotto può causare ustioni.

- Dopo il funzionamento lasciare raffreddare completamente il prodotto prima di sostituire il corpo illuminante a LED.



Per il montaggio del corpo illuminante a LED bisogna utilizzare un panno asciutto e senza pelucchi in modo da non lasciare alcuna traccia sul corpo illuminante a LED.

1. Prima di sostituire il corpo illuminante a LED **1** estrarre la spina dalla presa.
2. Lasciare raffreddare completamente la lampada.
3. Svitare il corpo illuminante a LED guasto dal portalampada **3** ruotandolo in senso antiorario.
4. Avvitare il nuovo corpo illuminante (E14) nel portalampada ruotandolo in senso orario.
5. Inserire la spina in una presa di corrente installata correttamente.

La lampada è pronta per l'uso.

Pulizia

AVVISO!

Pericolo di corto circuito!

Infiltrazioni di acqua o altri liquidi all'interno dell'apparecchio possono causare un corto circuito.

- Non immergere il prodotto, il cavo di alimentazione o la spina in acqua o in altri liquidi.
- Assicurarsi che acqua o altri liquidi non possano penetrare all'interno nel dispositivo.

AVVISO!**Pericolo di danneggiamento!**

L'uso improprio del prodotto può danneggiarlo.

- Non utilizzare detergenti aggressivi né spazzola con setole metalliche o di nylon, né pulire con oggetti taglienti o metallici, come ad esempio coltelli, spatole dure e simili. Ciò potrebbe danneggiare le superfici.
 - Non mettere in alcun caso il prodotto nella lavastoviglie. In questo modo potrebbe danneggiarsi.
1. Prima di pulire, staccare la spina dalla presa di corrente.
 2. Lasciare raffreddare completamente il prodotto.
 3. Pulire il prodotto con un panno leggermente inumidito. Dopo aver fatto ciò, lasciare asciugare completamente tutte le parti.

Conservazione

Lasciare raffreddare completamente il prodotto. Prima della conservazione, pulire e asciugare completamente tutti i pezzi.

- Conservare il prodotto sempre in un ambiente asciutto.
- Proteggere il prodotto dai raggi diretti del sole.
- Conservare il prodotto in un luogo inaccessibile per i bambini, chiuso a chiave a una temperatura compresa tra 5°C e 20°C (temperatura ambiente).

Dati tecnici

Dati tecnici

Modello:	21751HF-C / 21751HF-D
Codice articolo:	821726
Tensione di alimentazione:	220–240 V~ 50 /60Hz
Corpo illuminante a LED:	E14, 4,9 W
Corrente luce:	470 lm
Temperatura di colore:	2'700 K
Vita di servizio corpo illuminante:	ca. 25'000 ore
Classe di protezione:	II 
Grado di protezione:	IP20
Dimensioni (DM x A)	ca. 15 x 35 cm

Il prodotto contiene un corpo illuminante con classe di efficienza energetica F.

Dichiarazione di conformità



È possibile richiedere la dichiarazione di conformità CE all'indirizzo riportato nella scheda di garanzia.

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Conferire il cartone e la scatola alla raccolta di carta straccia, avviare la pellicola al recupero dei materiali riciclabili.

Smaltimento dell'apparecchio usato

Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.



Il simbolo del carrellato sbarrato indica che i dispositivi elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Alla fine della vita di servizio dei dispositivi elettrici ed elettronici, i consumatori sono tenuti a conferirli presso un centro di raccolta per i rifiuti indifferenziati. In questo modo si contribuisce al riutilizzo

ecologico delle risorse.

Le batterie e le pile non sono integrate nel dispositivo elettrico ed elettronico e quindi possono essere estratte facilmente. Prima di conferire il dispositivo a un punto di raccolta, le pile e le batterie devono essere rimosse per il loro corretto smaltimento. Lo stesso vale per le lampade che possono essere estratte facilmente dal dispositivo.

I dispositivi elettrici ed elettronici delle abitazioni private possono essere conferiti presso le piattaforme ecologiche di operatori pubblici o quelle predisposte dal fabbricante o dal suo distributore. Il conferimento dei dispositivi usati è gratuito.

L'obbligo di restituzione gratuita vale sia nel caso di acquisto presso il negozio che di consegna a domicilio. Il luogo di adempimento dell'obbligazione è lo stesso della consegna. Non devono essere fatturati i costi di trasporto per i dispositivi restituiti.

In linea di massima il distributore è tenuto alla raccolta gratuita dei dispositivi usati entro una distanza plausibile.

Il consumatore può consegnare gratuitamente il dispositivo usato presso un distributore quando acquista da questo un dispositivo nuovo con funzioni simili. Questa possibilità vale anche per le consegne presso domicilia privati. Per quanto riguarda il commercio per corrispondenza, la possibilità della consegna gratuita in caso di acquisto di un nuovo dispositivo si limita a scambiatori di calore, monitor e grandi dispositivi con bordo esterno lungo oltre 50 cm. Al momento della stipula del contratto di acquisto il distributore deve informare il consumatore sulla sua

Smaltimento

eventuali intenzione alla riconsegna. Indipendentemente da ciò, il consumatore può conferire presso la piattaforma ecologica del distributore fino a tre dispositivi usati dello stesso tipo senza che vi sia alcun obbligo di acquisto di un dispositivo nuovo. In ogni caso la lunghezza bordo del dispositivo non deve superare i 25 cm.