HOFER

Montage-anleitung

GARDENLINE®

WINTER-GEWÄCHSHAUS

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

1

2

3

4

5

6



7

8



9



10

v1 Dok./Rev.-Nr. 1100041_20220511

Lieferumfang

1. Metallstange horizontal, 6×
2. Metallstange vertikal, 6×
3. Dachbogen, 6×
4. Metall-Hering, 6×
5. Spannseil mit Schnurspanner und Karabinerhaken, 4×
6. Kunststoffhering, 4×
7. Verbindungsstück A (zur Aufnahme der vertikalen Metallstangen und Dachbogen), 6×
8. Verbindungsstück B (zur Aufnahme der Metallstangen), 6×
9. Überzug

Mitgelieferte Verbindungselemente

10. Schlossschraube mit Flügelmutter

Inhalt

Lieferumfang **3**
Mitgelieferte Verbindungselemente 3
Allgemeines **5**
Montageanleitung lesen und aufbewahren 5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5
Zeichenerklärung **5**
Sicherheit **6**
Hinweiserklärung 6
Allgemeine Sicherheitshinweise 6
Produktbeschreibung **8**
Montage **8**
Produkt und Lieferumfang prüfen 8
Grundreinigung 9
Montageschritte 9
Reinigung und Wartung **13**
Reinigung 13
Aufbewahrung 13
Technische Daten **13**
Entsorgung **14**
Verpackung entsorgen 14
Produkt entsorgen 14

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren

Diese Montageanleitung gehört zu diesem Winter-Gewächshaus (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Aufbau und Benutzung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.

Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt schützt Pflanzen vor Wettereinflüssen und ist ausschließlich zum Aufziehen von Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole werden in dieser Montageanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Gebrauch.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Verletzungsgefahr!

Eine unsachgemäße Verwendung oder Montage des Produkts kann zu Verletzungen führen.

- Achten Sie beim Montieren des Produkts darauf, wo Sie Ihre Finger und Hände platzieren. Sie können sich versehentlich die Finger und/oder Hände einklemmen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von kompetenten Personen montiert wird.
- Montieren Sie das Produkt nicht bei starkem Wind oder bei schlechtem Wetter.
- Stellen Sie das Produkt nur auf einer flachen, ebenen und stabilen Oberfläche auf. Andernfalls kann es umkippen und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt nur dann, wenn es ordnungsgemäß montiert wurde.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es umkippen oder aus einer erhöhten Position herunterfallen kann.

- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt, und lassen Sie sie nicht mit dem Produkt spielen. Das Produkt ist kein Klettergerüst oder Spielzeug.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit der Kunststoffverpackung spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Verwenden Sie das Produkt nicht als Schutz vor extremem Wetter.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt nicht an einer Stelle auf, an der es starkem Wind ausgesetzt ist.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt stabil ist.
- Entfernen Sie im Winter regelmäßig angesammelten Schnee vom Produkt.
- Platzieren Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen oder Heizungen.
- Zünden Sie im Produkt kein Feuer an.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es gerissen, deformiert oder gebrochen ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Verbindungen sicher sind.
- Üben Sie keinerlei Druck auf das Produkt aus. Das Produkt kann aus dem Gleichgewicht geraten und umkippen.
- Bestücken Sie das Produkt von der unteren Ebene aufwärts mit Pflanzen, damit es stabil ist.
- Lagern Sie die Spannseile außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Kinder nicht mit den Spannseilen spielen. Kinder können sich damit strangulieren.

Produktbeschreibung

Das Produkt schützt Pflanzen vor Wettereinflüssen und ist ausschließlich zum Aufziehen von Pflanzen konzipiert.

A



Montage

Produkt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile des Produkts wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Montageschritte

Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.

- Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum haben.
- Machen Sie sich vor dem Aufbau mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.
- Es wird empfohlen, dass mindestens zwei kompetente Personen das Produkt montieren, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.

1 Horizontale Metallstangen montieren 9
2 Vertikale Metallstangen montieren 10
3 Dachbogen montieren 10
4 Überzug anbringen 11
5 Spannseile anbringen 12

1 Horizontale Metallstangen montieren



– Verbinden Sie die horizontalen Metallstangen 1 mithilfe der Verbindungsstücke A 7, sodass ein Sechseck entsteht (siehe **Abb. 1**).

2 Vertikale Metallstangen montieren



– Stecken Sie die vertikalen Metallstangen 2 in die oberen, freien Öffnungen der Verbindungsstücke A 7 (siehe **Abb. 2**).

3 Dachbogen montieren



1. Stecken Sie je ein Ende eines Verbindungsstücks B 8 auf eine vertikale Metallstange 2 (siehe Schritt 1 in **Abb. 3**).
   Wiederholen Sie den Schritt für alle Verbindungsstücke.
2. Stecken Sie anschließend je einen Dachbogen 3 in die freie Öffnung eines Verbindungsstücks B.
   Wiederholen Sie den Schritt für alle Dachbogen (siehe Schritt 2 in **Abb. 3**).
3. Um die Dachbogen zu befestigen, richten Sie die vorgebohrten Löcher der Dachbogen bündig übereinander aus und stecken Sie die Schlossschraube 10 von oben durch die Verbindungslöcher der Dachbogen. Um der Schlossschraube einen festen Sitz zu geben, drehen Sie die Flügelmutter von unten auf der Schlossschraube fest (siehe Schritt 3 in **Abb. 3**).

4 Überzug anbringen



1. Ziehen Sie den Überzug 9 von oben beginnend über das aufgebaute Gestänge. Befestigen Sie den Überzug mittels der Klettverbindungen an den Stangen.
2. Um den Überzug zusätzlich zu sichern, stecken Sie die Metall-Heringe 4 durch die einzelnen Ösen am unteren Ende des Überzugs. Drücken Sie alle Metall-Heringe fest in den Boden, so dass diese nicht aus dem Untergrund herausragen.

Durch Öffnen und Schließen des Türreißverschlusses lässt sich das Produkt belüften.

5 Spannseile anbringen



1. Sichern Sie den Überzug 9 mit einem Spannseil 5. Befestigen Sie ein Ende des Spannseils am Schnurspanner (siehe Schritt 1 in **Abb. 5**).
2. Führen Sie das andere Ende des Spannseils zunächst durch das Loch am Kunststoffhering 6 (siehe Schritt 2 in **Abb. 5**) und dann durch die Löcher am Schnurspanner (siehe Schritt 3 in **Abb. 5**).
3. Befestigen Sie anschließend das andere Ende des Spannseils mit dem Karabinerhaken an einem der D-Ringe am oberen Teil des Überzugs (siehe Schritt 4 in **Abb. 5**).
4. Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle Spannseile.
5. Die Länge der Spannseile können Sie mittels der Schnurspanner anpassen. Ziehen Sie die am Zelt befestigten Spannseile zur Seite, bis sie leicht gespannt sind. Drücken Sie anschließend alle Kunststoffheringe fest in den Boden, so dass diese nicht aus dem Untergrund herausragen.

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Reinigung

1. Wischen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel, um hartnäckige Flecken zu entfernen.
2. Lassen Sie anschließend alle Teile vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich.

Technische Daten

Modell:	817571
Gewicht:	3,8 kg
Abmessungen	
aufgebaut (L × B × H):	160 × 160 × 180 cm
Tür (B × H):	77 × 152 cm
Artikelnummer:	817571

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

– Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code-Reader sowie eine Internet-Verbindung.*

Einen QR-Code-Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer-Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer-Serviceportal unter www.hofer-service.at.

*Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

AT

Vertrieben durch:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

KUNDENDIENST 817571

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
817571 10/2022

3 JAHRE GARANTIE