

Note per i bambini e le persone con capacità limitate riguardo all'utilizzo di apparecchi elettronici

• **⚠️ Avvertenza! Pericolo di scosse elettriche, avvelenamento e soffocamento!** La lente d'ingrandimento, gli accessori e la confezione non sono giocattoli per bambini. Pertanto, tenere lontani i bambini.

• La lente d'ingrandimento e gli accessori non devono essere utilizzati da bambini o da persone con capacità limitate di utilizzo degli apparecchi. La lente d'ingrandimento può essere utilizzata solo da persone che sono fisicamente e mentalmente in grado di utilizzarla in modo sicuro.

⚠️ Avvertenza! Pericolo di lesioni e danni!

- Tenere la lente d'ingrandimento lontana da fonti di calore (come i forni), dalla luce diretta del sole, dall'umidità (ad esempio dal terreno umido) e da angoli e spigoli vivi.
- Non esporre la lente d'ingrandimento a temperature ambiente inferiori a 0 °C o superiori a 35 °C.
- Non coprire mai la lente d'ingrandimento durante il funzionamento e non appoggiare alcun oggetto su di essa. Ciò può causare lo sviluppo di calore.
- Non lasciar cadere o far precipitare la lente d'ingrandimento da grandi altezze.
- Fare attenzione al fatto che alcune parti della lente d'ingrandimento possono diventare calde.
- Interrompere l'utilizzo della lente d'ingrandimento se le parti in plastica o in metallo presentano crepe, incrinature o deformazioni.
- Non immergere mai la lente d'ingrandimento in acqua e non maneggiarla con le mani bagnate.
- Non utilizzare mai la lente d'ingrandimento in prossimità di luoghi o materiali accesi o infiammabili.
- Il LED non può essere sostituito. Se danneggiato, smaltire l'articolo.
- Questo articolo è adatto esclusivamente ad ambienti interni e asciutti.
- Quando non si usa la lente d'ingrandimento o se si verifica un malfunzionamento, spegnere sempre la lente d'ingrandimento.
- Non aprire, cambiare o modificare la lente

d'ingrandimento e non inserire oggetti metallici o fili nella lente d'ingrandimento.

- In caso di fuoriuscita dell'acido della batteria, evitare il contatto con la pelle, gli occhi e le mucose. L'acido della batteria che fuoriesce può causare eruzioni cutanee. Se l'acido viene a contatto con la pelle, le mucose o gli occhi, sciacquare immediatamente le aree interessate con abbondante acqua pulita e consultare immediatamente il medico o l'oculista.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

- **⚠️ Avvertenza! Pericolo di esplosione!** Sostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo o equivalente.
- Sostituire sempre l'intero set di batterie. Non mischiare mai batterie nuove e usate o con livelli di carica diversi.
- Assicurarsi che le batterie siano inserite con la polarità corretta (+ e -) come indicato sulla batteria.
- Rimuovere le batterie dalla lente d'ingrandimento se non la si utilizza per un lungo periodo.
- Rimuovere immediatamente le batterie usate dall'apparecchio
- Utilizzare solo batterie del tipo "AA (LR6)"
- Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Se si sospetta che il proprio bambino abbia ingerito una batteria, consultare immediatamente un medico.
- Smaltire le batterie come descritto nelle istruzioni.
- Non toccare mai le batterie che presentano perdite senza una protezione adeguata.
- Se si desidera ricaricare batterie ricaricabili, rimuoverle prima dalla lente d'ingrandimento.
- Non schiacciare o tagliare mai le batterie.
- Non esporre mai le batterie a temperature estremamente elevate o a una pressione dell'aria estremamente bassa. Ciò può causare un'esplosione o una perdita di liquido o gas infiammabile.
- I terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito.
- **⚠️ Avvertenza! Pericolo di esplosione!** In nessun caso vanno smontate, distrutte, forate o cortocircuitate le batterie.

- Seguire le istruzioni di sicurezza, consumo e smaltimento fornite dal produttore della batteria.
- **⚠️ Avvertenza! Pericolo di esplosione!** Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.




Il prodotto è conforme alla classe di protezione III. Ha una bassa tensione e un isolamento sicuro da altri circuiti.

Sostituzione delle batterie

Aprire il vano batterie sul retro della lente d'ingrandimento facendo scorrere il coperchio nella direzione della freccia e sollevandolo. Rimuovere le due batterie presenti e inserire 2 nuove batterie del tipo "AA (LR6)".

Assicurarsi che entrambe le batterie siano inserite secondo la loro polarità, con il corretto orientamento dei poli positivo (+) e negativo (-).



Installazione

Aprire la parte posteriore del manico tirando delicatamente la maniglia nera al centro dell'apparecchio (parte posteriore) finché non si sente che scatta in posizione. L'apparecchio può ora essere posizionato in modo sicuro su una superficie piana.

Ora si può fissare la lente d'ingrandimento in quattro angolazioni possibili. A tal fine, tenere il manico della lente d'ingrandimento con una mano e tirare la lente d'ingrandimento verso il basso con l'altra mano. I 4 angoli sono facilmente percepibili con un leggero clic.



Conservazione

In caso di mancato utilizzo, rimuovere le batterie dalla lente d'ingrandimento. Conservare la lente d'ingrandimento nell'apposita borsa e riporla in un luogo pulito e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Utilizzo Ingrandimento di testo e oggetti

Tenere la lente d'ingrandimento davanti al testo o all'oggetto che si desidera vedere ingrandito. L'ingrandimento massimo di 4,5x secondo la norma DIN EN ISO 15253 si riferisce agli oggetti che si trovano nella parte inferiore della lente quando questa è in posizione eretta.

Accensione e spegnimento dell'illuminazione a LED

Premere l'interruttore a scorrimento sulla lente d'ingrandimento per accendere o spegnere la luce supplementare (vedi figura a lato).



Pulizia

La borsa in dotazione può essere utilizzata anche per pulire la lente d'ingrandimento. Non utilizzare detergenti corrosivi come alcol, diluenti, ecc. per pulire la lente.

Trasporto

1. Trasportare/ sollevare sempre la lente d'ingrandimento solo dall'apposito manico.
2. Trasportare sempre la lente d'ingrandimento nella borsa in dotazione o in una confezione analoga.
3. Non appoggiare mai nulla sulla lente d'ingrandimento e proteggerla da eventuali rischi calpestandola o sedendosi su di essa.
4. Proteggere la lente d'ingrandimento contro urti e forti vibrazioni, soprattutto durante il trasporto in veicoli. Mettere in sicurezza la lente d'ingrandimento contro lo scivolamento e la caduta.

Smaltimento



Smaltire la confezione in base al tipo di materiale. A tal fine, utilizzare le strutture locali per la raccolta di carta, cartone e confezioni leggere. (Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi per la raccolta differenziata dei materiali riciclabili)



Gli apparecchi contrassegnati da questo simbolo non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici!
Per legge si è obbligati a smaltire i vecchi elettrodomestici separatamente dai rifiuti domestici. Le informazioni sui punti di raccolta che accettano gratuitamente i vecchi elettrodomestici sono disponibili presso la propria amministrazione comunale o ente pubblico.



Non smaltire le batterie e l'accumulatore insieme ai normali rifiuti domestici! In qualità di consumatori, si è obbligati per legge a smaltire tutte le batterie e gli accumulatori in modo ecologico, indipendentemente dal fatto che contengano o meno sostanze nocive*.

ASSISTENZA POST-VENDITA 730R3

La preghiamo di recarsi nel suo punto vendita **ALDI**.

3 ANNI DI GARANZIA

MODELLO: HL-90 MR-LED 09/2023

Gli accumulatori e le batterie sono pertanto contrassegnati dal simbolo adiacente.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore o rivolgersi ai punti di restituzione e raccolta del proprio comune.

* contrassegnato con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

Nota: Evitare di utilizzare la lente d'ingrandimento in ambienti con elevata carica statica. Se l'illuminazione a LED si spegne a causa della carica statica, riaccenderla.

Conformità

supra GmbH dichiara che questo apparecchio "Maginon HL-90 MR-LED" è conforme alle seguenti direttive:

Direttiva EMC 2014/30/UE

Direttiva RoHS 2011/65/UE



Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://downloads.maginon.de/en/downloads/conformity/>

Dati tecnici

Modello:	HL-90 MR-LED
Ingrandimento:	2x e 4,5x (lente integrata)
Ø obiettivo:	90 mm Lente acrilica
Alimentazione:	2 batterie da 1,5 V LR6 (tipo AA)
Potenza nominale in entrata:	0,2 W
Temperatura ambiente:	da 0 a +35 °C
Dimensioni:	220 mm x 95 mm x 25 mm
Peso:	Circa 111 g



I prodotti contrassegnati da questo simbolo funzionano in corrente continua.

supra GmbH
Denisstr. 28 a, 67663 Kaiserslautern
Germania

09/2023
730743

Maginon_IM_HL-90 MR-LED_IT_09-2023_v1.00_180423

Istruzioni per l'uso

Lente d'ingrandimento con illuminazione a LED integrata HL-90 MR-LED

Contenuti

- | | |
|---|---|
| S1. Fornitura, Informazioni generali, Uso previsto, Istruzioni di sicurezza | Utilizzo, Pulizia, Trasporto |
| S2. Istruzioni di sicurezza | S4. Smaltimento, Conformità, Dati tecnici |
| S3. Sostituzione delle batterie, Conservazione, | |

Fornitura

Verificare che la consegna sia completa e informare entro 14 giorni dall'acquisto se la consegna non è completa. Il pacchetto acquistato dovrebbe includere quanto segue:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Lente d'ingrandimento MAGINON HL-90 MR-LED | 4. Istruzioni per l'uso |
| 2. 2 batterie, tipo AA (LR6) | 5. Documenti di garanzia |
| 3. Borsa | |

Informazioni generali



Le presenti istruzioni per l'uso appartengono a questa lente d'ingrandimento. Esse contengono informazioni importanti per la messa in funzione e la gestione. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, prima di utilizzare la lente d'ingrandimento.

La mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso può comportare danni alla lente d'ingrandimento. Conservare le istruzioni per l'uso per consultazioni future. Se si cede la lente d'ingrandimento a terzi, assicurarsi di includere queste istruzioni per l'uso.

Sicurezza

Uso previsto

Questa lente d'ingrandimento è concepita solo come lente d'ingrandimento. Sono destinati esclusivamente a un utilizzo privato e non sono adatti all'uso commerciale.

Usare la lente d'ingrandimento solo come descritto in queste istruzioni per l'uso. Ogni altro utilizzo è considerato un uso improprio e può comportare danni materiali.

Il produttore o il rivenditore non si assumono alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio o non conforme.

Istruzioni di sicurezza

Se non si maneggia correttamente la lente d'ingrandimento, si possono verificare pericoli per sé e per gli altri, oppure la lente d'ingrandimento può essere danneggiata o distrutta. Pertanto, leggere e osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze di pericolo.



Smaltire la confezione in base al tipo di materiale. Gettare la carta e il cartone nel bidone per la raccolta della carta e le pellicole nel bidone per il riciclaggio della plastica.



Scansionare semplicemente il seguente codice QR con il proprio smartphone per scoprire di più sul proprio prodotto Aldi appena acquistato.*



* Quando si utilizza il lettore di codici QR, potrebbero esserci dei costi per la connessione Internet, che variano a seconda delle tariffe concordate.