



Kezelési útmutató

Galaxis LED-fényfüzér

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 723599

Kérjük forduljon a magyarországi ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: GT-GLC-WW-04/GT-GLC-AM-04 10/2022

3
ÉV
JÓTÁLLÁS

Származási hely: Kína

Gyártó: Globaltronics GmbH & Co. KG, Bei den Mühlen 5, 20457 Hamburg, Germany

Típus

GT-GLC-WW-04 / GT-GLC-AM-04

Szállítási terjedelem

Galaxis LED-fényfüzér/dugaszolható tápegység

Elemmel is ellátott távvezérlő

Garanciakártyát tartalmazó Kezelési útmutató

Jelmagyarázat

E Használati útmutatóban, a terméken vagy a csomagoláson a következő jelölések és figyelemfelhívó szavak szerepelnek.

FIGYELMEZTETÉS!

E szimbólumok/figyelemfelhívó szavak egy olyan közepes kockázati szintű veszélyt jelölnek, melyet, ha nem kerülnek el, akkor halálos baleset vagy súlyos sérülés következhet be.

TANÁCS!

Lehetséges anyagi károokra figyelmeztetnek e figyelemfelhívó szavak.

C Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című fejezet): A jellel ellátott áruk teljesítik az Európai Gazdasági Térség közösségi előírásainak valamennyi követelményét.

SELV



III-as védelmi osztály: Biztonsági törpefeszültséggel működik az ilyen védelmi osztályú termék.



Védelmi osztály II: Megerősített vagy dupla szigetelés található a feszültség alatt álló és megérinthető részek között. Általában nincs védővezeték csatlakozása.

IP44 Védett minden irányból fröcskölő víz és az 1 mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen.



Különálló kezelőeszközt jelöl e szimbólum.



Rövidzárlat ellen védett biztonsági transzformátor.



A kimeneti csatlakozóhüvely polaritását jelzi e jel.

Tc=75°C A dugaszolható tápegység maximális üzemi hőmérséklete.



Bel- és kültéri használatra alkalmas.

Rendeltetészerű használat

E fényfüzér kizárólag dekorációs célokra, magánhasználatra szolgál. Nem alkalmas egy lakóhely beltéri világítására. Világítási, valamint jövedelemszerző tevékenység céljaira, pl. szállodákban stb. nem megfelelő.

Kültéri használatra alkalmas a fényfüzér.

A hibás LED-lámpákat nem lehet kicserélni. ha a LED-ek elérik az élettartamaik végét, akkor az egész fényfüzért ki kell cserélni.

Biztonság



Figyelmesen olvassa el a következő útmutatásokat, és későbbi utánanézés céljából őrizze meg e Használati útmutatót. Ha továbbadja a terméket, akkor e Használati útmutatót is mellékelje hozzá.

• E terméket 8 évnél idősebb gyermekek, valamint olyan személyek, akiknek csökkentek a fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, illetve nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és/vagy hozzáértéssel csak akkor használhatják, ha megfelelő személy felügyeli őket vagy a termék biztonságos használatával kapcsolatos tájékoztatásban részesültek, továbbá megértették a használatból származó veszélyeket.

• Ellenőrizni kell a gyermeket annak biztosítására, hogy ne játsszanak az eszközzel.



FIGYELMEZTETÉS! Gyermekre leselkedő veszély

• Tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagoktól és a szállítási terjedelemhez tartozó kis alkatrészekről. Lenyelése esetén fulladásveszély áll fenn.

• A hosszú kábel miatt ezenkívül fojtásveszély áll fenn!



FIGYELMEZTETÉS! Áramütés veszélye

• Kizárólag a mellékelt dugaszolható tápegységgel együtt használja a fényfüzért. Ne használjon más dugaszolható tápegységet.

• Hibás működés esetén haladéktalanul válassza le a fényfüzért a hálózati feszültségről. Ilyen esetben forduljon elektromos szakemberhez vagy a szervizünkhöz.

• A veszélyeztetés elkerülése érdekében ne használja a fényfüzért a dugaszolható tápegység vagy a csatlakozókábel látható sérülése esetén.

• A terméket kizárólag a mellékelt dugaszolható tápegységhez csatlakoztassa: MLS-D31V3.6WG3DH-IP44



FIGYELMEZTETÉS! Tűzveszély

• Ne működtesse a fényfüzért a csomagolásában, tűzveszélyes környezetben és ne tegye gyúlékony felületre.

• Ne csavarja gyúlékony anyagokba a fényfüzért.

• Tilos a kültéri fényfüzért más fényfüzerekkel elektromosan összekötni.



FIGYELMEZTETÉS! Egyéb okok miatti sérülésveszély

• Figyeljen arra, hogy ne idézzen elő botlásveszélyt a fényfüzér.

TANÁCS!

Vigyázat - anyagi károk

A hosszú élettartamuk miatt szükségtelen a LED-ek cseréje. Nem cserélhetőek a LED-ek.

• Ne használja a terméket, ha a dugaszolható tápegység vagy a kábele sérült.

• Ne merítse vízbe vagy más folyadékba sem a terméket sem a tápegységet.

• Ne végezzen változtatásokat a terméken. Szakszervizzel végeztesse a javításokat és tartsa be a garanciális feltételeket.

• Ha szabadban használja a fényfüzért, akkor a hozzávetést az ablakok és ajtók rugalmas gumitömítéseiben úgy kell elhelyezni, hogy az éles szélek ne okozzanak sérülést.

• Ne használjon erős vegyszereket, agresszív vagy dörzsölő tisztítószereket.

Elemre vonatkozó útmutatások

Kizárólag azonos típusú elemeket használjon. Tartsa távol gyermekektől az elemeket.

Az elem lenyelése esetén azonnal orvosi ellátásban részesíteni az érintett személyt.

Betétel előtt, szükség esetén tisztítsa meg az elem- és készülékérintkezőket.

Ne tegye ki szélsőséges körülményeknek az elemeket, pl. fűtőtesten, közvetlen napsütésnek kitéve. Megnövekedett szivárgásveszély!

Ne próbálja tölteni, melegítéssel vagy más módon újra aktiválni a használt elemeket.

Tilos rövidre zárni, tűzbe dobni vagy szétszedni az elemeket. Robbanásveszély!

Kerülnie kell az elemfolyadéknak a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával való érintkezését. Az elemsavval való érintkezés esetén, azonnal tiszta vízzel le kell öblíteni az érintett helyet, és azonnal orvoshoz kell fordulnia.

Azonnal ki kell venni a készülékből a lemerült elemet. Megnövekedett szivárgásveszély!

Előkészület


TANÁCS!

VIGYÁZAT! Ne kössön csomót a vezetékre, illetve ne szúrja át azt a fényfüzér felerősítésére!

A fényfüzér dugaszolható tápegységhez csatlakoztatása

• Teljes hosszában csévélje le a fényfüzért, illetve a hozzávetést.

• Dugja a hozzávetés csatlakozóját **2** a dugaszolható tápegységbe **1** (csak egyféle módon lehet), majd csavarja rá a kupakot **3**.




Távvezérlés aktiválása

Egy fólia védi a lemerüléstől a távvezérlő elemét. A távvezérlő használata előtt el kell távolítania a fóliát.

- Húzza ki a távvezérlőből a fóliát **5**.

TANÁCS: Ha hosszabb ideig nem használja, akkor a lemerülés elleni védelemként tegye vissza a fóliát.



Funkciók

TANÁCS: A fényfüzér nyomógombbal való kikapcsolása **7**, vagy a hálózatról való leválasztása után megtörténik az utoljára kiválasztott funkció mentése.

Adott körülmények között a távvezérlő és dugaszolható tápegység között lévő tárgyak vagy a túl nagy távolság megakadályozza az infravörös sugarak általi jelátvitelt.

Nyomja meg a Be/ki (ON/OFF)

7 gombot.

Világítási mód (MODE)

A Világítási mód távvezérlő gombjának **6** megnyomásával változtatható (▼ = következő, ▲ = előző funkció), vagy a vezetékes távvezérlő gombjának **4** a megnyomásával választható ki:

GT-GLC-WW-04 / GT-GLC-AM-04
1. A 2-7. funkció kombinációja
2. Hullámokban
3. Villám
4. Lassú izzás
5. Villogás/Villám
6. Lassú elhalványul
7. Futó/Villám
8. Be

Fényerő-szabályozás (DIMMING)

A távvezérlő gombjával **9** választható ki a fényerő (▼ = sötétebb, ▲ = világosabb).

Időzítő (TIMER)

TANÁCS: Az Időzítő bekapcsolása előtt végezze el a Világítási mód és a fényerő beállítását.

A **4**, illetve **8** gombbal történik az Időzítő funkció be-, illetve kikapcsolása:

- A **4** gomb kb. 2 másodpercig megnyomva tartásával, illetve a **8** gomb rövid megnyomásával: Működik az Időzítő, zöld színnel világít a vezetékes távvezérlő LED-je.

A következő sorrendben világít a fényfüzér:

6 órán keresztül BE/18 órán keresztül KI. Ezt követően ismétlődik a sorrend.

- A **4** gomb kb. 2 másodpercig ismételt megnyomva tartásával, illetve a **8** gomb ismételt rövid megnyomásával: Befejeződik az időzítő működése, és kialszik a vezetékes távvezérlő LED-je.

Távvezérlő elemének a cseréje

- Nyomja meg az elemrekesz reteszt **10**, majd húzza ki az elemrekeszt **11**, és vegye ki a lemerült elemet az elemrekeszből.

- Az ábrának megfelelően tegye be az elemet **12** az elemrekeszbe.

- Tegye az elemrekeszt a távvezérlőbe.

Tisztítás és tárolás

FIGYELMEZTETÉS! Minden tisztítás előtt húzza ki a fényfüzér hálózati csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból! Áramütés veszélye!

Híg tisztítószeres oldattal kissé megnedvesített kendővel tisztítsa a fényfüzért.

Hagyja jól megszáradni az egész fényfüzért és legjobb, ha az eredeti csomagolásában tárolja.

Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, akkor vegye ki az elemeket az elemrekeszből.

Környezetvédelem

Csomagolás hulladékkénti elhelyezése

Gondoskodjon a csomagolóanyagok szelektív elhelyezéséről. Vigye a papírt és a kartont a hulladékpapír, míg a fóliákat egy műanyag gyűjtőhelyre.

A készülék elemeinek hulladékkénti elhelyezése

Tilos az elemeket és az akkumulátorokat a háztartási szemétkébe dobni!

Törvény kötelezi a fogyasztókat arra, hogy minden elemet és akkumulátort, függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagokat vagy nem az önkormányzata vagy a kereskedelem egyik gyűjtőhelyén leadják, ezek környezetbarát hulladékkénti elhelyezése és az értékes nyersanyagok visszanyerési lehetőségének biztosítása érdekében.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek az elektromos és elektronikus készülékekbe beépítve és a károsításuk nélkül kivehetőek, a készülékek gyűjtőhelyen való leadása előtt ki kell venni, és az erre célra előírt módon kell azokat hulladékként elhelyezni.

A hulladékkénti elhelyezésük előtt, egy külső zárat elkerülése érdekében ragassza le a lítiumot tartalmazó elemek és akkumulátorok pólusait.

Kizárólag lemerült állapotban adja le az elemeket és az akkumulátorokat.

Elektromos készülékek hulladékkénti elhelyezése

Tilos a háztartási szemétkébe dobni a hulladékokat!

Azt jelenti az áthúzott kuka szimbólum, hogy tilos a háztartási szemétként hulladékként elhelyezni az elektromos és elektronikus készülékeket. Törvény kötelezi a felhasználókat arra, hogy az élettartamuk végén az elektromos és elektronikus készülékeket a válogatatlan települési hulladéktól elválasztva gyűjtsék. Így biztosított a környezet- és erőforráskímélő hasznosítás.

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek az elektromos és elektronikus készülékekbe beépítve és a károsításuk nélkül kivehetőek, a készülékek gyűjtőhelyen való leadása előtt ki kell venni, és az erre célra előírt módon kell azokat hulladékként elhelyezni. Ugyanez vonatkozik a károsításuk nélkül kivehető lámpákra is.

A magán háztartásokból származó elektromos és elektronikus készülékek tulajdonosai a helyi közterületfenntartó vállalatnál vagy a gyártó, illetve a forgalmazó gyűjtőhelyén adhatják le készülékeiket. Díjtalan a régi készülékek leadása.

Általában a forgalmazó kötelezett a régi készülékek ingyenes visszavételére szolgáló ésszerű távolságra lévő visszavételi lehetőség biztosítására.

Akkor van a felhasználónak lehetősége a régi készülékek ingyenes leadására, ha hasonló értékű és lényegében azonos funkciójú új készüléket vásárol. Ez a lehetőség magán háztartásokba való szállítás-kor is rendelkezésre áll.

Eltekintve ettől a felhasználó új készülék vásárlási kötelezettség nélkül is díjmentesen leadhat egy az általa forgalmazott készülékfajtát a forgalmazó gyűjtőhelyén. Mindazonáltal nem haladhatja meg a 25 cm-t a készülék élhossza.

Műszaki adatok



Fényfüzér

LED-ek száma: 400

Összteljesítmény GT-GLC-WW-04: 3,6 W

Összteljesítmény GT-GLC-AM-04: 3,6 W

Feszültség: 31 V ===

Dugaszolható tápegység



Bemenet: 220-240 V~, 50-60 Hz

Kimenet: 31 V ===, 3,6 W

Típus: MLS-D31V3.6WG3DH-IP44

Távvezérlés

Elemrek: 3,0 V, CR2025 lítium elem

Mivel termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük, ezért kiviteli és műszaki eltérések lehetségesek.

PDF-fájlként e Használati útmutató a www.gt-support.de című honlapunkról tölthető le.

Megfelelőségi nyilatkozat

Garantált a termék törvényesen előírt szabványoknak való megfelelése. A teljes megfelelési nyilatkozat a www.gt-support.de internetcímünkön olvasható.