



SI

Avtomobilski Bluetooth prostoročno + FM oddajnik

SD MIKRO SD KARTICA

USB USB PODPORA

MP3/WMA

POLNILNI PRIKLJUČEK QC 3.0

R/Z/M SVETLOBA

ZVOČNIK

FUNKCIJA SIRI

BLUETOOTH 5.0



UVOD

Naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth v avtomobilu z oddajnikom FM vam omogoča, da brezžično sprejemate telefonske klice in predvajate glasbo prek avtoradija, če ga pravilno uporabljate. V okviru nadzora kakovosti smo sprejeli številne ukrepe, da vam lahko ponudimo prvovrsten izdelek, s katerim boste zadovoljni. Pazljivo preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna navodila in navodila za namestitvev. Navodila za uporabo shranite za kasnejši čas, v primeru prodaje pa jih izročite novemu uporabniku skupaj z napravo za prostoročno telefoniranje Bluetooth v vozilu.

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Motnje

Tako kot drugi brezžični sistemi je lahko tudi naprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth v avtomobilu podvržena določenim motnjam. Motnje lahko povzročijo mobilni telefoni, Bluetooth vmesniki, slušalke, Wi-Fi, navigacijski sistemi in druge elektronske naprave.

Popravilo

Naprave za prostoročno telefoniranje Bluetooth v avtomobilu ni dovoljeno odpirati! Vsak poskus popravila naprave bo povzročil prenehanje veljavnosti garancije.

VGRADNJA

1. Komplet za prostoročno telefoniranje Bluetooth v avtomobilu priključite v 12-voltno vtičnico v vozilu, vklopite avtoradio in

izberite frekvenco FM. Držite pritisnjeno tipko **8**, dokler vrednost frekvence ne začne utripati. Nato obrnite gumb **8**, da uskladite frekvenco s svojim avtoradijem.


2. Vstavite ključ USB/kartico Micro SD z datotekami MP3/WMA v USB priključek **1** /režo za kartico Micro SD **A**, da se bo zvok samodejno predvajal prek zvočnikov avtoradija (najv. 64 GB).

FUNKCIJA POLNENJA

Naprava ima dva priključka USB za polnjenje.

1 x 5 V/2,4 A **1** in 1 x QC3.0 **5** vtičnica za hitro polnjenje. To vam omogoča polnjenje različnih naprav med vožnjo.

UPORABA



UPORABA FUNKCIJE BLUETOOTH

- Vklopite Bluetooth svojega mobilnega telefona ali mobilne naprave, poiščite novo ime naprave, „HK405“ in jo kliknite za seznanitev. (Nekatere naprave zahtevajo številko PNK. Uporabite privzeto geslo „0000“.)
- Po uspešnem seznanjanju lahko glasbo iz svoje mobilne naprave predvajate prek zvočnikov avtoradija. Če ste povezani z mobilnim telefonom, bo v načinu predvajanja glasbe naprava ob dohodnem klicu samodejno preklopila v način telefonskega klica.
- Kliknite enkrat **8**, da sprejmete telefonski klic. Ponovno kliknite **8**, da končate telefonski klic.
- Z dvojnimi klikom gumba **8** zavrnete dohodni klic.
- Kliknite dvakrat **8**, da prikličete „Ponovno klicanje“ in ponovno pokličete zadnjo telefonsko številko.
- Kliknite **B**, da zaženete ali spremenite način osvetlitve. S ponovnim pritiskom lahko izbirate med izklopljeno lučjo ali zeleno barvo svetlobe: rdeča, zelena, modra, rumena, vijolična in sinje modra.
- Z dolgim pritiskom **B** prikličete način delovanja Siri.
- S kratkim pritiskom **6** prikličete zvočni učinek basov.

UPRAVLJANJE

1. VKLOP/IZKLOP	Če napravo za prostoročno telefoniranje Bluetooth v avtomobilu priključite v 12-voltno vtičnico, se vklopi samodejno.
2. Predvajaj/premor	Pritisnite enkrat 8
3. Sprejem/končanje klica	Kliknite enkrat 8 , da sprejmete telefonski klic. Ponovno kliknite 8 , da končate telefonski klic.
Zavrnitev klica/ponovno klicanje	Z dvojnimi klikom 8 gumba zavrnete dohodni klic. Kliknite 8 dvakrat „Ponovno klicanje“, da ponovno pokličete zadnje telefonsko številko.
4. Prilagoditev glasnosti	Obračajte 8 gumb, da prilagodite glasnost.
5. Preklapljanje skladb	Pritisčajte tipki 4 in 7 da preklopite naprej ali nazaj.
6. Nastavitev frekvence FM	Držite pritisnjeno tipko 8 , dokler vrednost frekvence ne začne utripati. Nato obrnite gumb 8 , da uskladite frekvenco s svojim avtoradiem.
7. Osvetlitev RGB/funkcija Siri	S kratkim pritiskom B preklopite na način osvetlitve RGB. Z dolgim pritiskom B priključite način delovanja Siri.
8. Preklop načina	Z dolgim pritiskom 7 preklopite na pogon USB/kartico Micro SD/način predvajanja glasbe prek Bluetooth.
9. Zvočni učinek basov	S kratkim pritiskom 6 priključite funkcijo basov.
10. Prikaz napetosti	Z dolgim pritiskom 4 si ogledate trenutno stanje napetosti avtomobilskega akumulatorja.

TEHNIČNI PODATKI

Različica Bluetooth:	V5.0
Frekvenca Bluetooth:	2402-2480 MHz
Frekvenca FM:	87,5-108,0 MHz
Največja frekvenčna moč:	-40dBm
Prenosna razdalja:	do 10 metrov
Izhodna napetost priključka USB:	5Vdc±0.5V,2.4A
Vhodna napetost:	12-24Vdc
Izhodna jakost:	QC3.0 5Vdc,3A; 9Vdc,2A; 12Vdc,1.5A
Zapisi glasbenih datotek:	MP3/WMA/WAV/FLAC
Pogon USB/kartico Micro SD:	64 GB (najv.)

POZOR:

Zunanji vplivi, kot so Wi-Fi, Bluetooth in drugi vzroki za izgubo signala, lahko motijo predvajanje zvoka. Kartica Micro SD ni priložena obsegu dobave!

Pomembne opombe:

To ni otroška igrača. Zato izdelek hranite izven dosega otrok. Čiščenje/nega: sestavne dele očistite z vlažno krpo, nato pa jih s suho krpo obrišite do suhega. Izdelek vedno hranite na suhem mestu! Izogibajte se ekstremni vročini ali mrazu. Če odkrijete kakršne koli napake, naprave ne smete več uporabljati. Ta izdelek je dovoljeno uporabljati v državah članicah EU.

VARSTVO OKOLJA



Starih naprav ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke! Če sistema s kamero ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko zavezan stare naprave ločiti od gospodinjskih odpadkov in jih mora zavreči npr. na zbirnem mestu v svoji občini/mestni četrti.



Izjava o skladnosti: Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse veljavne predpise Skupnosti Evropskega gospodarskega prostora.



Odstranjevanje embalaže
Embalažo zavrzite glede na vrsto. Lepenko in karton zavrzite kot star odpadni papir, folijo pa v zabojnik za plastiko.

POPRODAJNA PODPORA	828130
Prosimo, oglasite se v vam najbližji poslovalnici HOFER	
IZDELEK: HK405	10/2023

3 LETA GARANCIJE

Ta navodila za uporabo so na voljo tudi v formatu PDF pri naši službi za stranke (office@car-promotion.at).