




Használati útmutató



ASZTALI TÜKÖR



A csomagolás tartalma



A csomagolás tartalma

- 1 USB-aljzat (Micro USB)
- 2 Az elemtartó rekesz fedele
- 3 Elemtartó rekesz
- 4 Elem (4x)
- 5 USB-kábel
- 6 Tartóláb
- 7 Érintésérzékelő gomb
- 8 Tükör lábbal
- 9 LED világítás

Tartalomjegyzék

A csomagolás tartalma	2
Általános rész	5
A használati útmutató elolvasása és megőrzése	5
Rendeltetésszerű használat	5
Rajzi jelmagyarázat	6
Biztonság.....	7
A tudnivalók magyarázata.....	7
Általános biztonsági tudnivalók	7
Elemekre vonatkozó biztonsági utasítások	9
Első használat előtt.....	11
A termék, illetve a csomagolás tartalmának ellenőrzése.....	11
A termék összeállítása	11
Az USB-kábel csatlakoztatása.....	12
Az elemek behelyezése	12
Használat	13
A termék felállítása	13
A világítás be- és kikapcsolása	14
A fényerő beállítása	14
Üzemzavarok és hibaelhárítás	14
Tisztítás és tárolás	14
Tisztítás	14
Tárolás.....	15
Műszaki adatok	15
Megfelelőségi nyilatkozat	16
Ártalmatlanítási tudnivalók	16
A csomagolás ártalmatlanítása	16
A termék kiselejtezése	16
Az elemek kiselejtezése	16

Általános rész

A használati útmutató elolvasása és megőrzése



Jelen használati útmutató ehhez az asztali tükörhöz (a továbbiakban „termék”) tartozik. Fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezésről és a használatról.

A termék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös tekintettel a „Biztonság” című fejezetre. A használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez és/vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Más országban vegye figyelembe az érvényes irányelveket és törvényi rendelkezéseket is.

Őrizze meg a használati útmutatót, hogy később bármikor a rendelkezésére álljon. Ha a terméket továbbadja, mindenképp mellékelje hozzá a jelen használati útmutatót is.

Ha a használati útmutató digitális másolatára van szüksége, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Rendeltetésszerű használat

A termék segédeszközként szolgál a napi bőrápoláshoz, borotválkozáshoz és sminkeléshez.


A termék kizárólag magáncélra, háztartási használatra való, üzleti célú használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag száraz helyen, beltéren történő használatra tervezték.

A terméket kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. Minden más felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkat vagy akár személyi sérüléseket eredményezhet. A termék nem játékszer.

A gyártó vagy a kereskedő semmiféle jótállást nem vállal a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból eredő károkért.

A termék nem használható a fürdőszoba 0., 1. és 2. zónájában. A 0. zóna a fürdőkádban vagy a zuhanyzó belső része (B ábra).



Rajzi jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméket, illetve a csomagoláson az alábbi szimbólumok szerepelnek.



Olvassa el a használati útmutatót.



E szimbólumok hasznos kiegészítő információkat szolgáltatnak az összeszerelésre vagy az üzemeltetésre vonatkozóan.



A terméket csak száraz helyiségekben, beltéren használja.



Egyenáram



A III. védelmi osztályú termék szimbóluma.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című fejezetet):

Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek az Európai Gazdasági Térség valamennyi alkalmazandó közösségi előírását teljesítik.

Biztonság

A tudnivalók magyarázata

A használati útmutatóban, a terméket illetve a csomagoláson az alábbi szimbólumok és jelzőszavak szerepelnek.



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelzőszó olyan közepes kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos vagy akár halálos sérülést eredményezhet.



VIGYÁZAT!

Ez a jelzőszó olyan alacsony kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, amelyet ha nem kerülnek el, enyhébb vagy mérsékelt súlyosságú sérülést eredményezhet.

TUDNIVALÓ!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.

Általános biztonsági tudnivalók



FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyek gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi és mentális képességű (pl. részlegesen fogyatékos vagy idős személyek korlátozott testi és szellemi képességekkel) vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (pl. gyermekek) számára.

- A terméket akkor használhatják 8 éves és afeletti gyermekek, csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, valamint megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha számukra felügyeletet biztosítanak vagy ha utasításokat kapnak a termék biztonságos használatával kapcsolatban és megértik az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.
- Tartsa a gyermekeket szoros felügyelet alatt, amikor a terméket körülöttük használja.



FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély!

Ha a gyermekek a csomagolással játszanak, lenyelhetik azt, ami fulladást okozhat.

- Ügyeljen arra, hogy ne játszanak gyermekek a csomagolással.



VIGYÁZAT! Sérülésveszély!

A termék összetörhet és sérüléseket okozhat.

- Ne használja a terméket, ha a tükör felülete törött vagy repedezett.

TUDNIVALÓ!

Károsodás veszélye!

A termék szakszerűtlen kezelése a termék károsodásához vezethet.

- A termék üzemeltetéséhez csak a mellékelt USB-kábelt használja vagy 4 LR03 (AAA) típusú elemet.
- A tisztításhoz ne merítse a terméket vagy az USB-kábelt vízbe vagy más folyadékokba.
- Ne próbálja saját kezűleg megjavítani a terméket. Meghibásodás esetén forduljon az eladó ügyfélszolgálatához.
- Ne nyissa fel a termék burkolatát. Ne dugjon idegen tárgyakat a termék belsejébe.
- A terméket jól hozzáférhető helyre, egyenletes, száraz, hőálló és megfelelő stabilitású felületre helyezze. Ne helyezze a terméket a munkafelület szélére vagy peremére.
- Védje a terméket a nedvességtől, valamint tartsa távol a terméket víztől és más folyadékoktól.
- Soha ne tárolja vagy használja a terméket olyan helyen, ahonnan az fürdőkádba vagy mosdókagylóba eshet. Ha a termék vízbe esett, ne használja.
- Ne használja a terméket zuhany alatt vagy fürdés közben.

- Mindig kapcsolja ki a terméket, ha nem használja, tisztításhoz, vagy ha meghibásodott.
- A fényforrás nem cserélhető. Ha a fényforrás élettartama véget ért, a teljes terméket le kell cserélni.
- A termék E energiahatékonysági besorolású fényforrással rendelkezik.
- A termék a mellékelt USB-kábelén keresztül egy vezérlőegységhez is csatlakoztatható. A vezérlőegység kimenetének SELV típusúnak kell lennie.
- Csak a gyártó által ajánlott alkatrészeket használjon, és használat után vegyen le minden alkatrészt.

**FIGYELMEZTETÉS!****Tűzveszély!**

A termék szakszerűtlen használata túlhevüléshez és megnövekedett tűzveszélyhez vezethet.

- A terméket ne fedje le semmilyen anyaggal vagy tárggyal.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek. A kötegelt fénysugarak és hő miatt tűzveszély áll fenn.

Elemekre vonatkozó biztonsági utasítások**FIGYELMEZTETÉS!****Robbanás- és tűzveszély!**

A termék szakszerűtlen kezelése robbanáshoz vagy tűzesethez vezethet.

- A nem újratölthető elemeket tilos tölteni.
- Különböző típusú elemeket, illetve új és használt elemeket nem szabad együtt használni.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A lemerült elemeket ki kell venni és biztonságosan ki kell selejtezni.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- A csatlakozókapcsokat vagy az elemeket nem szabad rövidre zárni.

- Ha az elemek szivárognak, a termék károsodásának elkerülése érdekében azonnal vegye ki azokat. Ne vegye ki az elemeket puszta kézzel, és ne hagyja, hogy az elemfolyadék bőrre, szembe vagy nyálkahártyára jusson. Ehhez viseljen normál háztartási kesztyűt.
- Ha az akkumulátorsav a bőrére kerül, azonnal mosson kezet, és szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Az elemek behelyezését és cseréjét csak felnőttek végezhetik.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, és ne tegye ki azokat magas hőmérsékleteknek.
- Soha ne szerelje szét az elemeket.
- Az újratölthető elemeket a termék töltése előtt ki kell venni.



FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- és fulladásveszély!

Ügyeljen arra, hogy az elemek ne kerüljenek gyermekek kezébe. A gyermekek az elemeket a szájukba vehetik és lenyelhetik. Ez súlyos egészségügyi károkat okozhat. Ilyen esetben azonnal forduljon orvoshoz!



FIGYELMEZTETÉS! Vegyi sérülés veszélye!

- Az elemeket tilos lenyelni.
- A termékben elemek vannak. Ha az elemet lenyelik, az 2 órán belül súlyos belső égési sérülést és halált okozhat.
- Az új és a használt elemeket tartsa gyermekektől távol.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet biztonságosan lezárni, függessze fel a termék használatát és tartsa azt gyermekektől távol.
- Ha fennáll a lehetségsége, hogy az elemeket lenyelték, vagy azok bármely testrészbe bejutottak, azonnal forduljon orvoshoz.

Első használat előtt

A termék, illetve a csomagolás tartalmának ellenőrzése

TUDNIVALÓ! Károsodás veszélye!

Ha a csomagolást egy éles késsel vagy más hegyes tárggyal óvatlanul nyitja fel, a termék károsodhat.


- Legyen óvatos a csomagolás felnyitásakor.
1. Vegye ki a terméket a csomagolásából.
 2. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes műanyag fóliát, illetve védőfóliát.
 3. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (A ábra).
 4. Ellenőrizze a termék vagy az alkatrészek sérülésmentességét. Ha sérülést talál, ne használja a terméket. Forduljon a gyártó szervizéhez a jótállási adatlapon szereplő címen.

A termék összeállítása



A termék megvilágítással és anélkül is használható.

1. Helyezze be a tükröt **8** a tartólábba **6**. Ennek során ügyeljen a helyes irányra (C ábra).



2. Fordítsa el a tükröt **8** az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a tükrök **8** a tartólábban **6** szilárdan áll.
3. Ellenőrizze a tükrök **8** szilárd és helyes tartását.

Az USB-kábel csatlakoztatása



A terméket használhatja az USB-kábellel **5** vagy az elemekkel **4** is.


1. Csatlakoztassa az USB-kábel **5** micro USB végét a termék hátulján található USB aljzatba **1**.
2. Csatlakoztassa a USB-kábelt **5** egy megfelelő áramforráshoz.

Az elemek behelyezése




Az elemek cseréjéhez végezze el a lent leírt lépéseket. Az új elemek behelyezése előtt vegye ki a lemerült elemet.

1. Az elemtartó rekesz **3** felnyitásához vegye le az elemtartó rekesz fedelét **2** (D ábra).



2. Helyezzen be négy AAA típusú elemet **4** az elemtartó rekeszbe **3**. Ennek során ügyeljen az elemek helyes polaritására (+ vagy -) (E ábra).




3. Az elemtartó rekesz **3** lezárásához tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét **2**.

Használat

A termék felállítása

1. A terméket jól hozzáférhető helyre, egyenletes, száraz, hőálló és megfelelő stabilitású felületre helyezze.
2. Tartsa meg a terméket a tartólábánál **6**, és állítsa a tükröt **8** a kívánt helyzetbe (F ábra).



A világítás be- és kikapcsolása

1. A világítás bekapcsolásához érintse meg az érintésérzékelő gombot **7**. A LED világítás **9** felkapcsolódik.
2. A világítás kikapcsolásához érintse meg az érintésérzékelő gombot **7** ismét. A LED világítás **9** kialszik.

A fényerő beállítása

A fényerő állításához bekapcsolt állapotban tartsa az ujját az érintésérzékelő gombon **7** kb. 3 másodpercig.

Üzemzavarok és hibaelhárítás

Probléma	Ok	Megoldás
A LED világítás 9 nem működik.	A termék nem csatlakozik az áramforráshoz.	Csatlakoztassa a USB-kábelt 5 egy megfelelő áramforráshoz.
	Az elemek 4 lemerültek.	Cserélje ki az elemeket 4 .
	A termék nincs bekapcsolva.	A világítás bekapcsolásához érintse meg az érintésérzékelő gombot 7 .

Tisztítás és tárolás

Tisztítás

TUDNIVALÓ!

Károsodás veszélye!

- A termék szakszerűtlen kezelése a termék károsodásához vezethet.
- Tisztítás előtt mindig válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
 - A termék tisztításához ne használjon súrolószert, agresszív oldószereket vagy kemény keféket.
 - Tisztítás során ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékokba. A terméket soha ne tartsa folyó víz alá.
 - Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz vagy más folyadék a házba.
1. Kapcsolja ki a terméket.
 2. Hagyja a terméket teljes mértékben lehűlni.
 3. A terméket egy puha, enyhén nedves ruha segítségével tisztítsa.
 4. Ezután töröljön minden alkatrészt alaposan szárazra.

Tárolás



VIGYÁZAT!

Marás és károsodás veszélye!

Ha a terméket hosszabb ideig tárolja, és az elemek még mindig benne vannak, azok szivároghatnak, és maradandó károkat okozhatnak. Az akkumulátorsav (elektrolit) maró hatású.

- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, az elemeit külön tárolja.

TUDNIVALÓ!

Károsodás veszélye!

Ha a terméket nedves helyen tárolja, a termék károsodhat.

- A por, a víz, a nedvesség, a fagy, a szélsőséges hőmérsékletek, a magas páratartalom és a közvetlen napsugárzás kerülendő.
1. Tárolás előtt tisztítsa meg a termék összes alkatrészét a „Tisztítás” című fejezetben leírtak szerint.
 2. Vegye ki a behelyezett elemeket **4** az elemtartó rekeszből **3**, és tárolja azokat külön.
 3. A terméket tárolja száraz, hűvös helyen.
 4. A terméket tartsa gyermekek számára nem elérhető helyen.

Műszaki adatok

A fogyasztási cikk típusa:

PL22_02834ro

Elemek:

4x 1,5 V  / 4x AAA (LR03)

Micro USB bemenő feszültség:

5 V  1 A

Névleges teljesítmény:

5 W (4 W USB-vel)

Színhőmérséklet:

6600 K (teljes termék)

7000 K (modul)

Fényerő:

> 38 lm

Gyártási szám:

826153

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU megfelelőségi nyilatkozatot a jótállási adatlapon feltüntetett címen kérheti el.

Ártalmatlanítási tudnivalók

A csomagolás ártalmatlanítása



A csomagolást fajta szerint szétválogatva ártalmatlanítsa. A papírt és a kartont a papírgyűjtőbe, míg a fóliákat a hasznosítható anyagok gyűjtőjébe tegye.

A termék kiselejtezése

A kiselejtezett készülékeket nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni!



Ha a készülék már nem használható, a felhasználó törvényileg köteles a kiselejtezett készüléket a háztartási hulladékoktól különválasztva, pl. a lakóhelyéhez közel működő hulladékgyűjtő helyen leadni. Ezzel garantálható, hogy a kiselejtezett készüléket szakszerűen újrahasznosítják, és elkerülhetők környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatások. Emiatt az elektromos készülékek az itt látható szimbólummal vannak ellátva.

Kérjük, hogy amennyiben ez lehetséges, kiselejtezés előtt vegyen ki a termékből minden elemet és akkumulátort, valamint minden olyan lámpát, amelyek sérülésmentesen eltávolíthatók.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kiselejtezett készüléken lévő személyes adatok törléséért egyedül Ön felelős.

Az elemek kiselejtezése

Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni!



Fogyasztóként Önnek törvényi kötelezettsége, hogy minden elemet és akkumulátort – függetlenül attól, hogy tartalmazznak-e káros anyagokat* vagy sem – a lakóhelyéhez közel működő gyűjtőhelyen vagy egy kereskedőnél leadja, hogy környezetbarát módon ártalmatlanítsák azokat.

*jelölés: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

Azokat az elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek fixen a termékbe szerelve, ártalmatlanítás előtt el kell távolítani és külön kell az ártalmatlanításukról gondoskodni. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le! Amikor csak lehetséges, használjon újratölthető elemeket az egyszer használatos elemek helyett.

QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni

Függetlenül attól, hogy **termékinformációkra**, **cserealkatrészekre** vagy **tartozékokra** van szüksége, vagy a **gyártói garanciát** vagy a **szervizhelyszínek** listáját szeretné megtekinteni vagy csak egy **videó útmutatót** nézne meg – QR kódunkkal mindezt könnyen megteheti.

Mi az a QR-kód?

A QR (Quick Response – Gyors) kódok olyan grafikus kódok, amelyek egy okostelefon kamerával beolvashatók és amelyek pl. egy internet oldalra irányítják vagy elérhetőség adatokat tartalmaznak.

Előnyei: Nem kell begépelni az internet oldal URL webcímét vagy az elérhetőség adatokat!

Hogyan működik?

A QR kódok használatához olyan okostelefon szükséges, amely rendelkezik QR kódolvasóval és internetkapcsolattal is.*

A QR kód olvasót rendszerint ingyen letöltheti okostelefonja alkalmazásboltjából.

Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt Aldi termékről.*

Az Aldi-szervíz oldala

Minden itt megadott információ elérhető a Aldi-szervíz oldaláról is; amelyet a következő weboldalról érhet el:
www.aldi-szervizpont.hu.



*A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.



Származási hely: Kína

Gyártó:

EIE IMPORT GMBH
HOFER STRASSE 5
4642 SATTLEDT
AUSTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

826153

Kérjük, forduljon az Ön **HOFER** fiókvállalatához.

A FOGYASZTÁSI CIKKTÍPUSA:
PL22_02834ro

09/2023

3

**ÉV
JÓTÁLLÁS**