



Használati útmutató



CASALUX®

UNIVERZÁLIS LED ZSEBLÁMPA



Származási hely: Kína
Gyártó:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

827083


Kérjük forduljon a magyarországi ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
827083

09/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS

A csomag tartalma



- 1 Csuklópánt
- 2 Főkapcsoló
- 3 Elemtartó rekesz
- 4 Elemtartó rekesz fedele
- 5 Elem, 2 db

A csomag két darab LR6 típusú Activ Energy alkálielemet tartalmaz.



Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonnal a következő QR-kódot, és tudjon meg többet az újonnan vásárolt ALDI termékről. A QR-kód-olvasó program használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló díjszerződése szerint kell fizetnie.

Általános tájékoztató

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató az univerzális LED zseblámpához (a továbbiakban: „termék”) tartozik. Fontos információkat tartalmaz a használati kapcsolatokban.

A termék használata előtt olvassa el alaposan a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet.

A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a használati útmutatót. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a használati útmutatót is.

Forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha elektronikus példányokra lenne szüksége a használati útmutatóból.

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag világításra szolgál. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkat nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Ez a jel a használatról nyújt hasznos kiegészítő tudnivalókat.



Olvassa el a használati útmutatót.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezetet): Ezzel a jellel ellátott áruk teljesítik az Európai Gazdasági Térség valamennyi vonatkozó közösségi előírását.



Ez a jel a III. érintésvédelmi osztályba tartozó készülékeket jelöli.



A fényforrás a 2. kockázati csoportnak felel meg. FIGYELMEZTETÉS: Lehetséges veszélyes optikai optikai sugárzás. Ne nézzen bele az aktív fényforrásba.

Biztonság

Megjegyzések magyarázata

A használati útmutatóban a következő jelöléseket és jelzőszavakat használjuk.



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.



VIGYÁZAT!

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

ÉRTESETÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkat figyelmeztet.

Általános biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély!

Az elemek nem rendeltetésszerű használata robbanást okozhat.

- Az elemeket rövidre zárni tilos.
- Soha ne szedje szét az elemeket.
- Soha ne zárja rövidre az áramellátás csatlakozópontjait. Kerülje el a kivezetések fémes tárgyakkal történő érintkezését.
- Óvja az elemeket a mechanikus károsodásoktól.
- Elemcsere esetén csak az elhasznált, azonos vagy egyenértékű elemet használjon.
- A lemerült elemeket vegye ki a termékből.
- Soha ne dobja az elemeket tűzbe, és tartsa távol a terméket nyílt lángtól és forró felületektől.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, például közvetlen napfénynek.
- Ne töltsön fel nem újratölthető elemeket.
- A behelyezés során ügyeljen az elemek pozitív (+) és negatív (-) pólusára.
- Mindig az egész elemkészletet cserélje. Soha ne használjon egyszerre régi és új elemeket vagy különböző töltöttségű elemeket.



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély!

A gyermekek megfulladhatnak, ha játék közben a szájukba veszik és lenyelik a csomagolófóliát vagy az elemeket.

- Tartsa távol a gyermekektől az elemeket és a csomagolófóliát.
- Tartsa a terméket gyermekek által hozzáférhető helyen, és ne engedje a gyermekeket a termékekkel játszani.
- Ha a gyermek vagy háziállat lenyel egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz.



Marási sérülés veszélye!

A sérült vagy kifolyó telepek a bőrre jutva marási sérülést okozhatnak.

- Az elemből kifolyó folyadék bőrre, nyálkahártyára, szembe ne kerüljön. Ha mégis érintkezik a folyadékkal, azonnal öblítse le az érintett területet bő mennyiségű tiszta vízzel, és szükség esetén forduljon orvoshoz.
- Kifolyt elem esetén feltétlenül viseljen védőkesztyűt, és száraz, nedvszívó ronggyal távolítsa el az elemből származó folyadékot.



Sérülésveszély!

A LED fénye nagyon erős, ami a szemeket károsíthatja, ha közvetlenül belenéznek.

- Soha ne nézzen közvetlenül a termék világító LED-fényébe.
- Ne világítson emberek vagy más élőlények szemébe.
- Soha ne vizsgálja a termék fénysugárát optikai eszközökkel, például nagyítóval.
- Ha a fénysugár a szemét éri, azonnal csukja le a szemhéjait és fordítsa el a fejét. Amennyiben látászavar jeleit észleli, azonnal keressen fel egy szemészt.

Műszaki adatok

A fogyasztási cikk típusa:	827083
Világítási időtartam:	5 óra
Elemtípus:	2 db 1,5 V-os alkálilelem, típus: AA/LR6
Teljesítmény:	1 W
Fényáram:	67 lm
Érintésvédelmi osztály:	III
A LED élettartama:	50 000 óra
Méret:	kb. 47 × 155 mm
Súly:	kb. 71 g (elem nélkül)
Gyártási szám:	827083

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)

Leselejtezés előtt távolítsa el az elemeket, és a terméktől külön kezelve selejtezze le őket.



A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!

Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a **törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülöníteni**, és leadni pl. a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és így elkerülhetők a környezetkárosító hatások. Ezért vannak ellátva az elektromos készülékek az itt látható jelöléssel.

Elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!

A fogyasztót törvény kötelezi a használt elemek és akkumulátorok leadására a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon vagy a kereskedelemben, függetlenül attól, hogy tartalmazznak-e káros anyagot* vagy sem. Ezáltal biztosítható, hogy az elemek és akkumulátorok bekerüljenek a környezetbarát hulladékkezelési rendszerbe.

* a következő jellel van ellátva: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom

ÉRTESÍTÉS!


Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használja a terméket, ha sérülés látható rajta.
- Ne tegye olyan helyre a terméket, ahonnan kádba vagy mosdókagylóba eshet.
- Soha ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek és az időjárás viszontagságainak (pl. fagynak).
- A lámpába épített LED-es fényforrás nem cserélhető. Amennyiben a fényforrás élettartama lejárt, a komplett terméket cserélje ki.
- A terméken semmilyen átalakítást vagy javítást ne végezzen.

Termékleírás

A termék kizárólag világításra szolgál.



Első használatba vétel

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése




Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el.

1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd „A csomag tartalma” c. fejezetet).
3. Ellenőrizze, hogy nem láthatók-e sérülések a terméken vagy bármely alkatrészén. Amennyiben igen, ne használja a terméket. Ez esetben keresse fel a vásárlás helyszínét, vagy amennyiben az megfelelőbb, forduljon a gyártóhoz a jótállási tájékoztatón megadott szervizcímen.

Elemek behelyezése



1. Csavarja le az elemtartó rekesz fedelét (4) a termékről (lásd **1. ábra**).
2. Helyezze a csomagban található 2 elemet (5) az elemtartó rekeszbe (3). A behelyezéskor ügyeljen a megfelelő polarításra (lásd **1. ábra**).
3. Csavarja vissza az elemtartó rekesz fedelét a termékre.

A termék be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg egyszer a főkapcsolót (2) a termék bekapcsolásához.
2. Nyomja meg újra a főkapcsolót a termék kikapcsolásához.



Helyezze a csuklópántot (1) pl. a csuklójára, nehogy véletlenül elejtse a terméket.

Tisztítás és karbantartás



Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék meghibásodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém- vagy műanyag sörtéjű keféket, éles, fém tisztítóeszközöket, például üst, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek károsíthatják a felületet.
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba.
- Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá.

Tisztítás

- A port és a szennyeződést a termékről egy puha, száraz ruhával távolítsa el.
- Makacs szennyeződéseknél használjon enyhén benedvesített ruhát.

Tárolás

- Ha a terméket huzamosabb időn keresztül nem szeretné használni, akkor vegye ki belőle az elemeket (5).
- A terméket mindig száraz, közvetlen napsugárzástól védett, gyermekek elől elzárt helyen tárolja.

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot szükség esetén kérje a jótállási adatlapon feltüntetett címtől.