



Gebrauchs-
anleitung

DART-PFEILE-SET



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Verwendete Symbole	3
3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
4. Sicherheitshinweise	4
5. Lieferumfang	6
6. Montage der Dartpfeile	7
7. Reinigung und Aufbewahrung	7
8. Entsorgungshinweise	8

1. Allgemeines



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und verwenden

Sie das Dart-Pfeile-Set nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Die Nichtbeachtung der nachfolgenden Hinweise kann zu schweren Verletzungen führen.

Die Gebrauchsanleitung ist fester Bestandteil des Dart-Pfeile-Sets. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen auf und geben Sie diese mit, wenn Sie das Dart-Pfeile-Set an einen anderen Benutzer weitergeben.

Diese Gebrauchsanleitung kann auch als PDF-Datei bei unserem Kundenservice angefordert werden.

Kontaktieren Sie hierfür die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

2. Verwendete Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung verwendet.



Vor Gebrauch Anleitung beachten!

**WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

**VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Dart-Pfeile-Set besteht aus Dartpfeilen, die zum Werfen auf eine elektronische Dartscheibe vorgesehen sind. Das Dart-Pfeile-Set ist Sportzubehör und nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Das Dart-Pfeile-Set ist vorgesehen für den privaten Gebrauch und ist nicht für den kommerziellen Gebrauch geeignet.

4. Sicherheitshinweise

**WARNUNG!****Erstickungsgefahr!**

- Kleinteile können verschluckt werden. Achten Sie darauf, dass das Dart-Pfeile-Set nicht in die Hände von Kindern gelangt.

**VORSICHT!****Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Dart-Pfeile-Set kann Verletzungen hervorrufen.

- Das Dart-Pfeile-Set darf nicht von Kindern unter 14 Jahren verwendet werden.
- Das Dart-Pfeile-Set kann von Kindern ab 14 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Geruchs des Dart-Pfeile-Set unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Verwenden Sie keine defekten Zubehörteile.
- Werfen Sie die Dartpfeile nur auf elektronische Dartscheiben. Werfen Sie die Dartpfeile nicht auf andere Gegenstände, Menschen oder Tiere.
- Achten Sie beim Spielen darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Wurflinie zwischen Ihnen und der Dartscheibe befinden.

- Achten Sie beim Umgang mit den Dartpfeilen immer insbesondere auf die Spitzen. Sie können sich an den Spitzen verletzen.
- Lassen Sie die Dartpfeile nicht fallen.
- Gehen Sie mit den Dartpfeilen immer vorsichtig um und achten Sie genau darauf, wohin Sie werfen.
- Ein versehentliches Fallenlassen oder Werfen kann zu schweren Verletzungen führen.
- Ziehen Sie die Dartpfeile immer vorsichtig aus der Dartscheibe.

5. Lieferumfang


- 3 x Spitze
- 3 x Griff
- 3 x Stahlschaft
- 3 x Plastikschaft
- 9 x Flügel

Prüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist. Prüfen Sie, ob Teile des Lieferumfangs beschädigt sind. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Dart-Pfeile-Set nicht und wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Zubehör

In diesem Dart-Pfeile-Set sind drei Plastikschäfte und sechs Flügel als Zubehörteile im Lieferumfang enthalten. Sie können drei Dartpfeile gleichzeitig nutzen. Die Plastikschäfte und die Flügel dienen als Ersatzteile.

6. Montage der Dartpfeile



1. Drehen Sie die Spitze und den Schaft in den Griff.
2. Falten Sie die Flügel auf und stecken Sie sie mit der spitzen Seite in die Kreuzschlitze des Schafts.
3. Für eine verbesserte Festigkeit des Dartpfeils, stecken Sie die Spitze eines anderen Dartpfeils in das Loch im Schaft und drehen Sie Griff und Schaft fest. Tauschen Sie abgebrochene oder verbogene Spitzen aus.

7. Reinigung und Aufbewahrung

Wischen Sie das Dart-Pfeile-Set mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel. Lagern Sie das Dart-Pfeile-Set bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort. Bewahren Sie alle Zubehörteile im Etui auf.

8. Entsorgungshinweise

Entsorgen Sie das Dart-Pfeile-Set und die Verpackung gemäß den aktuell geltenden Vorschriften. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrer Entsorgungseinrichtung über eine umweltgerechte Entsorgung.



2023-04



MADE IN CHINA

VERTRIEBEN DURCH:

ASPIRIA NONFOOD GMBH
LADEMANNBOGEN 21-23
22339 HAMBURG
GERMANY

KUNDENDIENST

829044

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
ANS-18-003

11/2023

3

**JAHRE
GARANTIE**