



Navodilo  
za uporabo

# KOMPLET PIKADO PUŠČIC



## Kazalo vsebine

<b>1. Splošno</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Uporabljeni simboli</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Namenska uporaba</b> .....	<b>4</b>
<b>4. Varnostni napotki</b> .....	<b>5</b>
<b>5. Vsebina kompleta</b> .....	<b>6</b>
<b>6. Sestavljanje puščic</b> .....	<b>7</b>
<b>7. Čiščenje in shranjevanje</b> .....	<b>8</b>
<b>8. Napotki za odlaganje med odpadke</b> .....	<b>8</b>

## 1. Splošno



Prosimo, da pred prvo uporabo pozorno in v celoti preberete navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke, in komplet puščic za pikado z mehкими konicami uporabljajte samo na način, opisan v teh navodilih za uporabo. Neupoštevanje sledečih napotkov lahko privede do hudih telesnih poškodb. Navodila za uporabo so fiksni sestavni del kompleta puščic za pikado z mehкими konicami. Ta navodila za uporabo shranite za poznejše branje in če komplet puščic za pikado z mehкими konicami izročite drugemu uporabniku, mu hkrati z njim izročite tudi ta navodila za uporabo.

Ta navodila za uporabo lahko zahtevate tudi kot datoteko PDF, pri naši podpori za stranke. V ta namen se obrnite na servis na naslovu, navedenem na garancijskem listu.

## 2. Uporabljeni simboli

V navodilih za uporabo ali na embalaži so uporabljeni naslednji simboli in opozorilne besede.



Pred uporabo upoštevajte navodila!



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.



Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.

### 3. Namenska uporaba

Komplet puščic za pikado z mehкими konicami je sestavljen iz puščic, ki so predvidene za metanje v elektronske tarče za pikado.

Komplet puščic za pikado z mehкими konicami je športna oprema in ni primeren za otroke, mlajše od 14 let. Komplet puščic za pikado z mehкими konicami je predviden za zasebno uporabo in ni primeren za komercialno uporabo.

## 4. Varnostni napotki



### Nevarnost zadušitve!

- Majhne dele lahko pogoltnete. Pazite, da komplet puščic za pikado z mehкими konicami ne pride v roke otrokom.



### Nevarnost telesnih poškodb!

Nepravilno ravnanje s kompletom puščic za pikado z mehкими konicami lahko povzroči telesne poškodbe.

- Komplet puščic za pikado z mehкими konicami ne smejo uporabljati otroci mlajši od 14 let.
- Komplet puščic za pikado z mehкими konicami smejo uporabljati otroci, starejši od 14 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni glede varne uporabe komplet puščic za pikado z mehкими konicami in razumejo posledične nevarnosti.
- Ne uporabljajte pokvarjenih delov opreme.

- Puščice mečite le v pikada z elektronsko tarčo. Puščic ne mečite v druge predmete, ljudi ali živali.
- Med igranjem bodite pozorni, da se med vami in tarčo pikada v smeri izmeta ne nahajajo osebe ali živali.
- Pri ravnanju s puščicami bodite posebej pozorni na konice. Na konicah se lahko poškodujete.
- Poskrbite, da puščice ne padejo na tla.
- S puščicami vedno ravnajte pazljivo in pazite, kam jih mečete.
- Če puščico pomotoma vržete ali vam pade na tla, lahko to privede do težjih telesnih poškodb.
- Puščice vedno pazljivo povlecite iz tarče pikada.

## 5. Vsebina kompleta


3 x konica  
 3 x ročaj  
 3 x jekleni trup  
 3 x plastični trup  
 9 x krilo

Preverite, ali so v kompletu vsi deli. Preverite, da deli vsebine kompleta niso poškodovani. Če so, kompleta puščic za pikado z mehko konico ne uporabljajte in se obrnite na našo podporo za stranke.

## Oprema

Ta komplet puščic za pikado z mehko konico vsebuje tri plastične trupe in šest kril, kot dodatno opremo. Istočasno lahko uporabljate tri puščice. Plastični trupi in krila služijo kot nadomestni deli.

## 6. Sestavljanje puščic



1. Konico in trup privijte v ročaj.
2. Razprite krila in jih s koničasto stranjo vstavite v križno odprtino trupa.
3. Da izboljšate trdnost puščice, vtaknite konico druge puščice v odprtino v trupu in čvrsto privijte ročaj in trup. Zlomljene in ukrivljene konice zamenjajte.

## **7. Čiščenje in shranjevanje**

Komplet puščic za pikado z mehкими konicami obrišite s suho krpo. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali topil. Komplet puščic za pikado z mehкими konicami shranite na suho mesto s sobno temperaturo. Vse dele opreme hranite v etuiju.

## **8. Napotki za odlaganje med odpadke**

Komplet puščic za pikado z mehкими konicami odstranite med odpadke skladno s trenutno veljavnimi predpisi. Če niste prepričani, se o okolju prijaznem odstranjevanju pozanimajte pri svojem podjetju za ravnanje z odpadki.





Različica: 2023-04



**MADE IN CHINA**

**DISTRIBUTER:**

ASPIRIA NONFOOD GMBH  
LADEMANNBOGEN 21-23  
22339 HAMBURG  
GERMANY

**POPRODAJNA PODPORA**

829044

Prosimo, oglasite se v vam najbližji  
**HOFERjevi poslovalnici.**

IZDELEK:  
ANS-18-003

11/2023

**3**

**LETA  
GARANCIJE**