



SI

Osvetljen globus modela GLOBUS LED Ø 20-25-30 cm. Za izobraževalno uporabo, v notranjosti.
Vsebina škatle: osvetljen globus (priložena žarnica) s poldnevnikom in podstavkom, list z navodili.

Varnostna opozorila

Globus ni igrača. Otroci ga lahko uporabljajo pod nadzorom odrasle osebe.

- Osvetljen globus je električna naprava, namenjena za postavitve na dvignjeno površino. V tem primeru se prepričajte, da je stabilno postavljen, da se izognete tveganju zdrsa ali padca.
- Če je zunanji spremenljiv kabel ali kabel svetilke poškodovan, ga lahko zamenja samo proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobna usposobljena oseba, da se prepreči kakršna koli nevarnost.
- Če se globus ne osvetli ali nepravilno sveti, preverite v skladu s postopkom za zamenjavo sijalke, če je slednja dobro privita.

• Nikoli ne izvlecite vtiča iz vtičnice, tako da povlečete za kabel.

• Ne globus ničesar ne obešajte.

• Navodila shranite za nadaljnjo uporabo.

Navodila za sestavo globusa

• Pritrdite spodnji del mediana v podstavek (slika A), obračajte podstavek (slika B).

Navodila za zamenjavo sijalke

POZOR!

Globus je opremljen s sijalko LED 220-240V ~ 50/60 Hz, priključek E14.

V primeru zamenjave se lahko uporabi tudi druga vrsta sijalk, vendar morajo biti naslednjih lastnosti:

priključek E14, moč največ 18W, napetost 220-240V ~ 50/60 Hz.

- Počakajte nekaj minut, da se globus ohladi.
- Ko menjate sijalko, izklopite električno napajanje aparata. Previdno dvignite merilni lok do točke, ko zgornji tečaj, na katerem se globus vrti, izstopi izven krogle (slika 1).
- Ne pustite, da bi zatič drsel po površini globusa, odstranite globus v dveh potezah, ki sta označeni s puščicama (2-3) na sliki 2.
- Za zamenjavo sijalke uporabite krpo.
- Ko je globus odstranjen, lahko sijalko zamenjate tako, da jo privijete v nastavek (slika 3). Za zamenjavo uporabite samo sijalke z grlom E14.
- Za vrnitev globusa v prvotni položaj ponovite postopka 1 in 2 v obratnem vrstnem redu.

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti F.

Nega in vzdrževanje

- Izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Površine očistite z mehko krpo, navlaženo z vodo.
- Ne uporabljajte alkohola ali drugih topil, ki bi globus lahko poškodovali.

Informacije o Uredbi o odpadni električni in elektronski opremi
Ta simbol označuje, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Te izdelke pripeljite na določeno zbirno mesto, kjer jih bodo sprejeli brezplačno. Druga možnost je, da v nekaterih državah izdelke lahko vrnete lokalnemu prodajalcu pri nakupu novega enakovrednega izdelka. Za več informacij se obrnite na lokalne oblasti ali na najbližje določeno zbirno mesto.





Tecnodidattica

Osvetljen globus Ø 30cm

Navodila

SLOVENŠČINA



POPRODAJNA PODPORA

730484

Prosimo, oglasite se v vam najbližji
HOFERjevi poslovalnici.

IZDELEK:

Osvetljen globus

12/2023

Tip: GLOBUS LED