



Szerelési útmutató


LIVING
STYLE

POLCOS GYEREKJÁTÉK TÁROLÓ



Tartalom

A csomag tartalma	4
A csomagban található összekötő elemek	5
Beszerzendő szükséges szerszámok.....	5
Általános tudnivalók	6
Olvassa el és őrizze meg a szerelési útmutatót	6
Rendeltetésszerű használat	6
Jelmagyarázat.....	6
Biztonság	7
Általános biztonsági utasítások	7
Összeszerelés	9
A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése	9
Alaptisztítás	9
A polcváz összeszerelése	9
A dobozok összeállítása	10
A dobozok behelyezése	11
Falra szerelés	12
Tisztítás és karbantartás	12
Tisztítás.....	12
Karbantartás	12
Tárolás	13
Műszaki adatok	13
Leselejtezés.....	13
A csomagolás leselejtezése.....	13
A termék leselejtezése	13



A csomag tartalma

- 1 A jelű bal oldali oldalfal
- 2 B jelű jobb oldali oldalfal
- 3 C jelű harántrúd, 6 db
- 4 D jelű harántrúd, 3 db
- 5 Dobozváz, 6×
- 6 Dobozaljzat, 6×
- 7 Furat falra szereléshez

A csomagban található összekötő elemek

- 8 Csavar, 12 db
- 9 Rögzítőkonzol (falra szereléshez)
- 10 Rögzítőcsavar (falra szereléshez)

Beszerzendő szükséges szerszámok

- 11 Csillagfejű csavarhúzó



Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a szerelési útmutatót



Ez a szerelési útmutató ehhez a polcos gyerekjáték tárolóhoz tartozik (a továbbiakban „termék”). Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a kezeléssel kapcsolatban.

A termék összeszerelése és használata előtt gondosan olvassa el a szerelési útmutatót, különös tekintettel a biztonsági utasításokra. A szerelési útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket okozhat vagy a termék károsodásához vezethet.

A szerelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is.

Őrizze meg a szerelési útmutatót, hogy azt később is használhassa referenciaként. Ha a terméket továbbadja, feltétlenül mellékelje a szerelési útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat

A termék kizárólag tárgyak beltérben történő tárolására szolgál. Kizárólag személyes használatra készült, ipari, kereskedelmi használatra nem alkalmas.

A terméket kizárólag a szerelési útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Jelmagyarázat

A szerelési útmutatóban, a terméken és a csomagoláson a következő jelöléseket használtuk.



Ez a jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

**VIGYÁZAT!**

Ez a jelölés/jelzőszó alacsony kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

Biztonság

Általános biztonsági utasítások

**FIGYELMEZTETÉS!**

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességű személyekre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekek).

- Ne engedje, hogy gyermekek a csomagolófóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.
- Ügyeljen rá, hogy a gyermekek az apró alkatrészeket, például a csavarokat ne vehessék a szájukba. A gyermekek az apró alkatrészeket lenyelve megfulladhatnak.
- Ne engedje, hogy gyermekek felmásszanak a termékre. A termék felborulhat és súlyos sérüléseket okozhat..

**FIGYELMEZTETÉS!**

Sérülésveszély!

A termék szakszerűtlen használata sérülést okozhat.

- Figyelmeztetés: A felborulás megakadályozása érdekében ezt a terméket a mellékelt szekrényakasztóval kell használni.
- A terméket kizárólag biztonságos, sima felületen állítsa össze.
- A terhet egyenletesen oszlassa el.
- A maximálisan megengedett terhelés függő rekeszenként 3 kg. Kerülje a termék túlterhelését.



VIGYÁZAT!

Becsípődésveszély!

Nem körültekintő használat esetén szerelésnél becsípődhet az ujjja.

- A szerelés során ügyeljen a kezére és az ujjaira.


ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használja tovább a terméket, ha alkatrészein repedés, vetemedés vagy deformálódás látható. A termék sérült alkatrészeit kizárólag eredeti, az adott termékhez való alkatrészekkel pótolja.

Termékleírás



A termék kizárólag tárgyak beltérben történő tárolására szolgál

Összeszerelés

A termék és a csomag tartalmának ellenőrzése

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!


Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a termék könnyen megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor elővigyázatosan járjon el.
- 1. Vegye ki a termék alkatrészeit a csomagolásból.
- 2. Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát (lásd „A csomag tartalma” c. fejezetet).
- 3. Ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés a termék egyes alkatrészein. Amennyiben igen, ne szerelje össze és ne használja a terméket. Forduljon a garancianyújtóhoz a jótállási tájékoztatón megadott módon.


Alaptisztítás

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a termék minden részét a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetben leírtak szerint.

A polcváz összeszerelése




1. Az ábrának megfelelően állítsa be az A jelű bal oldali oldalfalat **1** és a B jelű jobb oldali oldalfalat **2** (lásd **1. ábra**).
2. Az ábrának megfelelően csatlakoztassa az oldalfalakat a C **3** és D **4** jelű harántrudakhoz. Csavarozza össze a 6 külső harántrudat 2-2 csavarral **8** és húzza meg a csavarokat egy csillagfejű csavarhúzóval **11**.



Ezzel sikeresen összeszerelte a polcvázat (lásd **2. ábra**).

A dobozok összeállítása

1. Hajtogassa ki a dobozvázakat **5**.



2. Az ábrának megfelelően egy dobozaljzatnak **6** a dobozvázba **5** történő behelyezésével állítsa össze a dobozokat (lásd **3. ábra**).

A dobozok behelyezése



Az ábrának megfelelően helyezze be az összeállított dobozokat a polcvázba (lásd **4. ábra**).

Falra szerelés



Áramütés- és sérülésveszély!

A szakszerűtlen falra szerelés áramütéshez és sérülésekhez vezethet. Ügyeljen arra, hogy ne fusson az adott területen semmilyen olyan elektromos vezeték, vízvezeték vagy fűtécscső, amely károsodhat.

Az A jelű bal oldali oldalfalon **1** furat **7** került kialakításra. Igény esetén az oldalfalat a falra rögzítheti.

1. Csavarozza fel a rögzítőkonzolt **9** a rögzítőcsavarokkal **10** az A jelű bal oldali oldalfalra.
2. A rögzítőkonzolt a fali rögzítéshez megfelelő elemekkel (nem része a csomagnak) rögzítse a falra.

Tisztítás és karbantartás

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat a termék károsodásához vezethet.

- Ne használjon agresszív tisztítószert, fém- vagy műanyag sörtéjű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, például kést, kemény kaparót vagy más hasonló tárgyat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.

Tisztítás

1. A szennyeződések enyhén megnedvesített kendővel és szükség esetén kímélő tisztítószerrel törölje le.
2. Ezután törölje át a terméket szöszmentes, száraz kendővel.

Karbantartás

Rendszeresen ellenőrizze a csavarkötéseket, szükség esetén húzza után őket. A laza csavarkötések csökkentik a biztonságot, és balesetvesélyt okozhatnak.

Tárolás

Csak akkor rakja el, ha minden része teljesen száraz.

- A terméket mindig száraz helyen tartsa.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.

Műszaki adatok

A fogyasztási cikk típusa: 521255800

Anyag

Polcváz: MDF

Textil huzat: karton, polipropilén

Méret (ma × szé × mé): kb. 63 × 30 × 60cm

Maximális terhelés: dobozonként 3 kg

Gyártási szám: 732018

Leselejtezés



A csomagolás leselejtezése

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A termék leselejtezése

A terméket az adott országban érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően selejtezze le.



Származási hely: Kína

Gyártó:

HANSON IM- UND EXPORT GMBH

HARCKESHEYDE 91-93

22844 NORDERSTEDT

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

732018

Kérjük forduljon a magyarországi **ALDI**
áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
521255800

11/2023

3
ÉV
JÓTÁLLÁS