

AT

Hundehalsband mit Signalwirkung

Bedienungsanleitung



Anlegen des Halsbandes

Sicherer Verschluss durch den robusten Klippverschluss. Legen Sie das Halsband um den Hals Ihres Hundes und schließen Sie den Klippverschluss bis er einrastet. Achten Sie darauf, dass das Halsband nicht zu eng anliegt!



Einschalten der Dauerlicht-/ Blinkfunktion

Am Batteriefach des Halsbandes befindet sich eine Taste. Durch Drücken der Taste können Sie zwischen den folgenden Modi umschalten:

Schnelles Blinken → Langsames Blinken → Dauerlicht → Aus.



Laden


Die Aufladung des Hundehalsbands erfolgt mit einem USB-C Kabel. Öffnen Sie die USB-Abdeckung seitlich des Gehäuses und schließen Sie das mitgelieferte USB-C Kabel an. Stecken Sie das Kabel z. B. in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die vollständige Aufladung dauert etwa eine Stunde. Verschließen Sie die USB-Abdeckung nach dem Laden wieder sorgfältig!

Allgemeine Hinweise

- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf! Sie kann beim Hersteller als PDF-Datei angefordert werden.
- Dieses Produkt dient nicht für allgemeine Beleuchtungszwecke.
- Es kann vorkommen, dass sich das Halsband durch äußere Störeinflüsse (z. B. elektrostatische Entladung) ungewollt ausschaltet. Durch Betätigen der Taste kann das Halsband wieder problemlos in den gewünschten Betriebszustand gebracht werden.

Sicherheitshinweise

- Explosionsgefahr! Setzen Sie den integrierten Akku weder Hitze noch Feuer aus, lagern Sie das Halsband nicht im direkten Sonnenlicht.
- Verätzungsgefahr! Vermeiden Sie jeden Kontakt mit ausgelaufenem Elektrolyt/Batteriesäure. Öffnen oder manipulieren Sie nicht das Gehäuse oder den integrierten Akku.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht weiter betrieben werden.
- Dies ist ein verstellbares Hundehalsband. Achten Sie darauf, dass Sie das Halsband dem Tier nicht zu eng anlegen.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mitgelieferte USB-C Kabel.
- Halten Sie Feuchtigkeit vom Anschluss des USB-C Kabels fern.



Entsorgungshinweise

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Geräte mit Akkus und Batterien dem ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Recycling zuzuführen, sie dürfen auf keinen Fall mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nur so ist gewährleistet, dass enthaltene wertvolle Rohstoffe umwelt- und gesundheitsgefährdend wiederverwendet und dem Kreislauf zurückgeführt werden, bzw. keine schädlichen Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen und gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Die integrierte LED-Leuchte kann nicht ersetzt werden. Dieses Gerät hat einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku, der nicht ersetzt werden kann. Geben Sie das Halsband in ordentlichem Zustand zur Entsorgung bei einer Sammelstelle ab. Achten Sie bei der Entsorgung darauf, dass es in der entsprechenden Sammelgruppe entsorgt wird. Unter anderem bei den folgenden Stellen können Sie Abgabe unentgeltlich zurückgeben:

- Kommunale Sammelstellen
- Große Elektrohandhändler (mehr als 400 m² Verkaufsfläche)
- Bei den beschriebenen Elektro-/Lebensmittelhandlern ist bei Kauf eines Elektrogeräts die unentgeltliche Rückgabe eines gleichartigen Geräts und gleicher Funktion möglich. Die unentgeltliche Abgabe von jeweils bis zu 3 Geräten gleicher Geräteart mit einer Kantengewichte bis 25 cm ist dort jederzeit möglich, ohne dass dies an einen Kauf gebunden ist.



Führen Sie Verpackungsorten mit dem Recycling zu. Informationen zur konkreten Entsorgung von Akkubatterien, Akkus und Verpackungsmaterialien erhalten Sie bei Ihrem kommunalen Entsorger oder im Internet.

HU

Kutyanyakörv egy jelhatalmassal

Használati utasítás



Nyakörv nyakra helyezése

Biztonságos záródás a robusztus klippes rögzítőnek köszönhetően. Helyezze a nyakörvet a kutyanyakára, és zárja be a klippes rögzítőt, amíg a helyére nem kattann. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan a kutya nyakán!



Villogó fény vagy állandó fény beállítás

A nyakörv elemkészleténél egy kapcsolót talál. A kapcsolóval az alábbi beállítások közül választhat:

Gyors villogás → lassú villogás → állandó világítás → kikapcsolás.



Töltés

A kutyanyakörv feltöltése USB-C kábel segítségével történik. Nyissa ki az USB-port fedelét a kutyanyakörvön és csatlakoztassa a csomagban található USB-C kábelt. Ezután dugja be az kábelt pl. a számítógépe egyik szabad USB-csatlakozójába. A teljes feltöltés időtartama kb. egy óra. A töltést követően gondosan zárja vissza az USB-portot!

Általános útmutatás

- Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi használatra! A gyártótól kérhető PDF-fájlként.
- Ez a termék nem általános világítási célra szolgál.
- Elfőrdülhat, hogy a kutyanyakörv külső zavaró hatások (pl. elektrosztatikus kisülés miatt) akaratlanul kikapcsol. Az On/Off gomb működtetésével a készülék gond nélkül visszaállítható a kívánt üzemiállapotba.

Biztonsági utasítások

- Robbanásveszély! Ne tegye ki a beépített akkumulátort hőnek és tűznek, ne hagyja a nyakörvet közvetlenül napfényes helyen.
- Sérülésveszély! Az elemben lévő savval való kontaktus esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne érintkezzen a bőrrrel és a ne kerüljön a szembe. Az érintett helyeket mossa le bőséges vízzel, és forduljon orvoshoz. Ne nyissa fel a burkolatot és ne próbálja megszerelni a beépített akkumulátort!
- A sérült terméket nem szabad tovább használni.
- A kutyanyakörv állítható. Ügyeljen arra, hogy a nyakörv ne legyen túl szorosan a kutya nyakán!
- Az akku töltéséhez kizárólag a csomagban lévő USB-C kábelt használja.
- Az USB-C kábel csatlakozóját tartsa távol nedveseségtől.



A megsemmisítésre vonatkozó információk

Őn az újrafelhasználható és akkumulátorok tartalmazó készülékek megjelölés és környezetbarát módon történő újrafeldolgozására jogszabályi kötelezettség. Ezeket a készülékeket semmilyen körülmények között nem szabad a háztartási hulladékokkal együtt ártalmatlanítani. Csak így biztosítható, hogy a benne lévő értékes nyersanyagok környezetbarát módon nyervek vissza és juttassák be az újrafeldolgozási rendszerbe, valamint hogy az emberek, az állatok és a növények ne legyenek a környezete. A beépített LED fényforrás nem csere-reheltő. Ez a készülék állandóan beépített lítium-ion akkumulátorral rendelkezik, amely nem cserélhető. A gallert üres állapotban rögzít a gyűjtőhelyeken történő ártalmatlanítás céljából. Ártalmatlanításakor gondoskodjon róla, hogy a megsemmisítő gyűjtőhelyébe kerüljön.

- Önkormányzati gyűjtőpontonál
- Nagy elektronikai kiskereskedésnél (több mint 400 m²-es árusítási terület)
- Helyi önkormányzatoknál (pl. 75 cm átlószerűségű régi készülékek bármikor ingyenesen leadhatók, anélkül, hogy ez vásárlásból lenne kötelező)

A csomagolás típusa és az újrafeldolgozás

A csomagolás a készülék, az újrafelhasználható elemek és a csomagolóanyagok helyes ártalmatlanítására vonatkozó információkat a hulladékbevitelkor tartalmazza. A csomagolóanyagok helyes ártalmatlanítására vonatkozó információkat a hulladékbevitelkor találhat meg az interneten.