



Istruzioni di montaggio

WORKZONE[®]


SCAFFALE IN PLASTICA




Indice

Panoramica prodotto/Utilizzo	3
Contenuto/Componenti del prodotto	5
In generale	6
Leggere e conservare le istruzioni di montaggio	6
Legenda	6
Sicurezza	6
Uso corretto	6
Note relative alla sicurezza	6
Primo uso	7
Controllo dello scaffale e del contenuto.....	7
Montaggio dello scaffale	7
Unire due o più scaffali	8
Pulizia	8
Manutenzione	8
Dati tecnici	8
Smaltimento	8
Smaltimento dell'imballaggio	8
Smaltimento dello scaffale	8
Note	9


A



B



C



Contenuto/Componenti del prodotto

- A Ripiano, 4×
- B Piede, 4×
- C Gamba, 12×
- D Tappo, 4×
- E E1 Set staffa fissaggio a muro, 1× + E2 Elemento di aggancio, 2×

In generale

Leggere e conservare le istruzioni di montaggio



Le presenti istruzioni per il montaggio appartengono al presente scaffale e contengono informazioni importanti sull'assemblaggio e uso dello scaffale.

Leggere le istruzioni di montaggio e in particolare le istruzioni di sicurezza con cura prima di montare e usare lo scaffale. L'inosservanza delle istruzioni di montaggio può causare lesioni o danni allo scaffale.

Le istruzioni per il montaggio si basano sulle norme e regole in vigore nell'Unione Europea. All'estero rispettare anche le direttive e leggi nazionali. Conservare le istruzioni per un successivo impiego.

Legenda

I seguenti simboli e avvertenze verranno utilizzati nelle presenti istruzioni, sullo scaffale o sull'imballo.



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio medio che, se non viene evitato, può causare la morte o una ferita grave.



Questo simbolo/parola di avvertimento indica un pericolo a rischio basso, se non viene evitato, può causare una ferita lieve o moderata.



Questa avvertenza indica possibili danni materiali.

Sicurezza

Uso corretto

Lo scaffale è stato concepito esclusivamente per la conservazione di piccoli oggetti ed è adatto solo per l'utilizzo in spazi chiusi. Lo scaffale va fissato al muro con l'aiuto degli elementi di fissaggio e quattro viti (non incluse). Il carico deve essere diviso uniformemente su tutto il ripiano. Il carico massimo per ripiano è di 20 kg. Lo scaffale è destinato esclusivamente a un uso privato e non è adatto per un uso commerciale.

Utilizzare lo scaffale esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni di montaggio. Ogni altro utilizzo è da intendersi come non conforme alla destinazione d'uso e può causare danni a cose o a persone.

Il produttore o rivenditore non è responsabile per danni o lesioni causati da un uso non corretto o un montaggio sbagliato.

Note relative alla sicurezza



Pericolo di soffocamento!

Lo scaffale contiene piccole parti e un imballaggio di plastica. I bambini possono ingoiare le piccole parti o soffocarsi. Durante il gioco possono incastrarsi nell'imballaggio e soffocarsi.

- Tenere lontano i bambini dalle piccole parti.
- Assicurarsi che i bambini non giochino con la pellicola dell'imballo.



Pericolo di lesione!

Lo scaffale contiene delle parti di collegamento nelle quali si possono incastrare le dita.

- Procedere con cautela durante il montaggio per garantire che le vostre dita non vengano intrappolate nelle parti di collegamento.

**CAUTELA!****Pericolo di lesione!**

Uno scaffale non fissato correttamente può ribaltarsi e causare lesioni.

- Assicurarsi che tutte le parti siano state montate in modo sicuro.
- Fissare lo scaffale al muro tramite la staffa di fissaggio fornita.
- Non usare lo scaffale come scala o sgabello e non salire in piedi sullo scaffale.

INDICAZIONE!**Pericolo di danneggiamento!**

Un uso improprio può causare danni allo scaffale o altri danni materiali.

- Posizionare lo scaffale su una superficie piatta, orizzontale e asciutta.
- Non collocare lo scaffale su un terreno morbido.
- Non utilizzare più lo scaffale nel caso una o più parti siano strappate, rotte, danneggiate o deformate. Sostituire le parti danneggiate con parti di ricambio adeguate originali.
- Tenere lo scaffale lontano da superfici calde (es. camino).

Primo uso**Controllo dello scaffale e del contenuto****INDICAZIONE!****Pericolo di danneggiamento!**

Se si apre l'imballo in modo imprudente con un coltello affilato o con un altro oggetto lo scaffale si può danneggiare.

- Procedere quindi con cautela all'apertura dell'imballo.
 1. Estrarre i componenti dello scaffale dall'imballo.
 2. Controllare se la fornitura è completa. (vedi **Fig. A, B e C**).
 3. Controllare se le parti dello scaffale sono danneggiate. In questo caso non montare lo scaffale. Rivolgersi al produttore tramite l'indirizzo del servizio post-vendita indicato nella carta di garanzia.

Montaggio dello scaffale**INDICAZIONE!****Pericolo di danneggiamento!**

Un montaggio improprio può causare danni allo scaffale o altri danni materiali.

- Posizionare lo scaffale su una superficie piatta, orizzontale e asciutta.
- Procedere con cautela durante il montaggio dello scaffale e seguire le istruzioni di montaggio.
 1. Inserire i piedi **B** con la parte affusolata nella parte inferiore di un ripiano **A** (vedi **Fig. A**).
 2. Posizionare il ripiano sul pavimento in modo che i piedi appoggino a terra.
 3. Inserire l'estremità affusolata di una gamba **C** in un foro sul lato superiore del ripiano. Ripetere questo passaggio per i rimanenti tre fori.
 4. Posizionare il ripiano sopra le gambe e a questo punto inserire le gambe nei quattro fori del lato inferiore del ripiano.
 5. Ripetere i passi 3 e 4, finché tutti i ripiani

saranno montati sulle gambe.

6. Inserire i quattro tappi **D** nei rimanenti fori del ripiano in alto.
7. Fissare lo scaffale al muro tramite le staffe per fissaggio **E1** e due viti (non incluse) per ogni staffa. Le staffe dovrebbero essere fissate ad un'altezza di 120 cm dal pavimento (vedi **Fig. B**).

Unire due o più scaffali

1. Posizionare due scaffali vicini.
2. Inserire entrambi gli elementi di aggancio **E2** nelle fessure che si trovano alle estremità del ripiano in modo che entrambi gli scaffali vengano tenuti insieme (vedi **Fig. C**).

Pulizia

INDICAZIONE!

Pericolo di danneggiamento!

Una pulizia impropria può provocare danni allo scaffale.

- Non impiegare detersivi aggressivi, spazzole con setole di metallo o di nylon come neanche utensili per pulizie metalliche che sono taglienti come coltelli, spatole rigide e simili. Questi potrebbero danneggiare le superfici.
- Pulire lo scaffale con un panno umido. Lasciare asciugare completamente tutte le parti.
- Nel caso di macchie persistenti, utilizzare un detergente neutro.
- Controllare regolarmente che le staffe di fissaggio **E1** siano agganciate al muro.

Manutenzione

Tutte le parti devono essere completamente asciutte prima di essere riposte.

- Conservare lo scaffale sempre in un luogo asciutto.
- Proteggere lo scaffale dalla luce diretta del sole.

Dati tecnici

Modello:	130
Dimensioni (L x P x H):	60 × 30 × 138 cm
Codice articolo:	829425

Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio



Smaltire l'imballaggio differenziandolo. Gettare il cartone e la carta nella raccolta di carta, la pellicola nella plastica.

Smaltimento dello scaffale

Smaltire lo scaffale secondo le leggi e regolamenti validi nella vostra nazione.

Note



IT

PRODUTTORE / IMPORTATORE:

PLASTMECCANICA S.P.A.
VIALE DEL LAVORO 3
60030 CASTELBELLINO (AN)
ITALIA

ASSISTENZA POST-VENDITA 829425

  (00) 80035812000

 aldi-customerservice@plastmeccanica.it

MODELLO:
130 02/2024

3

**ANNI DI
GARANZIA**

B04613007A00