


LED-ARBEITSLEUCHTE „EXTENDABLE“



Lieferumfang

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1 Taschenlampe | 6 USB-Ladekabel |
| 2 Bedientaste | 7 Ladeleuchte |
| 3 Handgriff | 8 Ladebuchse |
| 4 Magnethalter | 9 Stableuchte |
| 5 Haken | |

2

Allgemeines Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED-Arbeitsleuchte „Extendable“ (im Folgenden nur „Leuchte“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie elektronische Ausfertigungen der Bedienungsanleitung benötigen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Leuchte ist ausschließlich zum Beleuchten im Innenbereich konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie die Leuchte nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Leuchte ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Die Leuchte darf ausschließlich in trockenen Innenräumen verwendet werden.

IP20

Die Schutzart IP20 bedeutet, dass die Leuchte keinen Schutz gegen Wasser besitzt, aber gegen feste Objekte von mehr als 12,5 mm Durchmesser.



Das Produkt entspricht der Schutzklasse III.



Schauen Sie niemals direkt in die eingeschaltete Leuchte.



Gleichstrom



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit der Leuchte kann zu Schädigungen der Augen führen, da das Licht der Leuchte sehr hell ist.

4

- Schauen Sie nie direkt in das Licht der Leuchte.
- Blenden Sie nie Personen oder andere Lebewesen.
- Betrachten Sie den Lichtstrahl des Produkts nie mit optischen Instrumenten wie z. B. einer Lupe.

- Werfen Sie die Leuchte nie ins Feuer.



WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Die Leuchte kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des

5

sicheren Gebrauchs der Leuchte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit der Leuchte spielen. Reinigung und Benutzzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Halten Sie Kinder jünger als 8 Jahre von der Leuchte fern.
- Lassen Sie die Leuchte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können daran ersticken.



WARNUNG!

Verätzungsgefahr!

Auslaufende oder beschädigte Akkus können bei

Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen.

- Unter missbräuchlichen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Flüssigkeit, die aus dem Akku austritt, kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
- Wenn Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen oder Schleimhäuten in Berührung kommt, waschen und spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit sauberem Wasser ab. Suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.
- Tragen Sie im Falle auslaufender Akkus unbedingt Schutzhandschuhe und entfernen Sie ausgelaufene Batterieflüssigkeit mit einem trockenen, saugfähigen Tuch.

6

- Der Akku darf nicht zerlegt, kurzgeschlossen oder ins Feuer geworfen werden.
- Der Akku kann nicht ersetzt werden. Wenn der Akku sein Lebensende erreicht hat, ersetzen Sie das gesamte Produkt.
- Der Akku muss zur separaten Entsorgung entnommen werden. Versuchen Sie NICHT, die Leuchte zu öffnen oder zu zerlegen, um den Akku selbst zu entfernen. Der Akku muss von qualifiziertem Personal entfernt werden.
- Warnung: Der Akku muss vor der Entnahme vollständig entleert werden.

- Seien Sie bei der Entnahme des Akkus sehr vorsichtig.
- Wenn ein Lithium-Ionen-Akku/ein Lithium-Ionen-Produkt über einen längeren Zeitraum gelagert werden soll, sollte der Ladezustand regelmäßig überprüft und der Akku regelmäßig aufgeladen werden. Die optimale Lagerumgebung ist kühl und trocken.
- Schalten Sie die Leuchte vor dem Aufladen aus.
- Verwenden Sie die Leuchte niemals während des Ladevorgangs und schalten Sie sie nicht ein.
- Die Leuchte enthält Akkus, die nicht austauschbar sind.

7



(AT)

Made in: China

Vertrieben durch:

EIE Import GmbH
Hofer Straße 5
4642 Sattledt
AUSTRIA

SERVICECENTER

829700

Bitte wenden Sie sich an Ihre **HOFER-Filiale**.

MODELL:
WL22_04159EC

02/2024

3

**JAHRE
GARANTIE**

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr! Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.

- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Halten Sie die Leuchte von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Tauchen Sie die Leuchte nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bringen Sie das USB-Ladekabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.

- Wenn Sie merken, dass die Leuchtkraft der Leuchte nachlässt, laden Sie die Akkus auf, um eine Tiefenentladung der Akkus zu vermeiden.
- Wenn Sie die Leuchte längere Zeit nicht nutzen wollen, laden Sie die Akkus vor der Lagerung vollständig auf.
- Stecken Sie niemals irgendwelche Gegenstände in das Gehäuse der Leuchte.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn sie nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn sie heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie die Leuchte zur Überprüfung und Reparatur in ein Servicezentrum.

8

- Setzen Sie den Akku oder die Leuchte keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus. Bei Feuer oder Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr.
- Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie die Leuchte nicht außerhalb des in den Anweisungen angegebenen Temperaturbereichs auf. Unsachgemäßes Aufladen oder Aufladen bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen. Der Temperaturbereich für das Laden dieser Leuchte beträgt 0–40 °C.
- Verändern Sie die Leuchte nicht und versuchen Sie nicht,

9

sie zu reparieren, es sei denn, dies ist in der Gebrauchs- und Pflegeanleitung angegeben.

- Verbinden Sie das USB-Ladekabel der Leuchte nur mit einem geeigneten Netzteil (IEC/EN 60335-zertifiziert mit 5 V (SELV)), das an eine leicht zugängliche Steckdose angeschlossen ist, damit Sie die Leuchte im Falle eines Problems schnell vom Netz trennen können.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Netzteil und ersetzen Sie dieses, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn sie beschädigt ist oder das USB-Ladekabel defekt ist.

- Ziehen Sie das USB-Ladekabel nicht am Kabel aus dem Netzteil, sondern immer am USB-Stecker.
- Knicken Sie das USB-Ladekabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

Produktbeschreibung

Die Leuchte ist ausschließlich zum Beleuchten im Innenbereich konzipiert.

A

öffnen, kann die Leuchte schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Leuchte aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel „Lieferumfang“).
3. Kontrollieren Sie, ob die Leuchte oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Leuchte nicht. Wenden Sie sich wie auf der Garantiekarte beschrieben an den Garantiegeber.

Grundreinigung

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung alle Teile der Leuchte wie im Kapitel „Reinigung und Wartung“

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr! Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen

10

beschrieben.

Akku aufladen

1

1. Schieben Sie den Handgriff nach rechts, um die Ladebuchse freizulegen (siehe **Abb. 1**).
2. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Ladekabels in die Ladebuchse.
3. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem USB-Anschluss. Die Ladeleuchte (7) leuchtet rot während des Ladevorgangs.
4. Die Ladeleuchte leuchtet grün, wenn der Akku vollständig geladen ist. Trennen Sie das USB-Ladekabel nach dem Aufladen von der Ladebuchse und vom USB-Anschluss.
5. Schieben Sie den Handgriff nach links, um die Ladebuchse zu verdecken (siehe **Abb. 1**).

Bedienung Taschenlampe

1. Drücken Sie die Bedientaste (2), um die Taschenlampe (1) einzuschalten.
2. Drücken Sie erneut die Bedientaste, um die Taschenlampe auszuschalten.

2

3. Klappen Sie bei Bedarf die Taschenlampe (1) nach unten (bis zu 90°) (siehe **Abb. 2**).

Stableuchte

3

1. Schieben Sie den Handgriff (3) ganz nach rechts, um die Stableuchte (9) einzuschalten (siehe **Abb. 3**).
2. Schieben Sie den Handgriff ganz nach links, um die Stableuchte auszuschalten (siehe **Abb. 3**).

11

Leuchte aufhängen

4

1. Klappen Sie den Haken (5) heraus (siehe **Abb. 4**).
2. Hängen Sie die Leuchte am Haken auf.

Leuchte magnetisch befestigen

- Bringen Sie die Leuchte mit dem Magnethalter (4) an magnetischen Oberflächen an. Testen Sie den sicheren Halt der Leuchte, bevor Sie die Leuchte loslassen. Je nach Beschaffenheit der Oberfläche kann es sein, dass die Leuchte nicht hält.

Reinigung und Wartung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr! Unsachgemäßer Umgang mit der Leuchte kann zu Beschädigungen der Leuchte führen.

- Trennen Sie die Leuchte vor der Reinigung immer von der Spannungsversorgung.
- Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Halten Sie die Leuchte niemals unter fließendes Wasser.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel

12

und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Tauchen Sie die Leuchte niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie sicher, dass Wasser und andere Flüssigkeiten nicht in das Gehäuse gelangen.

Reinigung

1. Reinigen Sie die Leuchte mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Zum Lösen von hartnäckigen Verschmutzungen, feuchten Sie das Tuch mit lauwarmem Wasser und etwas mildem Spülmittel an.
2. Vor der weiteren Verwendung oder Lagerung trocknen Sie alle Teile mit einem sauberen Tuch.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie die Leuchte stets an einem trockenen, sauberen Ort auf.
- Schützen Sie die Leuchte vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie die Leuchte für Kinder unzugänglich.

Technische Daten

Artikelnummer:	829700
Modell:	WL22_04159EC
LED	
Stableuchte:	1× 3 W COB LED
Taschenlampe:	1× 1 W LED
Farbtemperatur:	6 000–7 500 K
Lichtstrom:	300 lm
Lichtausbeute:	100 lm/w
Durchschnittliche Lebensdauer:	30 000 Stunden
Anzahl Schaltzyklen:	500
Abstrahlwinkel:	90°
Farbwiedergabeindex:	80 Ra
Leuchtdauer mit vollem Akku:	2–2,5 Stunden
Schutzklasse:	III ⚡
Schutzart:	IP20
Risikogruppe:	2
Abmessungen:	28 × 4 × 3,1 cm
Gewicht:	180 g
Akku:	
Spannung:	3,7 V ===
Kapazität:	2 000 mAh
Ladezeit:	4 Stunden

13

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) Entnehmen Sie die Batterien vor dem Entsorgen aus der Leuchte, indem Sie alle Schrauben am Gehäuse lösen.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.

14