



Szerelési útmutató

Navodila za montažo

Tartalom

A csomag tartalma/a termék részei.....	03
Szükséges eszközök.....	03
Összeszerelés.....	04
Általánosságok	05
Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót.....	05
Rendeltetésszerű használat.....	05
Jelmagyarázat	05
Biztonság	07
Biztonsági figyelmeztetések.....	07
Első üzembe helyezés	09
Ellenőrizze a lámpát és a csomag tartalmát.....	09
A lámpa felszerelése	09
Takarítás.....	11
Tárolás	12
Műszaki adatok	12
Megfelelőségi nyilatkozat	13
Ártalmatlanítás.....	13
A csomagolás kezelése hulladékként	13
Az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!.....	13

CASALUX®

LED MENNYEZETI LÁMPA

STROPNA SVETILKA POD VODSTVOM



Magyar02
Slovensko....16



SZÁRMAZÁSI HELY: KÍNA
GYÁRTÓ: | DISTRIBUTER:

MÜLLER-LICHT INTERNATIONAL GMBH
GOEBELSTRASSE 61/63
28865 LILIENTHAL
GERMANY


ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
POPRODAJNA PODPORA 829126

Kérjük forduljon a magyarországi ALDI áruházakhoz.
Prosimo, oglasite se v vam najbližji HOFERjevi poslovalnici.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA / IZDELEK:
46747, 46749, 46750, 46751 01/2024


3
ÉV JÓTÁLLÁS
LETA GARANCIJE

A csomag tartalma/a termék részei




- 1 Világítótest/szerelőlemez
- 2 Világítótest burkolat
- 3 Csavarok
- 4 Tipli
- 5 Csavar a lámpaburához

Szükséges eszközök



Összeszerelés



Általánosságok

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót



Ez a kezelési útmutató ehhez az LED mennyezeti lámpa (a továbbiakban: „lámpa”) tartozik. Az útmutató fontos információkat tartalmaz az üzembe helyezéssel és a használattal kapcsolatban.

Figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat, mielőtt használni kezdi a fénysort. A kezelési útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a fénysor károsodásaihoz vezethet. A kezelési útmutató az Európai Unióban érvényes szabványokon és szabályokon alapul. Külföldön ügyelni kell az adott országban érvényes irányelvekre és törvényekre. Őrizze meg a kezelési útmutató további használatra. Ha a fénysort továbbadja egy harmadik félnek, ezt a kezelési útmutatót is feltétlenül adja át.

Rendeltetésszerű használat

A lámpa kizárólag belső terekben történő fix rögzítésű használatra rendeltetett. Kizárólag magáncélú használatra készült, professzionális felhasználásra nem alkalmas.

A lámpát csak az ebben a kezelési útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Minden egyéb használat nem rendeltetésszerűnek minősül, és anyagi károkat okozhat.

A gyártó vagy a kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal azokért a károkért, amelyek nem rendeltetésszerű vagy hibás használat miatt következnek be.

Jelmagyarázat

Ebben a kezelési útmutatóban, a fénysoron vagy a csomagoláson elhelyezve a következő szimbólumok és jelzőszavak találhatók.



FIGYELMEZTETÉS!

Ez a szimbólum/jelzőszó egy közepes fokozatú kockázatot jelez, amelynek figyelmen kívül hagyása esetén halálos vagy súlyos sérülés következhet be.

ÉRTESÍTÉS!

Ez a jelzőszó lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.



Kérjük, olvassa el figyelmesen.



Ez a szimbólum a használatra vonatkozóan ad hasznos kiegészítő információkat.



Ez a szimbólum arra utal, hogy a fénysort csak beltéren szabad használni.



A lámpa hagyományos fényerő-szabályozóval nem szabályozható.



Váltakozó áram.



Ez a szimbólum a lámpát az I. érintésvédelmi osztályba tartozóként jelöli meg.



A „GS” szimbólum a bevizsgált biztonságra utal. Az ezzel a jelzéssel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) követelményeinek.



Megfelelőségi nyilatkozat (lásd a „Megfelelőségi nyilatkozat” című fejezetet): Az ezzel a szimbólummal jelölt termékek megfelelnek az Európai Gazdasági Közösség területén érvényes közösségi előírásoknak.



A környező termék fényforrása a felhasználó számára nem cserélhető.



Ez a szimbólum áramütés veszélyére figyelmeztet.

Biztonság

Biztonsági figyelmeztetések

**FIGYELMEZTETÉS!**

Elektromos áramütés veszélye!

A hibás elektromos telepítés vagy túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet.

- Ennek a lámpának a felszerelése a hálózati feszültségen való munkavégzéssel jár; ezért képesített szakember által végzendő, a szerelésre vonatkozó ország-specifikus előírások és csatlakoztatási feltételek figyelembevételével.
- A lámpát csak akkor csatlakoztassa, ha az Ön otthoni hálózatának feszültsége megfelel a típustáblán található értéknek.
- A lámpa csatlakoztatásához használt áramkörnek **10/16 A-es biztosítékkal** védettnek kell lennie.
- Látható meghibásodás esetén azonnal helyezze a lámpát üzemén kívül.
- A lámpát soha ne nyissa ki vagy módosítsa.
- A lámpán végzendő munkálatokat alapvetően hagyja villamossági szakemberre vagy ügyfélszolgálatunkra.
- Javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek a készülék eredeti adatainak.
- A lámpában olyan elektromos és mechanikus alkatrészek találhatók, amelyek elengedhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.
- A lámpa gyártója/forgalmazója nem vállal felelősséget az olyan sérülésekért vagy károkért, amelyek a nem szakszerű szerelés/használat következményeként keletkeznek.
- Ne lépje túl a megadott hálózati feszültséget (lásd a „Műszaki adatok” fejezetet).
- A lámpát tartsa távol nyílt lángtól és forró felületektől.
- Vigyázzon arra, hogy gyerekek játékból ne dughassanak tárgyakat a lámpába.
- A szerelési, valamint a tisztítási és karbantartási munkálatok előtt csavarja ki a biztosítékot, és kapcsolja le a túlterhelési megszakítót. Feszültségmérővel ellenőrizze a feszültségmentességet.
- A törött védőfedelelet azonnal cserélje ki, csak eredeti alkatrészt használjon.



FIGYELMEZTETÉS!

Korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (pl. részben megváltozott képességű, idősebb személyek, akik korlátozott fizikai és mentális képességekkel rendelkeznek) vagy tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkezők (pl. nagyobb gyerekek) veszélyeztetése.

- Ezt a fénysort nyolc évnél idősebb gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelő, illuči mentális képességekkel rendelkező vagy az ilyen készülék használatához szükséges gyakorlattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illuči csak akkor használhatják, ha megtanították nekik a fénysor biztonságos használatának módját, és ismerik a használat közben rájuk leselkedő veszélyeket. Gyermekek ne játsszanak a fénysorral. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek.
- Nyolc évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a fénysor és a csatlakozóvezeték közelébe.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek a csomagolófóliával játsszanak. A gyerekek a fóliába belegabalyodhatnak és emiatt megfulladhatnak.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!

Szakszerűtlen kezelés miatt a lámpa károsodhat..

- Soha ne tegye ki a lámpát magas hőmérsékletnek (fűtés stb.) vagy az időjárás hatásainak (eső stb.).
- Soha ne öntsön folyadékot a lámpába.
- Soha ne merítse a lámpát vízbe, és a tisztításához ne használjon gőzborotvát. Ellenkező esetben a lámpa károsodhat.
- A lámpát soha ne tegye mosogatógépbe. Az eszköz ettől tönkremehet.
- Ne használja a lámpát, ha a műanyag alkatrészei repedtek, sérültek

vagy deformálódtak. A sérült alkatrészeket csak megfelelő eredeti pótalkatrészekre cserélje ki.

- A környező termék fényforrása a felhasználó számára nem cserélhető.
- Ha a fényforrás elérte élettartama végét, a teljes lámpatestet ki kell cserélni. i.

Első üzembe helyezés

Ellenőrizze a lámpát és a csomag tartalmát

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!

Ha a csomagolást éles késsel vagy más hegyes tárggyal óvatlanul bontja fel, akkor a lámpa megsérülhet.

Kibontáskor legyen nagyon óvatos.

- Vegye ki a lámpát a csomagolásból.

1. Ellenőrizze a szállítmány teljességét (lásd: **A ábra**).
2. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a lámpa vagy valamelyik alkatrész. Ha sérülést észlel, ne használja a lámpát. Forduljon a garanciakártyán megadott szervíz címen keresztül a gyártóhoz.

A lámpa felszerelése



FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hálózati feszültségen szakszerűtlenül végzett munkák az Ön és mások személyi sérülését okozhatják.

- A szerelést kizárólag képesített villamossági szakemberrel végeztesse.

- A fűrés előtt győződjön meg arról, hogy a kiválasztott furathelyeken nem fut áram-, vízvezeték vagy fűtécscső. Ehhez használjon megfelelő vizsgálóműszereket.
- Vegye figyelembe a használt fűrógép biztonsági utasításait.
- A szerelési munkákat feszültségmentes állapotban végezze. Kapcsolja le az áramkör túlterhelési megszakítóját.
- Biztosítsa újbóli bekapcsolás ellen (pl. egy figyelmeztető táblával).



FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!

A szereléshez szükséges alkatrészek (tipli, csavarok) használata a szerelési alap kivitelétől függ. Ha nem szakszerűen szereli fel a lámpát, sérülésveszély áll fenn.

- Csak olyan alkatrészeket használjon a felszereléshez, amelyek megfelelnek a felületnek, amelyen a lámpát szeretné elhelyezni.
- Szükség esetén kérje szakkereskedő véleményét.

1. Kapcsolja ki a lámpatest csatlakozásának biztosítékát.

Vegye le a szerelőlemezt **1** a lámpatest fedeléről **2**.

46747/46749: Nyissa ki a négy kart.

46750/46751: Fordítsa a szerelőlemezt és a lámpaburkolatot ellentétes irányba (lásd: **C ábra**).

2. Jelölje meg a fűrólyukak helyét a kívánt beépítési helyen (lásd: **D ábra**).

3. Győződjön meg róla, hogy ezen a területen nincsenek kábelek vagy vezetékek a mennyezeten.

Fúrja ki a lyukakat (lásd: **D ábra**). Győződjön meg róla, hogy a külső hálózati csatlakozókábelt a megadott lyukon keresztül vezetik, hogy az egyes vezetékek a szekrény belsejében csatlakoztathatók legyenek.

4. Szerelje fel a szerelőlemezt **1** a mellékelt csavarok **3** és tiplik **4** vagy más megfelelő szerelési anyag segítségével. (lásd: **D ábra**).

5. A lámpatest elektromos csatlakoztatását szakképzett szakemberrel végeztesse el. Ennek során tartsa be a következőket: A külső hálózati csatlakozókábel egyes vezetékeit a csillagkapcspon keresztül helyesen kell a megfelelő csatlakozókhoz csatlakoztatni (lásd: **E ábra**).

Előzetesen távolítsa el a szigetelést a kábelekről 8 mm hosszúságúra.

- áramot vezető fázis (fekete vagy barna): L
- nulla vezető (kék): N
- Védővezeték (zöld-sárga): 

6. 46747/46749: Tegye vissza a lámpaburkolatot ² a szerelőlemezre ¹ úgy, hogy a szerelőlemezen lévő karok a burkolat mélyedéseibe illeszkedjenek. A karok meghúzásával rögzítse a fedelet.

46750/46751: Tegye vissza a lámpaburkolatot ² a szerelőlemezre ¹, és csavarozza össze ismét a két részt. Rögzítse a motorháztetőt a mellékelt csavarral ⁵ (lásd: **F ábra**).

7. Győződjön meg arról, hogy a lámpatest lámpaburája helyesen és szilárdan ül a panelen.
8. Kapcsolja vissza a biztosítékot.

Takarítás

ÉRTESÍTÉS!

Rövidzárlat veszélye!

A házba bejutó víz vagy más folyadék rövidzárlatot okozhat.

- A lámpát soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ügyeljen arra, hogy ne juthasson víz vagy más folyadék a ház belsejébe.

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!

Szakszerűtlen kezelés miatt a lámpa károsodhat.

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, drót- vagy műanyagszőrű kefét, illuči éles vagy fémből készült tisztítóeszközöket, pl. kést, fémszivacsot és hasonlókát. Ezek az eszközök károsíthatják a felületeket.

– A lámpát soha ne tegye mosogatógépbe. Az eszköz ettől tönkremehet.

1. Tegye feszültségmentessé a lámpát.
2. Hagyja teljesen lehűlni a lámpát.
3. Törölje le a lámpát enyhén megnedvesített törlőronggyal. Hagyja az összes alkatrészt teljesen megszáradni.

Tárolás

Tárolás előtt minden alkatrésznek teljesen száraznak kell lennie.

- A fénysort mindig száraz helyen kell tárolni.
- Óvja a fénysort a közvetlen napsugárzástól.
- A lámpát gyermekek elől elzárva, biztonságosan lezárva, +5 °C és +20 °C (szoba-hőmérséklet) közötti tárolási hőmérsékleten tárolja.

Műszaki adatok

Modell:	46747	46749	46750	46751
Teljesítmény:	14 W	14 W	14 W	14 W
Áramellátás:	220-240 V~ / 50 Hz	220-240 V~ / 50 Hz	220-240 V~ / 50 Hz	220-240 V~ / 50 Hz
A fényforrás fényárama:	1460 lm	1460 lm	1460 lm	1460 lm
Színhőmérséklet:	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Méret mm-ben (szélesség x magasság x mélység):	275 x 275 x 70	275 x 275 x 70	Ø280 x 70	Ø280 x 70
Dimmelhető:	nem			
Védelmi osztály:	I			
Cikkszám:	829126			

Ez a termék a fényforrása energiahatékonysági osztály F

Megfelelőségi nyilatkozat



Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a mellékelt jótállási jegyen megadott címen kérhető.

Ártalmatlanítás

A csomagolás kezelése hulladékként



A csomagolást fajta szerint válogatva ártalmatlanítsa. A kéregpapírt és a kartont adja a hulladék papírhoz, a fóliákat a újrahasznosításra lehet átadni.



A fényoszor ártalmatlanítása

(Az Európai Unióban és egyéb szelektív hulladékgyűjtő rendszereket használó európai államokban alkalmazható).

A elhasználdott eszközöket ne kezelje háztartási hulladékként!



Ha a fényoszort nem lehet tovább használni, akkor minden felhasználót törvény kötelezi arra, hogy a használt eszközt a háztartási hulladéktól elválasztva, pl. a lakhelye/városrésze gyűjtőhelyére szállítsa.

Ezzel biztosítja, hogy az eszközt szakszerűen újrahasznosítják és elkerüli a környezetre okozott negatív hatást. Ezért az elektromos eszközök ezzel a szimbólummal vannak megjelölve.

Visszavételi lehetőségeket kínálunk Önnek közvetlenül a fiókokban és a piacon. A helyi visszavételi lehetőségekkel kapcsolatos információkért forduljon a kiskereskedőjéhez.

Új készülék vásárlása esetén joga van a megfelelő régi készüléket visszavinni a kereskedőnek. A legalább 400 négyzetméteres eladótérrel rendelkező elektromos és elektronikus berendezések kereskedői és a legalább 800 négyzetméteres eladótérrel rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, akik rendszeresen árusítanak elektromos és elektronikus berendezéseket, szintén kötelesek a régi berendezéseket ingyenesen visszavenni, akár új készülék vásárlása nélkül is, ha a régi berendezés egyik méretben sem haladja meg a 25 cm-t.

Ha az Ön elektromos és elektronikus berendezések hulladékai személyes adatokat tartalmaznak, akkor Ön maga felelős azok törléséért, mielőtt visszaküldi azokat. Ha ez a régi készülék megsemmisítése nélkül lehetséges, a régi készülék ártalmatlanítása előtt távolítsa el a régi elemeket vagy újratölthető elemeket és lámpákat, és vigye el azokat egy külön gyűjtőhelyre. A tartósan beépített újratölthető akkumulátorok esetében a készülék ártalmatlanításakor kérjük, jelezze, hogy a készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Az eldobott termék ártalmatlanításának további lehetőségeiért forduljon a helyi vagy önkormányzati hatósághoz.

Kazalo

Splošno	17
Preberite navodila za uporabo in jih shranite	17
Namenska uporaba	17
Razlaga oznak	17
Varnost	19
Varnostna navodila	21
Varnostni ukrepi za baterijo!	22
Nevarnost poškodb!	23
Začetek uporabe	21
Montaža luči	21
Čiščenje	23
Shranjevanje	24
Tehnični podatki	24
Izjava o skladnosti	25
Odlaganje	25
Odlaganje embalaže med odpadke	25
Odlaganje svetlobne luči	25
Opozorilo o varnem odstranjevanju baterij:	25

- 1 Svetilka/montažna plošča
- 2 Pokrov svetilke
- 3 Vijaki
- 4 Zatiči
- 5 Vijak za pokrov svetilke

Splošno

Preberite navodila za uporabo in jih shranite



Ta navodila za uporabo predstavljajo del te Stropna svetilka (v nadaljevanju je imenovana le »luč«). Vsebujejo pomembne informacije o začetnem delovanju in uporabi. Pred začetkom uporabe svetlobne luči temeljito preberite navodila za uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči resne telesne poškodbe ali materialno škodo na svetlobni letvi. Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne države. Shranite navodila za uporabo, da jih boste lahko uporabili kasneje. Če izročite svetlobno luč tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta navodila za uporabo.

Namenska uporaba

Luč je oblikovana izključno za fiksno namestitev v notranjih prostorih. Luč je predvidena samo za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne namene.

Luč uporabljajte samo na način, ki je opisan v navodilih za uporabo. Vsakršna drugačna uporaba velja za nenamensko in lahko privede do materialne škode.

Proizvajalec ali prodajalec ne jamči za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali nepravilne uporabe.

Razlaga oznak

V navodilih za uporabo, na svetlobni letvi ali na embalaži so uporabljeni navedeni simboli in signalne besede.



OPOZORILO!

Ta signalni simbol/signalna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo tveganja, zaradi katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OBVESTILO!

Ta signalna beseda opozarja na možnost materialne škode.



Pozorno preberite.



Simbol podaja koristne dodatne informacije o uporabi.



Simbol vas opozarja, da lahko to svetlobno luč uporabljate le v notranjih prostorih.



Luči ni mogoče zatemniti z običajnimi zatemnilniki.



Izmenični tok



Ta simbol označuje luč kot napravo zaščitnega razreda I.



Simbol »GS« pomeni preverjeno varnost. Izdelki, ki so označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve nemškega zakona o varnosti izdelkov (ProdSG).



Izjava o skladnosti (glejte poglavje »Izjava o skladnosti«):
Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.



Svetlobnega vira okoliškega izdelka uporabnik ne more zamenjati.



Simbol opozarja na nevarnost električnega udara.

Varnost

Varnostna navodila



Nevarnost električnega udara!

Pomanjkljiva električna inštalacija ali previsoka omrežna napetost lahko povzroči električne udare.

- Pri namestitvi te luči gre za dela na električnem omrežju. Zaradi tega jo mora namestiti pooblaščen strokovnjak v skladu z državnimi predpisi za inštalacijo in v predpisanih pogojih za priključitev.
- Luč priključite samo, če je omrežna napetost v vašem gospodinjstvu skladna s podatki na tipski ploščici.
- Električni tokokrog, ki je predviden za priključitev luči, je treba zavarovati z **varovalko 10/16 A**.
- Če je luč vidno okvarjena, jo nemudoma prenehajte uporabljati.
- Luči nikoli ne odpirajte ali manipulirajte.
- Dela na luči pustite načeloma izvajati električarjem ali našim strokovnjakom.
- Pri popravilih se lahko uporabljajo le takšni deli, ki so v skladu s prvotnimi podatki naprave.
- V tej luči so električni in mehanski deli, ki so nujno potrebni za zaščito pred viri nevarnosti.
- Proizvajalec/distributer te luči ne prevzema nobene odgovornosti za telesne poškodbe ali škodo, do katere pride zaradi nestrokovne montaže/uporabe.
- Ne prekoračite navedene omrežne napetosti (glejte poglavje »Tehnični podatki«).
- Luči ne približujte odprtih ognjev ali vročih površin.
- Poskrbite, da otroci v luč ne bodo vstavljali nobenih predmetov.
- Pred začetkom inštalacijskih del ter pred čiščenjem in vzdrževanjem morate odvit varovalko oz. izklopiti avtomatske varovalke. S testerjem napetosti potrdite, da luč ni več pod napetostjo.
- Razbit zaščitni pokrov takoj zamenjajte samo z originalnimi deli.

 OPOZORILO!

Nevarnosti za otroke in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi (na primer osebe s telesno ali duševno prizadetostjo, starejše osebe z omejenimi fizičnimi in miselnimi sposobnostmi) ali pomanjkanjem izkušenj in znanja (npr. starejši otroci).

- Svetlobno luč lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če jih pri tem nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi svetlobne luči in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri njeni uporabi. Otroci se ne smejo igrati s svetlobno lučjo. Otrokom ni dovoljeno čistiti in vzdrževati izdelka, razen če jih kdo nadzira.
- Otroke, ki so mlajši od 8 let, zavarujte pred svetlobno lučjo in električno napeljavo.
- Otroci se ne smejo igrati z embalažno folijo. Med igro se lahko vanjo zapletejo in zadušijo.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z lučjo lahko privede do poškodb.

- Luči nikoli ne izpostavljajte visoki temperaturi (ogrevanje itd.) ali vremenskim vplivom (dež itd.).
- Luči nikoli ne polnite z vodo.
- Pri čiščenju luči nikoli ne potaplajte v vodo in je ne čistite s parnim čistilnikom. Luč se lahko v tem primeru poškoduje.
- Luči nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. Na ta način jo boste uničili.
- Luči ne uporabljajte, če so plastični deli luči počeni, razpokani ali deformirani. Poškodovane dele zamenjajte le z ustreznimi originalnimi nadomestnimi deli.

- Svetlobnega vira okoliškega izdelka uporabnik ne more zamenjati.
- Ko se življenjska doba svetlobnega vira izteče, je treba zamenjati celotno svetilko.

Začetek uporabe

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Če med odpiranjem embalaže z ostrim nožem ali drugim ostrim predmetom niste previdni, se lahko luč hitro poškoduje.

- Med odpiranjem bodite zelo previdni.
1. Luč vzemite iz embalaže.
 2. Preverite, ali je dobavljeni paket popoln (glejte **sl. A**).
 3. Preverite, ali so na luči ali sestavnih delih znaki poškodb. Če ste odkrili poškodbe, luči ne uporabljajte. Prek naslova servisa, navedenega na garancijskem listu, se obrnite na proizvajalca.

Montaža luči

OPOZORILO!

Nevarnost električnega udara!

Zaradi nestrokovno izvedenih del na električnem omrežju se lahko poškodujete in povzročite poškodbe drugih.

- Namestitvev naj izvedejo izključno pooblašteni električarji.
- Pred vrtanjem preverite, da na želenem mestu ni nobenih električnih vodnikov, vodovodnih cevi ali cevi za ogrevanje. Za ta namen uporabite primerne preizkusne naprave.

- Upoštevajte varnostne napotke za vrtni stroj, ki ga uporabljate.
- Namestitev izvedite v breznapetostnem stanju. Izklopite avtomatske varovalke električnega tokokroga.
- Tokokrog zavarujte (npr. z opozorilno tablico) pred ponovnim vklopom.



Nevarnost poškodb!

Potreben montažni material (zatič, vijaki) je odvisen od vrste podlage. Če luč montirate nestrokovno, obstaja nevarnost poškodb.

- Uporabljajte samo montažni material, ki je primeren za podlago, na katero je treba montirati luč.
- Po potrebi se posvetujte pri specializiranem trgovcu.

1. Izklopite varovalko za priključek svetilke.
2. Odstranite montažno ploščo **1** s pokrova luči **2**.
46747/46749: Odprite štiri vzvode.
46750/46751: Obrnite montažno ploščo in pokrov svetilke v nasprotnih smereh (glejte **sl. C**).
3. Na želenem mestu namestitve označite položaj izvrtin (glejte **sl. D**).
4. Prepričajte se, da na tem območju v stropu ni kablov ali cevi.
Izvrtaite luknje (glejte **sl. D**). Prepričajte se, da je zunanji omrežni priključni kabel speljan skozi predvideno luknjo, tako da lahko posamezne vodnike povežete znotraj ohišja.
5. Montažno ploščo **1** pritrdite s priloženimi vijaki **3** in zatiči **4** ali drugim primernim montažnim materialom (glejte **sl. D**).
6. Električno povezavo svetilke naj opravi usposobljeno osebje. Pri tem upoštevajte naslednje: Posamezni vodniki zunanjega omrežnega priključnega kabla morajo biti pravilno priključeni na ustrezne sponke prek leskove sponke (glejte **sl. E**).
Pred tem s kablov odstranite izolacijo v dolžini 8 mm.
 - Tokovni vodnik (črn ali rjav): L
 - Nevtralni vodnik (moder): N

- Zaščitni ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen): 
- 7. 46747/46749: Pokrov luči **2** namestite nazaj na montažno ploščo **1** tako, da se vzvodi na montažni plošči vstavijo v vdolbine na pokrovu. Z zategovanjem vzvodov pritrdite pokrov.
- 46750/46751: Pokrov luči **2** namestite nazaj na montažno ploščo **1** in oba dela ponovno privijte skupaj. Pokrov pritrdite s priloženim vijakom **5** (glejte **sl. F**).
- 8. Prepričajte se, da je pokrov svetilke pravilno in trdno nameščen na plošči.
- 9. Ponovno vklopite varovalko.

Čiščenje

OBVESTILO!

Nevarnost kratkega stika!

Voda ali druge tekočine, ki vdrejo v ohišje, lahko povzročijo kratek stik.

- Luči nikoli ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- Pazite, da v ohišje ne bo vdrla voda ali druge tekočine.

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!

Neustrezno ravnanje z lučjo lahko privede do poškodb.

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ščetk s kovinskimi ali najlonskimi ščetinami oziroma kovinskih čistilnih predmetov, kot so noži, kovinske gobice in podobno. Z njimi lahko poškodujete površino.
- Luči nikoli ne čistite v pomivalnem stroju. Na ta način jo boste uničili.

1. Luč preklopite v breznapetostno stanje.

2. Počakajte, da se luč povsem ohladi.
3. Luč obrišite z rahlo mokro krpo. Nato počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

Shranjevanje

Preden shranite svetlobno letev, morajo biti vsi njeni deli popolnoma suhi.

- Svetlobno luč vedno shranjujte na suhem mestu.
- Svetlobno luč zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
- Svetlobno luč hranite zunaj dosega otrok, varno zaprto in pri temperaturi med +5 °C in +20 °C (sobna temperatura).

Tehnični podatki

Model:	46747	46749	46750	46751
Moč:	14 W	14 W	14 W	14 W
Električno napajanje:	220-240 V~ / 50 Hz	220-240 V~ / 50 Hz	220-240 V~ / 50 Hz	220-240 V~ / 50 Hz
Svetlobni tok vira svetlobe:	1460 lm	1460 lm	1460 lm	1460 lm
Temperatura barve:	4000 K	4000 K	4000 K	4000 K
Mere v mm (Š x V x G):	275 x 275 x 70	275 x 275 x 70	Ø280 x 70	Ø280 x 70
Z možnostjo zatemnitve:	ne			
Zaščitni razred:	I			
Številka izdelka:	829126			

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razred energetske učinkovitosti F

Izjava o skladnosti



Izjavo EU o skladnosti lahko zahtevate na naslovu, navedenem v priloženem garancijskem listu.

Odlaganje

Odlaganje embalaže med odpadke



Embalažo odložite med odpadke ločeno po vrstah materialov. Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odlaganje svetlobne luči

(Velja v Evropski uniji in v drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.)

Odpadnih naprav ni dovoljeno odlagati med gospodinjske odpadke!



Ko svetlobne luči ni več mogoče uporabljati, je vsak potrošnik zakonsko zavezan, da odpadne naprave zavrže ločeno od gospodinjskih odpadkov, npr. na zbirno mesto v svoji občini/mestni četrti.



Tako se zagotovi strokovno recikliranje starih naprav in prepreči negativne vplive na okolje. Električne naprave so zato označene s prikazanim simbolom.

Ponujamo vam možnost prevzema neposredno v poslovalnicah in na tržnicah. Za informacije o lokalnih možnostih prevzema se obrnite tudi na lokalnega prodajalca.

Ob nakupu novega aparata imate pravico vrniti ustrezni stari aparat prodajalcu. Trgovci z električno in elektronsko opremo s prodajno površino najmanj 400 kvadratnih metrov in trgovci na drobno z živili s prodajno površino najmanj 800 kvadratnih metrov, ki redno prodajajo električno in elektronsko opremo, so prav tako dolžni brezplačno prevzeti staro opremo tudi brez nakupa nove naprave, če stara oprema v nobeni dimenziji ne presega 25 cm.

Če vaša OEEO vsebuje osebne podatke, ste odgovorni, da jih pred oddajo izbrišete sami. Če je to mogoče, ne da bi uničili staro napravo, odstranite stare baterije ali akumulatorske baterije in sijalke, preden staro napravo oddate v odstranjevanje, in

jih odnesite na ločeno zbirno mesto. Pri trajno vgrajenih akumulatorskih baterijah pri odlaganju navedite, da naprava vsebuje akumulatorsko baterijo. Za več načinov odstranjevanja zavrženega izdelka se obrnite na lokalne ali občinske oblasti.

